



SUNNY TRIPOWER 5.0 / 6.0 / 8.0 / 10.0 SMART ENERGY

Przepisy prawne

Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością firmy . Żaden z fragmentów niniejszego dokumentu nie może być powielany, przechowywany w systemie wyszukiwania danych ani przekazywany w jakiejkolwiek formie (elektronicznej lub mechanicznej w postaci fotokopii lub nagrania) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy . Kopiowanie wewnątrz zakładu w celu oceny produktu lub jego użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem, jest dozwolone i nie wymaga zezwolenia.

nie składa żadnych zapewnień i nie udziela gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do jakiejkolwiek dokumentacji lub opisanego w niej oprogramowania i wyposażenia. Dotyczy to między innymi dorozumianej gwarancji zbywalności oraz przydatności do określonego celu, nie ograniczając się jednak tylko do tego. Niniejszym wyraźnie wykluczamy wszelkie zapewnienia i gwarancje w tym zakresie. Firma i jej dystrybutorzy w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne bezpośrednie lub pośrednie, przypadkowe straty następcze lub szkody.

Powyższe wyłączenie gwarancji dorozumianych nie może być stosowane we wszystkich przypadkach.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach. Dołożono wszelkich starań, aby dokument ten przygotować z najwyższą dbałością i na bieżąco go aktualizować. zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia lub zgodnie z odpowiednimi postanowieniami zawartej umowy dostawy, które to zmiany uznaje za właściwe w odniesieniu do ulepszeń produktów i doświadczeń użytkowych. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pośrednie, przypadkowe lub następcze straty lub szkody wynikające z oparcia się na niniejszych materiałach, między innymi wskutek pominięcia informacji, błędów typograficznych, błędów obliczeniowych lub błędów w strukturze niniejszego dokumentu.

Gwarancja firmy SMA

Aktualne warunki gwarancji można pobrać w Internecie na stronie www.SMA-Solar.com.

Licencje na oprogramowanie

Licencje na oprogramowanie (typu "open source") można wyświetlić na interfejsie użytkownika produktu.

Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe są zastrzeżone, nawet jeśli nie są specjalnie oznaczone. Brak oznaczenia znaku towarowego nie oznacza, że towar lub znak nie jest zastrzeżony.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1 34266 Niestetal Niemcy Tel. +49 561 9522-0 Faks +49 561 9522-100 www.SMA.de E-mail: info@SMA.de Stan na dzień: 22.01.2024 Copyright © 2024 . Wszystkie prawa zastrzeżone.

Spis treści

1	Info	rmacje na temat niniejszego dokumentu	7		
	1.1	Zakres obowiązywania	7		
	1.2	Grupa docelowa	7		
	1.3	Treść i struktura dokumentu	7		
	1.4	Rodzaje ostrzeżeń	7		
	1.5	Symbole w dokumencie	8		
	1.6	Wyróżnienia zastosowane w dokumencie	8		
	1.7	Nazwa stosowana w dokumencie			
	1.8	Szczegółowe informacje	9		
2	Bez	pieczeństwo	10		
	2.1	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	10		
	2.2	Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	11		
3	Zak	res dostawy	19		
4	Wid	lok urządzenią	21		
•	41	4.1 Opis produktu			
	4.2	Symbole na produkcie			
	4.3	Złącza i funkcie			
	4.4	Diody LED			
	4.5	, System zarządzania akumulatorem			
5	SMA	A Home Energy Solution	30		
	5.1	Części składowe systemu	30		
	5.2	, Widok systemu	32		
	5.3	, Schemat ideowy	33		
	5.4	Schemat komunikacji	36		
6	Mor	ntaż	37		
	6.1	Warunki montażu	37		
	6.2	Montaż produktu	39		
7	Pod	łączenie elektryczne	42		
	7.1	Widok obszaru przyłączy	42		
	7.2	Przyłącze AC	42		
		7.2.1 Warunki wykonania przyłącza AC	42		
		7.2.2 Podłączenie uziemienia	43		
		7.2.3 Podłączanie falownika do publicznej sieci elektroenergetycznej	44		
		7.2.4 Yodfączenie odbiornikow zasilania awaryjnego	4/		

	7.3	Montaż c	anteny WLA	Ν	50
	7.4	Podłącza	nie kabla sie	eciowego	50
	7.5	Podłącze	nie komunik	acji	52
		7.5.1	Przyporzo	ądkowanie styków w listwie zaciskowej wtyczki COM	52
		7.3.Z 7.5.3	Połaczani	nie wtykow COM	55
		7.5.4	Podłacza	nie nadajnika svanatu do wejścia cytrowego	57
		7.5.5	Podłacza	nie przekaźnika wielofunkcyjnego	58
			7.5.5.1	Sposób postępowania przy podłączaniu przekaźnika wielofunkcyjnego	58
			7.5.5.2	Podłączanie do przekaźnika wielofunkcyjnego	58
	7.6	Podłącze	nie modułu i	fotowoltaicznego	59
		7.6.1	Warunki	wykonania przyłacza DC	59
		7.6.2	Przygotow	vanie wtyków DC	61
		7.6.3	Podłącza	nie modułów fotowoltaicznych	63
		7.6.4	Demontaz	ż wtyków DC	65
	7.7	Podłącza	nie przewoo	du zasilającego akumulatora	67
8	Uruc	homieni	ie		68
•	81	Sposób p	ostenowani	a w celu uruchomienia	68
	8.2	Uruchami	ianie falown	ika	60
	0.2 8 3	Wybár o			70
	0.5		peli konngui		/0
9	Obs	ʻuga	•••••		73
	9.1	Nawiąza	nie połącze	nia z interfejsem użytkownika	73
		9.1.1	Nawiąza	nie bezpośredniego połączenia poprzez Ethernet	73
		9.1.2	Nawiąza	nie bezpośredniego połączenia poprzez WLAN	73
		9.1.3	Nawiązy	wanie połączenia poprzez Ethernet w sieci lokalnej	75
	~ ~	9.1.4	Nawiązy	wanie połączenia poprzez WLAN w sieci lokalnej	76
	9.2	Logowani	ie i wylogov	vanie z intertejsu użytkownika	/6
	9.3	Struktura	strony starte	owej interfejsu użytkownika	79
	9.4	Wyświetle	anie i pobie	ranie zapisanych danych	81
	9.5	Aktywowanie Smart Inverter Screen 8			
	9.6	Uruchomienie asystenta instalacji			82
	9.7	Włączanie i wyłączanie WLAN 8			83
	9.8	Zmiana hasła			84
	9.9	Zmiana parametrów użytkowych			
	9.10	Ustawianie zestawu danych krajowych			85
	9.11	Konfiguro	icja metody	mocy czynnej	85
		0			~
	9.12	Ustawian	ie charakter	ystyki mocy biernej i czynnej	86

		9.12.3 Ustawianie charakterystyki P(f)	87
	9.13	Tryby pracy przekaźnika wielofunkcyjnego	87
	9.14	Zmiana trybu pracy przekaźnika wielofunkcyjnego	88
	9.15	Konfiguracja systemu zasilania awaryjnego	88
	9.16	Zasilanie odbiorników zasilania awaryjnego podczas pracy równoległej z siecią	89
	9.17	Konfiguracja funkcji Modbus	91
	9.18	Ustawienie SMA ShadeFix	91
	9.19	Zapisanie konfiguracji do pliku	92
	9.20	Zastosowanie konfiguracji z pliku	92
	9.21	Aktywacja automatycznej aktualizacji oprogramowania sprzętowego	92
	9.22	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	93
10	Odłą	czanie falownika spod napięcia	95
11	Czysz	zczenie produktu	99
12	Diagr	nostyka błędówi	100
	12.1	Zapomnienie hasła	100
	12.2	Komunikaty o zdarzeniach	100
	12.3	Sprawdzanie instalacji fotowoltaicznej pod kątem występowania zawarcia doziemnego	154
	12.4	Problemy z usługami streamingu	158
13	Wyłą	czenie falownika z użytkowania	159
14	Proce	dura wymiany akumulatorai	162
15	Sposé zastę	ób postępowania przy otrzymaniu urządzenia pczego	163
16	Dane	technicznei	164
17	Konto	ıkt	172
18	Deklaracja zgodności UE17		
19	Deklaracja zgodności UK 174		

6

1 Informacje na temat niniejszego dokumentu

1.1 Zakres obowiązywania

Niniejszy dokument dotyczy:

- STP5.0-3SE-40
- STP6.0-3SE-40
- STP8.0-3SE-40
- STP10.0-3SE-40

1.2 Grupa docelowa

Niniejszy dokument jest przeznaczony dla specjalistów i użytkowników. Czynności, które w niniejszym dokumencie są oznaczone symbolem ostrzeżenia i słowem "Specjalista", wolno wykonywać jedynie specjalistom. Czynności, których wykonanie nie wymaga posiadania specjalnych kwalifikacji, nie są oznakowane i może je wykonać również użytkownik. Specjaliści muszą posiadać następujące kwalifikacje:

- Ugruntowana wiedza w zakresie wyłączania falowników firmy SMA spod napięcia
- Znajomość zasady działania oraz eksploatacji falownika
- Znajomość zasady działania oraz eksploatacji akumulatorów
- Odbyte szkolenie w zakresie niebezpieczeństw i zagrożeń mogących wystąpić podczas montażu, napraw i obsługi urządzeń, akumulatorów i instalacji elektrycznych
- Wykształcenie w zakresie montażu oraz uruchamiania urządzeń i instalacji elektrycznych
- Znajomość odnośnych ustaw, rozporządzeń, norm i dyrektyw
- Znajomość i przestrzeganie treści niniejszego dokumentu wraz ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.
- Znajomość i przestrzeganie treści dokumentacji producenta akumulatora wraz ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa

1.3 Treść i struktura dokumentu

Niniejszy dokument zawiera opis montażu, instalacji, uruchomienia, konfiguracji i obsługi produktu, diagnozowania usterek, wycofania produktu z eksploatacji, a także opis obsługi interfejsu użytkownika produktu.

Aktualna wersja dokumentu oraz szczegółowe informacje o produkcie są dostępne jako plik w formacie PDF oraz jako instrukcja w formie elektronicznej (eManual) na stronie www.SMA-Solar.com. eManual można także wyświetlić w interfejsie użytkownika produktu.

Zawarte w tej instrukcji ilustracje przedstawiają wyłącznie najważniejsze szczegóły i mogą odbiegać od rzeczywistego produktu.

1.4 Rodzaje ostrzeżeń

Przy użytkowaniu urządzenia mogą wystąpić następujące ostrzeżenia.

\Lambda NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wskazuje na ostrzeżenie, którego zignorowanie powoduje śmierć lub poważne obrażenia ciała.

A OSTRZEŻENIE

Wskazuje na ostrzeżenie, którego zignorowanie może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.

A PRZESTROGA

Wskazuje na ostrzeżenie, którego zignorowanie może spowodować średnie lub lekkie obrażenia ciała.

UWAGA

Wskazuje na ostrzeżenie, którego zignorowanie może prowadzić do powstania szkód materialnych.

1.5 Symbole w dokumencie

Symbol	Objaśnienie
i	Informacja, która jest ważna dla określonej kwestii lub celu, lecz nie ma wpły- wu na bezpieczeństwo.
	Warunek, który musi być spełniony dla określonego celu.
V	Oczekiwany efekt
	Przykład
A SPECJALISTA	Symbol wskazujący na czynności, które wolno wykonywać wyłącznie specja- listom.

1.6 Wyróżnienia zastosowane w dokumencie

Wyróżnienie	Zastosowanie	Przykład
pogrubienie	 Komunikaty Przyłącza Elementy na interfejsie użytkownika Elementy, które należy wybrać. Elementy, które należy wprowadzić. 	 Podłączyć żyły do zacisków przyłączeniowych od X703:1 do X703:6. W polu Minutes (Minuty) wpisz wartość 10.

Wyróżnienie	Zastosowanie	Przykład
>	 Łączy ze sobą kilka elementów, które należy wybrać. 	 Wybierz Settings > Date (Ustawienia > Data).
[Przycisk ekranowy] [Przycisk]	 Przycisk ekranowy lub przycisk, który należy nacisnąć. 	• Wybierz przycisk [Enter].
#	 Symbol wieloznaczny dla zmiennych elementów (np. w nazwach parametrów) 	Parametr WCtlHz.Hz#

1.7 Nazwa stosowana w dokumencie

Pełna nazwa	Nazwa stosowana w niniejszym dokumen- cie
	Falownik, produkt

1.8 Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem www.SMA-Solar.com.

Tytuł i treść informacji	Rodzaj informacji
	Informacja techniczna
Zestawienie dozwolonych akumulatorów	
	Informacja techniczna
	Wytyczne projektowania
"The System Solution for More Independence"	
	Informacja techniczna
Sprawność oraz ograniczenie parametrów znamionowych falowni- ków firmy SMA	
	Informacja techniczna
Zestawienie wszystkich parametrów urządzeń, wartości pomiaro- wych i możliwych ustawień	
Informacje dotyczące rejestrów Modbus firmy SMA	
	Informacja techniczna
Specyficzna dla urządzenia lista rejestrów Modbus	
	Informacja techniczna

2 Bezpieczeństwo

2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Sunny Tripower Smart Energy jest beztransformatorowym falownikiem hybrydowym z 2 układami monitorowania punktu MPP i przyłączem akumulatora, który oddaje prąd stały wytwarzany przez moduły fotowoltaiczne do podłączonego akumulatora lub przekształca go na trójfazowy prąd przemienny o parametrach wymaganych przez publiczną sieć elektroenergetyczną i dostarcza go do niej. Ponadto Sunny Tripower Smart Energy przekształca prąd stały zasilany z akumulatora w trójfazowy prąd przemienny o parametrach wymaganych przez sieć elektroenergetyczną. W systemie z dodatkowymi falownikami fotowoltaicznymi Sunny Tripower Smart Energy może przekształcać wytwarzany przez falowniki fotowoltaiczne trójfazowy prąd przemienny na prąd stały i oddawać go do akumulatora.

Sunny Tripower Smart Energy ma funkcję trybu awaryjnego. W przypadku zaniku zasilania Sunny Tripower Smart Energy może dalej zasilać wybrane obwody prądowe prądem z akumulatora oraz instalacji fotowoltaicznej.

Falownik jest przeznaczony do użytkowania zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Falownik wolno eksploatować tylko z modułami fotowoltaicznymi drugiej klasy ochronności wg normy IEC 61730, klasy zastosowania A. Należy stosować moduły fotowoltaiczne, które mogą współpracować z falownikiem.

W produkcie nie jest wbudowany transformator, a zatem nie posiada on separacji galwanicznej. Produkt nie może być eksploatowany z modułami fotowoltaicznymi o uziemionych wyjściach. W przeciwnym razie może on ulec uszkodzeniu. Produkt może być eksploatowany z modułami fotowoltaicznymi o uziemionej ramie.

Produkt wolno używać wyłącznie z samobezpiecznymi akumulatorami, dopuszczonymi przez firmę . Zaktualizowane zestawienie akumulatorów zatwierdzonych przez znajduje się w informacji technicznej na stronie www.SMA-Solar.com.

Akumulator musi spełniać normy i wytyczne obowiązujące w miejscu eksploatacji i być samobezpieczny (opis koncepcji bezpieczeństwa falownika z akumulatorem firmy zawiera informacja techniczna).

Złącze do transmisji danych zastosowanego akumulatora musi być kompatybilne z produktem. Cały zakres napięcia akumulatora musi całkowicie znajdować się w zakresie dopuszczalnego napięcia wejściowego produktu. Nie wolno przekraczać napięcia wejściowego DC maksymalnie dopuszczalnego w produkcie.

Produkt nie jest przeznaczony do zasilania podtrzymujących życie urządzeń medycznych. Przerwa w zasilaniu energią elektryczną nie może w żadnym wypadku skutkować powstaniem szkód osobowych.

Należy bezwarunkowo przestrzegać dozwolonego zakresu roboczego oraz wymagań związanych z instalacją dla wszystkich komponentów.

Produkty firmy nie są przeznaczone do zastosowań

- w produktach medycznych, a zwłaszcza w produktach służących do zasilania systemów i maszyn podtrzymujących funkcje życiowe;
- w statkach powietrznych, do eksploatacji statków powietrznych, zasilania infrastruktury lotniskowej i systemów lotniskowych o krytycznym znaczeniu;

• w pojazdach szynowych, do eksploatacji i zasilania pojazdów szynowych i infrastruktury pojazdów szynowych o krytycznym znaczeniu.

Powyższa lista nie ma charakteru wyłączności. Prosimy o skontaktowanie się z nami w przypadku posiadania wątpliwości, czy produkty firmy można zastosować w konkretnym przypadku.

Produkt wolno używać wyłącznie w tych krajach, w których posiada on homologację krajową lub zezwolenie wydane przez firmę i operatora sieci przesyłowej.

Produkt można eksploatować wyłącznie z licznikiem energii akceptowanym przez . Następujące liczniki energii są dopuszczone do użytku z tym produktem:

- EMETER-20 (SMA Energy Meter)
- HM-20 (Sunny Home Manager 2.0)

Produkty firmy SMA wolno stosować wyłącznie w sposób opisany w załączonych dokumentach i zgodnie z ustawami, regulacjami, przepisami i normami obowiązującymi w miejscu montażu. Używanie produktu w inny sposób może spowodować szkody osobowe lub materialne.

Wprowadzanie zmian w produktach firmy SMA, na przykład poprzez modyfikację lub przebudowę, wymaga uzyskania jednoznacznej zgody firmy w formie pisemnej i musi się odbywać zgodnie z jej wskazówkami. Nieautoryzowane zmiany mogą stanowić zagrożenie i prowadzić do powstania szkód osobowych. Ponadto wprowadzanie zmian w produkcie bez uzyskania stosownej zgody prowadzi do utraty gwarancji i rękojmi oraz z reguły do utraty ważności pozwolenia na eksploatację. Wyklucza się odpowiedzialność firmy za szkody powstałe wskutek wprowadzania tego rodzaju zmian.

Użytkowanie produktów w sposób inny niż określony w punkcie "Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem" jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem.

Dołączone dokumenty stanowią integralną część produktu. Dokumenty te należy przeczytać, przestrzegać ich treści i przechowywać w suchym i dostępnym w dowolnym momencie miejscu. Niniejszy dokument nie zastępuje krajowych, regionalnych, krajowych przepisów lub przepisów obowiązujących na szczeblu innych jednostek administracji państwowej ani przepisów lub norm w zakresie instalacji, bezpieczeństwa elektrycznego i użytkowania produktu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za przestrzeganie, względnie nieprzestrzeganie tych przepisów lub regulacji w związku z instalacją produktu.

Tabliczka znamionowa musi znajdować się na produkcie przez cały czas.

2.2 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Instrukcję należy zachować na przyszłość.

W niniejszym rozdziale zawarte są wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, których należy zawsze przestrzegać podczas wykonywania wszystkich prac.

Produkt został skonstruowany i przetestowany zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie bezpieczeństwa. Mimo starannej konstrukcji występuje, jak we wszystkich urządzeniach elektrycznych lub elektronicznych, pewne ryzyko resztkowe. Aby uniknąć powstania szkód osobowych i materialnych oraz zapewnić długi okres użytkowania produktu, należy dokładnie przeczytać ten rozdział i zawsze przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

🛦 NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem elektrycznym w przypadku dotknięcia będących pod napięciem elementów instalacji w trybie zasilania awaryjnego

Nawet przy wyłączeniu wyłącznika instalacyjnego AC i rozłącznika izolacyjnego DC falownika elementy instalacji mogą dalej znajdować się pod napięciem wskutek pracy w trybie zasilania awaryjnego, jeśli jest włączony akumulator.

- Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac przy falowniku należy odłączyć go spod napięcia zgodnie z opisem zawartym w niniejszym dokumencie.
- Upewnić się, że przewody PE obwodów odbiorników zasilania awaryjnego są podłączone do szyny wyrównania potencjałów przyłącza domowego.

A NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem przy dotknięciu przewodzących napięcie kabli DC podczas prowadzenia prac przy akumulatorze

Podłączone do akumulatora kable DC mogą być pod napięciem, nawet gdy akumulator jest wyłączony, jeśli falownik nie został odizolowany. Dotknięcie przewodzących napięcie kabli DC prowadzi do śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

• Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac przy akumulatorze należy zawsze odłączać falownik od napięcia, postępując zgodnie z opisem zawartym w niniejszym dokumencie.

🛦 NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem przy dotknięciu przewodzących napięcie kabli DC

Podłączone do akumulatora lub modułów fotowoltaicznych kable DC mogą znajdować się pod napięciem. Dotknięcie przewodzących napięcie kabli DC prowadzi do śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

- Przed rozpoczęciem prac produkt i akumulator należy odłączyć spod napięcia i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
- Należy przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa podanych przez producenta akumulatora.
- Nie wolno dotykać odsłoniętych części ani kabli przewodzących napięcie.
- Nie wolno rozłączać wtyków DC pod obciążeniem.
- Podczas wykonywania wszystkich prac przy produkcie należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

🛕 NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem w przypadku dotknięcia elementów przewodzących napięcie, gdy produkt jest otwarty.

Podczas eksploatacji na elementach produktu lub znajdujących się wewnątrz produktu kablach przewodzących napięcie występuje wysokie napięcie. Dotknięcia elementów przewodzących napięcie lub kabli prowadzi do śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

• Nie otwierać produktu.

🛦 NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem przy dotknięciu nieuziemionego modułu fotowoltaicznego lub podstawy generatora

Dotknięcie nieuziemionego modułu fotowoltaicznego lub podstawy generatora prowadzi do śmierci lub niebezpiecznego dla życia porażenia prądem elektrycznym.

 Ramę modułów fotowoltaicznych, podstawę generatora oraz powierzchnie przewodzące prąd elektryczny należy połączyć ze sobą galwanicznie i uziemić. Należy przy tym przestrzegać przepisów lokalnych.

A NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem elektrycznym w przypadku dotknięcia będących pod napięciem elementów instalacji przy zwarciu

Przy wystąpieniu zwarcia doziemnego na elementach instalacji może się pojawić napięcie. Dotknięcia elementów przewodzących napięcie lub kabli prowadzi do śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

- Przed rozpoczęciem prac produkt i akumulator należy odłączyć spod napięcia i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
- Kable modułu fotowoltaicznego wolno dotykać tylko za izolację.
- Nie wolno dotykać elementów konstrukcji nośnej i ramy generatora fotowoltaicznego.
- Nie wolno podłączać do falownika ciągów modułów fotowoltaicznych ze zwarciem doziemnym.

🛦 NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem przy przepięciach i braku ogranicznika przepięć

W przypadku braku ogranicznika przepięć przepięcia (np. powstałe wskutek uderzenia pioruna) mogą być przenoszone poprzez kabel sieciowy lub inne kable transmisji danych do instalacji budynku i innych urządzeń podłączonych do tej samej sieci. Dotknięcia elementów przewodzących napięcie lub kabli prowadzi do śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

- Wszystkie urządzenia w tej samej sieci oraz akumulator muszą być podłączone do zainstalowanego systemu ochrony przepięciowej.
- W przypadku układania kabli sieciowych i innych kabli do transmisji danych na zewnątrz budynku w miejscu przejścia kabli z umieszczonego na zewnątrz produktu lub akumulatora do wnętrza budynku należy zainstalować odpowiedni ogranicznik przepięć.
- Złącze Ethernet produktu jest złączem klasy TNV-1 i zapewnia ochronę przed przepięciami do 1,5 kV.

🛦 NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia przez porażenie prądem w przypadku dotknięcia części obudowy pod napięciem przy uszkodzonym przewodzie PE

Jeśli przewód PE złącza AC jest uszkodzony lub nieprawidłowo podłączony, a dodatkowe uziemienie nie jest podłączone, na obudowie produktu mogą występować wysokie napięcia. Dotknięcie przewodzących napięcie części obudowy prowadzi do śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

• Podłączyć dodatkowe uziemienie dla złącza AC, jak opisano w tym dokumencie.

A OSTRZEŻENIE

Zagrożenie życia wskutek pożaru lub wybuchu

W odosobnionych sytuacjach wewnątrz produktu może wytworzyć się przy usterce palna mieszanka gazów. W takiej sytuacji operacja przełączeniowa może być przyczyną pożaru lub wybuchu wewnątrz produktu. Skutkiem tego może być utrata życia lub odniesienie niebezpiecznych dla życia obrażeń ciała wskutek kontaktu z gorącymi lub wyrzuconymi na zewnątrz częściami.

- W przypadku usterki nie wolno dokonywać bezpośrednich ingerencji w produkcie.
- Należy zapewnić, aby osoby niepowołane nie miały dostępu do produktu.
- W przypadku awarii nie używać rozłącznika izolacyjnego DC w falowniku.
- Odłączyć moduły fotowoltaiczne od falownika za pomocą zewnętrznego rozłącznika. Jeśli urządzenie rozłączające nie jest zamontowane, należy poczekać, aż falownik nie będzie generował mocy DC.
- Odłączyć akumulator od produktu za pomocą zewnętrznego rozłącznika. Nie używać rozłącznika izolacyjnego DC w produkcie.
- Wyłączyć wyłącznik nadmiarowo-prądowy AC lub jeśli już on zadziałał pozostawić go w stanie wyłączonym i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
- Prace przy produkcie (np. diagnostykę usterek, naprawy) wolno wykonywać wyłącznie stosując środki ochrony indywidualnej przeznaczone do obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi (np. rękawice ochronne, środki ochrony oczu i twarzy oraz dróg oddechowych).

A OSTRZEŻENIE

Zagrożenie odniesieniem obrażeń wskutek kontaktu z trującymi substancjami, gazami i pyłami

W odosobnionych i rzadkich przypadkach, wskutek uszkodzenia komponentów elektronicznych wewnątrz produktu mogą powstać trujące substancje, gazy i pyły. Dotknięcie trujących substancji oraz wdychanie trujących gazów i pyłów może być przyczyną podrażnienia skóry, oparzenia, trudności z oddychaniem i nudności.

- Prace przy produkcie (np. diagnostykę usterek, naprawy) wolno wykonywać wyłącznie stosując środki ochrony indywidualnej przeznaczone do obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi (np. rękawice ochronne, środki ochrony oczu i twarzy oraz dróg oddechowych).
- Należy zapewnić, aby osoby niepowołane nie miały dostępu do produktu.

A OSTRZEŻENIE

Zagrożenie życia wskutek pożaru lub wybuchu głęboko rozładowanego akumulatora

Nieprawidłowe ładowanie głęboko rozładowanego akumulatora może być przyczyną pożaru. Skutkiem tego może być utrata życia lub odniesienie poważnych obrażeń ciała.

- Przed rozruchem systemu należy się upewnić, że akumulator nie jest głęboko rozładowany.
- Nie wolno uruchamiać systemu, gdy akumulator jest głęboko rozładowany.
- Gdy akumulator jest głęboko rozładowany, należy skontaktować się z jego producentem i uzgodnić dalszy sposób postępowania.
- Głęboko rozładowany akumulator wolno ładować tylko zgodnie ze wskazówkami jego producenta.

A OSTRZEŻENIE

Zagrożenie dla życia wskutek oparzeń spowodowanych powstaniem łuku elektrycznego przy przepływie prądów zwarciowych

Prądy zwarciowe w akumulatorze mogą prowadzić do powstania łuku elektrycznego i emisji gorąca. Wzrost temperatury i łuki elektryczne mogą być przyczyną odniesienia stanowiących zagrożenie dla życia obrażeń ciała wskutek oparzenia.

- Przed wykonywaniem wszystkich prac przy akumulatorze należy odłączyć go od napięcia.
- Należy przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa podanych przez producenta akumulatora.

A OSTRZEŻENIE

Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym w przypadku zniszczenia przyrządu pomiarowego przez nadmierne napięcie

Nadmierne napięcie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia pomiarowego i wystąpienia napięcia na jego obudowie. Dotknięcie będącej pod napięciem obudowy urządzenia pomiarowego prowadzi do śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

 Używać tylko przyrządów pomiarowych z minimalnym zakresem napięcia wejściowego DC lub z większym zakresem.

A PRZESTROGA

Niebezpieczeństwo poparzenia się o gorące elementy obudowy

Podczas eksploatacji obudowa i pokrywy obudowy mogą się nagrzewać. Rozłącznik izolacyjny DC nie może się nagrzewać.

- Nie dotykać gorących powierzchni.
- Przed dotknięciem obudowy lub pokryw obudowy należy odczekać, aż ostygnie falownik.

A PRZESTROGA

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała wskutek dużej masy produktu

Wskutek niewłaściwego podnoszenia i upadku produktu podczas transportu lub montażu można odnieść obrażenia ciała.

- Przy podnoszeniu i transporcie produktu należy zachować ostrożność. Należy przy tym mieć na uwadze masę produktu.
- Zawsze montować i demontować produkt przy udziale 2 osób.
- Podczas wykonywania wszystkich prac przy produkcie należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

UWAGA

Uszkodzenie wtyków DC wskutek ciężaru produktu

Ustawienie produktu na zamontowanych w nim wtykach DC może spowodować uszkodzenie wtyków DC.

- Nie wolno ustawiać produktu na wtykach DC.
- Osłony wtyków DC można zdjąć dopiero po zamontowaniu produktu na uchwycie naściennym.

UWAGA

Wysokie koszty wskutek nieodpowiedniej taryfy opłat za dostęp do internetu

llość danych transmitowanych przez internet przy użytkowaniu produktu zależy od sposobu użytkowania. Ilość danych zależy np. od liczby urządzeń w instalacji i częstotliwości przeprowadzania aktualizacji urządzeń. Może to być przyczyną wysokich opłat za korzystanie z internetu.

• Firma SMA Solar Technology AG zaleca korzystanie ze zryczałtowanej taryfy opłat za dostęp do internetu.

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia produktu przez środki czyszczące

Stosowanie środków czyszczących może spowodować uszkodzenie produktu i jego części.

• Produkt i jego części składowe wolno czyścić wyłącznie ściereczką zwilżoną czystą wodą.

i Zakłócenia komunikacji w sieci lokalnej

Zakres adresów IP od 192.168.12.0 do 192.168.12.255 jest przeznaczony do komunikacji z produktami firmy SMA i uzyskiwania bezpośredniego dostępu do nich.

Jeśli ten zakres adresów IP jest wykorzystywany w lokalnej sieci, mogą wystąpić zakłócenia komunikacji.

• Nie stosować zakresu adresów IP od 192.168.12.0 do 192.168.12.255 w sieci lokalnej.

i Konieczność ustawienia zestawu danych krajowych w celu oddawania energii do sieci

Aby falownik przy pierwszym włączeniu rozpoczął pracę w trybie oddawania energii do sieci, musi zostać ustawiony zestaw danych krajowych (np. za pomocą asystenta uruchomienia produktu lub za pomocą modułu System Manager).

Dopóki zestaw danych krajowych nie jest ustawiony, dopóty oddawanie energii do sieci będzie zablokowane. Ten stan jest sygnalizowany poprzez jednoczesne pulsowanie zielonej i czerwonej diody LED.

Dopiero po skonfigurowaniu falownika rozpoczyna on automatycznie pracę w trybie oddawania energii do sieci.

3 Zakres dostawy



Ilustracja 1: Części wchodzące w zakres dostawy produktu

Pozycja	llość	Nazwa
А	1	Falownik
В	1	Uchwyt ścienny
С	2	Śruba z łbem sześciokątnym M4x14 z podkładką sprężystą i pod- kładką
D	2/3	Wtyk DC dodatni
		(2 szt. w przypadku Sunny Tripower 5.0 SE, 6.0 SE i 8.0 SE, 3 szt. w przypadku Sunny Tripower 10.0 SE)
E	2/3	Wtyk DC ujemny
		(2 szt. w przypadku Sunny Tripower 5.0 SE, 6.0 SE i 8.0 SE, 3 szt. w przypadku Sunny Tripower 10.0 SE)
F	4/6	Zaślepka uszczelniająca
		(4 szt. w przypadku Sunny Tripower 5.0 SE, 6.0 SE i 8.0 SE, 6 szt. w przypadku Sunny Tripower 10.0 SE)
G	1	Kabel przyłącza akumulatora z dodatnim wtykiem DC
Н	1	Kabel przyłącza akumulatora z ujemnym wtykiem DC
1		Tulejka ochronna RJ45: nakrętka złączkowa, przelotka kablowa, tu- leja gwintowana
J	1	Antena WLAN

Pozycja	llość	Nazwa
К	1	Wtyk COM do podłączenia komunikacji z akumulatorem oraz wejść i wyjść cyfrowych: nakrętka złączkowa, tuleja gwintowana, zacisk przyłączeniowy
L	2	Wtyk AC: nakrętka złączkowa, uszczelka, osłona wtyku, zacisk przyłączeniowy, zacisk zabezpieczający
М	1	 Skrócona instrukcja w naklejką z hasłem na tylnej stronie Naklejka zawiera następujące informacje: Numer identyfikacyjny PIC (Product Information Code) do rejestracji instalacji na Sunny Portal
		 Klucz rejestracyjny RID (Registration Identifier) do zarejestrowania instalacji na Sunny Portal Hasło dostępu do sieci WLAN WPA2-PSK (Wi-Fi Protected Access 2 – Preshared Key), umożliwiające bezpośredni dostęp do falownika poprzez sieć WLAN

4 Widok urządzenia

4.1 Opis produktu





Ilustracja 2: Konstrukcja produktu

Pozycja	Nazwa
A	Rozłącznik izolacyjny DC
В	Diody LED
	Diody LED informują o stanie roboczym produktu.
С	Naklejka z kodem QR do zeskanowania w aplikacji SMA 360°, ułatwiająca połączenie z interfejsem użytkownika za pośrednictwem sieci WLAN
D	Tabliczka znamionowa
	Tabliczka znamionowa umożliwia jednoznaczną identyfikację produktu. Ta- bliczka znamionowa musi znajdować się na produkcie przez cały czas. Na tabliczce znamionowej podane są następujące informacje:
	 Typ urządzenia (Model)
	 Numer seryjny (Serial No. lub S/N)
	 Data produkcji (Date of manufacture)
	Numer identyfikacyjny do rejestracji produktu na Sunny Portal (PIC)
	 Klucz do rejestracji produktu na Sunny Portal (RID)
	 Hasło dostępu do sieci WLAN (WPA2-PSK), umożliwiające bezpośredni dostęp do interfejsu użytkownika produktu poprzez sieć WLAN
	Parametry urządzenią

4.2 Symbole na produkcie

Symbol	Objaśnienie
$\underline{\mathbb{N}}$	Ostrzeżenie przed miejscem zagrożenia Ten symbol wskazuje na konieczność dodatkowego uziemienia produktu, jeśli w miejscu jego instalacji wymagane jest stosowanie drugiego przewodu uzie- miającego lub wyrównanie potencjału.
	Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym Produkt pracuje pod wysokim napięciem.
	Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią Podczas pracy produkt może się bardzo rozgrzać.
	Zagrożenie życia wskutek występowania w falowniku wysokiego napięcia – należy poczekać minut.
	W elementach falownika znajdujących się pod napięciem występuje wysokie napięcie, które może doprowadzić do zagrożenia życia wskutek porażenia prądem elektrycznym.
	Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac przy falowniku należy odłączyć go spod napięcia zgodnie z opisem zawartym w niniejszym dokumencie.
	Przestrzegać dokumentacji Należy przestrzegać treści wszystkich dokumentów dołączonych do produk- tu.
	Falownik Wraz z zieloną diodą LED ten symbol sygnalizuje stan pracy falownika.
ĺ	Przestrzegać dokumentacji Wraz z czerwoną diodą LED ten symbol sygnalizuje usterkę.
	Transmisja danych Wraz z niebieską diodą LED ten symbol sygnalizuje stan połączenia sieciowe- go.
ac 3N ~	3-fazowy prąd przemienny z przewodem neutralnym
DC	Prąd stały
X	Produkt nie posiada separacji galwanicznej.

Symbol	Objaśnienie
	Oznakowanie WEEE Produktu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi, lecz należy go utylizować zgodnie z obowiązującymi w miejscu montażu przepisami doty- czącymi utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
\triangle	Produkt może być montowany na zewnątrz budynków.
IP65	Stopień ochrony IP65 Produkt jest chroniony przed kurzem i wodą, która z dowolnej strony pada na obudowę jako strumień.
CE	Oznakowanie CE Produkt spełnia wymogi stosownych dyrektyw Unii Europejskiej.
UK CA	Oznakowanie UKCA Produkt jest zgodny z przepisami stosownych ustaw Anglii, Walii i Szkocji.
RoHS	Oznakowanie RoHS Produkt spełnia wymogi stosownych dyrektyw Unii Europejskiej.
	RCM (Regulatory Compliance Mark) Produkt spełnia wymogi stosownych australijskich norm.
6	Produkt spełnia marokańskie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i kompaty- bilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych.

4.3 Złącza i funkcje

Produkt posiada na wyposażeniu następujące złącza i funkcje:

Interfejs użytkownika do konfiguracji i monitorowania

Produkt jest wyposażony seryjnie w zintegrowany serwer sieciowy z interfejsem użytkownika do konfiguracji i monitorowania produktu.

Interfejs użytkownika w produkcie można otworzyć za pomocą przeglądarki internetowej przy aktywnym połączeniu z inteligentnym urządzeniem końcowym (np. laptopem, tabletem lub smartfonem).

Smart Inverter Screen

Smart Inverter Screen umożliwia wyświetlenie stanu oraz aktualnej mocy i aktualnego zużycia na stronie logowania interfejsu użytkownika. W ten sposób użytkownik ma wiedzę o najważniejszych danych produktu bez konieczności logowania się w interfejsie użytkownika.

Standardowo Smart Inverter Screen jest dezaktywowany. Smart Inverter Screen można aktywować na interfejsie użytkownika po uruchomieniu produktu.

SMA Speedwire

Produkt posiada jako seryjne wyposażenie moduł SMA Speedwire. SMA Speedwire jest technologią komunikacji opartą na standardzie sieci komputerowej Ethernet. Szybkość transmisji danych przy stosowaniu technologii SMA Speedwire wynosi100 Mbps, co zapewnia optymalną komunikację pomiędzy urządzeniami Speedwire w instalacji.

Produkt obsługuje szyfrowaną komunikację w instalacji za pomocą

SMA Speedwire Encrypted Communication. Aby móc korzystać w instalacji z szyfrowania Speedwire, wszystkie urządzenia Speedwire z wyjątkiem licznika SMA Energy Meter muszą obsługiwać funkcję SMA Speedwire Encrypted Communication.

SMA Webconnect

Produkt posiada jako seryjne wyposażenie funkcję Webconnect. Funkcja Webconnect umożliwia bezpośrednią transmisję danych pomiędzy produktami w wyświetlanej instalacji fotowoltaicznej składającej się z maks. produktów a portalami internetowymi Sunny Portal i Sunny Places bez konieczności stosowania dodatkowego urządzenia komunikacyjnego. W instalacjach fotowoltaicznych składających się z ponad produktów transmisję danych pomiędzy produktami a portalami Sunny Portal i Sunny Places można prowadzić za pomocą rejestratora danych (np. Sunny Home Manager); alternatywnie falowniki można rozdzielić na kilka instalacji. Przy aktywnym połączeniu z siecią WLAN lub Ethernet można uzyskać bezpośredni dostęp do wyświetlonej instalacji fotowoltaicznej za pomocą przeglądarki internetowej zainstalowanej w inteligentnym urządzeniu końcowym (np. smartfonie, tablecie lub laptopie).

Połączenie WLAN z SMA 360° App i SMA Energy App

Standardowo na produkcie umieszczony jest kod QR. Zeskanowanie umieszczonego na produkcie kodu QR za pomocą aplikacji MA 360° App lub SMA Energy App powoduje połączenie z produktem za pośrednictwem sieci WLAN i automatyczne nawiązanie połączenia z interfejsem użytkownika.

WLAN

Produkt jest wyposażony seryjnie w interfejs WLAN. W stanie fabrycznym interfejs WLAN jest standardowo aktywowany. W przypadku niekorzystania z sieci WLAN interfejs WLAN można dezaktywować.

Modbus

Produkt posiada na wyposażeniu interfejs Modbus. Standardowo interfejs Modbus jest dezaktywowany i aby móc z niego korzystać, należy go skonfigurować.

Interfejs Modbus do podłączania obsługiwanych produktów firmy SMA jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych (np. w systemach SCADA) i ma następujące funkcje:

- Zdalne wyszukiwanie wartości pomiarowych
- Zdalne ustawianie parametrów użytkowych
- Podawanie wartości zadanych do sterowania instalacją
- Sterowanie akumulatora

Grid management

Produkt posiada funkcje, które pozwalają na korzystanie z usług sieciowych.

Te funkcje (np. ograniczenie mocy czynnej) można aktywować i skonfigurować w zależności od wymogów operatora sieci przesyłowej poprzez parametry użytkowe.

Funkcja zasilania awaryjnego

Falownik jest wyposażony w funkcję zasilania awaryjnego. Funkcja zasilania awaryjnego jest domyślnie wyłączona i wymaga aktywacji przez interfejs użytkownika. Konfiguracja odbywa się na interfejsie użytkownika przy falowniku.

Funkcja zasilania awaryjnego zapewnia, że falownik tworzy trójfazową sieć zasilania awaryjnego w przypadku awarii publicznej sieci elektroenergetycznej, która wykorzystuje energię z akumulatora i instalacji PV bezpośrednio podłączonej do falownika do zasilania wybranych obwodów sieci domowej. Jeśli włączony jest automatyczny tryb zasilania awaryjnego, to wybrane odbiorniki zasilania awaryjnego podłączone do złącza **AC-BACKUP** są obsługiwane i zasilane równolegle z siecią za pośrednictwem zintegrowanego stycznika obejściowego ze złączem **AC-GRID**. W przypadku awarii zasilania stycznik otwiera się. Falownik zapewnia sieć wyspową, a odbiorniki zasilania awaryjnego są nadal zasilane energią zgromadzoną w akumulatorze i modułami fotowoltaicznymi podłączonymi bezpośrednio do falownika.

Akumulator jest ładowany w trybie zasilania awaryjnego przez istniejącą instalację fotowoltaiczną. Gdy tylko publiczna sieć elektroenergetyczna jest ponownie dostępna, zasilanie awaryjne jest automatycznie dezaktywowane, a odbiorniki są ponownie zasilane w energię z sieci domowej.

Jeśli publiczna sieć elektroenergetyczna ulegnie awarii i akumulator zostanie całkowicie rozładowany, to początkowo nie ma wystarczającej ilości energii, aby zapewnić stabilną sieć zasilania awaryjnego. W takim przypadku akumulator musi być ładowany przez instalację fotowoltaiczną i tylko wtedy, gdy w akumulatorze jest wystarczająca ilość energii, falownik może ponownie utworzyć stabilną sieć zasilania awaryjnego. Praca w trybie zasilania awaryjnego rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko z instalacji fotowoltaicznej będzie dostępna wystarczająca ilość energii. Poprzez ustawienie parametrów możliwe jest określenie SOC, do którego akumulator jest ładowany i rozładowywany. Można na przykład ustawić ilość energii, która powinna pozostać w akumulatorze, aby zapewnić zasilanie awaryjne.

W trybie zasilania awaryjnego falownik i aplikacje SMA komunikują się za pośrednictwem bezpośredniego połączenia WLAN.

i Nie podłączać odbiorników wymagających stabilnego zasilania

Nie wolno stosować zasilania awaryjnego w przypadku odbiorników wymagających stabilnego zasilania energią. Energia dostępna podczas pracy w trybie zasilania awaryjnego zależy od dostępnej pojemności akumulatora i stanu jego naładowania (SOC).

 Nie podłączać odbiorników, których niezawodne działanie zależy od stabilnego zasilania.

Przekaźnik wielofunkcyjny

Falownik posiada jako seryjne wyposażenie przekaźnik wielofunkcyjny. Przekaźnik wielofunkcyjny jest interfejsem, który można skonfigurować pod kątem specyficznego trybu pracy instalacji.

SMA ShadeFix

Falownik posiada na wyposażeniu funkcję zarządzania zacienieniem SMA ShadeFix SMA ShadeFix wykorzystuje inteligentny układ śledzenia punktu mocy maksymalnej (MPP), aby w przypadku zacienienia wyszukać punkt roboczy pozwalający osiągnąć maksymalną moc. Dzięki funkcji SMA ShadeFix falownik optymalnie wykorzystuje energię generowaną przed moduły fotowoltaiczne, aby zwiększyć uzyski energii w przypadku zacienienia instalacji. Funkcja SMA ShadeFix Peak jest aktywowana standardowo. Odstęp czasowy działania funkcji SMA ShadeFix wynosi standardowo 6 minut. Oznacza to, że falownik wyszukuje optymalny punkt pracy co 6 minut. W zależności od instalacji i jej zacienienia może być konieczna modyfikacja odstępu czasowego.

Uniwersalny moduł monitorowania prądu uszkodzeniowego

Uniwersalny moduł monitorowania prądu uszkodzeniowego rozpoznaje prądy stałe i prądy różnicowe. Zintegrowany czujnik różnicowy natężenia prądu mierzy w 1- i 3-fazowych falownikach prąd różnicowy między przewodem neutralnym a przewodami zewnętrznymi. W przypadku skokowego wzrostu prądu różnicowego falownik odłącza się od publicznej sieci elektroenergetycznej.

SMA Smart Connected

Pakiet SMA Smart Connected umożliwia bezpłatne monitorowanie pracy produktu na portalu Sunny Portal. Dzięki pakietowi SMA Smart Connected użytkownik i specjalista są automatycznie i proaktywnie informowani o wydarzeniach, które wystąpiły w produkcie.

Aktywacja pakietu SMA Smart Connected odbywa się podczas rejestracji na portalu Sunny Portal. Aby móc korzystać z pakietu SMA Smart Connected, produkt musi być stale połączony z portalem Sunny Portal, a ponadto na portalu muszą być zapisane aktualne dane użytkownika i specjalisty.

4.4 Diody LED

Diody LED informują o stanie roboczym produktu.

Sygnalizacja diodą LED	Objaśnienie
Zielona dioda LED i czerwo- na dioda LED migają pulsu- ją jednocześnie (wł. przez 2 s, wył. przez 2 s)	Nie ustawiono zestawu danych krajowych Produkt został wyłączony, gdyż nie jest ustawiony żaden zestaw danych krajowych. Po dokonaniu konfiguracji (za pomocą asysten- ta instalacji lub produktu komunikacyjnego), produkt automatycznie się włączy.
Zielona dioda LED pulsuje (przez 2 sek. jest włączona i przez 2 sek. jest wyłączona)	Oczekiwanie na spełnienie wymogów dostarczania energii do sieci Wymogi dotyczące dostarczania energii do sieci nie są jeszcze spełnione. Po spełnieniu tych wymogów falownik rozpoczyna do- starczanie energii do sieci.
Zielona dioda LED pulsuje (przez 1,5 sek. jest włączo- na i przez 0,5 sek. jest wyłą- czona)	Tryb zasilania awaryjnego Tryb zasilania awaryjnego jest aktywny i falownik zasila odbiorniki energią z akumulatora.

Sygnalizacja diodą LED	Objaśnienie
Zielona dioda LED świeci się światłem ciągłym	Praca w trybie dostarczania energii do sieci Falownik oddaje energię do sieci.
Zielona dioda LED jest wyłą- czona	Brak napięcia w instalacji fotowoltaicznej lub akumulatorze.
Czerwona dioda LED świeci się światłem ciągłym	Błąd Praca falownika została zatrzymana. W interfejsie użytkownika pro- duktu lub na Sunny Portal zostaje dodatkowo wyświetlony komuni- kat dotyczący zdarzenia wraz z numerem zdarzenia.
Czerwona dioda LED miga (wł. przez 0,25 s, wył. przez 0,25 s, wł. przez 0,25 s, wył. przez 1,25 s)	Warning Błąd komunikacji z nadrzędnym sterownikiem instalacji. Działanie falownika jest ograniczone (np. z ustawionym poziomem awaryj- nym). W interfejsie użytkownika produktu lub w produkcie komunikacyj- nym (np. Sunny Home Manager) zostaje dodatkowo wyświetlony komunikat dotyczący zdarzenia wraz z numerem zdarzenia.
Niebieska dioda LED pulsu- je powoli przez ok. 1 minutę	Trwa nawiązywanie połączenia Produkt nawiązuje połączenie z lokalną siecią lub łączy się bezpo- średnio przez Ethernet z inteligentnym urządzeniem końcowym (np. laptopem, tabletem lub smartfonem).
Niebieska dioda LED szyb- ko miga (świeci się przez 0,25 s, gaśnie na 0,25 s)	Produkt komunikacyjny żąda identyfikacji falownika.
Niebieska dioda LED świeci się światłem ciągłym	Nawiązane jest połączenie z lokalną siecią (LAN/WLAN) lub bez- pośrednie połączenie (przez Ethernet / funkcję WPS) z inteligent- nym urządzeniem końcowym (np. laptopem, tabletem lub smartfo- nem).
Niebieska dioda LED nie świeci się	Brak jest aktywnego połączenia.
Wszystkie 3 diody LED świe- cą się	Aktualizacja lub rozruch oprogramowania falownika



4.5 System zarządzania akumulatorem

Ilustracja 3: Zakresy SOC akumulatora

Zakres	Parametr	Reakcja falownika hybrydowego
A	-	Falownik hybrydowy wykorzystuje akumu- lator w tym zakresie dla optymalizacji zu- życia na potrzeby własne. Jeśli potrzeba więcej energii, niż mogą dostarczyć modu- ły fotowoltaiczne, akumulator zostanie roz- ładowany.
В	Akumulator > Zakresy użycia > Mini- malna szerokość zakresu zasilania awaryjnego (BatUsDm.BckDmMin)	Wartość wskazuje, jaki procent naładowa- nia akumulatora powinien być zachowany do pracy na zasilaniu awaryjnym. Ten ła- dunek akumulatora nie może być używany podczas pracy równoległej z siecią, nawet jeśli zasilanie awaryjne jest wyłączone.

Zakres	Parametr	Reakcja falownika hybrydowego
С	Urządzenie > Zużycie energii na po- trzeby własne > Dolna granica rozła- dowania akumulatora (BatChaSttMin)	W tym zakresie akumulator nie jest już roz- ładowywany, nawet w trybie zasilania awaryjnego.
D	Akumulator > Zakresy użycia > Mini- malna szerokość zakresu ochrony przed głębokim rozładowaniem (Ba- tUsDm.DschProDmMin)	Wartość wskazuje, jaki procent Real SOC powinien być zarezerwowany jako ochro- na przed głębokim rozładowaniem. Ta wartość odpowiada User SOC na pozio- mie 0%. Jeśli stan naładowania jest wy- świetlany jako 0% (User SOC), akumulator jest w rzeczywistości (Real SOC) nadal na- ładowany do wartości procentowej wska- zanej przez tę wartość.

5 SMA Home Energy Solution

5.1 Części składowe systemu

Sunny Tripower Smart Energy stanowi część składową SMA Home Energy Solution. Więcej informacji na temat SMA Home Energy Solution i poszczególnych komponentów można znaleźć na stronie www.SMA-Solar.com.



Ilustracja 4: Główne komponenty systemu

Pozy- cja	Nazwa
А	Sunny Tripower Smart Energy
В	 Sunny Home Manager 2.0 Sunny Home Manager jest centralą zarządzania energią w gospodarstwach domo- wych posiadających własną instalację fotowoltaiczną i produkujących energię na wła- sne potrzeby. Sunny Home Manager może wykonywać następujące zadania: Gromadzenie danych dotyczących energii i mocy w połączonym w sieć gospodarstwie domowym Monitorowanie energii: przedstawienie przepływu energii na portalu Sunny Portal Podłączenie odbiorników i połączenie ich z siecią poprzez EEBUS i SEMP Zarządzenie energią: automatyczne sterowanie sieciowymi odbiornikami w gospodarstwie domowym w celu optymalizacji efektywności energetycznej Dynamiczne ograniczanie mocy czynnej oddawanej do sieci przesyłowej Aktywny pomiar mocy przy stosowaniu zintegrowanego urządzenia pomiarowego z bezpośrednim podłączeniem w przypadku prądu granicznego do 63 A Obsługa gniazd sterowanych falami radiowymi WLAN takich jak Edimax SP-2101W do wersji oprogramowania sprzętowego 1.00. Zestawienie kolejnych urządzeń sterujących Smart Home znajduje się w informacji technicznej .
С	Akumulator Zestawienie akceptowanych akumulatorów znajduje się w informacji technicznej do- stępnej na stronie www.SMA-Solar.com.
D	Opcjonalnie: SMA EV Charger SMA EV Charger jest stacją ładowania AC przeznaczoną do jednokierunkowego łado- wania pojazdu. SMA EV Charger tworzy wraz z modułem Sunny Home Manager 2.0 inteligentną stację ładowania, która może ładować Twój pojazd w zależności od do- stępnej energii słonecznej.
E	Opcjonalnie: dodatkowe falowniki fotowoltaiczne Falowniki fotowoltaiczne, które przekształcają wygenerowany w modułach fotowolta- icznych prąd stały w prąd zmienny o jakości wymaganej w sieci elektroenergetycznej. Falownik hybrydowy może przekształcać wytwarzany przez falowniki fotowoltaiczne trójfazowy prąd zmienny na prąd stały i oddawać go do akumulatora. Prąd generowa- ny przez dodatkowe falowniki fotowoltaiczne nie może być używany w trybie zasilania awaryjnego.
F	Opcjonalnie: odbiorniki z możliwością sterowania Odbiorniki (np. pralki, pompy ciepła), które są sterowane przez Sunny Home Manager 2.0 bezpośrednio lub poprzez EEBUS albo SEMP. Zestawienie kompatybilnych odbiorników znajduje się w informacji technicznej dostęp- nej na stronie www.SMA-Solar.com.

5.2 Widok systemu



llustracja 5: Budowa systemu

5.3 Schemat ideowy



Ilustracja 6: Schemat ideowy bez systemu zasilania awaryjnego (przykład)



Ilustracja 7: Schemat ideowy z systemem zasilania awaryjnego (przykład)



Ilustracja 8: Schemat ideowy z systemem zasilania awaryjnego i opcjonalnym przełącznikiem obciążenia (przykład)



5.4 Schemat komunikacji

Ilustracja 9: Schemat komunikacji w instalacji
6.1 Warunki montażu

Wymagania dotyczące miejsca montażu:

A OSTRZEŻENIE

Zagrożenie życia wskutek pożaru lub wybuchu

Mimo starannej konstrukcji urządzenia elektryczne mogą spowodować pożar. Skutkiem tego może być utrata życia lub odniesienie poważnych obrażeń ciała.

- Produktu nie wolno montować w miejscach, w których znajdują się łatwopalne materiały lub gazy palne.
- Nie wolno montować produktu w strefach zagrożonych wybuchem.
- Należy zapewnić solidne podłoże do montażu (np. beton lub ściana murowana). W przypadku montażu falownika na płytach gipsowo-kartonowych lub podobnych materiałach produkt generuje podczas pracy słyszalne wibracje, które mogą być uciążliwe dla otoczenia.
- D Powierzchnia montażowa musi być wykonana z niepalnego materiału.
- 🗆 Miejsce montażu musi być niedostępne dla dzieci.
- Miejsce montażu musi być odpowiednie do ciężaru i wymiarów produktu (patrz rozdział 16, strona 164).
- Miejsce montażu nie może być wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Promienie słoneczne padające bezpośrednio na produkt mogą doprowadzić do przedwczesnego zestarzenia się jego zewnętrznych elementów wykonanych z tworzywa sztucznego oraz do zbyt mocnego nagrzewania się. Gdy temperatura produktu jest zbyt wysoka, następuje redukcja mocy, aby zapobiec przegrzaniu się produktu.
- Należy zawsze zapewnić łatwy i bezpieczny dostęp do miejsca montażu bez konieczności stosowania urządzeń pomocniczych, takich jak np. rusztowania czy podnośniki. W przeciwnym razie ewentualne serwisowanie produktu będzie możliwe tylko w ograniczonym zakresie.
- 🗆 Należy zapewnić stały dostęp do rozłącznika obciążenia DC produktu.
- 🗆 Należy przestrzegać warunków klimatycznych (patrz rozdział 16, strona 164).
- Aby zapewnić optymalną eksploatację, temperatura otoczenia powinna znajdować się w zakresie pomiędzy a .

Dopuszczalne i niedopuszczalne pozycje montażowe:

- Produkt wolno montować tylko w dozwolonym położeniu. W ten sposób można zapewnić, że do wnętrza produktu nie przedostanie się wilgoć.
- Produkt należy zamontować w taki sposób, aby zapewnić łatwy odczyt sygnalizacji za pomocą diod LED.



Ilustracja 10: Dopuszczalne i niedopuszczalne pozycje montażowe

Wymiary do montażu



Ilustracja 11: Położenie punktów mocowania

Zalecane odstępy

Zachowanie zaleconych odstępów zapewnia odpowiednią wymianę ciepła. Zapobiega to ograniczeniu mocy wskutek zbyt wysokiej temperatury.

- Należy zachować zalecane odstępy falownika od ścian, innych falowników lub przedmiotów.
- W przypadku montażu kilku produktów w miejscu o wysokich temperaturach otoczenia należy zwiększyć odstępy pomiędzy produktami i zapewnić odpowiedni dopływ świeżego powietrza. Wystarczający dopływ świeżego powietrza może być zapewniony np. przez zewnętrzny wentylator pokojowy, sterowany przez przekaźnik wielofunkcyjny.



Ilustracja 12: Zalecane odstępy

6.2 Montaż produktu

Dodatkowe niezbędne materiały montażowe (nie są załączone do urządzenia):

- 🛛 3 śruby odpowiednie do podłoża i masy falownika o średnicy minimalnej 6 mm
- □ 3 podkładki pasujące do śrub (o średnicy zewnętrznej wynoszącej minimum 18 mm)
- 🗆 Ewentualnie 3 kołki rozporowe odpowiednie do podłoża i stosowanych śrub

A PRZESTROGA

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała wskutek dużej masy produktu

Wskutek niewłaściwego podnoszenia i upadku produktu podczas transportu lub montażu można odnieść obrażenia ciała.

- Przy podnoszeniu i transporcie produktu należy zachować ostrożność. Należy przy tym mieć na uwadze masę produktu.
- Zawsze montować i demontować produkt przy udziale 2 osób.
- Podczas wykonywania wszystkich prac przy produkcie należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Sposób postępowania:

 Umieścić uchwyt ścienny na ścianie w pozycji poziomej i zaznaczyć położenie otworów do wywiercenia. Należy przy tym użyć przynajmniej jednego otworu z prawej i lewej strony oraz dolnego środkowego otworu w uchwycie ściennym.



- 2. Odłożyć uchwyt ścienny na bok i wywiercić otwory w zaznaczonych miejscach.
- 3. W zależności od podłoża włożyć do otworów kołki rozporowe.
- 4. Za pomocą śrub i podkładek przykręcić uchwyt ścienny w położeniu poziomym.
- Zawiesić falownik w uchwycie ściennym. Oba sworznie znajdujące się z lewej i prawej strony między żebrami z tyłu falownika należy wprowadzić w rowki uchwytu ściennego.





- 6. Sprawdzić, czy falownik jest solidnie umocowany.
- 7. Przymocować falownik w uchwycie ściennym, stosując do tego celu po obydwu stronach po jednej śrubie z łbem sześciokątnym M4x14. W tym celu namagnesowanym wkrętakiem umieścić śrubę w dolnym otworze na śrubę w nakładce montażowej falownika i dokręcić (PH2, moment dokręcania: 1,5 Nm).



8. Zdjąć osłonę ochronną obszaru przyłączeniowego.



7 Podłączenie elektryczne

7.1 Widok obszaru przyłączy



Ilustracja 13: Obszar przyłączy w dolnej części falownika

Pozycja	Nazwa	
А	1 dodatni i 1 ujemny wtyk DC (typ Sunclix), wejście A	
В	1 dodatni i 1 ujemny wtyk DC (typ Sunclix) w przypadku Sunny Tripower 5.0 SE, 6.0 SE i 8.0 SE, 2 dodatnie i 2 ujemne wtyki DC (typ Sunclix) w przypad- ku Sunny Tripower 10.0 SE, wejście B	
С	1 dodatni i 1 ujemny wtyk DC (typ wielostykowy MC4) do podłączenia aku- mulatora	
D	Gniazdo sieciowe z kapturkiem ochronnym	
E	Gniazdo anteny WLAN z kapturkiem ochronnym	
F	Gniazdo CAN i DIG-I/O z kapturkiem ochronnym do podłączenia wtyczki COM	
G	Gniazdo AC-BACKUP z kapturkiem ochronnym do podłączenia odbiorników zasilania awaryjnego AC. Kapturek ochronny można zdjąć tylko wtedy, gdy podłączone są odbiorniki zasilania awaryjnego.	
Н	Gniazdo AC-GRID z kapturkiem ochronnym do podłączenia sieci AC	
1	Punkt podłączenia dodatkowego uziemienia	

7.2 Przyłącze AC

7.2.1 Warunki wykonania przyłącza AC

Wymagania dotyczące przewodów AC:

- □ Typ przewodu: miedziany (elastyczny)
- □ Średnica zewnętrzna:

- D Pole przekroju poprzecznego przewodu:
- Długość odizolowanego odcinka:
- Długość odcinka odizolowanego:
- Przewód należy dobrać zgodnie z lokalnymi i krajowymi wytycznymi dotyczącymi wymiarów przewodów, które mogą określać jego minimalny przekrój poprzeczny. Na przekrój poprzeczny przewodu mają wpływ m.in. następujące czynniki: prąd znamionowy AC, podłączone odbiorniki zasilania awaryjnego AC, rodzaj przewodu, sposób i gęstość ułożenia przewodów, temperatura otoczenia i maksymalnie akceptowalne straty z przewodzenia (do obliczenia strat z przewodzenia może służyć program do projektowania "Sunny Design" w wersji 2.0 lub nowszej, który jest dostępny pod adresem www.SMA-Solar.com).
- □ Zalecenie: Użyć kabla oznaczonego H07

Moduł monitorowania prądu uszkodzeniowego:

Do eksploatacji falownik nie wymaga zastosowania zewnętrznego wyłącznika różnicowoprądowego. Jeśli miejscowe przepisy wymagają zastosowania wyłącznika różnicowo prądowego, należy mieć na uwadze poniższe punkty:

- Falownik może współpracować z wyłącznikami różnicowoprądowymi typu A o znamionowym prądzie różnicowym zadziałania wynoszącym przynajmniej 100 mA (informacje dotyczące wyboru wyłącznika różnicowoprądowego zawiera informacja techniczna dostępna na stronie www.SMA-Solar.com). Każdy falownik w instalacji musi być podłączony do publicznej sieci elektroenergetycznej za pośrednictwem odrębnego wyłącznika różnicowoprądowego.
- Wewnętrzny wyłącznik różnicowoprądowy monitoruje prąd upływowy z akumulatora i na przyłączach PV, a nie prąd upływowy podłączonych do złącza AC-Backup odbiorników.

Kategoria przepięciowa:

Produkt można stosować w sieciach określonych w normie IEC 60664-1 jako sieci kategorii ochrony przepięciowej III lub niższej. To znaczy, że produkt może zostać podłączony na stałe do przyłącza sieciowego w budynku. W przypadku instalacji, w których przewody przebiegają na długim odcinku na zewnątrz, należy przedsięwziąć dodatkowe środki w celu uzyskania kategorii ochrony przepięciowej III zamiast kategorii IV (patrz informacja techniczna dostępna w Internecie pod adresem www.SMA-Solar.com).

7.2.2 Podłączenie uziemienia

▲ SPECJALISTA

Dla ochrony przed prądem dotykowym w razie awarii przewodu ochronnego w przypadku podłączenia kabla AC wymagane jest dodatkowe uziemienie falownika.

W celu uziemienia (np. poprzez zastosowanie szyny uziemiającej) falownik posiada przyłącze uziemiające z 2 punktami podłączenia.

Punkty podłączenia są oznaczone następującym symbolem: 🕀

Potrzebna śruba wraz z podkładką sprężystą i podkładką znajdują się w zakresie dostawy falownika.

Dodatkowe niezbędne materiały (nie są załączone do urządzenia):

- 🛛 1 przewód uziemiający
- 🛛 1 końcówka kablowa pierścieniowa

Wymagania dotyczące przewodu:

 Średnica kabla uziemiającego: odpowiada średnicy przewodu PE na złączu AC-GRID, jednak co najmniej

Sposób postępowania:

- Usunąć izolację z przewodu uziemiającego i zacisnąć na przewodzie końcówkę kablową pierścieniową.
- Dokręcić śrubę z podkładką i podkładką sprężystą w jednym z obydwu punktów podłączenia dla dodatkowego uziemienia (PH2, moment dokręcania: 1,5 Nm).



7.2.3 Podłączanie falownika do publicznej sieci elektroenergetycznej

SPECJALISTA

Warunki:

- Należy przestrzegać warunków przyłączenia do sieci określonych przez lokalnego operatora sieci przesyłowej.
- □ Napięcie sieciowe musi znajdować się w dopuszczalnym zakresie. Dokładny zakres roboczy falownika jest określony w parametrach użytkowych.

Sposób postępowania:

- 1. Wyłączyć wyłączniki nadmiarowo-prądowe prądu zmiennego i zasilania awaryjnego wszystkich 3 faz i zabezpieczyć je przed ponownym włączeniem.
- Sprawdzić, czy rozłącznik izolacyjny DC jest wyłączony i zabezpieczony przed ponownym włączeniem.



3. Upewnić się, że akumulator jest wyłączony.

- 4. Oznaczyć wtyczkę AC do podłączenia publicznej sieci elektroenergetycznej, aby zapobiec późniejszemu pomyleniu z wtyczką AC do podłączenia odbiorników zasilania awaryjnego.
- 5. Odkręcić nakrętkę złączkową wtyczki AC i wyjąć zacisk przyłączeniowy z wtyczki AC.

 W przypadku kabla o średnicy ≥ 19 mm usunąć wewnętrzny pierścień uszczelniający ze złączki AC.

7. Przeprowadzić kabel AC przez nakrętkę złączkową i obudowę wtyczki.







- 8. Usunąć izolację z kabla AC ().
- 9. Usunąć izolację z żył L1, L2, L3, N i PE ().
- Włożyć przewody L1, L2, L3, N i PE do zacisku przyłączeniowego zgodnie z opisem i dokręcić śruby zacisku przyłączeniowego (PH2, moment dokręcania: 1,5 Nm).



11. Upewnić się, że przewody są prawidłowo przyporządkowane i mocno osadzone w zacisku przyłączeniowym.

- 7 Podłączenie elektryczne
- Wetknąć zacisk przyłączeniowy w obudowę wtyczki. Zacisk przyłączeniowy musi w sposób słyszalny zatrzasnąć się.
- 13. Dokręcić nakrętkę złączkową na obudowie wtyczki.

14. Usunąć kapturek ochronny z gniazda AC-GRID.

 15. Włożyć wtyczkę AC do gniazda AC-GRID. Wtyczka AC musi zatrzasnąć się w słyszalny sposób.

 Nasunąć zacisk zabezpieczający z lewej strony na zaczep wtyczki AC i przykręcić (PH1, moment dokręcania: 0,5 Nm).











7.2.4 Podłączenie odbiorników zasilania awaryjnego

A SPECJALISTA

Do falownika można podłączyć odbiorniki zasilania awaryjnego, które są zasilane z akumulatora w przypadku awarii zasilania.

🛦 NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem elektrycznym w przypadku dotknięcia będących pod napięciem elementów instalacji w trybie zasilania awaryjnego

Nawet przy wyłączeniu wyłącznika instalacyjnego AC i rozłącznika izolacyjnego DC falownika elementy instalacji mogą dalej znajdować się pod napięciem wskutek pracy w trybie zasilania awaryjnego, jeśli jest włączony akumulator.

- Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac przy falowniku należy odłączyć go spod napięcia zgodnie z opisem zawartym w niniejszym dokumencie.
- Upewnić się, że przewody PE obwodów odbiorników zasilania awaryjnego są podłączone do szyny wyrównania potencjałów przyłącza domowego.

Sposób postępowania:

- 1. Wyłączyć wyłączniki nadmiarowo-prądowe prądu zmiennego i zasilania awaryjnego wszystkich 3 faz i zabezpieczyć je przed ponownym włączeniem.
- Na podrozdzielnicy należy umieścić informację o trybie zasilania awaryjnego falownika.



 Sprawdzić, czy rozłącznik izolacyjny DC jest wyłączony i zabezpieczony przed ponownym włączeniem.



- 4. Upewnić się, że akumulator jest wyłączony.
- 5. Oznaczyć wtyczkę AC do podłączenia odbiorników zasilania awaryjnego, aby zapobiec późniejszemu pomyleniu z wtyczką AC do podłączenia publicznej sieci elektroenergetycznej.

- Odkręcić nakrętkę złączkową wtyczki AC i wyjąć zacisk przyłączeniowy z wtyczki AC.
- 7. W przypadku kabla o średnicy ≥ 19 mm usunąć wewnętrzny pierścień uszczelniający ze złączki AC.

 Przeprowadzić kabel AC przez nakrętkę złączkową i obudowę wtyczki.

- 9. Usunąć izolację z kabla AC ().
- 10. Usunąć izolację z żył L1, L2, L3, N i PE ().
- Włożyć przewody L1, L2, L3, N i PE do zacisku przyłączeniowego zgodnie z opisem i dokręcić śruby zacisku przyłączeniowego (PH2, moment dokręcania: 1,5 Nm).
- 12. Upewnić się, że przewody są prawidłowo przyporządkowane i mocno osadzone w zacisku przyłączeniowym.
- Wetknąć zacisk przyłączeniowy w obudowę wtyczki. Zacisk przyłączeniowy musi w sposób słyszalny zatrzasnąć się.



Instrukcja eksploatacji





N



14. Dokręcić nakrętkę złączkową na obudowie wtyczki.

15. Usunąć kapturek ochronny z gniazda AC-BACKUP.

 Włożyć wtyczkę AC do gniazda AC-BACKUP. Wtyczka AC musi zatrzasnąć się w słyszalny sposób.

 Nasunąć zacisk zabezpieczający z lewej strony na zaczep wtyczki AC i przykręcić (PH1, moment dokręcania: 0,5 Nm).

 Upewnić się, że przewody PE obwodów odbiorników zasilania awaryjnego są podłączone do szyny wyrównania potencjałów przyłącza domowego. W przeciwnym razie zasilanie awaryjne odbiorników nie będzie możliwe.

49



^Sclick²



7.3 Montaż anteny WLAN

SPECJALISTA

Antena WLAN musi zostać zamontowana. W przeciwnym razie nie można zagwarantować stopnia ochrony produktu.

Warunek:

🗆 Należy koniecznie użyć anteny WLAN załączonej do produktu.

Sposób postępowania:

- 1. Odłączyć produkt od napięcia (patrz rozdział 10, strona 95).
- 2. Zdjąć kapturek ochronny z gniazda w falowniku.
- Podłączyć antenę WLAN do gniazda i dokręcić (moment dokręcania: 1 Nm).



4. Pociągając lekko za antenę WLAN sprawdzić, czy jest prawidłowo włożona.

7.4 Podłączanie kabla sieciowego

A SPECJALISTA

A NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem przy przepięciach i braku ogranicznika przepięć

W przypadku braku ogranicznika przepięć przepięcia (np. powstałe wskutek uderzenia pioruna) mogą być przenoszone poprzez kabel sieciowy lub inne kable transmisji danych do instalacji budynku i innych urządzeń podłączonych do tej samej sieci. Dotknięcia elementów przewodzących napięcie lub kabli prowadzi do śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

- Wszystkie urządzenia w tej samej sieci oraz akumulator muszą być podłączone do zainstalowanego systemu ochrony przepięciowej.
- W przypadku układania kabli sieciowych i innych kabli do transmisji danych na zewnątrz budynku w miejscu przejścia kabli z umieszczonego na zewnątrz produktu lub akumulatora do wnętrza budynku należy zainstalować odpowiedni ogranicznik przepięć.
- Złącze Ethernet produktu jest złączem klasy TNV-1 i zapewnia ochronę przed przepięciami do 1,5 kV.

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia produktu w wyniku wnikania do niego wilgoci

Wnikanie wilgoci do wnętrza produktu może spowodować jego uszkodzenie oraz negatywnie wpływać na jego działanie.

• Kabel sieciowy przyłączać do produktu z dostarczoną w zestawie osłonką na wtyk RJ45.

Dodatkowe niezbędne materiały (nie są załączone do produktu):

 \Box 1 lub 2 kable sieciowe

Wymogi wobec kabla sieciowego:

Długość i jakość przewodu mają wpływ na jakość sygnału. Należy przestrzegać następujących wymagań wobec przewodów:

- □ Typ przewodu: 100BaseTx
- 🛛 Kategoria kabla: Cat5e lub wyższa
- □ Typ wtyczki: RJ45 kategorii 5, 5e lub wyższej
- □ Ekran: SF/UTP, S/UTP, SF/FTP lub S/FTP
- D Minimalna liczba par żył i minimalne pole przekroju poprzecznego żyły:
- □ Maksymalna długość kabla pomiędzy 2 urządzeniami sieciowymi przy stosowaniu kabla krosowego:
- □ Maksymalna długość kabla pomiędzy 2 urządzeniami sieciowymi przy stosowaniu kabla trasowego:
- Przy zastosowaniach zewnętrznych przewód musi być odporny na działanie promieniowania UV.

Sposób postępowania:

- 1. Odłączyć produkt od napięcia (patrz rozdział 10, strona 95).
- 2. Odkręcić kapturek ochronny z gniazda sieciowego.



- 3. Wyjąć przelotkę kablową z tulei gwintowanej.
- Przeprowadzić kabel sieciowy przez nakrętkę złączkową i tuleję gwintowaną i założyć na niego przelotkę kablową.



- 7 Podłączenie elektryczne
 - 5. Wcisnąć przelotkę kablową do tulei gwintowanej.

 Wetknąć wtyk sieciowy kabla do gniazda sieciowego w produkcie i upewnić się, że prawidłowo się on w nim zatrzasnął. Nakręcić tuleję gwintowaną na gwint gniazda sieciowego w produkcie.



- 7. Dokręcić nakrętkę złączkową do tulei gwintowanej.
- 8. Aby utworzyć bezpośrednie połączenie, drugi koniec kabla sieciowego należy podłączyć bezpośrednio do urządzenia końcowego.
- 9. W celu przyłączenia produktu do lokalnej sieci drugi koniec kabla należy przyłączyć do tejże sieci (np. za pośrednictwem routera).
- Jeśli produkt ma być podłączony do produktu komunikacyjnego (np. Energy Meter, Sunny Home Manager), podłączyć drugi kabel sieciowy do drugiego gniazda sieciowego, jak opisano w tym rozdziale. Drugi koniec drugiego kabla sieciowego podłączyć do produktu komunikacyjnego.

7.5 Podłączenie komunikacji

7.5.1 Przyporządkowanie styków w listwie zaciskowej wtyczki COM

Przez wtyczkę COM odbywa się siecią CAN komunikacja akumulatora. Ponadto za pośrednictwem wejść i wyjść cyfrowych można podłączyć odbiornik sterowania częstotliwością akustyczną i przełącznik szybkiego wyłączania. Dostępny jest bezpotencjałowy styk przełączający do sterowania odbiornikami do 30 V/1 A.

A NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem

Podłączenie sygnałów o napięciach powyżej 30 V do wtyczki COM stwarza ryzyko śmiertelnego porażenia prądem.

• Podłączać tylko sygnały o bardzo niskim napięciu bezpiecznym (< 30 V).



Ilustracja 14: Zestawienie PIN

Styk	Przyporządkowanie styków
BMS/CAN	
1	CAN H
2	Enable signal
3	CAN L
4	Enable ground
5	Rezerwa
6	Ekranowanie
DI	
7	Rezerwa
8	Ekranowanie
9	DI2
10	DI1
11	DI4
12	DI3
13	Szybkie zatrzymanie
14	12 V
15	Rezerwa
16	Rezerwa

Instrukcja eksploatacji

Styk	Przyporządkowanie styków
DO	
17	NO (normally open)
18	СОМ

7.5.2 Podłączanie wtyków COM

A SPECJALISTA

- 1. Wyłączyć wyłączniki nadmiarowo-prądowe prądu zmiennego i zasilania awaryjnego wszystkich 3 faz i zabezpieczyć je przed ponownym włączeniem.
- Sprawdzić, czy rozłącznik izolacyjny DC jest wyłączony i zabezpieczony przed ponownym włączeniem.



- 3. Upewnić się, że akumulator jest wyłączony.
- Odkręcić nakrętkę złączkową z tulei gwintowanej wtyczki COM.
- 5. Usunąć zacisk podłączeniowy z tulei gwintowanej.





- 6. Podłączyć przewody komunikacyjne CAN (patrz rozdział 7.5.3, strona 55).
- 7. Podłączyć nadajnik sygnału do wejścia cyfrowego (patrz rozdział 7.5.4, strona 57).
- 8. Podłączyć urządzenie sygnalizacyjne lub wentylator zewnętrzny do przekaźnika wielofunkcyjnego (patrz rozdział 7.5.5, strona 58).
- 9. Upewnić się poprzez lekkie pociągnięcie za przewody, że wszystkie są mocno osadzone w zaciskach.

- Wetknąć zacisk podłączeniowy do tulei gwintowanej. Zacisk przyłączeniowy musi w sposób słyszalny zatrzasnąć się.
- 11. Dokręcić nakrętkę złączkową.
- Usunąć kapturek ochronny z gniazda CAN i DIG-I/O.
- Włożyć wtyczkę do gniazda CAN i DIG-I/O dla podłączenia komunikacji akumulatora. Wtyczka musi zatrzasnąć się obustronnie w słyszalny sposób.
- 7.5.3 Połączenie kabla komunikacyjnego CAN

▲ SPECJALISTA

i Komunikacja między falownikiem a akumulatorem

 Komunikacja pomiędzy falownikiem a akumulatorem odbywa się przewodem komunikacji z akumulatorem po sieci CAN.

Dodatkowe niezbędne materiały (nieobjęte zakresem dostawy):

- 1 przewód komunikacji z akumulatorem do komunikacji pomiędzy falownikiem a akumulatorem
- □ Alternatywnie 1 gotowy kabel do komunikacji z akumulatorem (nr katalogowy firmy SMA: HS-COM-CBL-3-10) przy stosowaniu SMA Home Storage
- Tulejki kablowe (tylko dla splotek wielożyłowych, długość użytkowa tulejki co najmniej 12 mm)

Wymagania dotyczące przewodu komunikacji z akumulatorem:

Przewody skręcone parami (Twisted Pair)

55





- 🛛 Kategoria kabla: Cat5e lub wyższa
- 🛛 Kabel z ekranowaniem: tak
- □ Pole przekroju poprzecznego przewodu:
- □ Średnica zewnętrzna:
- 🗆 Maks. długość kabla: .
- Przy zastosowaniach zewnętrznych przewód musi być odporny na działanie promieniowania UV.
- 🛛 Zalecenie: Użycie sieciowego kabla instalacyjnego z 1-żyłowym sztywnym przewodem
- Przestrzegać wymagań producenta akumulatora.

Sposób postępowania:

- 1. 1 Wyjąć zaślepkę z przelotki kablowej.
- Poprowadzić przewód komunikacyjny przez nakrętkę złączkową i tuleję gwintowaną.



- 3. Usunąć izolację zewnętrzną z przewodu komunikacyjnego .
- Ekran przewodu skrócić do i nasunąć na powłokę przewodu.



- 5. Zdjąć izolacji z każdej żyły. Przy tym CAN L i CAN H muszą być skręconą parą.
- 6. Niepotrzebne żyły można skróć aż do powłoki przewodu lub nasunąć na powłokę przewodu.
- 7. W przypadku stosowania splotek wielożyłowych zaopatrzyć przewody w tulejki kablowe.
- 8. Podłączyć przewody kabla komunikacyjnego do zacisku podłączeniowego. Należy przy tym przestrzegać przyporządkowania zacisku przyłączeniowego oraz przyporządkowania przyłącza komunikacyjnego na akumulatorze i zwrócić uwagę, aby CAN L i CAN H składały się z jednej pary przewodów. Więcej informacji na temat podłączenia akumulatora znajduje się w Informacji technicznej na stronie www.SMA-Solar.com.

7.5.4 Podłączanie nadajnika sygnału do wejścia cyfrowegoA SPECJALISTA

Do wejścia cyfrowego produktu można przyłączyć źródło sygnału cyfrowego (np. odbiorniki do zdalnego sterowania lub urządzenia do telesterowania). Jego przyłączenie konieczne jest, jeżeli wymaga tego operator sieci.

Dodatkowe niezbędne materiały (nieobjęte zakresem dostawy):

- □ Przewód przyłączeniowy
- Tulejki kablowe (tylko dla splotek wielożyłowych, długość użytkowa tulejki co najmniej 12 mm)

Wymagania dotyczące przewodów przyłączeniowych:

- Kabel z ekranowaniem: tak
- Średnica zewnętrzna:
- Przy zastosowaniach zewnętrznych przewód musi być odporny na działanie promieniowania UV.

Wymagania:

- □ Nadajnik sygnału musi spełniać warunki techniczne wymagane w celu podłączenia na wejście cyfrowe (patrz rozdział 16, strona 164).
- Przyłączone źródło sygnału cyfrowego jest w bezpieczny sposób odseparowane od potencjału sieci.

Schemat ideowy połączeń:



Ilustracja 15: Podłączenie odbiornika sterowania częstotliwością akustyczną

Sposób postępowania:

- Podłącz przewód przyłączeniowy do cyfrowego nadajnika sygnału (patrz instrukcja producenta).
- 2. 1 Wyjąć zaślepkę z przelotki kablowej.

 Poprowadzić przewód przyłączeniowy przez tuleję gwintowaną.



- 4. Zdjąć powłokę z kabla przyłączeniowego .
- 5. Zdjąć izolacji z każdej żyły.
- 6. W przypadku stosowania splotek wielożyłowych zaopatrzyć przewody w tulejki kablowe.
- 7. Przewód przyłączeniowy podłączyć do listwy zaciskowej wtyczki COM zgodnie z przyporządkowaniem listwy zaciskowej.

Patrz również:

• Przyporządkowanie styków w listwie zaciskowej wtyczki COM \Rightarrow strona 52

7.5.5 Podłączanie przekaźnika wielofunkcyjnego

7.5.5.1 Sposób postępowania przy podłączaniu przekaźnika wielofunkcyjnego

▲ SPECJALISTA

Sposób postępowania

Patrz

- 1. Wybrać tryb pracy, w którym będzie używany przekaźnik wielofunkcyjny.
- Podłączyć przekaźnik wielofunkcyjny odpowiednio do trybu pracy.
- Po uruchomieniu falownika zmienić w stosownym przypadku tryb pracy przekaźnika wielofunkcyjnego.

7.5.5.2 Podłączanie do przekaźnika wielofunkcyjnegoA SPECJALISTA

Dodatkowe niezbędne materiały (nieobjęte zakresem dostawy):

- Przewód przyłączeniowy
- Tulejki kablowe (tylko dla splotek wielożyłowych, długość użytkowa tulejki co najmniej 12 mm)

Wymagania dotyczące przewodów przyłączeniowych:

- Średnica zewnętrzna:
- Przy zastosowaniach zewnętrznych przewód musi być odporny na działanie promieniowania UV.

Sposób postępowania:

- 1. 1 Wyjąć zaślepkę z przelotki kablowej.
- Poprowadzić przewód przyłączeniowy przez tuleję gwintowaną.



- 3. Zdjąć powłokę z kabla przyłączeniowego .
- 4. Zdjąć izolacji z każdej żyły.
- 5. W przypadku stosowania splotek wielożyłowych zaopatrzyć przewody w tulejki kablowe.
- 6. Przewód przyłączeniowy podłączyć do cyfrowego wyjścia falownika zgodnie z przyporządkowaniem listwy zaciskowej wtyczki COM (patrz rozdział 7.5.1, strona 52).

7.6 Podłączenie modułu fotowoltaicznego

7.6.1 Warunki wykonania przyłącza DC

Możliwe sposoby podłączenia:

Falownik posiada 2 wejścia DC. W przypadku STP5.0-3SE-40 / STP6.0-3SE-40 / STP8.0-3SE-40 można podłączyć 1 ciąg ogniw fotowoltaicznych na wejście DC A i 1 ciąg na wejście DC B. W przypadku STP10.0-3SE-40 można podłączyć 1 ciąg ogniw fotowoltaicznych na wejście DC A i 2 ciągi na wejście DC B.



llustracja 16: Widok przyłącza dla STP5.0-3SE-40 / STP6.0-3SE-40 / STP8.0-3SE-40



Ilustracja 17: Widok przyłącza dla STP10.0-3SE-40

Wymagania dotyczące modułów fotowoltaicznych podłączanych na każde wejście:

- □ Wszystkie moduły fotowoltaiczne powinny być tego samego typu.
- □ Wszystkie moduły fotowoltaiczne powinny być ustawione i pochylone w ten sam sposób.
- □ W statystycznie najzimniejszym dniu napięcie jałowe modułów fotowoltaicznych nie może w żadnym wypadku przekraczać maksymalnego napięcia wejściowego falownika.
- □ Każdy ciąg ogniw fotowoltaicznych musi składać się z takiej samej ilości podłączonych szeregowo modułów fotowoltaicznych.
- Maksymalny prąd zwarciowy ciągu ogniw nie może przekroczyć maksymalnego prądu zwarciowego falownika (patrz rozdział 16, strona 164).
- Należy przestrzegać dopuszczalnych wartości napięcia prądu wejściowego falownika (patrz rozdział 16, strona 164).
- Maksymalna użyteczna moc wejściowa może zostać przekroczona (patrz rozdział 16, strona 164). Moc, która przekracza określoną wartość, nie może być użyta.
- Dodatnie kable przyłączeniowe modułów fotowoltaicznych muszą być wyposażone w dodatnie wtyki DC (patrz rozdział 7.6.2, strona 61).
- □ Ujemne kable przyłączeniowe modułów fotowoltaicznych muszą być wyposażone w ujemne wtyki DC (patrz rozdział 7.6.2, strona 61).

i Stosowanie adapterów Y do równoległego łączenia ciągów ogniw fotowoltaicznych

Nie wolno stosować adapterów Y do przerwania obwodu stałonapięciowego (DC).

- Nie wolno instalować adapterów Y w bezpośrednim sąsiedztwie falownika.
- Aby rozłączyć obwód prądu stałego (DC), należy zawsze wyłączać falownik spod napięcia w sposób opisany w niniejszym dokumencie (patrz rozdział 10, strona 95).

7.6.2 Przygotowanie wtyków DC

A SPECJALISTA

🛦 NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem przy dotknięciu przewodzących napięcie kabli DC

Podłączone do akumulatora lub modułów fotowoltaicznych kable DC mogą znajdować się pod napięciem. Dotknięcie przewodzących napięcie kabli DC prowadzi do śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

- Przed rozpoczęciem prac produkt i akumulator należy odłączyć spod napięcia i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
- Należy przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa podanych przez producenta akumulatora.
- Nie wolno dotykać odsłoniętych części ani kabli przewodzących napięcie.
- Nie wolno rozłączać wtyków DC pod obciążeniem.
- Podczas wykonywania wszystkich prac przy produkcie należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

UWAGA

Zagrożenie zniszczeniem falownika przez nadmierne napięcie

Jeśli napięcie jałowe modułów fotowoltaicznych przekroczy maksymalne napięcie wejściowe falownika, może to doprowadzić do zniszczenia falownika.

 Jeśli napięcie jałowe modułów fotowoltaicznych przekracza maksymalne napięcie wejściowe falownika, nie wolno podłączać do niego ciągów ogniw fotowoltaicznych i należy sprawdzić projekt instalacji fotowoltaicznej.

W celu podłączenia do falownika wszystkie przewody przyłączeniowe modułów fotowoltaicznych muszą być wyposażone w dołączone do urządzenia wtyki DC. Wtyki DC należy przygotować w sposób opisany poniżej. Sposób postępowania przy obu wtykach ("+" i "-") jest identyczny. Ilustracje obrazujące sposób postępowania są przykładem i odnoszą się do dodatniego wtyku. Przy przygotowywaniu wtyków DC należy przestrzegać prawidłowej biegunowości. Wtyki DC są oznaczone symbolami "+" i "-".



Ilustracja 18: Wtyk DC ujemny (A) i dodatni (B)

Wymagania dotyczące przewodów:

- □ Średnica zewnętrzna: 5,5 mm do 8 mm
- □ Przekrój przewodu: 2,5 mm² do 6 mm²



- 🗆 Liczba drutów: przynajmniej 7
- □ Napięcie znamionowe: min. 1000 V
- □ Nie wolno stosować końcówek tulejkowych.

Sposób postępowania:

- 1. Usunąć izolację z kabla na długości ok. 15 mm.
- Odizolowany kabel wsunąć do oporu we wtyk DC. Odizolowany kabel musi mieć taką samą biegunowość jak wtyk DC.
- 3. Wcisnąć zapinkę, aż nastąpi słyszalne zatrzaśnięcie.
 - 🗹 W komorze zapinki widoczny jest przewód.

- Jeśli w komorze zatrzasku nie widać przewodu, kabel nie jest prawidłowo zamocowany i należy przygotować wtyk ponownie. W tym celu należy wyjąć kabel z wtyku.
- Aby wyjąć kabel, należy otworzyć zapinkę. W tym celu włożyć w zapinkę wkrętak (szerokość końcówki: 3,5 mm) i podważyć zapinkę.



6. Wyjąć kabel i powtórzyć wszystkie czynności od punktu 2.







 Nasunąć nakrętkę złączkową aż do gwintu i dokręcić (moment dokręcania: 2 Nm).



7.6.3 Podłączanie modułów fotowoltaicznych

▲ SPECJALISTA

A OSTRZEŻENIE

Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym w przypadku zniszczenia przyrządu pomiarowego przez nadmierne napięcie

Nadmierne napięcie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia pomiarowego i wystąpienia napięcia na jego obudowie. Dotknięcie będącej pod napięciem obudowy urządzenia pomiarowego prowadzi do śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

 Używać tylko przyrządów pomiarowych z minimalnym zakresem napięcia wejściowego DC lub z większym zakresem.

UWAGA

Zagrożenie zniszczeniem falownika przez nadmierne napięcie

Jeśli napięcie jałowe modułów fotowoltaicznych przekroczy maksymalne napięcie wejściowe falownika, może to doprowadzić do zniszczenia falownika.

 Jeśli napięcie jałowe modułów fotowoltaicznych przekracza maksymalne napięcie wejściowe falownika, nie wolno podłączać do niego ciągów ogniw fotowoltaicznych i należy sprawdzić projekt instalacji fotowoltaicznej.

UWAGA

Zagrożenie uszkodzeniem wtyków DC wskutek używania środków do czyszczenia styków lub innych środków czyszczących

Niektóre środki do czyszczenia styków lub środki czyszczące mogą zawierać substancje, które niszczą tworzywo sztuczne we wtykach DC.

Wtyków DC nie wolno czyścić środkami do czyszczenia styków ani innymi środkami czyszczącymi.

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia produktu wskutek zwarcia doziemnego po stronie DC w trakcie eksploatacji

Wskutek beztransformatorowej topologii produktu zwarcie doziemne po stronie DC w trakcie eksploatacji może doprowadzić do powstania uszkodzeń, których nie będzie można naprawić. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu spowodowanych nieprawidłową instalacją po stronie DC lub jej uszkodzeniem. Produkt posiada urządzenie zabezpieczające, które sprawdza występowanie zwarcia doziemnego tylko podczas rozruchu. W trakcie eksploatacji produkt nie jest chroniony.

• Instalację po stronie DC należy wykonać w prawidłowy sposób i zapewnić, aby w trakcie eksploatacji nie wystąpiło zwarcie doziemne.

Sposób postępowania:

- 1. Wyłączyć wyłączniki nadmiarowo-prądowe prądu zmiennego i zasilania awaryjnego wszystkich 3 faz i zabezpieczyć je przed ponownym włączeniem.
- 2. Jeśli zainstalowany jest zewnętrzny rozłącznik obciążenia DC, należy go wyłączyć.
- 3. Ustawić rozłącznik izolacyjny DC falownika w położeniu **O**.



- 4. Upewnić się, że akumulator jest wyłączony.
- Zmierzyć napięcie w modułach fotowoltaicznych. Należy przy tym przestrzegać dopuszczalnej wartości napięcia w falowniku oraz upewnić się, że w instalacji fotowoltaicznej nie występuje zwarcie doziemne.
- 6. Sprawdzić, czy wtyki DC mają właściwą biegunowość.
- 7. Jeśli wtyk DC jest podłączony do przewodu DC o niewłaściwej biegunowości, ponownie przygotować wtyk DC. Przewód DC musi mieć taką samą biegunowość jak wtyk DC.
- 8. Sprawdzić, czy łączne napięcie jałowe modułów fotowoltaicznych nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika.

9. Podłączyć do falownika przygotowane wtyki DC.



🗹 Wtyki DC zatrzaskują się z charakterystycznym odgłosem.

- 10. Sprawdzić, czy wszystkie wtyki DC są prawidłowo zamocowane.
- 11.

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia produktu wskutek kontaktu z piaskiem, kurzem i wilgocią w przypadku niezamkniętych wejść DC

Aby zapewnić szczelność produktu, wszystkie niewykorzystane wejścia DC należy zabezpieczyć wtykami DC i zaślepkami uszczelniającymi. Przedostanie się do wnętrza produktu piasku, kurzu lub wilgoci może być przyczyną jego uszkodzenia lub negatywnie odbić się negatywnie na jego funkcjonowaniu.

- Wszystkie nieużywane wejścia DC należy zabezpieczyć wtykami DC i zaślepkami uszczelniającymi zgodnie z poniższym opisem. Nie należy przy tym wkładać zaślepek uszczelniających bezpośrednio do wejść DC w falowniku.
- 12. Wcisnąć zapinkę na nieużywanych wtykach DC i przesunąć nakrętkę złączkową do gwintu.
- 13. Włożyć zaślepkę uszczelniającą do wtyku DC.







🗹 Wtyki DC zatrzaskują się z charakterystycznym odgłosem.

15. Sprawdzić, czy wtyki DC z zaślepkami uszczelniającymi są prawidłowo zamocowane.

7.6.4 Demontaż wtyków DC

A SPECJALISTA

Aby zdemontować wtyki DC do przyłączania modułów fotowoltaicznych (np. w przypadku nieprawidłowego założenia wtyku), należy postępować w sposób opisany poniżej.

🛦 NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem przy dotknięciu nieosłoniętych przewodów DC lub uszkodzonych, względnie poluzowanych wtyków DC

Nieprawidłowe odblokowanie i zdemontowanie wtyków DC może doprowadzić do ich pęknięcia i uszkodzenia, odłączenia wtyków od kabli DC i niemożności ich późniejszego prawidłowego podłączenia. Może to doprowadzić do odsłonięcia przewodów i wtyków DC. Dotknięcia przewodzących napięcie przewodów lub wtyków DC prowadzi do śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

- Przy wykonywaniu prac przy wtykach DC należy nosić izolowane rękawice ochronne i stosować izolowane narzędzia.
- Wtyki DC muszą znajdować się w nienagannym stanie. Nie mogą być odsłonięte żadne przewody ani wtyki DC.
- Ostrożnie odblokować i wyciągnąć wtyki DC, postępując przy tym zgodnie z poniższym opisem.

Sposób postępowania:

- Odblokować i wyciągnąć wtyki DC. W tym celu umieścić płaski wkrętak lub wkrętak kątowy o szerokości końcówki 3,5 mm w jednej z bocznych szczelin i wyciągnąć wtyki DC. Wtyków DC nie wolno przy tym podważać, lecz należy tylko włożyć narzędzie do bocznego otworu, aby odblokować wtyk. Nie wolno ciągnąć za kabel.
- 2. Odkręcić nakrętkę złączkową na wtyku DC.
- Odblokować wtyk DC. W tym celu włożyć w boczny zatrzask wkrętak płaski z końcówką o szerokości 3,5 mm i podważyć zatrzask.







4. Ostrożnie rozsunąć wtyk DC.

 Otworzyć zapinkę. W tym celu włożyć w zapinkę wkrętak płaski z końcówką o szerokości 3,5 mm i podważyć zapinkę.



6. Wyjąć przewód.

7.7 Podłączanie przewodu zasilającego akumulatora

▲ SPECJALISTA

UWAGA

Zagrożenie uszkodzeniem wtyków DC wskutek używania środków do czyszczenia styków lub innych środków czyszczących

Niektóre środki do czyszczenia styków lub środki czyszczące mogą zawierać substancje, które niszczą tworzywo sztuczne we wtykach DC.

Wtyków DC nie wolno czyścić środkami do czyszczenia styków ani innymi środkami czyszczącymi.

Wymagania:

- □ Należy używać dostarczonych przewodów przyłączeniowych akumulatora z wtykami DC.
- Konstrukcja instalacji musi być zaprojektowana dla długości przewodów przyłączeniowych akumulatora 3 m. Jeśli nie jest to możliwe, można przedłużyć przewód przyłączeniowy akumulatora. Do tego celu można stosować wyłącznie kable fotowoltaiczne o przekroju 6 mm² i wtyki Sunclix.

Sposób postępowania:

1. Podłączyć do falownika wtyki DC.



🗹 Wtyki DC zatrzaskują się z charakterystycznym odgłosem.

- Dokręcić nakrętki złączkowe wtyków DC, aby zapewnić odciążenie przewodów DC i zgodność ze stopniem ochrony.
- 3. Sprawdzić, czy wszystkie wtyki DC są prawidłowo zamocowane.

Uruchomienie 8

Sposób postępowania w celu uruchomienia 8.1

A SPECJALISTA

Ten rozdział opisuje sposób postępowania przy uruchomieniu produktu i określa kroki, jakie należy wykonać w podanej kolejności.

i Przeprowadzenie procedury uruchomienia zgodnie z opisem w dodatku

Jeśli produkt został dostarczony z dodatkiem oprócz skróconej instrukcji obsługi, przeprowadzić uruchomienie zgodnie z opisem w dodatku.

 Wykonać aktualizację oprogramowania sprzętowego przed uruchomieniem produktu. Plik aktualizacyjny oraz instrukcję wykonania aktualizacji można znaleźć pod linkiem w dodatku.

| **i** | Rozruch falownika zarejestrowanego w urządzeniu komunikacyjnym

Jeśli falownik jest zarejestrowany w urządzeniu komunikacyjnym, urządzenie komunikacyjne (np. Sunny Home Manager) służy do konfiguracji całego systemu. Konfiguracja zostaje zastosowana we wszystkich falownikach w instalacji. Wprowadzone za pośrednictwem urządzenia komunikacyjnego hasło dostępu do instalacji jest jednocześnie hasłem dostępu do interfejsu użytkownika falownika.

- Uruchomić falownik Uruchamianie falownika.
- Wprowadzić początkową konfigurację falownika za pomocą urządzenia komunikacyjnego. Konfiguracja zostanie zastosowana w falowniku i ustawienia falownika zostang nadpisane.
- Dezaktywować funkcję Webconnect falownika na portalu Sunny Portal. Zapobiega to niepotrzebnym próbom falownika nawiązania komunikacji z portalem Sunny Portal.

Sposób postępowania Patrz		
1.	Uruchomić falownik.	Uruchamianie falownika
2.	Nawiązać połączenie z interfejsem użytkownika falowni- ka. Do wyboru są różne sposoby połączenia:	
	 Bezpośrednie połączenie poprzez WLAN 	
	 Bezpośrednie połączenie poprzez Ethernet 	
	 Połączenie poprzez WLAN w sieci lokalnej 	
	Połączenie poprzez Ethernet w sieci lokalnej	
3.	Zalogować się w interfejsie użytkownika.	
4.	Wybrać opcję konfiguracji falownika.	
5.	Skonfigurować produkt i ustawić zestaw danych krajo- wych. Po wykonaniu tych czynności produkt rozpoczyna pracę.	
6.	W razie potrzeby wprowadzić inne ustawienia.	

8.2 Uruchamianie falownika

SPECJALISTA

Warunki:

- Został dobrany i zainstalowany właściwy wyłącznik nadmiarowo-prądowy AC.
- D Podłączono prawidłowo złącza AC-Grid i AC-Backup. Tych złącz nie wolno pomylić.
- □ Produkt musi być prawidłowo zamontowany.
- □ Wszystkie przewody są prawidłowo podłączone.
- Antena WLAN musi być zamontowana.
- Należy uruchomić akumulator i zainstalować najnowsze oprogramowanie (patrz dokumentacja producenta akumulatora).

Sposób postępowania:

- 1. Włączyć wyłącznik nadmiarowo-prądowy AC.
- 2. Włączyć akumulator lub włączyć rozłącznik izolacyjny akumulatora (patrz dokumentacja producenta akumulatora).
- 3. Ustawić rozłącznik izolacyjny DC falownika w położeniu I.



- Po 1-2 minutach zapalają się wszystkie 3 diody LED. Rozpoczyna się faza uruchomienia.
- ☑ Po upływie ok. 90 sekund wszystkie 3 diody LED gasną.
- Zaczyna pulsować zielona dioda LED, a gdy falownik jest połączony za pomocą sieci Speedwire również niebieska dioda LED.
- 4. Jeśli przy pierwszym uruchomieniu produktu zielona i czerwona dioda LED jednocześnie pulsują, użytkowanie produktu jest zablokowane, gdyż nie został jeszcze ustawiony zestaw danych krajowych. Aby falownik rozpoczął pracę, należy dokonać jego konfiguracji i ustawić zestaw danych krajowych.
- 5. Jeśli zielona dioda LED ciągle pulsuje, warunki podłączenia do sieci w celu dostarczania do niej energii nie są jeszcze spełnione. Po spełnieniu wymogów dostarczania energii do sieci rozpoczyna się dostarczanie energii do sieci.
- Jeśli czerwona dioda LED świeci się światłem ciągłym, sygnalizuje to jakieś zdarzenie. Należy stwierdzić, jakie zdarzenie wystąpiło i w stosownym przypadku podjąć odpowiednie kroki.

8.3 Wybór opcji konfiguracji

A SPECJALISTA

Po określeniu hasła dostępu dla grupy użytkowników **Instalator** i **Użytkownik** i zalogowaniu się do jako **Instalator** otwiera się strona **Konfiguracja falownika**.

Do skonfigurowania tego produktu nie jest wymagany kod Grid Guard.

				1 - 0 -	
	Konfiguracja falownika) informacja dla użytkownika	
<u>A</u>	Subny Boy Nazwa uzgdzenia: Namer snyjny: Worsja oprogramowania szczednawa:			Configuracja falownika Vestowske: do jekonfjerosta Jako poslaka kostolj tod SNA Grid Gand Jamuska vestoka jed dostapny pod adinsem ves SNA-Golar com Jastonewanik konfiguracji z pilku (¹ przystaku ini gogi konfiguracji motesz adatosenek konfiguracji z palku.	
	Wybierz opcję konfiguracji:			onfiguracja za pomocą asystenta instalacji / przypadku tej opcji konfiguracji asystent stalacji przeprowadza użytkownika przez mose konfermanii	— В
E				(andigunata) recenta (propulsative) proposition (propulsative) (propulsative) (propulsative) (propulsative) (provide)	
	Zastosowanie konfiguracji z pliku	Konfiguracja za pomocą asystenta instalacji	Konfiguracja ręczna		
C <mark>ZW.</mark>	Nie wyświedaj więcej tego okna dialogowego]	Pomiń konfigurację]	- C

Ilustracja 19: Układ strony Konfiguracja falownika

Pozycja	Nazwa	Znaczenie
A	Informacje o urządzeniu	Zawiera następujące informacje: • Nazwa urządzenia • Numer seryjny falownika • Wersja oprogramowania sprzętowego falownika
В	Informacje dla użytkownika	Zawiera zwięzłe informacje o wyszczególnionych opcjach konfiguracji
С	Pomiń konfigurację	Umożliwia pominięcie konfiguracji falownika i bez- pośrednie przejście do interfejsu użytkownika (nie za- lecamy korzystania z tej opcji).
D	Pole wyboru	Zaznaczenie tego pola sprawia, że wyświetlana stro- na nie będzie wyświetlana przy kolejnych wyświetle- niach interfejsu użytkownika
E	Opcje konfiguracji	Umożliwia wybór różnych opcji konfiguracji

Opcje konfiguracji:

Na stronie **Konfiguracja falownika** znajdują się różne opcje konfiguracji. Wybrać jedną z opcji i postępować zgodnie z poniższym opisem. Firma zaleca wykonanie konfiguracji przy użyciu asystenta instalacji. W ten sposób można zapewnić, że ustawione zostaną wszystkie parametry niezbędne do optymalnej pracy falownika.

- Zastosowanie konfiguracji z pliku
- Konfiguracja przy pomocy asystenta instalacji (zalecana)
- Konfiguracja ręczna

Zastosuj konfigurację z pliku

Można zastosować konfigurację falownika z pliku. Do tego potrzebny jest plik z zapisaną konfiguracją falownika.

Sposób postępowania:

- 1. Wybrać opcję konfiguracji Zastosuj konfigurację z pliku.
- 2. Nacisnąć przycisk [Przeglądaj...] i wybrać plik.
- 3. Nacisnąć [Import pliku].

Patrz również:

• Złącza i funkcje ⇒ strona 23

Konfiguracja przy pomocy asystenta instalacji (zalecana)

- Wybrać opcję konfiguracji Konfiguracja przy pomocy asystenta instalacji.
 Otworzy się asystent instalacji.
- 2. Postępować zgodnie z poleceniami asystenta instalacji i dokonać odpowiednich ustawień.
- Po każdym dokonanym ustawieniu w ramach danego kroku nacisnąć [Zapisz i przejdź dalej].
 - W ostatnim kroku wszystkie wprowadzone ustawienia zostaną przedstawione w formie podsumowania.
- 4. Aby skorygować wprowadzone ustawienia, nacisnąć [**Wstecz**], przejść do wybranego kroku, skorygować ustawienia i nacisnąć [**Zapisz i przejdź dalej**].
- 5. Gdy wszystkie ustawienia są prawidłowe, w podsumowaniu nacisnąć [Dalej].
- 6. Aby zapisać ustawienia w pliku, nacisnąć przycisk [**Eksport podsumowania**] i zapisać plik posiadanym inteligentnym urządzeniu końcowym.
- Aby wyeksportować wszystkie parametry i ich ustawienia, kliknąć przycisk [Eksportuj wszystkie parametry]. Spowoduje to wyeksportowanie wszystkich parametrów i ich ustawień do pliku w formacie HTML.
- 🗹 Otworzy się strona startowa interfejsu użytkownika.

Konfiguracja ręczna

Falownik można również skonfigurować ręcznie poprzez ustawienie wybranych parametrów.

Sposób postępowania:

- 1. Wybrać opcję konfiguracji Konfiguracja ręczna.
 - W interfejsie użytkownika otworzy się menu Parametry urządzenia i wyświetlone zostaną wszystkie grupy parametrów falownika.
- 2. Nacisnąć przycisk [Edytuj parametry].
- 3. Wybrać grupę parametrów.
 - Zostaną wyświetlone wszystkie parametry z danej grupy parametrów.
- 4. Ustawić wybrane parametry.
- 5. Nacisnąć [Zapisz wszystkie].
- ☑ Parametry falownika zostały ustawione.

Patrz również:

• Złącza i funkcje ⇒ strona 23
Obsługa 9

9.1 Nawiązanie połączenia z interfejsem użytkownika

9.1.1 Nawiązanie bezpośredniego połączenia poprzez Ethernet

Wymagania:

- Produkt jest włączony.
- Dostępne jest inteligentne urządzenie końcowe (np. laptop) ze złączem Ethernet.
- Produkt jest połączony bezpośrednio z inteligentnym urządzeniem końcowym.
- U W inteligentnym urządzeniu końcowym zainstalowana jest jedna z następujących przeglądarek internetowych w najnowszej wersji: Chrome, Edge, Firefox lub Safari.
- W przeglądarce internetowej zainstalowanej w inteligentnym urządzeniu końcowym jest włączona obsługa protokołu JavaScript.



i Adres IP falownika

 Standardowy adres IP falownika stosowany przy bezpośrednim połączeniu za pomocą sieci Ethernet: 169.254.12.3

Sposób postępowania:

1. Otworzyć przeglądarkę internetową w inteligentnym urządzeniu końcowym i w pasku adresu wpisać adres IP 169.254.12.3.

2. **i** Przeglądarka internetowa wyświetla ostrzeżenie

Po wprowadzeniu adresu dostępu może pojawić się wskazówka informująca o tym, że połączenie z interfejsem użytkownika nie jest bezpieczne.

- Kontynuować wczytywanie interfejsu użytkownika.
- ☑ Otwiera się strona logowania do interfejsu użytkownika.

9.1.2 Nawigzanie bezpośredniego połączenia poprzez WLAN

Produkt można połączyć z inteligentnym urządzeniem końcowym na wiele sposobów. Sposób postępowania może różnić się w zależności urządzenia. Jeśli opisane sposoby postępowania nie dotyczą posiadanego urządzenia, należy nawiązać bezpośrednie połączenie poprzez sieć WLAN, postępując zgodnie instrukcją obsługi posiadanego urządzenia.

Dostępne są następujące możliwości połączenia:

- Połączenie za pomocą aplikacji SMA 360°
- Połączenie z wyszukiwaniem sieci WLAN

Warunki:

- □ Produkt jest włączony.
- Dostępne jest inteligentne urządzenie końcowe (np. tablet, smartfon lub laptop).

- W inteligentnym urządzeniu końcowym zainstalowana jest jedna z następujących przeglądarek internetowych w najnowszej wersji: Chrome, Edge, Firefox lub Safari.
- W przeglądarce internetowej zainstalowanej w inteligentnym urządzeniu końcowym jest włączona obsługa protokołu JavaScript.

i SSID, adres IP i hasło dostępu do sieci WLAN

- SSID produktu w sieci WLAN: https://SMA[numer seryjny] (np. https:// SMA0123456789)
- Indywidualne hasło dostępu urządzenia do sieci WLAN: patrz WPA2-PSK na tabliczce znamionowej produktu lub na tylnej stronie załączonej do produktu instrukcji
- Standardowy adres dostępu w celu bezpośredniego połączenia za pomocą sieci WLAN poza siecią lokalną https://smalogin.net lub 192.168.12.3

Połączenie za pomocą aplikacji SMA 360°

Warunki:

- Dostępne jest inteligentne urządzenie końcowe z kamerą (np. tablet lub smartfon).
- 🗆 W inteligentnym urządzeniu końcowym jest zainstalowana aplikacja SMA 360°.
- □ Założone zostało konto użytkownika w Sunny Portal.

- 1. Otworzyć aplikację SMA 360° i zalogować się na koncie użytkownika w Sunny Portal.
- 2. W menu wybrać Skanuj QR Code.
- 3. Za pomocą skanera QR Code w aplikacji SMA 360° zeskanować QR Code umieszczony na produkcie.
 - Inteligentne urządzenie końcowe połączy się automatycznie z produktem. W inteligentnym urządzeniu końcowym zostanie otwarta przeglądarka ze stroną logowania do interfejsu użytkownika.
- 4. Jeśli przeglądarka internetowa w posiadanym inteligentnym urządzeniu końcowym nie uruchamia się automatycznie i strona logowania do interfejsu użytkownika nie jest wyświetlana, należy uruchomić przeglądarkę i wprowadzić w wierszu adresu https:// smalogin.net.

9.1.3 Nawiązywanie połączenia poprzez Ethernet w sieci lokalnej

i Nowy adres IP przy połączeniu z siecią lokalną

Jeśli produkt jest połączony z siecią lokalną (np. poprzez router), otrzymuje on nowy adres IP. W zależności od rodzaju konfiguracji nowy adres IP zostaje przydzielony automatycznie poprzez serwer DHCP (router) lub wprowadzony ręcznie przez użytkownika. Po zakończeniu konfiguracji dostęp do produktu jest możliwy tylko pod następującymi adresami:

- Ogólnie obowiązujący adres dostępu: adres IP wprowadzony ręcznie lub przyporządkowany przez serwer DHCP (router) (adres można określić za pomocą oprogramowania do skanowania sieci lub na podstawie konfiguracji sieci routera).
- Adres dostępu za pomocą produktów Apple lub produktów z systemem operacyjnym Linux: https://SMA[numer seryjny].local (np. https://SMA0123456789.local)
- Adres dostępu za pomocą produktów z systemem operacyjnym Windows i Android: https://SMA[Seriennummer] (np.: https://SMA0123456789)

i Zakłócenia komunikacji w sieci lokalnej

Zakres adresów IP od 192.168.12.0 do 192.168.12.255 jest przeznaczony do komunikacji z produktami firmy SMA i uzyskiwania bezpośredniego dostępu do nich.

Jeśli ten zakres adresów IP jest wykorzystywany w lokalnej sieci, mogą wystąpić zakłócenia komunikacji.

Nie stosować zakresu adresów IP od 192.168.12.0 do 192.168.12.255 w sieci lokalnej.

Wymagania:

- 🛛 Produkt jest połączony za pomocą kabla sieciowego z siecią lokalną (np. poprzez router).
- □ Falownik nie jest podłączony do lokalnej sieci przy użyciu adresu IP 192.168.12.x.
- □ Produkt jest zintegrowany z siecią lokalną. Wskazówka: Asystent instalacji oferuje wiele sposobów przyłączania produktu do lokalnej sieci.
- Dostępne jest inteligentne urządzenie końcowe (np. tablet, smartfon lub laptop).
- □ Inteligentne urządzenie końcowe musi znajdować się w tej samej sieci lokalnej co produkt.
- W inteligentnym urządzeniu końcowym zainstalowana jest jedna z następujących przeglądarek internetowych w najnowszej wersji: Chrome, Edge, Firefox lub Safari.

Sposób postępowania:

- 1. Otworzyć przeglądarkę internetową w inteligentnym urządzeniu końcowym i na pasku adresu w przeglądarce wpisać adres IP produktu.
- 2. **i** Przeglądarka internetowa wyświetla ostrzeżenie

Po wprowadzeniu adresu dostępu może pojawić się wskazówka informująca o tym, że połączenie z interfejsem użytkownika nie jest bezpieczne.

- Kontynuować wczytywanie interfejsu użytkownika.
- 🗹 Otwiera się strona logowania do interfejsu użytkownika.

9.1.4 Nawiązywanie połączenia poprzez WLAN w sieci lokalnej

i Nowy adres IP przy połączeniu z siecią lokalną

Jeśli produkt jest połączony z siecią lokalną (np. poprzez router), otrzymuje on nowy adres IP. W zależności od rodzaju konfiguracji nowy adres IP zostaje przydzielony automatycznie poprzez serwer DHCP (router) lub wprowadzony ręcznie przez użytkownika. Po zakończeniu konfiguracji dostęp do produktu jest możliwy tylko pod następującymi adresami:

- Ogólnie obowiązujący adres dostępu: adres IP wprowadzony ręcznie lub przyporządkowany przez serwer DHCP (router) (adres można określić za pomocą oprogramowania do skanowania sieci lub na podstawie konfiguracji sieci routera).
- Adres dostępu za pomocą produktów Apple lub produktów z systemem operacyjnym Linux: https://SMA[numer seryjny].local (np. https://SMA0123456789.local)
- Adres dostępu za pomocą produktów z systemem operacyjnym Windows i Android: https://SMA[Seriennummer] (np.: https://SMA0123456789)

Wymagania:

- □ Produkt jest włączony.
- □ Produkt jest zintegrowany z siecią lokalną. Wskazówka: Asystent instalacji oferuje wiele sposobów przyłączania produktu do lokalnej sieci.
- Dostępne jest inteligentne urządzenie końcowe (np. tablet, smartfon lub laptop).
- □ Inteligentne urządzenie końcowe musi znajdować się w tej samej sieci lokalnej co produkt.
- W inteligentnym urządzeniu końcowym zainstalowana jest jedna z następujących przeglądarek internetowych w najnowszej wersji: Chrome, Edge, Firefox lub Safari.

Sposób postępowania:

- Na pasku adresu przeglądarki internetowej wpisać adres IP produktu.
 - 🗹 Otwiera się strona logowania do interfejsu użytkownika.

9.2 Logowanie i wylogowanie z interfejsu użytkownika

Otwiera się strona logowania do interfejsu użytkownika.Po nawiązaniu połączenia z interfejsem użytkownika falownika, otwiera się strona logowania. Zalogować się w interfejsie użytkownika, postępując w sposób opisany poniżej.

i Zastosowanie plików typu cookie (ciasteczek)

Ciasteczka są niezbędne do prawidłowego wyświetlania interfejsu użytkownika. Służą one zwiększeniu komfortu użytkowania. Korzystanie z interfejsu użytkownika oznacza akceptację stosowania ciasteczek.

Pierwsze logowanie się jako instalator lub użytkownik

i Określenie hasła dostępu dla użytkownika i instalatora

Przy pierwszym wyświetleniu interfejsu użytkownika należy określić hasła dostępu dla Instalatora i Użytkownika. Jeśli falownik jest zarejestrowany w urządzeniu komunikacyjnym (np. Sunny Home Manager) i zostało określone hasło dostępu do instalacji, to hasło dostępu do instalacji jest jednocześnie hasłem dostępu dla instalatora. W tym przypadku należy tylko określić hasło dostępu dla użytkownika.

- W przypadku określenie hasła dostępu dla użytkownika można je udostępniać tylko osobom, które będą wywoływały dane falownika za pomocą interfejsu użytkownika.
- Jeśli użytkownik określi hasło dostępu dla instalatora, hasło można przekazywać tylko osobom, które będą miały prawo dostępu do instalacji.

Hasło dostępu dla instalatora w przypadku falowników, które są zarejestrowane w urządzeniu komunikacyjnym lub na portalu Sunny Portal

Aby móc zarejestrować falownik w urządzeniu komunikacyjnym (np. Sunny Home Manager) lub w instalacji zarejestrowanej na portalu Sunny Portal, hasło dostępu dla **Instalatora** musi być identyczne z hasłem dostępu do instalacji. Jeśli w interfejsie użytkownika falownika zostanie określone hasło dostępu dla **Instalatora**, musi ono być takie samo jak hasło dostępu do instalacji.

 Dla wszystkich urządzeń firmy SMA w instalacji należy wprowadzić jednolite hasło dostępu dla instalatora.

Sposób postępowania:

- 1. Na rozwijanej liście Język wybierz język.
- 2. W polu Hasło wprowadź hasło dostępu dla Użytkownika.
- 3. W polu Powtórz hasło wprowadź ponownie hasło.
- 4. Kliknij Zapisz.
- 5. W polu Nowe hasło wprowadź hasło dostępu dla Instalatora. Dla wszystkich urządzeń firmy SMA, które będą zarejestrowane w instalacji, należy wprowadzić jednolite hasło dostępu. Hasło dostępu dla instalatora jest jednocześnie hasłem dostępu do instalacji.
- 6. W polu Powtórz hasło wprowadź ponownie hasło.
- 7. Kliknij Zapisz i zaloguj się.
- Otwiera się strona Konfiguracja falownika.

Logowanie się jako instalator lub użytkownik

- 1. Na rozwijanej liście Język wybierz język.
- 2. Na rozwianej liście Grupa użytkowników wybrać pozycję Instalator lub Użytkownik.
- 3. W polu Hasło wpisać hasło.
- 4. Nacisnąć Login.
- 🗹 Otworzy się strona startowa interfejsu użytkownika.

Wylogowanie się jako instalator lub użytkownik

- 1. Na pasku menu z prawej strony wybrać menu Ustawienia użytkownika.
- 2. W wyświetlonym menu kontekstowym nacisnąć [Wyloguj].
- 🗹 Otwiera się strona logowania do interfejsu użytkownika. Wylogowanie powiodło się.



9.3 Struktura strony startowej interfejsu użytkownika

Ilustracja 20: Struktura strony startowej interfejsu użytkownika (przykład)

Pozycja	Nazwa	Znaczenie
A	Menu	 Zawiera następujące funkcje: Strona główna Otwiera interfejs użytkownika Wartości chwilowe Podaje aktualne wartości pomiarowe falownika Parametry urządzenia W tym miejscu można wyświetlać oraz konfigurować różne parametry użytkowe falownika (w zależności od grupy użytkowników). Zdarzenia W tym miejscu wyświetlane są zdarzenia, które wystąpiły w wybranym okresie. Istnieją następujące rodzaje zdarzeń: Informacja, Ostrzeżenie i Błąd. W przypadku zdarzeń typu Błąd i Ostrzeżenie wyświetlany jest dodatkowo Stan urządzenia w formacie Viewlet. Zawsze jest wyświetlane tylko zdarzenie o wyższym priorytecie. Jeśli w danym momencie wystąpiły jednocześnie ostrzeżenie i błąd, wyświetlony zostanie tylko błąd. Konfiguracja urządzenia W tym miejscu można wprowadzić różne ustawienia falownika. Dostępne ustawienia zależą od tego, do jakiej grupy użytkowników należy osoba zalogowana do systemu oraz od systemu operacyjnego urządzenia użytego do wyświetlenia interfejsu użytkownika. Dane Na tej stronie znajdują się wszystkie dane zapisane w wewnętrznej pamięci falownika oraz na zewnetrznym nośniku danych
В	Ustawienia użytkowni- ka	 W zależności od tego, do jakiej grupy należy zalogowa- ny użytkownik, dostępne są następujące funkcje: Uruchomienie asystenta instalacji Aktywowanie i dezaktywowanie Smart Inverter Screen Wylogowanie
С	Pomoc	 Zawiera następujące funkcje: Wyświetlanie informacji o używanych licencjach typu "open source" Odsyłacz do strony internetowej firmy

Pozycja	Nazwa	Znaczenie
D	Wiersz stanu	 Zawiera następujące informacje: Numer seryjny falownika Wersja oprogramowania sprzętowego falownika Adres IP falownika w sieci lokalnej lub/i adres IP falownika przy połączeniu poprzez sieć WLAN W przypadku połączenia poprzez WLAN: siła sygnału połączenia WLAN Zalogowana grupa użytkowników Data i czas systemowy w falowniku
E	Aktualna moc i aktual- ne zużycie energii	Przedstawienie przebiegu w czasie mocy instalacji foto- woltaicznej oraz mocy pobranej przez gospodarstwo do- mowe w wybranym okresie czasu. Moc pobrana jest po- dawana tylko przy zainstalowaniu w instalacji licznika energii.
F	Sygnalizacja stanu	Poszczególne obszary zawierają informacje o aktualnym stanie instalacji.
		• Stan urządzenia
		Informuje o tym, czy aktualnie falownik pracuje w sposób prawidłowy lub czy występuje ostrzeżenie lub błąd.
		Opis systemu
		Pokazuje aktualne przepływy mocy między komponentami systemu.
		 Uzysk energii
		W tym miejscu jest podawany uzysk energii wygenerowanej przez falownik.
		 Przepustowość akumulatora
		Pokazuje, ile energii zostało załadowane do akumulatora i ile energii zostało rozładowane z akumulatora.
		 Przepływ energii w punkcie przyłączenia do sieci
		Podaje moc aktualnie pobieraną lub oddawaną w punkcie przyłączenia do sieci

9.4 Wyświetlanie i pobieranie zapisanych danych

Gdy inteligentne urządzenie jest podłączone do produktu przez sieć LAN lub WLAN, zapisane dane można wyświetlić i pobrać.

Sposób postępowania:

- 1. Otworzyć interfejs użytkownika (patrz rozdział 9.1, strona 73).
- 2. Zalogować się w interfejsie użytkownika (patrz rozdział 9.2, strona 76).
- 3. Wybrać menu Dane.
- 4. Wybrać katalog **Dane**.
- 5. Aby wywołać dane, należy wybrać katalog, a następnie wywołać pożądane dane.
- 6. Aby pobrać dane, na rozwijanej liście należy wybrać rodzaj danych przeznaczonych do wyeksportowania, zastosować filtr czasu i wybrać **Eksport danych**.

9.5 Aktywowanie Smart Inverter Screen

Smart Inverter Screen umożliwia wyświetlanie najważniejszych danych falownika już na stronie logowania do interfejsu użytkownika. Aby aktywować Smart Inverter Screen, należy wykonać niżej opisane czynności.

Sposób postępowania:

- 1. Otworzyć interfejs użytkownika (patrz rozdział 9.1, strona 73).
- 2. Zaloguj się jako Instalator lub Użytkownik.
- 3. Na stronie startowej interfejsu użytkownika wybrać menu **Ustawienia użytkownika** (patrz rozdział 9.3, strona 79).
- 4. Nacisnąć [Smart Inverter Screen].
- ☑ Smart Inverter Screen jest włączony.

9.6 Uruchomienie asystenta instalacji

SPECJALISTA

Asystent instalacji przeprowadza użytkownika przez poszczególne etapy pierwszej konfiguracji falownika.

Struktura asystenta instalacji:

1	2	> 3 >	4	5	6
Konfiguracja sleci	Data i godzina w urządzeniu	Norma krajowa	Konfiguracja licznika	Zarządzanie zasilaniem	Podsumowanie
Konfiguracja sieci				Inform	acja dla użytkownika
Skonfigurowane sieci				Konfigurad	ja sleci
Nazwa sieci	Rodzaj komunikacji	Adres IP falownika	Status	pomocą kabla	Ethernet lub poprzez łączność
	WLAN			W tym celu w wybierz odpo	wą WLAN. kolumnie Rodzaj komunikacji wiednią opcję.
	Ethernet			Konfiguracja	komunikacji poprzez Ethernet
				Ustawienia si pobrać z serv	eciowe możesz automatycznie era DHCP lub skonfigurować
Rodzaj komunikacji				ręcznie. W tyr Automatyczy odpowiednia	n celu pod wierszem w konfiguracja włączona wybie wcie
Ethernet WLAN					
Włączona automatyczna ko	nfiguracja 🖲			należy dodati sieri	owo wprowadzić wybrane dane
Tak Nie				Determine to	
				Aby bezookr	dnio połaczyć posiadane

Ilustracja 21: Struktura asystenta instalacji (przykład)

Pozycja	Nazwa	Znaczenie
A	Kroki konfiguracji	Zestawienie kroków asystenta instalacji. Liczba kroków zależy od typu urządzenia i zamontowanych dodatkowo modułów. Wykonywany aktualnie krok jest wyróżniony kolorem niebieskim.
В	Informacja dla użyt- kownika	Informacje dotyczące wykonywanego aktualnie kroku konfiguracji oraz możliwych w danym kroku ustawień.
С	Pole konfiguracji	W tym miejscu można dokonać ustawień.

Sposób postępowania:

- 1. Otworzyć interfejs użytkownika (patrz rozdział 9.1, strona 73).
- 2. Zalogować się jako Instalator.
- 3. Na stronie startowej interfejsu użytkownika wybrać menu Ustawienia użytkownika (patrz rozdział 9.3, strona 79).
- 4. W menu kontekstowym nacisnąć przycisk [Uruchomienie asystenta instalacji].
- Otworzy się asystent instalacji.

Włączanie i wyłączanie WLAN 9.7

Standardowo w falowniku złącze WLAN jest włączone. Jeśli użytkownik nie chce korzystać z komunikacji WLAN, może wyłączyć funkcję WLAN, a następnie włączyć ją w dowolnym momencie. Połączenie bezpośrednie za pomocą WLAN lub połączenie poprzez WLAN w lokalnej sieci można włączać i wyłączać niezależnie od siebie.



i | Możliwość włączania funkcji WLAN tylko poprzez sieć Ethernet

Jeśli użytkownik wyłączy funkcję WLAN zarówno dla połączenia bezpośredniego, jak i połączenia w sieci lokalnej, to dostęp do interfejsu użytkownika falownika można uzyskać – i tym samym ponownie włączyć złącze WLAN - tylko poprzez połączenie Ethernet.

Szczegółowy opis zmiany parametrów użytkowych znajduje się w innym rozdziale (patrz rozdział 9.9, strona 85).

Wyłączanie WLAN

Aby całkowicie wyłączyć komunikację za pomocą WLAN, należy wyłączyć zarówno komunikację bezpośrednią za pomocą WLAN, jak i połączenie poprzez WLAN w lokalnej sieci.

Sposób postępowania:

- Aby wyłączyć bezpośrednie połączenie, w grupie parametrów Komunikacja w instalacji > WLAN wybrać parametr Soft Access Point jest włączony i ustawić go na Nie.
- Aby włączyć połączenie w lokalnej sieci, w grupie parametrów Komunikacja w instalacji > WLAN wybrać parametr WLAN jest włączony i ustawić go Nie.

Włączanie WLAN

W przypadku wyłączenia funkcji WLAN w celu bezpośredniego łączenia się lub do połączeń w sieci lokalnej, funkcję WLAN można ponownie włączyć, wykonując poniższe czynności.

Warunek:

Jeśli funkcja WLAN została całkowicie wyłączona, falownik musi być połączony poprzez sieć Ethernet z komputerem lub routerem.

Sposób postępowania:

- Aby włączyć bezpośrednie połączenie za pomocą WLAN, w grupie parametrów Komunikacja w instalacji > WLAN wybrać parametr Soft Access Point jest włączony i ustawić go na Tak.
- Aby włączyć połączenie poprzez WLAN w lokalnej sieci, w grupie parametrów Komunikacja w instalacji > WLAN wybrać parametr WLAN jest włączony i ustawić go na Tak.

9.8 Zmiana hasła

Hasło dostępu do produktu można zmienić dla obu grup użytkowników. Osoba należąca do grupy użytkowników **Instalator** może zmieniać swoje hasło dostępu, a także hasło dostępu dla grupy użytkowników **Użytkownik**.

- 1. Otworzyć interfejs użytkownika (patrz rozdział 9.1, strona 73).
- 2. Zalogować się w interfejsie użytkownika (patrz rozdział 9.2, strona 76).
- 3. Otworzyć menu Parametry urządzenia.
- 4. Nacisnąć przycisk [Edytuj parametry].
- 5. W grupie parametrów **Prawa użytkownika > Kontrola dostępu** zmienić hasło dostępu dla wybranej grupy użytkowników.
- 6. Aby zapisać zmiany, nacisnąć przycisk [Zapisz wszystkie].

9.9 Zmiana parametrów użytkowych

9.10 Ustawianie zestawu danych krajowych

A SPECJALISTA

Aby produkt rozpoczął pracę, musi zostać ustawiony zestaw danych krajowych (np. za pomocą asystenta instalacji na interfejsie użytkownika produktu lub za pomocą produktu komunikacyjnego). Dopóki zestaw danych krajowych nie jest ustawiony, dopóty produkt pozostanie wyłączony. Ten stan jest sygnalizowany poprzez jednoczesne pulsowanie zielonej i czerwonej diody LED. Po skonfigurowaniu produktu rozpoczyna on automatycznie pracę.

Zestaw danych krajowych dostarcza podstawowych ustawień normatywnych. Specyficzne wymagania operatora sieci muszą zostać sprawdzone i ustawione przez specjalistę.

Szczegółowy opis zmiany parametrów użytkowych znajduje się w innym rozdziałe (patrz rozdział 9.9, strona 85).

Sposób postępowania:

 W grupie parametrów Monitorowanie sieci > Monitorowanie sieci wybrać parametr Ustaw normę krajową i ustawić wybrany zestaw danych krajowych.

9.11 Konfiguracja metody mocy czynnej

A SPECJALISTA

Uruchomienie asystenta instalacji

- 1. Otworzyć interfejs użytkownika (patrz rozdział 9.1, strona 73).
- 2. Zalogować się jako Instalator.
- 3. Uruchomić asystenta instalacji (patrz rozdział 9.6, strona 82).
- 4. W każdy kroku kliknąć przycisk **Zapisz i przejdź dalej**] aż do przejścia do kroku **Usługa** sieciowa.
- 5. Wprowadzić ustawienia, postępując w sposób opisany poniżej.

Wprowadzenie ustawień w instalacjach z zewnętrznym podawaniem wartości zadanej

- 1. W zakładce **Metoda mocy czynnej** ustawić przełącznik **Zadana moc czynna** w położeniu [**Wł.**].
- 2. Na rozwijanej liście **Tryb pracy zadana moc czynna** wybrać opcję **Zewnętrzna** zadana.
- 3. Na rozwijanej liście Fallback wybrać opcję Zastosowanie wartości fallback.
- 4. Wpisać w polu Wartość fallback maksymalnej mocy czynnej wprowadzić wartość, do której falownik powinien ograniczyć swoją moc znamionową w przypadku braku komunikacji z nadrzędną jednostką sterującą po upływie opóźnienia.

- 5. Wpisać w polu **Timeout** okres czasu, po upływie którego falownik powinien ograniczyć swoją moc znamionową do ustawionej wartości awaryjnej.
- 6. Jeśli przy nastawie 0 % lub 0 W falownik nie może oddawać do publicznej sieci elektroenergetycznej nawet małej mocy, na rozwijanej liście Odłączenie od sieci przy zadanej mocy czynnej 0% wybrać opcję Tak. Takie ustawienie zapewni, że przy nastawie wartości zadanej 0 % lub 0 W falownik odłączy się od publicznej sieci elektroenergetycznej i nie będzie oddawał do niej mocy czynnej.

Wprowadzenie ustawień w instalacjach z ręcznym określaniem wartości zadanej

- 1. W zakładce Metoda mocy czynnej ustawić przełącznik Regulacja w punkcie przyłączenia do sieci w położeniu [Wł.].
- 2. W polu Moc znamionowa urządzenia wpisać moc modułów fotowoltaicznych.
- Na rozwijanej liście Tryb pracy ogran. mocy czynnej na przył. sieciowym wybrać, czy przy ograniczeniu mocy czynnej powinna być zastosowana wartość określona w procentach czy w watach.
- 4. W polu Ustawione ogran. mocy czynnej na przył. sieciowym wpisać wartość, do której powinna być ograniczana moc czynna w punkcie przyłączenia do sieci. Aby moc czynna wynosiła zero, należy ustawić wartość 0.
- 5. Ustawić Zadana moc czynna na wartość [Wł.].
- Aby ręcznie określić wartość zadaną, na rozwijanej liście Tryb pracy moc czynna wybrać opcję Ręczna zadana w % lub Ręczna zadana w W i wprowadzić wartość zadaną w polu Moc czynna.
- 7. Jeśli falownik powinien samodzielnie regulować moc czynną w punkcie przyłączenia do sieci, na rozwijanej liście Tryb pracy moc czynna wybrać opcję Zewnętrzna zadana, na rozwijanej liście Fallback wybrać opcję Zastosowanie wartości fallback i na rozwijanej liście Odłączenie od sieci przy zadanej mocy czynnej 0% wybrać opcję Nie.

9.12 Ustawianie charakterystyki mocy biernej i czynnej

9.12.1 Ustawianie charakterystyki Q(U)

Charakterystyka jest wstępnie ustawiona zgodnie z rekordem przypisanym do danego kraju. Zmian można dokonać poprzez ustawienia parametrów. Konfigurację należy uzgodnić z lokalnym operatorem sieci przesyłowej.

Szczegółowy opis zmiany parametrów użytkowych znajduje się w innym rozdziale (patrz rozdział 9.9, strona 85).

- W grupie parametrów Sterowanie instalacji i urządzeń > Falownik > Metoda mocy biernej > Charakterystyka Q(U) > Charakterystyka ustawić parametr Liczba użytych punktów interpolacji.
- 2. Ustawić wartość dla punktów interpolacji.

9.12.2 Ustawianie charakterystyki P(U)

Charakterystyka jest wstępnie ustawiona zgodnie z rekordem przypisanym do danego kraju. Zmian można dokonać poprzez ustawienia parametrów. Konfigurację należy uzgodnić z lokalnym operatorem sieci przesyłowej.

Szczegółowy opis zmiany parametrów użytkowych znajduje się w innym rozdziałe (patrz rozdział 9.9, strona 85).

Sposób postępowania:

- W grupie parametrów Sterowanie instalacji i urządzeń > Falownik > Metoda mocy czynnej > Regulacja mocy czynnej w zależności od napięcia P(U) > Charakterystyka ustawić parametr Liczba użytych punktów interpolacji.
- 2. Ustawić wartość dla punktów interpolacji.

9.12.3 Ustawianie charakterystyki P(f)

Charakterystyka jest wstępnie ustawiona zgodnie z rekordem przypisanym do danego kraju. Zmian można dokonać poprzez ustawienia parametrów. Konfigurację należy uzgodnić z lokalnym operatorem sieci przesyłowej.

Szczegółowy opis zmiany parametrów użytkowych znajduje się w innym rozdziale (patrz rozdział 9.9, strona 85).

Sposób postępowania:

- W grupie parametrów Sterowanie instalacji i urządzeń > Falownik > Konf. charakterystyki integracji sieci > Charakterystyka ustawić parametr Liczba użytych punktów interpolacji.
- W grupie parametrów Sterowanie instalacji i urządzeń > Falownik > Konf. charakterystyki integracji sieci > Punkty interpolacji charakterystyki 3 wpisać wartość dla punktów interpolacji.

9.13 Tryby pracy przekaźnika wielofunkcyjnego

Tryb pracy przekaźnika wielofunkcyjnego (Mlt.OpMode)	Opis
Dezaktyw.	Przekaźnik wielofunkcyjny jest dezaktywowany.
Stan przełączania zasila- nia awaryjnego (BckOp- ModActl)	Przekaźnik wielofunkcyjny steruje urządzeniem sygnalizacyjnym (np. lampą kontrolną), informującym, czy jest aktywny tryb zasilania awaryjnego.
Sterowanie wentylatora (FabCtl)	Przekaźnik wielofunkcyjny steruje pracą zewnętrznego wentylatora w zależności od temperatury falownika. Jeśli temperatura falownika wzrośnie powyżej wartości granicznej zdefiniowanej przez SMA, to wentylator uruchomi się automatycznie. Jeśli temperatura spadnie poniżej wartości granicznej, to wentylator ponownie się wyłączy.

Tryb pracy przekaźnika wielofunkcyjnego (Mlt.OpMode)	Opis
Sterowanie przez komu- nikację	Przekaźnik wielofunkcyjny steruje innymi urządzeniami w instalacji (np. pompą ciepła) poprzez styk SG-Ready.
Komunikat o błędzie (FltInd)	Przekaźnik wielofunkcyjny otwiera się przy przerwaniu obwodu prą- dowego i steruje urządzeniem sygnalizacyjnym (np. lampą ostrze- gawczą), które sygnalizuje usterkę falownika poprzez wyłączenie zielonej diody LED.
Rozpoznawanie dozie- mienia	Przekaźnik wielofunkcyjny sygnalizuje, czy występuje zwarcie do ziemi.

9.14 Zmiana trybu pracy przekaźnika wielofunkcyjnego

Standardowo przekaźnik wielofunkcyjny jest ustawiony na **WYŁ**. W przypadku wyboru dostępnego trybu pracy (patrz rozdział 9.13, strona 87) i wykonaniu wariantu przyłącza elektrycznego odpowiedniego dla wybranego trybu pracy należy zmienić tryb pracy przekaźnika wielofunkcyjnego i wprowadzić inne ustawienia.

Szczegółowy opis zmiany parametrów użytkowych znajduje się w innym rozdziale (patrz rozdział 9.9, strona 85).

Sposób postępowania:

- 1. Otworzyć menu Parametry urządzenia.
- 2. Nacisnąć przycisk [Edytuj parametry].
- W grupie parametrów Urządzenie > Przekaźnik wielofunkcyjny > Tryb pracy wybrać parametr Tryb pracy przekaźnika wielofunkcyjnego lub Mlt.OpMode, a następnie ustawić wybrany tryb pracy.
- 4. Aby zapisać zmiany, nacisnąć przycisk [Zapisz wszystkie].

9.15 Konfiguracja systemu zasilania awaryjnego

Standardowo tryb zasilania awaryjnego jest dezaktywowany. Aby zasilić podłączone odbiorniki zasilania awaryjnego w przypadku awarii zasilania, należy włączyć tryb zasilania awaryjnego. Ponadto można ustawić, jaki stopień naładowania akumulatora powinien być zachowany do pracy na zasilaniu awaryjnym.

Szczegółowy opis zmiany parametrów użytkowych znajduje się w innym rozdziałe (patrz rozdział 9.9, strona 85).

Sposób postępowania:

- W grupie parametrów Urządzenie > Praca wybrać parametr Tryb pracy systemu zasilania awaryjnego i ustawić na Automatyka, aby w przypadku awarii zasilania automatycznie włączał się tryb zasilania awaryjnego.
- 2. W grupie parametrów Akumulator > Zakresy użycia ustawić parametr Minimalna szerokość zakresu zasilania awaryjnego. Wartość wskazuje, jaki procent naładowania akumulatora powinien być zachowany do pracy na zasilaniu awaryjnym. Ten ładunek akumulatora nie może być używany podczas pracy równoległej z siecią. zaleca ustawienie wartości pomiędzy 10 a 30.

9.16 Zasilanie odbiorników zasilania awaryjnego podczas pracy równoległej z siecią

W przypadku pracy równoległej z siecią, odbiorniki zasilania awaryjnego mogą być zasilane z publicznej sieci elektroenergetycznej, o ile natężenie i napięcie obwodów odbiorników zasilania awaryjnego znajdują się w dozwolonym zakresie.

Jeśli prąd przekracza 20 A, w każdym przypadku wysyłany jest komunikat Smart Connected. Jeżeli prąd przekracza 22 A, to po czasie zadziałania, który zależy od wielkości prądu, następuje otwarcie stycznika pomiędzy odbiornikami zasilania awaryjnego a publiczną siecią elektroenergetyczną. Następnie stycznik jest automatycznie testowany. Jeśli test wypadnie pomyślnie, stycznik zostaje ponownie zamknięty i odbiorniki zasilania awaryjnego mogą być nadal zasilane z publicznę sieci elektroenergetycznęj.



Ilustracja 22: Zachowanie się stycznika pomiędzy podłączeniem zasilania awaryjnego AC a podłączeniem do publicznej sieci elektroenergetycznej przy zwiększonym natężeniu prądu

Jeżeli napięcie obwodów odbiorników zasilania awaryjnego nie mieści się w dopuszczalnym zakresie od 170 V do 277 V, stycznik otwiera się. Aby stycznik mógł się ponownie zamknąć, napięcie musi być w dopuszczalnym zakresie przez co najmniej 20 sekund.



Ilustracja 23: Zachowanie się stycznika pomiędzy podłączeniem zasilania awaryjnego AC a podłączeniem do publicznej sieci elektroenergetycznej jeśli napięcie jest zbyt wysokie lub zbyt niskie

9.17 Konfiguracja funkcji Modbus

A SPECJALISTA

Standardowo interfejs Modbus jest wyłączony i ustawione są złącza komunikacyjne 502.

Aby móc uzyskać dostęp do falownika SMA za pomocą protokołu SMA Modbus[®] lub SunSpec[®] Modbus[®], należy aktywować interfejs Modbus. Po włączeniu interfejsu można zmienić porty komunikacyjne obu protokołów IP. Informacje dotyczące uruchamiania i konfiguracji interfejsu SMA Modbus zawarte są w informacji technicznej dostępnej na stronie www.SMA-Solar.com.

Informacje o obsługiwanym rejestrze Modbus znajdują się w informacji technicznej dostępnej na stronie www.SMA-Solar.com.

i Działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa przy aktywowanym interfejsie Modbus

Gdy interfejs Modbus jest włączony, występuje ryzyko dostępu do danych instalacji fotowoltaicznej i manipulacji przez osoby nieuprawnione.

Aby zapewnić bezpieczeństwo danych, należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia takie jak na przykład:

- Należy stworzyć zaporę sieciową.
- Zamknięcie nieużywanych złączy sieciowych.
- Umożliwienie zdalnego dostępu tylko poprzez tunel VPN.
- Niestosowanie przekierowania portów w używanych portach komunikacyjnych.
- Aby wyłączyć interfejs Modbus, należy przywrócić w falowniku ustawienia fabryczne lub dezaktywować aktywowane parametry.

Sposób postępowania:

 Aktywować interfejs Modbus i w razie potrzeby dostosować porty komunikacyjne (patrz informacja techniczna "SMA MODBUS" lub "SUNSPEC MODBUS" dostępna pod adresem www.SMA-Solar.com).

9.18 Ustawienie SMA ShadeFix

▲ SPECJALISTA

Użytkownik może ustawić odstęp czasowy, w którym falownik będzie wyszukiwał optymalny punkt pracy MPP instalacji fotowoltaicznej. W przypadku niekorzystania z funkcji SMA ShadeFix można ją dezaktywować.

W trybie zasilania awaryjnego SMA ShadeFix jest automatycznie dezaktywowany.

Szczegółowy opis zmiany parametrów użytkowych znajduje się w innym rozdziale (patrz rozdział 9.9, strona 85).

Sposób postępowania:

 W grupie parametrów Strona DC > Ustawienia DC > SMA ShadeFix wybrać parametr Przedział czasu SMA ShadeFix i ustawić pożądany .odstęp czasowy. Z reguły optymalny odstęp czasowy wynosi 6 minut. Tę wartość można zwiększyć tylko przy wyjątkowo powolnych zmianach stopnia zacienienia. Aby wyłączyć funkcję SMA ShadeFix, w grupie parametrów Strona DC > Ustawienia DC > SMA ShadeFix ustawić parametr SMA ShadeFix na wartość Wył.

9.19 Zapisanie konfiguracji do pliku

Aktualną konfigurację falownika można zapisać do pliku. Ten plik może służyć jako kopia zapasowa danych falownika i w razie potrzeby można go zaimportować do falownika tego samego typu lub z tej samej serii urządzeń w celu jego konfiguracji. Zapisane zostaną przy tym wyłącznie parametry urządzenia, a nie hasła.

Sposób postępowania:

- 1. Otworzyć interfejs użytkownika (patrz rozdział 9.1, strona 73).
- 2. Zalogować się w interfejsie użytkownika (patrz rozdział 9.2, strona 76).
- 3. Wybrać menu Konfiguracja urządzenia.
- 4. Nacisnąć [Ustawienia].
- 5. W menu kontekstowym nacisnąć przycisk [Zapis konfiguracji do pliku].
- 6. Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w oknie dialogowym.

9.20 Zastosowanie konfiguracji z pliku

SPECJALISTA

Do konfiguracji falownika można zastosować konfigurację zapisaną w pliku. W tym celu należy zapisać do pliku konfigurację innego falownika tego samego typu lub z tej samej serii urządzeń (patrz rozdział 9.19, strona 92). Zapisane zostaną przy tym wyłącznie parametry urządzenia, a nie hasła.

Warunki:

 Operator sieci przesyłowej wyraził zgodę na zmianę głównych parametrów jakości energii elektrycznej.

Sposób postępowania:

- 1. Otworzyć interfejs użytkownika (patrz rozdział 9.1, strona 73).
- 2. Zalogować się w interfejsie użytkownika jako Instalator (patrz rozdział 9.2, strona 76).
- 3. Wybrać menu Konfiguracja urządzenia.
- 4. Nacisnąć [Ustawienia].
- 5. W menu kontekstowym nacisnąć przycisk [Zastosowanie konfiguracji z pliku].
- 6. Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w oknie dialogowym.

9.21 Aktywacja automatycznej aktualizacji oprogramowania sprzętowego

SPECJALISTA

Automatyczną aktualizację oprogramowania sprzętowego można aktywować w falowniku lub w produkcie komunikacyjnym.

W przypadku aktywowania automatycznej aktualizacji oprogramowania sprzętowego w falowniku falownik wyszukuje aktualizacje i przeprowadza je.

W przypadku aktywowania automatycznej aktualizacji oprogramowania sprzętowego w produkcie komunikacyjnym produkt komunikacyjny wyszukuje aktualizacje dla falownika i aktualizuje falownik. W tym wypadku w falowniku domyślnie dezaktywowana jest automatyczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego. Zapobiega to wielokrotnemu pobieraniu aktualizacji.

W tym rozdziale opisany zostanie sposób aktywacji automatycznej aktualizacji oprogramowania sprzętowego w falowniku. Procedurę aktywacji automatycznej aktualizacji oprogramowania sprzętowego urządzeń współpracujących z produktem komunikacyjnym znaleźć można w instrukcji produktu komunikacyjnego.

Szczegółowy opis zmiany parametrów użytkowych znajduje się w innym rozdziale (patrz rozdział 9.9, strona 85).

Sposób postępowania:

 W grupie parametrów Urządzenie > Aktualizacja wybrać parametr Automatyczna aktualizacja i ustawić go na wartość Tak.

9.22 Aktualizacja oprogramowania sprzętowegoA specjalista

Jeśli dla falownika nie jest aktywowana automatyczna aktualizacja w produkcie komunikacyjnym (np. Sunny Home Manager) lub na portalu Sunny Portal, aktualizację oprogramowania sprzętowego dla falownika można wykonać ręcznie.

Aktualizację oprogramowania sprzętowego można wykonywać w następujący sposób:

- Automatyczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego (zalecana)
- Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu dostępnego pliku aktualizacyjnego za pomocą interfejsu użytkownika falownika.
- Wyszukanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego i jej instalacja za pomocą interfejsu użytkownika falownika.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu dostępnego pliku aktualizacyjnego za pomocą interfejsu użytkownika falownika

Wymagania:

□ Plik aktualizacji z żądanym oprogramowaniem sprzętowym musi być dostępny. Plik aktualizacyjny można np. pobrać ze strony produktu pod adresem www.SMA-Solar.com.

- 1. Otworzyć interfejs użytkownika (patrz rozdział 9.1, strona 73).
- 2. Zalogować się w interfejsie użytkownika jako Instalator (patrz rozdział 9.2, strona 76).
- 3. Wybrać menu Konfiguracja urządzenia.
- 4. W wierszu produktu kliknąć ikonę koła zębatego, a następnie wybrać opcję **Aktualizacja oprogramowania sprzętowego**.
- 5. Kliknąć przycisk [Przeglądaj] i wybrać plik konfiguracyjny dla produktu.

- 6. Wybrać opcję Aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
- 7. Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w oknie dialogowym.
 Aktualizacja oprogramowania zostanie zainstalowana. Instalacja trwa około 15 minut.
- Otworzyć interfejs użytkownika i sprawdzić pod zdarzeniami, czy aktualizacja oprogramowania sprzętowego została dokonana.

Wyszukiwanie i aktualizowanie oprogramowania sprzętowego za pomocą interfejsu użytkownika

Warunek:

🗆 Falownik musi być połączony z internetem.

- 1. Otworzyć interfejs użytkownika (patrz rozdział 9.1, strona 73).
- 2. Zalogować się w interfejsie użytkownika jako Instalator (patrz rozdział 9.2, strona 76).
- 3. Otworzyć menu Parametry urządzenia.
- 4. Nacisnąć przycisk [Edytuj parametry].
- 5. Wybrać Urządzenie > Aktualizacja.
- 6. Wybrać parametr Szukaj i instaluj aktualizację i ustawić na wartość Wykonaj.
- 7. Kliknąć przycisk [Zapisz wszystkie].
- 🗹 W tle zostanie przeprowadzona aktualizacja oprogramowania sprzętowego.

10 Odłączanie falownika spod napięcia

▲ SPECJALISTA

Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac przy produkcie należy zawsze odłączać go od napięcia w sposób opisany w niniejszym rozdziale. Należy przy tym zawsze zachować podaną kolejność wykonywania czynności.

A OSTRZEŻENIE

Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym w przypadku zniszczenia przyrządu pomiarowego przez nadmierne napięcie

Nadmierne napięcie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia pomiarowego i wystąpienia napięcia na jego obudowie. Dotknięcie będącej pod napięciem obudowy urządzenia pomiarowego prowadzi do śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

 Używać tylko przyrządów pomiarowych z minimalnym zakresem napięcia wejściowego DC lub z większym zakresem.

- 1. Wyłączyć wyłączniki nadmiarowo-prądowe prądu zmiennego i zasilania awaryjnego wszystkich 3 faz i zabezpieczyć je przed ponownym włączeniem.
- 2. Ustaw rozłącznik obciążenia DC falownika w położeniu **O**.



- Wyłączyć akumulator lub wyłączyć rozłącznik izolacyjny akumulatora (patrz dokumentacja producenta akumulatora).
- 4. Poczekać, aż zgasną diody LED.
- 5. Poczekać 10 minut. Dzięki temu kondensatory są rozładowane.
- 6. Amperomierzem cęgowym sprawdzić na wszystkich przewodach DC, czy nie płynie przez nie prąd.



7.

🛦 NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem przy dotknięciu nieosłoniętych przewodów DC lub uszkodzonych, względnie poluzowanych wtyków DC

Nieprawidłowe odblokowanie i zdemontowanie wtyków DC może doprowadzić do ich pęknięcia i uszkodzenia, odłączenia wtyków od kabli DC i niemożności ich późniejszego prawidłowego podłączenia. Może to doprowadzić do odsłonięcia przewodów i wtyków DC. Dotknięcia przewodzących napięcie przewodów lub wtyków DC prowadzi do śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

- Przy wykonywaniu prac przy wtykach DC należy nosić izolowane rękawice ochronne i stosować izolowane narzędzia.
- Wtyki DC muszą znajdować się w nienagannym stanie. Nie mogą być odsłonięte żadne przewody ani wtyki DC.
- Ostrożnie odblokować i wyciągnąć wtyki DC, postępując przy tym zgodnie z poniższym opisem.
- 8. Odblokować i wyciągnąć wtyki DC. W tym celu umieścić płaski wkrętak lub wkrętak kątowy o szerokości końcówki 3,5 mm w jednej z bocznych szczelin i wyciągnąć wtyki DC. Wtyków DC nie wolno przy tym podważać, lecz należy tylko włożyć narzędzie do bocznego otworu, aby odblokować wtyk. Nie wolno ciągnąć za kabel.
- Za pomocą odpowiedniego przyrządu pomiarowego sprawdzić, czy na wejściach DC falownika pomiędzy biegunem dodatnim a ujemnym nie występuje napięcie.









Instrukcja eksploatacji

11. Za pomocą odpowiedniego przyrządu pomiarowego sprawdzić, czy na wejściach akumulatora pomiędzy biegunem dodatnim a ujemnym nie płynie prąd.

- 12. Włożyć klucz MC4 (brak w zestawie) w nacięcie wtyczki DC przewodu przyłączeniowego akumulatora i delikatnie pociągnąć, aby wyjąć wtyczkę DC.
- 13. Jeśli jest podłączony odbiornik zasilania awaryjnego AC, należy się upewnić, że wtyczki AC do podłączenia do publicznej sieci elektroenergetycznej oraz do podłączenia odbiorników zasilania awaryjnego AC są oznaczone tak, aby nie można ich było pomylić po ponownym podłączeniu.
- 14. Wykręcić śrubę mocującą zacisk zabezpieczający wtyczki AC do podłączenia odbiorników zasilania awaryjnego AC (PH1) i przesunąć zacisk zabezpieczający w lewo.



STPx0-3SE-40-BE-pl-11





10 Odłączanie falownika spod napięcia

 Ścisnąć zaczepy na górze i na dole wtyczki AC do podłączenia odbiorników zasilania awaryjnego AC i lekko docisnąć. Jednocześnie pociągnąć za wtyczkę AC, aby ją wyjąć.

 Wykręcić śrubę mocującą zacisk zabezpieczający wtyczki AC do podłączenia publicznej sieci elektroenergetycznej (PH1) i przesunąć zacisk zabezpieczający w lewo.

 Ścisnąć zaczepy na górze i na dole wtyczki AC do podłączenia publicznej sieci elektroenergetycznej i lekko docisnąć. Jednocześnie pociągnąć za wtyczkę AC, aby ją wyjąć.





11 Czyszczenie produktu

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia produktu przez środki czyszczące

Stosowanie środków czyszczących może spowodować uszkodzenie produktu i jego części.

• Produkt i jego części składowe wolno czyścić wyłącznie ściereczką zwilżoną czystą wodą.

Sposób postępowania:

• Produkt nie może być zabrudzony kurzem, liśćmi lub w inny sposób.

12 Diagnostyka błędów

12.1 Zapomnienie hasła

i Określanie hasła dostępu do falowników zarejestrowanych w produkcie komunikacyjnym

Hasło dostępu określone dla grupy użytkowników **Instalator** stanowi jednocześnie hasło dostępu do instalacji w produkcie komunikacyjnym. Zmiana hasła dostępu dla grupy użytkowników **Instalator** może spowodować, że falownik nie będzie dostępny z poziomu produktu komunikacyjnego.

 Zmienione hasło dostępu dla grupy użytkowników Instalator należy wprowadzić w produkcie komunikacyjnym jako nowe hasło dostępu do instalacji (patrz instrukcja dotycząca produktu komunikacyjnego).

W razie zapomnienia hasła dostępu do falownika, można odblokować falownik przy użyciu numeru PUK. Dla każdego falownika istnieje dla każdej grupy użytkowników (**Użytkownik** i **Instalator**) jeden numer PUK. Wskazówka: W przypadku instalacji zarejestrowanych w produkcie komunikacyjnym nowe hasło dostępu dla grupy użytkowników **Instalator** można wprowadzić również za pomocą produktu komunikacyjnego. Hasło dostępu dla grupy użytkowników **Instalator** jest takie samo jak hasło dostępu do instalacji wprowadzone w produkcie komunikacyjnym.

Sposób postępowania:

- 1. Wysłać prośbę o wydanie numeru PUK (formularz wniosku jest dostępny pod adresem www.SMA-Solar.com).
- 2. Otworzyć interfejs użytkownika (patrz rozdział 9.1, strona 73).
- 3. W polu Hasło wpisać zamiast hasła otrzymany numer PUK.
- 4. Nacisnąć Login.
- 5. Otworzyć menu Parametry urządzenia.
- 6. Nacisnąć przycisk [Edytuj parametry].
- 7. W grupie parametrów **Prawa użytkownika > Kontrola dostępu** zmienić hasło dostępu dla wybranej grupy użytkowników.
- 8. Aby zapisać zmiany, nacisnąć przycisk [Zapisz wszystkie].

12.2 Komunikaty o zdarzeniach

12.2.1 Zdarzenie 101

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Zakłócenie sieci

Wyjaśnienie:

Napięcie sieciowe lub impedancja sieciowa w punkcie przyłączenia falownika jest za wysokie -a. Falownik odłączył się od publicznej sieci elektroenergetycznej.

Rozwiązanie:

 Sprawdzić, czy napięcie sieciowe w punkcie przyłączenia falownika do sieci znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie.

Jeśli napięcie sieciowe znajduje się poza dopuszczalnym zakresem z powodu lokalnych warunków dotyczących sieci, należy skontaktować się z operatorem sieci przesyłowej. Operator sieci musi przy tym wyrazić zgodę na dopasowanie napięcia w punkcie zasilania lub zmianę kontrolowanych wartości granicznych.

Jeśli napięcie sieci znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie, a komunikat o usterce jest nadal wyświetlany, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

12.2.2 Zdarzenie 102

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Zakłócenie sieci

Wyjaśnienie:

Napięcie sieciowe lub impedancja sieciowa w punkcie przyłączenia falownika jest za wysokie -a. Falownik odłączył się od publicznej sieci elektroenergetycznej.

Rozwiązanie:

• Sprawdzić, czy napięcie sieciowe w punkcie przyłączenia falownika do sieci znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie.

Jeśli napięcie sieciowe znajduje się poza dopuszczalnym zakresem z powodu lokalnych warunków dotyczących sieci, należy skontaktować się z operatorem sieci przesyłowej. Operator sieci musi przy tym wyrazić zgodę na dopasowanie napięcia w punkcie zasilania lub zmianę kontrolowanych wartości granicznych.

Jeśli napięcie sieci znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie, a komunikat o usterce jest nadal wyświetlany, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

12.2.3 Zdarzenie 103

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Zakłócenie sieci

Wyjaśnienie:

Napięcie sieciowe lub impedancja sieciowa w punkcie przyłączenia falownika jest za wysokie -a. Falownik odłączył się od publicznej sieci elektroenergetycznej.

Rozwiązanie:

• Sprawdzić, czy napięcie sieciowe w punkcie przyłączenia falownika do sieci znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie.

Jeśli napięcie sieciowe znajduje się poza dopuszczalnym zakresem z powodu lokalnych warunków dotyczących sieci, należy skontaktować się z operatorem sieci przesyłowej. Operator sieci musi przy tym wyrazić zgodę na dopasowanie napięcia w punkcie zasilania lub zmianę kontrolowanych wartości granicznych.

Jeśli napięcie sieci znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie, a komunikat o usterce jest nadal wyświetlany, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

12.2.4 Zdarzenie 104

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Zakłócenie sieci

Wyjaśnienie:

Napięcie sieciowe lub impedancja sieciowa w punkcie przyłączenia falownika jest za wysokie -a. Falownik odłączył się od publicznej sieci elektroenergetycznej.

Rozwiązanie:

 Sprawdzić, czy napięcie sieciowe w punkcie przyłączenia falownika do sieci znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie.

Jeśli napięcie sieciowe znajduje się poza dopuszczalnym zakresem z powodu lokalnych warunków dotyczących sieci, należy skontaktować się z operatorem sieci przesyłowej. Operator sieci musi przy tym wyrazić zgodę na dopasowanie napięcia w punkcie zasilania lub zmianę kontrolowanych wartości granicznych.

Jeśli napięcie sieci znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie, a komunikat o usterce jest nadal wyświetlany, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

12.2.5 Zdarzenie 105

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Zakłócenie sieci

Wyjaśnienie:

Napięcie sieciowe lub impedancja sieciowa w punkcie przyłączenia falownika jest za wysokie -a. Falownik odłączył się od publicznej sieci elektroenergetycznej.

Rozwiązanie:

• Sprawdzić, czy napięcie sieciowe w punkcie przyłączenia falownika do sieci znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie.

Jeśli napięcie sieciowe znajduje się poza dopuszczalnym zakresem z powodu lokalnych warunków dotyczących sieci, należy skontaktować się z operatorem sieci przesyłowej. Operator sieci musi przy tym wyrazić zgodę na dopasowanie napięcia w punkcie zasilania lub zmianę kontrolowanych wartości granicznych.

Jeśli napięcie sieci znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie, a komunikat o usterce jest nadal wyświetlany, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

12.2.6 Zdarzenie 202

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Zakłócenie sieci

Wyjaśnienie:

Odłączenie od publicznej sieci elektroenergetycznej, uszkodzony kabel AC lub za niskie napięcie sieciowe w punkcie przyłączenia falownika do sieci. Falownik odłączył się od publicznej sieci elektroenergetycznej.

Rozwiązanie:

- Sprawdzić, czy jest włączony wyłącznik nadmiarowo-prądowy.
- Sprawdzić, czy kabel AC nie jest uszkodzony i jest podłączony prawidłowo.
- Ustawić prawidłowy zestaw danych krajowych.
- Sprawdzić, czy napięcie sieciowe w punkcie przyłączenia falownika do sieci znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie.

Jeśli napięcie sieciowe znajduje się poza dopuszczalnym zakresem z powodu lokalnych warunków dotyczących sieci, należy skontaktować się z operatorem sieci przesyłowej. Operator sieci musi przy tym wyrazić zgodę na dopasowanie napięcia w punkcie zasilania lub zmianę kontrolowanych wartości granicznych.

Jeśli napięcie sieciowe znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie, a ten komunikat jest nadal wyświetlany, należy skontaktować się z serwisem.

12.2.7 Zdarzenie 203

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Zakłócenie sieci

Wyjaśnienie:

Odłączenie od publicznej sieci elektroenergetycznej, uszkodzony kabel AC lub za niskie napięcie sieciowe w punkcie przyłączenia falownika do sieci. Falownik odłączył się od publicznej sieci elektroenergetycznej.

Rozwiązanie:

- Sprawdzić, czy jest włączony wyłącznik nadmiarowo-prądowy.
- Sprawdzić, czy kabel AC nie jest uszkodzony i jest podłączony prawidłowo.
- Ustawić prawidłowy zestaw danych krajowych.
- Sprawdzić, czy napięcie sieciowe w punkcie przyłączenia falownika do sieci znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie.

Jeśli napięcie sieciowe znajduje się poza dopuszczalnym zakresem z powodu lokalnych warunków dotyczących sieci, należy skontaktować się z operatorem sieci przesyłowej. Operator sieci musi przy tym wyrazić zgodę na dopasowanie napięcia w punkcie zasilania lub zmianę kontrolowanych wartości granicznych.

Jeśli napięcie sieciowe znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie, a ten komunikat jest nadal wyświetlany, należy skontaktować się z serwisem.

12.2.8 Zdarzenie 205

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Zakłócenie sieci

Wyjaśnienie:

Odłączenie od publicznej sieci elektroenergetycznej, uszkodzony kabel AC lub za niskie napięcie sieciowe w punkcie przyłączenia falownika do sieci. Falownik odłączył się od publicznej sieci elektroenergetycznej.

Rozwiązanie:

- Sprawdzić, czy jest włączony wyłącznik nadmiarowo-prądowy.
- Sprawdzić, czy kabel AC nie jest uszkodzony i jest podłączony prawidłowo.
- Ustawić prawidłowy zestaw danych krajowych.
- Sprawdzić, czy napięcie sieciowe w punkcie przyłączenia falownika do sieci znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie.

Jeśli napięcie sieciowe znajduje się poza dopuszczalnym zakresem z powodu lokalnych warunków dotyczących sieci, należy skontaktować się z operatorem sieci przesyłowej. Operator sieci musi przy tym wyrazić zgodę na dopasowanie napięcia w punkcie zasilania lub zmianę kontrolowanych wartości granicznych.

Jeśli napięcie sieciowe znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie, a ten komunikat jest nadal wyświetlany, należy skontaktować się z serwisem.

12.2.9 Zdarzenie 206

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Zakłócenie sieci

Wyjaśnienie:

Odłączenie od publicznej sieci elektroenergetycznej, uszkodzony kabel AC lub za niskie napięcie sieciowe w punkcie przyłączenia falownika do sieci. Falownik odłączył się od publicznej sieci elektroenergetycznej.

Rozwiązanie:

- Sprawdzić, czy jest włączony wyłącznik nadmiarowo-prądowy.
- Sprawdzić, czy kabel AC nie jest uszkodzony i jest podłączony prawidłowo.
- Ustawić prawidłowy zestaw danych krajowych.
- Sprawdzić, czy napięcie sieciowe w punkcie przyłączenia falownika do sieci znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie.

Jeśli napięcie sieciowe znajduje się poza dopuszczalnym zakresem z powodu lokalnych warunków dotyczących sieci, należy skontaktować się z operatorem sieci przesyłowej. Operator sieci musi przy tym wyrazić zgodę na dopasowanie napięcia w punkcie zasilania lub zmianę kontrolowanych wartości granicznych.

Jeśli napięcie sieciowe znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie, a ten komunikat jest nadal wyświetlany, należy skontaktować się z serwisem.

12.2.10 Zdarzenie 501

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

Zakłócenie sieci

Wyjaśnienie:

Częstotliwość napięcia w sieci znajduje się poza dopuszczalnym zakresem. Falownik odłączył się od publicznej sieci elektroenergetycznej.

Rozwiązanie:

 W miarę możliwości sprawdzić częstotliwość napięcia w sieci pod kątem występowania częstych wahań.

Jeśli wahania często się powtarzają i jest wyświetlany ten komunikat, należy zwrócić się do operatora sieci przesyłowej z zapytaniem, czy wyraża on zgodę na zmianę parametrów użytkowych falownika.

Jeśli operator sieci wyrazi na to zgodę, zmianę parametrów użytkowych należy uzgodnić z serwisem.

12.2.11 Zdarzenie 502

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Zakłócenie sieci

Wyjaśnienie:

Częstotliwość napięcia w sieci znajduje się poza dopuszczalnym zakresem. Falownik odłączył się od publicznej sieci elektroenergetycznej.

Rozwiązanie:

 W miarę możliwości sprawdzić częstotliwość napięcia w sieci pod kątem występowania częstych wahań.

Jeśli wahania często się powtarzają i jest wyświetlany ten komunikat, należy zwrócić się do operatora sieci przesyłowej z zapytaniem, czy wyraża on zgodę na zmianę parametrów użytkowych falownika.

Jeśli operator sieci wyrazi na to zgodę, zmianę parametrów użytkowych należy uzgodnić z serwisem.

12.2.12 Zdarzenie 503

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Zakłócenie sieci

Wyjaśnienie:

Częstotliwość napięcia w sieci znajduje się poza dopuszczalnym zakresem. Falownik odłączył się od publicznej sieci elektroenergetycznej.

Rozwiązanie:

 W miarę możliwości sprawdzić częstotliwość napięcia w sieci pod kątem występowania częstych wahań.

Jeśli wahania często się powtarzają i jest wyświetlany ten komunikat, należy zwrócić się do operatora sieci przesyłowej z zapytaniem, czy wyraża on zgodę na zmianę parametrów użytkowych falownika.

Jeśli operator sieci wyrazi na to zgodę, zmianę parametrów użytkowych należy uzgodnić z serwisem.

12.2.13 Zdarzenie 601

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Zakłócenie sieci

Wyjaśnienie:

Falownik wykrył niedopuszczalnie wysoki udział prądu stałego w prądzie sieciowym.

Rozwiązanie:

- Sprawdzić udział prądu stałego w punkcie przyłączenia do sieci.
- Jeśli ten komunikat będzie się często pojawiał, należy skontaktować się operatorem sieci przesyłowej i wyjaśnić, czy jest możliwe zwiększenie nadzorowanej wartości granicznej w falowniku.

12.2.14 Zdarzenie 901

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Brak przyłącza PE
- Sprawdzić podłączenie

Wyjaśnienie:

Przewód PE jest nieprawidłowo podłączony.

Rozwiązanie:

• Podłączyć prawidłowo przewód PE.

12.2.15 Zdarzenie 1302

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Czekam na napięcie sieci
- Błąd instalacji na przyłączu sieci
- Sprawdzić sieć i bezpieczniki

Wyjaśnienie:

Przewód L albo N nie jest podłączony.

Rozwiązanie:

- Sprawdzić, czy podłączone są przewody zewnętrzne.
- Sprawdzić, czy jest włączony wyłącznik nadmiarowo-prądowy.
- Sprawdzić, czy kabel AC nie jest uszkodzony i jest podłączony prawidłowo.

12.2.16 Zdarzenie 1416

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Zakłócenie sieci

Wyjaśnienie:

Wskutek asymetryczności napięcia pomiędzy fazami system odłącza się publicznej sieci elektroenergetycznej.

Rozwiązanie:

• Usnąć błędy montażowe.

12.2.17 Zdarzenie 3401

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Nadmierne napięcie DC
- Odłączyć generator

Wyjaśnienie:

Nadmierne napięcie na wejściu DC. Występuje zagrożenie uszkodzeniem falownika. Komunikat ten jest dodatkowo sygnalizowany poprzez szybkie pulsowanie diod LED.

Rozwiązanie:

- Natychmiast odłączyć falownik spod napięcia.
- Sprawdzić, czy napięcie DC nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika. Jeśli napięcie DC nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika, z powrotem podłączyć kable DC do falownika.
- Jeśli napięcie DC przekracza maksymalne napięcie wejściowe falownika, należy dobrać właściwe moduły fotowoltaiczne lub skontaktować się z instalatorem modułów fotowoltaicznych.
- Jeśli ten komunikat będzie się często pojawiał, należy skontaktować się z serwisem.

12.2.18 Zdarzenie 3402

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Nadmierne napięcie DC
- Odłączyć generator

Wyjaśnienie:

Nadmierne napięcie na wejściu DC. Występuje zagrożenie uszkodzeniem falownika. Komunikat ten jest dodatkowo sygnalizowany poprzez szybkie pulsowanie diod LED.

Rozwiązanie:

• Natychmiast odłączyć falownik spod napięcia.
- Sprawdzić, czy napięcie DC nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika. Jeśli napięcie DC nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika, z powrotem podłączyć kable DC do falownika.
- Jeśli napięcie DC przekracza maksymalne napięcie wejściowe falownika, należy dobrać właściwe moduły fotowoltaiczne lub skontaktować się z instalatorem modułów fotowoltaicznych.
- Jeśli ten komunikat będzie się często pojawiał, należy skontaktować się z serwisem.

12.2.19 Zdarzenie 3403

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Nadmierne napięcie DC
- Odłączyć generator

Wyjaśnienie:

Nadmierne napięcie na wejściu DC. Występuje zagrożenie uszkodzeniem falownika. Komunikat ten jest dodatkowo sygnalizowany poprzez szybkie pulsowanie diod LED.

Rozwiązanie:

- Natychmiast odłączyć falownik spod napięcia.
- Sprawdzić, czy napięcie DC nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika. Jeśli napięcie DC nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika, z powrotem podłączyć kable DC do falownika.
- Jeśli napięcie DC przekracza maksymalne napięcie wejściowe falownika, należy dobrać właściwe moduły fotowoltaiczne lub skontaktować się z instalatorem modułów fotowoltaicznych.
- Jeśli ten komunikat będzie się często pojawiał, należy skontaktować się z serwisem.

12.2.20 Zdarzenie 3407

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Nadmierne napięcie DC
- Odłączyć generator

Wyjaśnienie:

Nadmierne napięcie na wejściu DC. Występuje zagrożenie uszkodzeniem falownika. Komunikat ten jest dodatkowo sygnalizowany poprzez szybkie pulsowanie diod LED.

Rozwiązanie:

- Sprawdzić, czy napięcie DC nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika. Jeśli napięcie DC nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika, z powrotem podłączyć kable DC do falownika.
- Jeśli napięcie DC przekracza maksymalne napięcie wejściowe falownika, należy dobrać właściwe moduły fotowoltaiczne lub skontaktować się z instalatorem modułów fotowoltaicznych.
- Jeśli ten komunikat będzie się często pojawiał, należy skontaktować się z serwisem.

12.2.21 Zdarzenie 3410

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Nadmierne napięcie DC
- Odłączyć generator

Wyjaśnienie:

Nadmierne napięcie na wejściu DC. Występuje zagrożenie uszkodzeniem falownika. Komunikat ten jest dodatkowo sygnalizowany poprzez szybkie pulsowanie diod LED.

Rozwiązanie:

- Natychmiast odłączyć falownik spod napięcia.
- Sprawdzić, czy napięcie DC nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika. Jeśli napięcie DC nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika, z powrotem podłączyć kable DC do falownika.
- Jeśli napięcie DC przekracza maksymalne napięcie wejściowe falownika, należy dobrać właściwe moduły fotowoltaiczne lub skontaktować się z instalatorem modułów fotowoltaicznych.
- Jeśli ten komunikat będzie się często pojawiał, należy skontaktować się z serwisem.

12.2.22 Zdarzenie 3411

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Nadmierne napięcie DC
- Odłączyć generator

Wyjaśnienie:

Nadmierne napięcie na wejściu DC. Występuje zagrożenie uszkodzeniem falownika. Komunikat ten jest dodatkowo sygnalizowany poprzez szybkie pulsowanie diod LED.

Rozwiązanie:

- Sprawdzić, czy napięcie DC nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika. Jeśli napięcie DC nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika, z powrotem podłączyć kable DC do falownika.
- Jeśli napięcie DC przekracza maksymalne napięcie wejściowe falownika, należy dobrać właściwe moduły fotowoltaiczne lub skontaktować się z instalatorem modułów fotowoltaicznych.
- Jeśli ten komunikat będzie się często pojawiał, należy skontaktować się z serwisem.

12.2.23 Zdarzenie 3412

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Nadmierne napięcie DC
- Odłączyć generator

Wyjaśnienie:

Nadmierne napięcie na wejściu DC. Występuje zagrożenie uszkodzeniem falownika. Komunikat ten jest dodatkowo sygnalizowany poprzez szybkie pulsowanie diod LED.

Rozwiązanie:

- Natychmiast odłączyć falownik spod napięcia.
- Sprawdzić, czy napięcie DC nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika. Jeśli napięcie DC nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika, z powrotem podłączyć kable DC do falownika.
- Jeśli napięcie DC przekracza maksymalne napięcie wejściowe falownika, należy dobrać właściwe moduły fotowoltaiczne lub skontaktować się z instalatorem modułów fotowoltaicznych.
- Jeśli ten komunikat będzie się często pojawiał, należy skontaktować się z serwisem.

12.2.24 Zdarzenie 3413

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Nadmierne napięcie DC
- Odłączyć generator

Wyjaśnienie:

Nadmierne napięcie na wejściu DC. Występuje zagrożenie uszkodzeniem falownika. Komunikat ten jest dodatkowo sygnalizowany poprzez szybkie pulsowanie diod LED.

Rozwiązanie:

- Sprawdzić, czy napięcie DC nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika. Jeśli napięcie DC nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika, z powrotem podłączyć kable DC do falownika.
- Jeśli napięcie DC przekracza maksymalne napięcie wejściowe falownika, należy dobrać właściwe moduły fotowoltaiczne lub skontaktować się z instalatorem modułów fotowoltaicznych.
- Jeśli ten komunikat będzie się często pojawiał, należy skontaktować się z serwisem.

12.2.25 Zdarzenie 3414

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Nadmierne napięcie DC
- Odłączyć generator

Wyjaśnienie:

Nadmierne napięcie na wejściu DC. Występuje zagrożenie uszkodzeniem falownika. Komunikat ten jest dodatkowo sygnalizowany poprzez szybkie pulsowanie diod LED.

Rozwiązanie:

- Natychmiast odłączyć falownik spod napięcia.
- Sprawdzić, czy napięcie DC nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika. Jeśli napięcie DC nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika, z powrotem podłączyć kable DC do falownika.
- Jeśli napięcie DC przekracza maksymalne napięcie wejściowe falownika, należy dobrać właściwe moduły fotowoltaiczne lub skontaktować się z instalatorem modułów fotowoltaicznych.
- Jeśli ten komunikat będzie się często pojawiał, należy skontaktować się z serwisem.

12.2.26 Zdarzenie 3415

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Nadmierne napięcie DC
- Odłączyć generator

Wyjaśnienie:

Nadmierne napięcie na wejściu DC. Występuje zagrożenie uszkodzeniem falownika. Komunikat ten jest dodatkowo sygnalizowany poprzez szybkie pulsowanie diod LED.

Rozwiązanie:

- Sprawdzić, czy napięcie DC nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika. Jeśli napięcie DC nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika, z powrotem podłączyć kable DC do falownika.
- Jeśli napięcie DC przekracza maksymalne napięcie wejściowe falownika, należy dobrać właściwe moduły fotowoltaiczne lub skontaktować się z instalatorem modułów fotowoltaicznych.
- Jeśli ten komunikat będzie się często pojawiał, należy skontaktować się z serwisem.

12.2.27 Zdarzenie 3416

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Nadmierne napięcie DC
- Odłączyć generator

Wyjaśnienie:

Nadmierne napięcie na wejściu DC. Występuje zagrożenie uszkodzeniem falownika. Komunikat ten jest dodatkowo sygnalizowany poprzez szybkie pulsowanie diod LED.

Rozwiązanie:

- Natychmiast odłączyć falownik spod napięcia.
- Sprawdzić, czy napięcie DC nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika. Jeśli napięcie DC nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika, z powrotem podłączyć kable DC do falownika.
- Jeśli napięcie DC przekracza maksymalne napięcie wejściowe falownika, należy dobrać właściwe moduły fotowoltaiczne lub skontaktować się z instalatorem modułów fotowoltaicznych.
- Jeśli ten komunikat będzie się często pojawiał, należy skontaktować się z serwisem.

12.2.28 Zdarzenie 3417

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Nadmierne napięcie DC
- Odłączyć generator

Wyjaśnienie:

Nadmierne napięcie na wejściu DC. Występuje zagrożenie uszkodzeniem falownika. Komunikat ten jest dodatkowo sygnalizowany poprzez szybkie pulsowanie diod LED.

Rozwiązanie:

- Sprawdzić, czy napięcie DC nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika. Jeśli napięcie DC nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika, z powrotem podłączyć kable DC do falownika.
- Jeśli napięcie DC przekracza maksymalne napięcie wejściowe falownika, należy dobrać właściwe moduły fotowoltaiczne lub skontaktować się z instalatorem modułów fotowoltaicznych.
- Jeśli ten komunikat będzie się często pojawiał, należy skontaktować się z serwisem.

12.2.29 Zdarzenie 3418

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Nadmierne napięcie DC
- Odłączyć generator

Wyjaśnienie:

Nadmierne napięcie na wejściu DC. Występuje zagrożenie uszkodzeniem falownika. Komunikat ten jest dodatkowo sygnalizowany poprzez szybkie pulsowanie diod LED.

Rozwiązanie:

- Natychmiast odłączyć falownik spod napięcia.
- Sprawdzić, czy napięcie DC nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika. Jeśli napięcie DC nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika, z powrotem podłączyć kable DC do falownika.
- Jeśli napięcie DC przekracza maksymalne napięcie wejściowe falownika, należy dobrać właściwe moduły fotowoltaiczne lub skontaktować się z instalatorem modułów fotowoltaicznych.
- Jeśli ten komunikat będzie się często pojawiał, należy skontaktować się z serwisem.

12.2.30 Zdarzenie 3501

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Uszkodzenie izolacji
- Sprawdzić generator.

Wyjaśnienie:

Falownik stwierdził zwarcie doziemne po stronie modułów fotowoltaicznych.

Rozwiązanie:

• Sprawdzić instalację fotowoltaiczną pod kątem występowania zwarcia doziemnego.

12.2.31 Zdarzenie 3503

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Uszkodzenie izolacji
- Sprawdzić generator.

Wyjaśnienie:

Falownik stwierdził zwarcie doziemne po stronie modułów fotowoltaicznych.

Rozwiązanie:

• Sprawdzić instalację fotowoltaiczną pod kątem występowania zwarcia doziemnego.

12.2.32 Zdarzenie 3601

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Wysokie natężenie prądu upływu
- Sprawdzić generator.

Wyjaśnienie:

Prądy upływu falownika i modułów fotowoltaicznych są za wysokie. Przyczyną może być usterka uziemienia, wystąpienie prądu uszkodzeniowego lub nieprawidłowe działanie.

Falownik przerywa pracę w trybie dostarczania energii natychmiast po przekroczeniu wartości granicznej. Po usunięciu usterki falownik podłącza się z powrotem automatycznie do publicznej sieci elektroenergetycznej.

Rozwiązanie:

• Sprawdzić instalację fotowoltaiczną pod kątem występowania zwarcia doziemnego.

12.2.33 Zdarzenie 3800

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Prąd uszkodzeniowy za duży
- Sprawdzić generator.

Wyjaśnienie:

Nadmierne natężenie prądu na wejściu DC. Falownik przerywa na chwilę oddawanie energii do sieci.

Rozwiązanie:

 Gdy ten komunikat będzie się często powtarzał, należy dobrać odpowiednie moduły fotowoltaiczne i prawidłowo je podłączyć.

12.2.34 Zdarzenie 3802

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Prąd uszkodzeniowy za duży
- Sprawdzić generator.

Wyjaśnienie:

Nadmierne natężenie prądu na wejściu DC. Falownik przerywa na chwilę oddawanie energii do sieci.

Rozwiązanie:

• Gdy ten komunikat będzie się często powtarzał, należy dobrać odpowiednie moduły fotowoltaiczne i prawidłowo je podłączyć.

12.2.35 Zdarzenie 3803

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Prąd uszkodzeniowy za duży
- Sprawdzić generator.

Wyjaśnienie:

Nadmierne natężenie prądu na wejściu DC. Falownik przerywa na chwilę oddawanie energii do sieci.

Rozwiązanie:

 Gdy ten komunikat będzie się często powtarzał, należy dobrać odpowiednie moduły fotowoltaiczne i prawidłowo je podłączyć.

12.2.36 Zdarzenie 3804

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Prąd uszkodzeniowy za duży
- Sprawdzić generator.

Wyjaśnienie:

Nadmierne natężenie prądu na wejściu DC. Falownik przerywa na chwilę oddawanie energii do sieci.

Rozwiązanie:

• Gdy ten komunikat będzie się często powtarzał, należy dobrać odpowiednie moduły fotowoltaiczne i prawidłowo je podłączyć.

12.2.37 Zdarzenie 3805

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Prąd uszkodzeniowy za duży
- Sprawdzić generator.

Wyjaśnienie:

Nadmierne natężenie prądu na wejściu DC. Falownik przerywa na chwilę oddawanie energii do sieci.

Rozwiązanie:

 Gdy ten komunikat będzie się często powtarzał, należy dobrać odpowiednie moduły fotowoltaiczne i prawidłowo je podłączyć.

12.2.38 Zdarzenie 3901

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Czekam na warunki startowe DC
- Warunki startowe nieosiągnięte

Wyjaśnienie:

Nie są spełnione warunki konieczne dla oddawania energii do publicznej sieci elektroenergetycznej.

Rozwiązanie:

- Sprawdzić, czy moduły fotowoltaiczne nie są pokryte śniegiem lub w inny sposób zacienione.
- Poczekać na większe nasłonecznienie.
- Jeśli ten komunikat będzie często wyświetlany w godzinach porannych, należy zwiększyć wartość graniczną napięcia wymaganą do rozpoczęcia zasilania. W tym celu należy zmienić wartość parametru Napięcie graniczne do uruchomienia zasilania.
- Jeżeli ten komunikat często pojawia się przy średnim nasłonecznieniu, sprawdzić, czy moduły fotowoltaiczne są prawidłowo dobrane.

12.2.39 Zdarzenie 3902

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Czekam na warunki startowe DC
- Warunki startowe nieosiągnięte

Wyjaśnienie:

Nie są spełnione warunki konieczne dla oddawania energii do publicznej sieci elektroenergetycznej.

Rozwiązanie:

- Sprawdzić, czy moduły fotowoltaiczne nie są pokryte śniegiem lub w inny sposób zacienione.
- Poczekać na większe nasłonecznienie.
- Jeśli ten komunikat będzie często wyświetlany w godzinach porannych, należy zwiększyć wartość graniczną napięcia wymaganą do rozpoczęcia zasilania. W tym celu należy zmienić wartość parametru Napięcie graniczne do uruchomienia zasilania.
- Jeżeli ten komunikat często pojawia się przy średnim nasłonecznieniu, sprawdzić, czy moduły fotowoltaiczne są prawidłowo dobrane.

12.2.40 Zdarzenie 4013

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Prądy powrotne lub wejście X zamienione bieguny
- Sprawdzić generator.

Wyjaśnienie:

Wskazane wejście ma odwróconą polaryzację lub wykryto prąd wsteczny na wejściu.

Rozwiązanie:

- Sprawdzić poprawną polaryzację podłączonych modułów fotowoltaicznych.
- Zapewnić poprawny projekt i okablowanie generatora fotowoltaicznego.
- Przy odpowiednim nasłonecznieniu sprawdzić, czy na wejściach DC występuje identyczne napięcie.
- Upewnić się, że żaden moduł fotowoltaiczny nie jest uszkodzony.

12.2.41 Zdarzenie 4014

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Prądy powrotne lub wejście X zamienione bieguny
- Sprawdzić generator.

Wyjaśnienie:

Wskazane wejście ma odwróconą polaryzację lub wykryto prąd wsteczny na wejściu.

- Sprawdzić poprawną polaryzację podłączonych modułów fotowoltaicznych.
- Zapewnić poprawny projekt i okablowanie generatora fotowoltaicznego.

- Przy odpowiednim nasłonecznieniu sprawdzić, czy na wejściach DC występuje identyczne napięcie.
- Upewnić się, że żaden moduł fotowoltaiczny nie jest uszkodzony.

12.2.42 Zdarzenie 6001-6499

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Samodiagnoza
- Usterka urządzenia

Wyjaśnienie:

Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

• Skontaktować się z serwisem.

12.2.43 Zdarzenie 6501

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Samodiagnoza
- Nadmierna temperatura

Wyjaśnienie:

Falownik wyłączył się wskutek zbyt wysokiej temperatury.

Rozwiązanie:

- Za pomocą miękkiej szczotki wyczyścić żebra chłodzące znajdujące się z tyłu obudowy i kanały wentylacyjne umieszczone u góry falownika.
- Zapewnić odpowiednią wentylację falownika.
- Zapewnić, aby falownik nie był wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Zapewnić, aby nie doszło do przekroczenia maksymalnej temperatury otoczenia.

12.2.44 Zdarzenie 6502

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Samodiagnoza
- Nadmierna temperatura

Wyjaśnienie:

Falownik wyłączył się wskutek zbyt wysokiej temperatury.

Rozwiązanie:

- Za pomocą miękkiej szczotki wyczyścić żebra chłodzące znajdujące się z tyłu obudowy i kanały wentylacyjne umieszczone u góry falownika.
- Zapewnić odpowiednią wentylację falownika.
- Zapewnić, aby falownik nie był wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Zapewnić, aby nie doszło do przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury otoczenia.

12.2.45 Zdarzenie 6509

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Samodiagnoza
- Nadmierna temperatura

Wyjaśnienie:

Falownik wyłączył się wskutek zbyt wysokiej temperatury.

Rozwiązanie:

- Za pomocą miękkiej szczotki wyczyścić żebra chłodzące znajdujące się z tyłu obudowy i kanały wentylacyjne umieszczone u góry falownika.
- Zapewnić odpowiednią wentylację falownika.
- Zapewnić, aby falownik nie był wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Zapewnić, aby nie doszło do przekroczenia maksymalnej temperatury otoczenia.

12.2.46 Zdarzenie 6512

Komunikat o zdarzeniu:

• Poniżej min. temperatury roboczej

Wyjaśnienie:

Falownik oddaje prąd do publicznej sieci elektroenergetycznej, gdy temperatura wynosi powyżej -25°C.

12.2.47 Zdarzenie 6513

Komunikat o zdarzeniu:

- Samodiagnoza
- Nadmierna temperatura

Wyjaśnienie:

Falownik wyłączył się wskutek zbyt wysokiej temperatury.

Rozwiązanie:

- Upewnić się, że w strumieniu powietrza nie znajdują się zanieczyszczenia.
- Zapewnić, aby temperatura otoczenia nie przekraczała maksymalnie dozwolonej temperatury.
- Jeśli maksymalnie dopuszczalne temperatury nie są przekroczone, a ten komunikat pojawi się ponownie, należy skontaktować się z serwisem.

12.2.48 Zdarzenie 6603

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Samodiagnoza
- Nadm. natęż. prądu sieci

Wyjaśnienie:

Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

• Skontaktować się z serwisem.

12.2.49 Zdarzenie 6604

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Samodiagnoza
- Nadmie. nap. obwodu pośr. (SW)

Wyjaśnienie:

Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

• Skontaktować się z serwisem.

12.2.50 Zdarzenie 6607

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Samodiagnoza
- Prąd przeciążeniowy akumulatora

- Odłączyć falownik spod napięcia, poczekać 15 minut i ponownie uruchomić falownik.
- Jeśli komunikat pojawi się ponownie, należy skontaktować się z serwisem.

12.2.51 Zdarzenie 6608

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Samodiagnoza
- Prąd przeciążeniowy akumulatora

Rozwiązanie:

- Odłączyć falownik spod napięcia, poczekać 15 minut i ponownie uruchomić falownik.
- Jeśli komunikat pojawi się ponownie, należy skontaktować się z serwisem.

12.2.52 Zdarzenie 6609

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Samodiagnoza
- Zbyt niski prąd akumulatora

Rozwiązanie:

- Odłączyć falownik spod napięcia, poczekać 15 minut i ponownie uruchomić falownik.
- Sprawdzić napięcie akumulatora zgodnie z danymi producenta.
- Odłączyć falownik spod napięcia, poczekać 15 minut i ponownie uruchomić falownik.
- Jeśli komunikat pojawi się ponownie, należy skontaktować się z serwisem.

12.2.53 Zdarzenie 6610

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Samodiagnoza
- Zbyt niski prąd akumulatora

Rozwiązanie:

- Odłączyć falownik spod napięcia, poczekać 15 minut i ponownie uruchomić falownik.
- Sprawdzić napięcie akumulatora zgodnie z danymi producenta.
- Odłączyć falownik spod napięcia, poczekać 15 minut i ponownie uruchomić falownik.
- Jeśli komunikat pojawi się ponownie, należy skontaktować się z serwisem.

12.2.54 Zdarzenie 6701

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Zakłócenia komunikacji

Wyjaśnienie:

Usterka procesora komunikacji; mimo to falownik kontynuuje oddawanie energii do sieci. Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

• Jeśli ten komunikat będzie się często pojawiał, należy skontaktować się serwisem.

12.2.55 Zdarzenie 6702

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Zakłócenia komunikacji

Wyjaśnienie:

Usterka procesora komunikacji; mimo to falownik kontynuuje oddawanie energii do sieci. Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

· Jeśli ten komunikat będzie się często pojawiał, należy skontaktować się serwisem.

12.2.56 Zdarzenie 6801

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Samodiagnoza > Wejście A uszkodzone

Wyjaśnienie:

Błąd biegunowości falownika.

Rozwiązanie:

- Sprawdzić, czy na wejściu A podłączony jest ciąg modułów fotowoltaicznych.
- Skontaktować się z serwisem.

12.2.57 Zdarzenie 6802

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Samodiagnoza > Wejście A uszkodzone

Wyjaśnienie:

Błąd biegunowości falownika.

Rozwiązanie:

• Sprawdzić, czy na wejściu A podłączony jest ciąg modułów fotowoltaicznych.

• Skontaktować się z serwisem.

12.2.58 Zdarzenie 6901

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Samodiagnoza > Wejście B uszkodzone

Wyjaśnienie:

Błąd biegunowości falownika.

Rozwiązanie:

- Sprawdzić, czy na wejściu B podłączony jest ciąg modułów fotowoltaicznych.
- Skontaktować się z serwisem.

12.2.59 Zdarzenie 6902

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Samodiagnoza > Wejście B uszkodzone

Wyjaśnienie:

Błąd biegunowości falownika.

Rozwiązanie:

- Sprawdzić, czy na wejściu B podłączony jest ciąg modułów fotowoltaicznych.
- Skontaktować się z serwisem.

12.2.60 Zdarzenie 7001

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Zakł. czujnika temp. wnętrza

Wyjaśnienie:

W czujniku temperatury w falowniku wystąpiła usterka i falownik przerywa pracę w trybie zasilania. Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

• Skontaktować się z serwisem.

12.2.61 Zdarzenie 7002

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Zakł. czujnika temp. wnętrza

Wyjaśnienie:

W czujniku temperatury w falowniku wystąpiła usterka i falownik przerywa pracę w trybie zasilania. Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

• Skontaktować się z serwisem.

12.2.62 Zdarzenie 7003

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Zakł. czujnika temp. wnętrza

Wyjaśnienie:

W czujniku temperatury w falowniku wystąpiła usterka i falownik przerywa pracę w trybie zasilania. Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

• Skontaktować się z serwisem.

12.2.63 Zdarzenie 7007

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Zakł. czujnika temp. wnętrza

Wyjaśnienie:

W czujniku temperatury w falowniku wystąpiła usterka i falownik przerywa pracę w trybie zasilania. Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

• Skontaktować się z serwisem.

12.2.64 Zdarzenie 7014

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Zakłócenie czujnika temperatury przekształtnika podwyższającego napięcie

Wyjaśnienie:

Wentylator ciągle pracuje.

Rozwiązanie:

• Skontaktować się z serwisem.

12.2.65 Zdarzenie 7106

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Uszkodzony plik aktualizacji
- Wymienić kartę SD na sprawną

Wyjaśnienie:

Plik aktualizacji jest uszkodzony. Aktualizacja nie powiodła się. Falownik kontynuuje zasilanie.

12.2.66 Zdarzenie 7110

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Plik aktualiz. nieznaleziony

Wyjaśnienie:

Nie znaleziono nowego pliku aktualizacji na karcie SD. Aktualizacja nie powiodła się. Falownik kontynuuje zasilanie.

12.2.67 Zdarzenie 7112

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Plik aktualizacji został skopiowany

12.2.68 Zdarzenie 7113

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Karta pamięci jest pełna lub zabezpieczona przed zapisem

12.2.69 Zdarzenie 7201

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Zapis danych niemożliwy

12.2.70 Zdarzenie 7202

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Zapis danych niemożliwy

12.2.71 Zdarzenie 7303

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Aktualizacja komputera głównego niepomyślna

Wyjaśnienie:

Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

• Skontaktować się z serwisem.

12.2.72 Zdarzenie 7320

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Urządzenie zostało zaktualizowane

Wyjaśnienie:

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego została zakończona.

12.2.73 Zdarzenie 7324

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

· Waiting for update conditions

Wyjaśnienie:

Weryfikacja warunków wykonania aktualizacji nie zakończyła się pomyślnie. Pakiet z aktualizacją oprogramowania sprzętowego nie może zostać użyty w falowniku.

- Ponowić próbę wykonania aktualizacji.
- Zapewnić właściwy plik aktualizacyjny dla danego falownika.
- Jeśli ten komunikat pojawi się ponownie, należy skontaktować się z serwisem.

12.2.74 Zdarzenie 7330

Komunikat o zdarzeniu:

• Waiting for update conditions

Wyjaśnienie:

Weryfikacja warunków wykonania aktualizacji nie zakończyła się pomyślnie. Pakiet z aktualizacją oprogramowania sprzętowego nie może zostać użyty w falowniku.

12.2.75 Zdarzenie 7333

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Transport aktual. niepomyślny

Wyjaśnienie:

Plik aktualizacyjny nie został skopiowany do wewnętrznej pamięci falownika. W przypadku komunikacji z falownikiem poprzez WLAN przyczyną usterki może być słaba jakość połączenia.

Rozwiązanie:

- Ponowić próbę wykonania aktualizacji.
- W przypadku połączenia poprzez WLAN: zapewnić lepszą jakość komunikacji (np. poprzez zastosowanie wzmacniacza WLAN) lub połączyć się z falownikiem poprzez Ethernet.
- Jeśli ten komunikat pojawi się ponownie, należy skontaktować się z serwisem.

12.2.76 Zdarzenie 7337

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Aktual. syst. zarz. akumulatorem nie powiodła się (|d0|)

Wyjaśnienie:

Plik aktualizacyjny nie został skopiowany do wewnętrznej pamięci falownika.

- Ponowić próbę wykonania aktualizacji.
- Zapewnić właściwy plik aktualizacyjny dla danego falownika i akumulatora.
- W przypadku połączenia poprzez WLAN: zapewnić lepszą jakość komunikacji (np. poprzez zastosowanie wzmacniacza WLAN) lub połączyć się z falownikiem poprzez Ethernet.
- Jeśli ten komunikat pojawi się ponownie, należy skontaktować się z serwisem.

12.2.77 Zdarzenie 7340

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Aktual. systemu komun. nie powiodła się

Wyjaśnienie:

Plik aktualizacyjny nie został skopiowany do wewnętrznej pamięci falownika.

Rozwiązanie:

- Ponowić próbę wykonania aktualizacji.
- Zapewnić właściwy plik aktualizacyjny dla danego falownika.
- Jeśli ten komunikat pojawi się ponownie, należy skontaktować się z serwisem.

12.2.78 Zdarzenie 7347

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

Plik niekompatybilny

Wyjaśnienie:

Plik konfiguracyjny nie jest przeznaczony do danego falownika.

Rozwiązanie:

- Wybrać właściwy plik konfiguracyjny dla danego falownika.
- Ponowić próbę importu.

12.2.79 Zdarzenie 7348

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Niepoprawny format pliku

Wyjaśnienie:

Plik konfiguracyjny nie posiada wymaganego formatu lub jest uszkodzony.

- Zapewnić plik konfiguracyjny w wymaganym formacie i nieuszkodzony.
- Ponowić próbę importu.

12.2.80 Zdarzenie 7349

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Złe uprawienie logowania do pliku konfiguracyjnego

Wyjaśnienie:

Użytkownik nie posiada wymaganych uprawnień, aby móc zaimportować plik konfiguracyjny.

Rozwiązanie:

- Zalogować się jako Instalator.
- Ponownie zaimportować plik konfiguracyjny.

12.2.81 Zdarzenie 7350

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Rozpoczęto przesyłanie pliku konfiguracyjnego

Wyjaśnienie:

Odbywa się transfer pliku konfiguracyjnego.

12.2.82 Zdarzenie 7357

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Aktualizacja BIM

Wyjaśnienie:

Battery Interface Module w zespole komunikacyjnym został zaktualizowany.

12.2.83 Zdarzenie 7359

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Aktualizacja BUC

Wyjaśnienie:

Moduł SMA Backup Unit Controller w urządzeniu przełączającym został zaktualizowany.

12.2.84 Zdarzenie 7360

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Aktualizacja BUC nieudana

Rozwiązanie:

- Zapewnić prawidłowe funkcjonowanie komunikacji pomiędzy modułem SMA Backup Unit Controller a falownikiem.
- Połączyć odpowiednim kablem komunikacyjnym moduł SMA Unit Controller z falownikiem.
- Ponowić próbę wykonania aktualizacji.
- Jeśli ten komunikat pojawi się ponownie, należy skontaktować się z serwisem.

12.2.85 Zdarzenie 7361

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Aktualizacja SMA Gateway Interface Module

12.2.86 Zdarzenie 7362

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Aktualizacja SMA Gateway Interface Module zakończona niepomyślnie

Rozwiązanie:

- Ponowić próbę wykonania aktualizacji.
- Jeśli ten komunikat pojawi się ponownie, należy skontaktować się z serwisem.

12.2.87 Zdarzenie 7363

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Aktualizacja modułu elektroniki PV

12.2.88 Zdarzenie 7364

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Aktualizacja modułu elektroniki PV nie powiodła się

Rozwiązanie:

- Ponowić próbę wykonania aktualizacji.
- Jeśli ten komunikat pojawi się ponownie, należy skontaktować się z serwisem.

12.2.89 Zdarzenie 7500

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Usterka czujnika

Wyjaśnienie:

Błąd pomiarowy

Rozwiązanie:

• Skontaktować się z serwisem.

12.2.90 Zdarzenie 7600

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Samodiagnoza > Błąd komunikacji

Rozwiązanie:

• Skontaktować się z serwisem.

12.2.91 Zdarzenie 7613

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

Błąd komunikacji z licznikiem > Sprawdzić komunikację z licznikiem

Wyjaśnienie:

Zakłócenia w komunikacji z zewnętrznym licznikiem energii.

Rozwiązanie:

• Podłączyć prawidłowo kabel transmisji danych.

12.2.92 Zdarzenie 7619

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Zakłócona komunikacja z licznikiem
- Sprawdzić komunikację z licznikiem.

Wyjaśnienie:

Falownik nie otrzymuje danych z licznika energii.

Rozwiązanie:

 Zapewnić, aby licznik energii był prawidłowo zainstalowany w tym samej sieci co falownik (patrz instrukcja obsługi licznika energii).

12.2.93 Zdarzenie 7702

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Samodiagnoza
- Usterka urządzenia

Wyjaśnienie:

Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

• Skontaktować się z serwisem.

12.2.94 Zdarzenie 7712

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Samodiagnoza
- Usterka urządzenia

Wyjaśnienie:

Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

Skontaktować się z serwisem.

12.2.95 Zdarzenie 7729

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Samodiagnoza > Zakłócenie urządzenia
- Błąd przekaźnika obejścia awaryjnego

Wyjaśnienie:

Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

• Skontaktować się z serwisem.

12.2.96 Zdarzenie 7802

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Samodiagnoza
- Usterka urządzenia

Wyjaśnienie:

Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

• Skontaktować się z serwisem.

12.2.97 Zdarzenie 7803

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Samodiagnoza
- Usterka urządzenia

Wyjaśnienie:

Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

• Skontaktować się z serwisem.

12.2.98 Zdarzenie 8903

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Samodiagnoza
- Usterka urządzenia

Wyjaśnienie:

Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

• Skontaktować się z serwisem.

12.2.99 Zdarzenie 8904

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Samodiagnoza
- Usterka urządzenia

Wyjaśnienie:

Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

• Skontaktować się z serwisem.

12.2.100 Zdarzenie 8905

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Samodiagnoza
- Usterka urządzenia

Wyjaśnienie:

Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

• Skontaktować się z serwisem.

12.2.101 Zdarzenie 9223

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

- Samodiagnoza
- Usterka urządzenia

Wyjaśnienie:

Falownik przełączył się na tryb zasilania awaryjnego. W tym trybie pracy falownik pracuje jako regulowane źródło napięcia i zapewnia napięcie sieciowe.

12.2.102 Zdarzenie 9301

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Rozpoznano nowy akumulator

12.2.103 Zdarzenie 9304

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Nieautoryzowany system akumulatora

Rozwiązanie:

• Skontaktować się z serwisem.

12.2.104 Zdarzenie 9305

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Błąd przył. akumulatora

Rozwiązanie:

• Sprawdzić przyłącze akumulatora.

12.2.105 Zdarzenie 9306

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Odchyłka napięcia akumulatora

Rozwiązanie:

• Sprawdzić przyłącze akumulatora.

12.2.106 Zdarzenie 9307

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Uszkodzony akumulatorowy system magazynowania energii

Wyjaśnienie:

Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

• Skontaktować się z producentem akumulatora.

12.2.107 Zdarzenie 9308

Komunikat o zdarzeniu:

• Błąd komunikacji z systemem akumul.

Rozwiązanie:

 Wykonać test komunikacji. Jeśli test zakończy się pomyślnie, skontaktować się z producentem akumulatora. Jeśli test nie zakończył się pomyślnie, skontaktować się z serwisem.

12.2.108 Zdarzenie 9311

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Nadmierne napięcie w ogniwie akumulatora

Wyjaśnienie:

Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

• Skontaktować się z producentem akumulatora.

12.2.109 Zdarzenie 9312

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Zbyt niskie napięcie w akumulatorowym systemie magazynowania energii

Wyjaśnienie:

Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

• Skontaktować się z producentem akumulatora.

12.2.110 Zdarzenie 9313

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Nadmierna temperatura akumulatora

Wyjaśnienie:

Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

• Skontaktować się z producentem akumulatora.

12.2.111 Zdarzenie 9314

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Za niska temperatura akumulatora

Wyjaśnienie:

Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

• Skontaktować się z producentem akumulatora.

12.2.112 Zdarzenie 9316

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Wewnętrzna usterka akumulatora

Wyjaśnienie:

Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

• Skontaktować się z producentem akumulatora.

12.2.113 Zdarzenie 9334

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Test akumulatora: ładowanie

Wyjaśnienie:

Wykonywany jest test ładowania akumulatora.

12.2.114 Zdarzenie 9335

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Test akumulatora: rozładowanie

Wyjaśnienie:

Wykonywany jest test rozładowania akumulatora.

12.2.115 Zdarzenie 9336

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Warunek uruch. testu ak. niesp.

Wyjaśnienie:

Poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski lub zbyt wysoki do przeprowadzenia testu.

Rozwiązanie:

• Wykonać test, który nie został jeszcze wykonany.

12.2.116 Zdarzenie 9337

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Test akumulatora ładowanie pomyślny

12.2.117 Zdarzenie 9338

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Test akumulatora rozładowanie pomyślny

12.2.118 Zdarzenie 9339

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Test akumulatora ładowanie niepomyślny

Rozwiązanie:

- Sprawdzić montaż akumulatora.
- Wykonać test, który nie został jeszcze wykonany.

12.2.119 Zdarzenie 9340

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Test akumulatora rozładowanie niepomyślny

- Sprawdzić montaż akumulatora.
- Wykonać test, który nie został jeszcze wykonany.

12.2.120 Zdarzenie 9346

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Nie skonfigurowano akumulatora

Rozwiązanie:

 Uruchomić asystenta instalacji na interfejsie użytkownika falownika i skonfigurować akumulator.

12.2.121 Zdarzenie 9347

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Akumulator |b0| sygnalizuje zdarzenie: 0x | x5 | |x4 |, 0x | x7 | |x6 |, 0x | x9 | |x8 |, 0x | xB | xA |

Rozwiązanie:

• Skontaktować się z producentem akumulatora.

12.2.122 Zdarzenie 9351

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Błędny stan przełączenia przerwy odłącznikowej akumulatora

Wyjaśnienie:

Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

• Skontaktować się z producentem akumulatora.

12.2.123 Zdarzenie 9352

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Zwarcie w układzie akumulatora

Wyjaśnienie:

Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

• Skontaktować się z producentem akumulatora.

12.2.124 Zdarzenie 9353

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Usterka układu zarządzania temperaturą akumulatorowego systemu magazynowania energii

Wyjaśnienie:

W systemie zarządzania temperaturą akumulatorowego systemu magazynowania energii wystąpiła usterka.

Rozwiązanie:

- Sprawdzić, czy dla akumulatora dostępna jest nowa wersja oprogramowania sprzętowego. Jeśli jest dostępna nowa wersja oprogramowania sprzętowego, wykonać aktualizację.
- Jeśli komunikat pojawi się ponownie, należy skontaktować się z serwisem.

12.2.125 Zdarzenie 9354

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Rozgrzewanie układu akumulatora nie powiodło się

Rozwiązanie:

• Skontaktować się z producentem akumulatora.

12.2.126 Zdarzenie 9385

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Wewnętrzny błąd sprzęt. akumulat.

Rozwiązanie:

• Skontaktować się z producentem akumulatora.

12.2.127 Zdarzenie 9392

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Prąd przeciążeniowy przy ładowaniu akumulatora

Wyjaśnienie:

Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

• Skontaktować się z producentem akumulatora.

12.2.128 Zdarzenie 9393

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Prąd przeciążeniowy przy rozładowywaniu akumulatora

Wyjaśnienie:

Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

• Skontaktować się z producentem akumulatora.

12.2.129 Zdarzenie 9398

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Za wysoki prąd wyładowania/ładowania akumulatora

Wyjaśnienie:

Przyczynę musi stwierdzić serwis.

Rozwiązanie:

• Skontaktować się z producentem akumulatora.

12.2.130 Zdarzenie 10108

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Ustawienie czasu dokonane / poprzedni czas

12.2.131 Zdarzenie 10109

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Ustawienie czasu dokonane / nowy czas

12.2.132 Zdarzenie 10110

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Synchronizacja czasu niepomyślna [xx]

Wyjaśnienie:

Ze skonfigurowanego serwera NTP nie pobrano danych czasu.

Rozwiązanie:

- Skonfigurować prawidłowo serwer NTP.
- Podłączyć falownik do lokalnej sieci dysponującej połączeniem z internetem.

12.2.133 Zdarzenie 10118

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Ukończono ładowanie parametrów

Opis:

Plik konfiguracyjny został pobrany.

12.2.134 Zdarzenie 10248

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• [Interfejs]: sieć znacznie obciążona

Wyjaśnienie:

Sieć jest mocno obciążona. Transfer danych pomiędzy urządzeniami nie jest optymalny i odbywa się z dużym opóźnieniem.

Rozwiązanie:

- Zwiększyć odstępy czasowe pomiędzy kwerendami.
- W razie potrzeby zmniejszyć liczbę urządzeń w sieci.

12.2.135 Zdarzenie 10249

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• [Interfejs]: sieć znacznie obciążona

Wyjaśnienie:

Sieć jest przeciążona. Transfer danych pomiędzy urządzeniami nie odbywa się.

- Zmniejszyć liczbę urządzeń w sieci.
- W razie potrzeby zwiększyć odstępy czasowe pomiędzy kwerendami.

12.2.136 Zdarzenie 10250

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• [Interfejs]: uszkodzone pakiety danych [ok / wysoka]

Wyjaśnienie:

Pakietowa stopa błędów zmienia się. Jeśli pakietowa stopa błędów jest wysoka, pojawia się przeciążenie sieci lub występują usterki w komunikacji z przełącznikiem sieciowym lub serwerem DHCP (routerem).

Rozwiązanie:

- W przypadku połączenia poprzez sieć Ethernet sprawdzić, czy kabel sieciowy i wtyczki sieciowe nie są uszkodzone oraz czy wtyczki sieciowe są prawidłowo podłączone.
- W razie potrzeby zwiększyć odstępy czasowe pomiędzy kwerendami.
- W razie potrzeby zmniejszyć liczbę urządzeń w sieci.

12.2.137 Zdarzenie 10251

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• [Interfejs]: status komunikacji przechodzi na [OK / Ostrzeżenie / Błąd / Brak połączenia]

Opis:

Nastąpiła zmiana stanu komunikacji z przełącznikiem sieciowym lub serwerem DHCP (routerem). W stosownym przypadku zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

12.2.138 Zdarzenie 10252

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• [Interfejs]: połączenie zakłócone

Wyjaśnienie:

Brak prawidłowych sygnałów w przewodzie sieciowym.

- W przypadku połączenia poprzez sieć Ethernet sprawdzić, czy kabel sieciowy i wtyczki sieciowe nie są uszkodzone oraz czy wtyczki sieciowe są prawidłowo podłączone.
- Sprawdzić, czy serwer DHCP (router) i ewentualnie stosowane przełączniki działają prawidłowo.
12.2.139 Zdarzenie 10253

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• [Interfejs]: prędkość połączenia przechodzi na [100 Mbps / 10 Mbps]

Wyjaśnienie:

Zmieniła się szybkość transmisji danych. Przyczyną sygnalizacji szybkości transmisji [10 Mbps] może być uszkodzenie wtyczki, kabla albo odłączenie lub podłączenie wtyczki sieciowej.

Rozwiązanie:

- W przypadku połączenia poprzez sieć Ethernet sprawdzić, czy kabel sieciowy i wtyczki sieciowe nie są uszkodzone oraz czy wtyczki sieciowe są prawidłowo podłączone.
- Sprawdzić, czy serwer DHCP (router) i ewentualnie stosowane przełączniki działają prawidłowo.

12.2.140 Zdarzenie 10254

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• [Interfejs]: tryb duplex przechodzi na [Full / Half]

Wyjaśnienie:

Nastąpiła zmiana trybu dupleks (trybu transmisji danych). Przyczyną sygnalizacji stanu [Half] może być uszkodzenie wtyczki, kabla albo odłączenie lub podłączenie wtyczki sieciowej.

Rozwiązanie:

- W przypadku połączenia poprzez sieć Ethernet sprawdzić, czy kabel sieciowy i wtyczki sieciowe nie są uszkodzone oraz czy wtyczki sieciowe są prawidłowo podłączone.
- Sprawdzić, czy serwer DHCP (router) i ewentualnie stosowane przełączniki działają prawidłowo.

12.2.141 Zdarzenie 10255

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• [Interfejs]: obciążenie sieci ok

Wyjaśnienie:

Obciążenie sieci wróciło po okresie dużego obciążenia do stanu normalnego.

12.2.142 Zdarzenie 10270

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Brak komunikacji z SHM > Sprawdzić połączenie

Wyjaśnienie:

Falownik nie otrzymuje danych z Sunny Home Manager.

Rozwiązanie:

- Zapewnić, aby licznik energii był prawidłowo zainstalowany w tym samej sieci co falownik (patrz instrukcja obsługi licznika energii).
- Podłączyć licznik energii bezpośrednio do 2. złącza Ethernet falownika.
- W przypadku korzystania z komunikacji WLAN: zadbać o lepszą jakość komunikacji (np. poprzez zastosowanie wzmacniacza WLAN) lub połączyć falownik z serwerem DHCP (routerem) poprzez Ethernet.

12.2.143 Zdarzenie 10282

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Login [grupy użytkowników] zablokowany przez [protokół]

Wyjaśnienie:

Po kilku nieudanych próbach logowanie zostało zablokowane na pewien czas. Logowanie użytkownika jest zablokowane przez 15 minut, logowanie przy użyciu kodu SMA Grid Guard przez 12 godzin.

Rozwiązanie:

• Poczekać przez podany czas, a następnie ponowić próbę zalogowania się.

12.2.144 Zdarzenie 10283

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

Moduł WLAN uszkodzony

Wyjaśnienie:

Wbudowany w falowniku moduł WLAN jest uszkodzony.

Rozwiązanie:

• Skontaktować się z serwisem.

12.2.145 Zdarzenie 10284

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Połączenie WLAN niemożliwe

Wyjaśnienie:

Falownik nie posiada aktualnie połączenia WLAN z wybraną siecią.

Rozwiązanie:

- Sprawdzić, czy wprowadzono w prawidłowy sposób numer SSID, hasło dostępu do sieci WLAN oraz metodę kodowania. Metoda kodowania jest określana przez router lub punkt dostępowy sieci WLAN i tam można ją zmienić.
- Sprawdzić, czy router lub punkt dostępowy sieci WLAN znajduje się w zasięgu i sygnalizuje prawidłowe działanie.
- Jeśli ten komunikat będzie pojawiał się często, poprawić połączenie z siecią WLAN poprzez zastosowanie wzmacniacza WLAN.

12.2.146 Zdarzenie 10285

▲ SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Nawiązano połączenie WLAN

Opis:

Zostało nawiązane połączenie z wybraną siecią WLAN.

12.2.147 Zdarzenie 10286

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Utracono połączenie WLAN

Wyjaśnienie:

Falownik utracił połączenie z wybraną siecią WLAN.

Rozwiązanie:

- Sprawdzić, czy router WLAN lub punkt dostępowy WLAN są aktywowane.
- Sprawdzić, czy router lub punkt dostępowy sieci WLAN znajduje się w zasięgu i sygnalizuje prawidłowe działanie.
- Jeśli ten komunikat będzie pojawiał się często, poprawić połączenie z siecią WLAN poprzez zastosowanie wzmacniacza WLAN.

12.2.148 Zdarzenie 10339

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

Webconnect aktywowana

Opis:

Funkcja Webconnect została aktywowana.

12.2.149 Zdarzenie 10340

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Webconnect dezaktywowana

Opis:

Funkcja Webconnect została wyłączona.

12.2.150 Zdarzenie 10341

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Błąd połączenia Webconnect: brak połączenia

Opis:

Prawdopodobnie błędne są ustawienia sieciowe.

Rozwiązanie:

- Sprawdzić urządzenia sieciowe (DLAN, WLAN Access Point itp.).
- Sprawdzić, czy poniższe złącza nie są zablokowane:
 - Registrar: ied.sma.de:9523
 - Proxy: ied.sma.de:9523
 - Stun: stun.sma.de:3478
 - Domain: ied.sma.de (dla sip-uri)

12.2.151 Zdarzenie 10343

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Błąd Webconnect: brama domyślna nieskonfigurowana

Opis:

Prawdopodobnie błędne są ustawienia sieciowe.

Rozwiązanie:

- Sprawdzić urządzenia sieciowe (DLAN, WLAN Access Point itp.).
- Sprawdzić, czy poniższe złącza nie są zablokowane:
 - Registrar: ied.sma.de:9523
 - Proxy: ied.sma.de:9523
 - Stun: stun.sma.de:3478
 - Domain: ied.sma.de (dla sip-uri)

12.2.152 Zdarzenie 10344

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Błąd Webconnect: serwer DNS nieskonfigurowany

Opis:

Prawdopodobnie błędne są ustawienia sieciowe.

Rozwiązanie:

- Sprawdzić urządzenia sieciowe (DLAN, WLAN Access Point itp.).
- Sprawdzić, czy poniższe złącza nie są zablokowane:
 - Registrar: ied.sma.de:9523
 - Proxy: ied.sma.de:9523
 - Stun: stun.sma.de:3478
 - Domain: ied.sma.de (dla sip-uri)

12.2.153 Zdarzenie 10345

SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Zapytanie DNS bez odpowiedzi

Opis:

Prawdopodobnie błędne są ustawienia sieciowe.

Rozwiązanie:

- Sprawdzić urządzenia sieciowe (DLAN, WLAN Access Point itp.).
- Sprawdzić, czy poniższe złącza nie są zablokowane:
 - Registrar: ied.sma.de:9523
 - Proxy: ied.sma.de:9523
 - Stun: stun.sma.de:3478
 - Domain: ied.sma.de (dla sip-uri)

12.2.154 Zdarzenie 10352

A SPECJALISTA

Komunikat o zdarzeniu:

• Błąd Webconnect: wadliwa komunikacja

Opis:

Prawdopodobnie błędne są ustawienia sieciowe lub pojawił się komunikat serwisowy z Sunny Portal.

Rozwiązanie:

- Jeżeli pojawił się komunikat serwisowy z Sunny Portal, poczekać na zakończenie konserwacji.
- Sprawdzić urządzenia sieciowe (DLAN, WLAN Access Point itp.).
- Sprawdzić, czy poniższe złącza nie są zablokowane:
 - Registrar: ied.sma.de:9523
 - Proxy: ied.sma.de:9523
 - Stun: stun.sma.de:3478
 - Domain: ied.sma.de (dla sip-uri)

12.2.155 Zdarzenie 10420

Komunikat o zdarzeniu:

• Uruchom. regul. zużycia włas.

12.2.156 Zdarzenie 10421

Komunikat o zdarzeniu:

• Zatrz. regul. zużycia włas.

12.2.157 Zdarzenie 10517

Komunikat o zdarzeniu:

• Rozpoczyna się dyn. ograniczenie mocy czynnej.

Wyjaśnienie:

Moc czynna falowników fotowoltaicznych zostaje ograniczona do ustawionej wartości granicznej.

12.2.158 Zdarzenie 10518

Komunikat o zdarzeniu:

• Kończy się dynamiczne ograniczenie mocy czynnej.

Wyjaśnienie:

Zakończyło się ograniczanie mocy czynnej falowników fotowoltaicznych do ustawionej wartości granicznej.

12.2.159 Zdarzenie 10520

Komunikat o zdarzeniu:

• Dostarczona moc: [xx] W (dop. wartość: [xx] W)

Wyjaśnienie:

Nie można zachować ustawionej wartości granicznej mocy czynnej.

Rozwiązanie:

- Ustawić prawidłową wartość graniczną mocy czynnej.
- Skonfigurować prawidłowo falowniki fotowoltaiczne.
- Zapewnić prawidłowe funkcjonowanie komunikacji pomiędzy falownikiem wyspowym a falownikiem fotowoltaicznym.
- Zapewnić, aby w systemie nie było żadnych innych źródeł energii.

12.2.160 Zdarzenie 10521

Komunikat o zdarzeniu:

• Moc czynna była dziś ograniczona przez [xx] min.

Wyjaśnienie:

Nastąpiło ograniczenie mocy czynnej falowników fotowoltaicznych w określonym okresie czasu.

12.2.161 Zdarzenie 10525

Komunikat o zdarzeniu:

• Falownik nie reaguje na ograniczenie mocy czynnej

12.2.162 Zdarzenie 10528

Komunikat o zdarzeniu:

• Hasło inst. połączonego urządzenia |s0| nieprawidł.

12.2.163 Zdarzenie 27107

Komunikat o zdarzeniu:

• Plik aktualizacji OK

Opis:

Znaleziony plik aktualizacji jest prawidłowy.

12.2.164 Zdarzenie 27108

Komunikat o zdarzeniu:

• Memory card is read

12.2.165 Zdarzenie 27109

Komunikat o zdarzeniu:

• No new update on the SD card

12.2.166 Zdarzenie 27301

Komunikat o zdarzeniu:

• Aktualizacja komunikacji

Opis:

Falownik przeprowadza aktualizację komponentu komunikacyjnego.

12.2.167 Zdarzenie 27302

Komunikat o zdarzeniu:

• Aktualizacja komputera gł.

Opis:

Falownik przeprowadza aktualizację swoich komponentów.

12.2.168 Zdarzenie 27312

Komunikat o zdarzeniu:

• Aktualizacja zakończona

Opis:

Falownik zakończył aktualizację.

12.2.169 Zdarzenie 27329

Komunikat o zdarzeniu:

• Badanie warunku pomyślne

Opis:

Weryfikacja warunków wykonania aktualizacji zakończyła się pomyślnie. Pakiet z aktualizacją oprogramowania sprzętowego może zostać użyty w falowniku.

12.2.170 Zdarzenie 27331

Komunikat o zdarzeniu:

• Transport aktualizacji rozpoczęty

Opis:

Plik aktualizacyjny jest kopiowany.

12.2.171 Zdarzenie 27332

Komunikat o zdarzeniu:

• Transport aktual. pomyślny

Opis:

Plik aktualizacyjny został skopiowany do wewnętrznej pamięci falownika.

12.2.172 Zdarzenie 27336

Komunikat o zdarzeniu:

• Aktualizacja systemu zarządzania akumulatorem

12.2.173 Zdarzenie 29004

Komunikat o zdarzeniu:

• Parametry sieciowe bez zmian

Opis:

Zmiana parametrów sieciowych nie jest możliwa.

12.2.174 Zdarzenie 29006

Komunikat o zdarzeniu:

Autotest

12.2.175 Zdarzenie 29253

Komunikat o zdarzeniu:

Moc wejściowa dla BackUp za niska

Objaśnienie:

Moc wejściowa jest za niska. Nie można włączyć trybu zasilania awaryjnego. Zasilanie awaryjne rozpoczyna się, gdy zostanie osiągnięta minimalna moc wejściowa dla zasilania awaryjnego.

Rozwiązanie:

• Wyłączyć lub odłączyć odbiorniki zasilania awaryjnego, które nie są potrzebne.

12.2.176 Zdarzenie 29255

Komunikat o zdarzeniu:

• Nadmierny prąd AC BackUp (szybko/powoli)

Objaśnienie:

Obciążenia podłączone do złącza dla odbiorników zasilania awaryjnego przekraczają dopuszczalny prąd.

Rozwiązanie:

- Sprawdzić obwody odbiorników zasilania awaryjnego i podłączone obciążenia.
- Odłączyć duże odbiorniki od obwodu.

12.2.177 Zdarzenie 29256

Komunikat o zdarzeniu:

• Nadmierny prąd AC szybko (BackUp)

Objaśnienie:

Obciążenia podłączone do złącza dla odbiorników zasilania awaryjnego przekraczają dopuszczalny prąd.

Rozwiązanie:

- Sprawdzić obwody odbiorników zasilania awaryjnego i podłączone obciążenia.
- Odłączyć duże odbiorniki od obwodu.

12.3 Sprawdzanie instalacji fotowoltaicznej pod kątem występowania zawarcia doziemnego

▲ SPECJALISTA

Gdy świeci się czerwona dioda LED i na interfejsie użytkownika falownika w menu **Zdarzenia** wyświetlone są numery zdarzeń 3501, 3601 lub 3701, może występować zwarcie doziemne. Elektryczna izolacja instalacji fotowoltaicznej względem ziemi jest uszkodzona lub niewystarczająca.

🛦 NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem elektrycznym w przypadku dotknięcia będących pod napięciem elementów instalacji przy zwarciu

Przy wystąpieniu zwarcia doziemnego na elementach instalacji może się pojawić napięcie. Dotknięcia elementów przewodzących napięcie lub kabli prowadzi do śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

- Przed rozpoczęciem prac produkt i akumulator należy odłączyć spod napięcia i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
- Kable modułu fotowoltaicznego wolno dotykać tylko za izolację.
- Nie wolno dotykać elementów konstrukcji nośnej i ramy generatora fotowoltaicznego.
- Nie wolno podłączać do falownika ciągów modułów fotowoltaicznych ze zwarciem doziemnym.

A OSTRZEŻENIE

Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym w przypadku zniszczenia przyrządu pomiarowego przez nadmierne napięcie

Nadmierne napięcie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia pomiarowego i wystąpienia napięcia na jego obudowie. Dotknięcie będącej pod napięciem obudowy urządzenia pomiarowego prowadzi do śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

 Używać tylko przyrządów pomiarowych z minimalnym zakresem napięcia wejściowego DC lub z większym zakresem.

Sposób postępowania:

Aby sprawdzić, czy w instalacji fotowoltaicznej występuje zwarcie, należy wykonać poniższe czynności w podanej kolejności. Dokładny opis postępowania znajduje się poniżej.

- Sprawdzić instalację fotowoltaiczną pod kątem występowania zwarcia doziemnego, wykonując pomiar napięcia.
- Jeśli pomiar napięcia nie zakończył się pomyślnie, sprawdzić instalację fotowoltaiczną pod kątem występowania zwarcia doziemnego, wykonując pomiar rezystancji izolacji.

Kontrola za pomocą pomiaru napięcia

Sprawdzić każdy ciąg ogniw fotowoltaicznych pod kątem występowania zwarcia doziemnego zgodnie z poniższym opisem.

Sposób postępowania:

1.

A NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia wskutek występowania wysokiego napięcia

- Odłączyć falownik spod napięcia (patrz rozdział 10, strona 95).
- 2. Zmierzyć napięcie pomiędzy biegunem dodatnim a potencjałem ziemi (PE).
- 3. Zmierzyć napięcie pomiędzy biegunem ujemnym a potencjałem ziemi (PE).

- 4. Zmierzyć napięcie pomiędzy biegunem ujemnym a dodatnim.
- 5. W przypadku, gdy jednocześnie otrzymamy poniższe wyniki, to w instalacji fotowoltaicznej występuje zwarcie doziemne:
 - 🗹 Wszystkie zmierzone wartości napięcia są stabilne.
 - Suma wartości napięć zmierzonych względem potencjału ziemi jest w przybliżeniu równa napięciu zmierzonemu pomiędzy biegunem dodatnim a ujemnym.
- 6. Jeśli występuje zwarcie doziemne, na podstawie stosunku obu zmierzonych wartości napięcia określić miejsce występowania zwarcia, a następnie usunąć je.
- 7. Jeśli pomiar nie pozwala na jednoznaczne wskazanie zwarcia doziemnego, a komunikat jest nadal wyświetlany, wykonać pomiar rezystancji izolacji.
- 8. Podłączyć z powrotem do falownika ciągi modułów fotowoltaicznych bez zwarcia i uruchomić falownik (patrz instrukcja instalacji falownika).



Miejsce wystąpienia zwarcia doziemnego

Na przedstawionym przykładzie zwarcie doziemne występuje między drugim i trzecim modułem fotowoltaicznym.



Kontrola za pomocą pomiaru rezystancji izolacji

Jeśli pomiar napięcia nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, czy występuje zwarcie doziemne, należy wykonać pomiar rezystancji izolacji.



Ilustracja 24: Schemat pomiaru

i Obliczenie rezystancji izolacji

Łączną rezystancję instalacji fotowoltaicznej lub jednego ciągu ogniw fotowoltaicznych można obliczyć na podstawie poniższego wzoru:

 $\frac{1}{R_{\text{lqczny}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$

Informację o dokładnej wartości rezystancji izolacji modułu fotowoltaicznego można uzyskać u producenta modułu lub znaleźć w parametrach technicznych.

Jako przeciętną wartość rezystancji modułu można przyjąć dla cienkowarstwowych modułów fotowoltaicznych wartość równą ok. 40 mega omów, a w przypadku modułów polikrystalicznych i monokrystalicznych - ok. 50 mega omów (szczegółowe informacje na temat obliczania rezystancji izolacji zawiera informacja techniczna "" dostępna w pod adresem www.SMA-Solar.com).

Wymagane urządzenia:

🛛 Odpowiednie urządzenie do bezpiecznego rozłączania i zwierania obwodów

🗆 Miernik rezystancji izolacji

i) Wymagane jest urządzenie do bezpiecznego rozłączania i zwierania obwodów modułów fotowoltaicznych

Pomiar rezystancji izolacji można wykonać tylko przy stosowaniu odpowiedniego urządzenia do bezpiecznego rozłączania i zwierania obwodów modułów fotowoltaicznych. Bez odpowiedniego urządzenia nie wolno wykonywać pomiaru rezystancji izolacji.

Sposób postępowania:

- 1. Obliczyć przewidywaną wartość rezystancji izolacji w ciągu ogniw fotowoltaicznych.
- 2.

A NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia wskutek występowania wysokiego napięcia

- Odłączyć falownik spod napięcia (patrz rozdział 10, strona 95).
- 3. Zamontować urządzenie do zwierania obwodów.
- 4. Podłączyć miernik rezystancji izolacji.

- 5. Stworzyć obwód zwarciowy w pierwszym ciągu ogniw fotowoltaicznych.
- Ustawić napięcie probiercze. Napięcie probiercze powinno być jak najbardziej zbliżone do maksymalnej wartości napięcia w modułach fotowoltaicznych, lecz nie może go przekraczać (patrz parametry techniczne modułów fotowoltaicznych).
- 7. Zmierzyć rezystancję izolacji.
- 8. Usunąć zwarcie doziemne.
- 9. Wykonać w ten sam sposób pomiar rezystancji izolacji w pozostałych ciągach ogniw fotowoltaicznych.
 - ☑ Jeśli zmierzona w danym ciągu ogniw fotowoltaicznym wartość rezystancji izolacji znacznie odbiega od wartości obliczonej teoretycznie, to w danym ciągu występuje zwarcie doziemne.
- Ciąg ogniw fotowoltaicznych, w którym występuje zwarcie doziemne, wolno podłączyć z powrotem do falownika dopiero po usunięciu zwarcia.
- 11. Podłączyć z powrotem do falownika wszystkie pozostałe ciągi ogniw fotowoltaicznych.
- 12. Ponownie uruchomić falownik.
- Jeśli falownik nadal sygnalizuje usterkę izolacji, należy skontaktować się z serwisem (patrz rozdział 17, strona 172). Ewentualnie może mieć miejsce sytuacja, w której do falownika podłączona jest nieodpowiednia ilość modułów fotowoltaicznych.

12.4 Problemy z usługami streamingu

W przypadku korzystania z usług streamingu w sieci lokalnej, w której zintegrowany jest także falownik, mogą wystąpić usterki podczas transmisji. W tym wypadku można zmienić ustawienia IGMP falownika w parametrach użytkowych.

 Należy skontaktować się z serwisem i zmienić ustawienia IGMP w sposób uzgodniony z serwisem.

13 Wyłączenie falownika z użytkowaniaA specjalista

Aby po zakończeniu okresu eksploatacji falownika wyłączyć go całkowicie z użytkowania, należy wykonać czynności opisane w niniejszym rozdziale. W przypadku usterki falownika i otrzymania urządzenia zastępczego należy przestrzegać wskazówek dotyczących sposobu postępowania przy stosowaniu urządzenia zastępczego (patrz rozdział 15, strona 163).

A PRZESTROGA

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała wskutek dużej masy produktu

Wskutek niewłaściwego podnoszenia i upadku produktu podczas transportu lub montażu można odnieść obrażenia ciała.

- Przy podnoszeniu i transporcie produktu należy zachować ostrożność. Należy przy tym mieć na uwadze masę produktu.
- Zawsze montować i demontować produkt przy udziale 2 osób.
- Podczas wykonywania wszystkich prac przy produkcie należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Sposób postępowania:

- 1. Odłączyć falownik spod napięcia (patrz rozdział 10, strona 95).
- 2. Poczekać 30 minut, aby obudowa mogła się schłodzić.
- 3. Odkręcić nakrętkę złączkową z tulei gwintowanej do kabla sieciowego.
- Odkręcić, a następnie zdjąć tuleję gwintowaną z gwintu w gnieździe sieciowym w falownika.



5. Odblokować wtyczkę kabla sieciowego i wyjąć ją z gniazda w falowniku.



- 6. Wyjąć z tulei gwintowanej przelotkę kablową i wysunąć kabel sieciowy z przelotki kablowej.
- 7. Wysunąć kabel sieciowy z tulei gwintowanej i nakrętki złączkowej.

- 8. Nasadzić kapturek ochronny na gniazdo sieciowe.
- 9. Odkręcić i odłączyć antenę.
- W przypadku posiadania kapturka ochronnego nałożyć go na gniazdo przyłączeniowe anteny.
- 11. Wyjąć wtyczkę COM z gniazda.

- 12. Odkręcić nakrętkę złączkową z tulei gwintowanej.
- 13. Usunąć zacisk podłączeniowy z tulei gwintowanej.

zaciskowych za pomocą wkrętaka (szerokość

15. Nasadzić kapturek ochronny na gniazdo.

14. Usungć wszystkie przewody z punktów

ostrza: 2,5 mm).









 Jeśli falownik posiada dodatkowe uziemienie lub wyrównanie potencjału, odkręcić śrubę z łbem soczewkowym M5x12 (TX25) i odłączyć przewód uziemiający.



- 17. Odkręcić zabezpieczające falownik śruby z łbem soczewkowym M4x14 z lewej i prawej strony uchwytu ściennego (PH2).
- Jeśli osłona ochronna obszaru przyłączeniowego jest nadal na swoim miejscu, założyć ją ponownie na falownik. W przeciwnym razie zabezpieczyć obszar przyłączeniowy inną solidną osłoną.
- 19. Zdjąć falownik z uchwytu ściennego, przesuwając go pionowo ku górze.
- 20. Wykręcić śruby mocujące uchwyt ścienny i zdjąć go.
- 21. Jeśli falownik będzie przechowywany lub wysłany, zapakować do opakowania falownik, wtyczki AC, wtyczki DC, antenę, tulejkę ochronną gniazda RJ45, przewody przyłączeniowe akumulatora, cyfrowe wejścia i wyjścia oraz uchwyt ścienny. W tym celu należy użyć oryginalnego opakowania lub opakowania odpowiedniego do ciężaru i rozmiarów falownika.
- 22. W przypadku utylizacji falownika należy przestrzegać obowiązujących w miejscu instalacji przepisów dotyczących utylizacji złomu elektronicznego.

14 Procedura wymiany akumulatora

W przypadku wymiany podłączonego akumulatora na nowy, należy przeprowadzić konfigurację akumulatora.

Sposób postępowania:

- 1. Odłączyć falownik spod napięcia (patrz rozdział 10, strona 95).
- 2. Podłączanie akumulatora, patrz (patrz rozdział 7.7, strona 67) i (patrz rozdział 7.5.3, strona 55).
- 3. Ponownie uruchomić falownik Uruchamianie falownika.
- 4. Otworzyć interfejs użytkownika (patrz rozdział 9.1, strona 73).
- 5. Zalogować się jako Instalator.
- 6. Uruchomić asystenta instalacji (patrz rozdział 9.6, strona 82).
- 7. W każdym kroku kliknąć przycisk [**Zapisz i przejdź dalej**] aż do przejścia do etapu **Konfiguracja akumulatora**.

🗹 Nowy akumulator został automatycznie wykryty i jest już skonfigurowany.

- 8. Naciskać Zapisz i przejdź dalej aż do pojawienia się podsumowania.
- 9. Sprawdzić konfigurację w podsumowaniu.
- 10. Nacisnąć przycisk **Dalej**.
- 🗹 Konfiguracja akumulatora jest zaktualizowana. Nowy akumulator został zarejestrowany.

15 Sposób postępowania przy otrzymaniu urządzenia zastępczego

SPECJALISTA

W razie usterki może być konieczna wymiana produktu. W takim przypadku firma zapewni urządzenie zastępcze. Po otrzymaniu urządzenia zastępczego należy je zamontować w miejsce uszkodzonego produktu, postępując w sposób opisany w dalszym ciągu.

Sposób postępowania:

- 1. Wyłączyć uszkodzony produkt z użytkowania (patrz rozdział 13, strona 159).
- 2. Zamontować urządzenie zamienne (patrz rozdział 6, strona 37) i wykonać podłączenie elektryczne (patrz rozdział 7, strona 42).
- 3. Uruchomić urządzenie zastępcze Uruchamianie falownika.
- 4. Jeśli niesprawny produkt był zarejestrowany w produkcie komunikacyjnym, zarejestrować w jego miejsce nowy produkt (patrz instrukcja obsługi produktu komunikacyjnego).
- 5. Zapakować uszkodzony produkt w opakowanie urządzenia zastępczego i uzgodnić jego odebranie z firmą .

16 Dane techniczne

Przyłącze AC-Grid

	STP5.0-3SE-40	STP6.0-3SE-40	STP8.0-3SE-40	STP10.0-3SE-40
Moc znamionowa przy 230 V, 50 Hz	5000 W	6000 W	8000 W	10000 W
Maksymalna moc pozorna przy cos φ = 1	5000 VA	6000 VA	8000 VA	10000 VA
Znamionowa moc pozorna przy $\cos \varphi = 1$	5000 VA	6000 VA	8000 VA	10000 VA
Napięcie znamio- nowe sieci	3/N/PE; 220 V / 380 V			
	3/N/PE; 230 V / 400 V			
	3/N/PE; 240 V / 415 V			
Znamionowe na- pięcie sieci	230 V	230 V	230 V	230 V
Zakres napięcia	156 V do 277 V			
Prąd znamionowy przy 230 V	3 x 7,3 A	3 x 8,7 A	3 x 11,6 A	3 x 14,5 A
Maksymalny prąd wyjściowy	3 x 7,6 A	3 x 9,1 A	3 x12,1 A	3 x 15,2 A
Maksymalna moc wejściowa dla od- biorników zasila- nia awaryjnego podczas pracy równoległej z sie- cią	13800 W	13800 W	13800 W	13800 W
Maksymalny prąd wejściowy dla od- biorników zasila- nia awaryjnego podczas pracy równoległej z sie- cią	3 x 20 A			

SMA Solar Technology AG

	STP5.0-3SE-40	STP6.0-3SE-40	STP8.0-3SE-40	STP10.0-3SE-40
Znamionowa czę- stotliwość sieci	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Zakres roboczy przy częstotliwo- ści napięcia w sie- ci 50 Hz	45 Hz do 55 Hz	45 Hz do 55 Hz	45 Hz do 55 Hz	45 Hz do 55 Hz
Współczynnik mo- cy przy mocy zna- mionowej	1	1	1	1
Regulowany współczynnik przesuwu fazowe- go cos φ	0,8 (przewzbudzenie) do 0,8 (niedowzbudzenie)	0,8 (przewzbudzenie) do 0,8 (niedowzbudzenie)	0,8 (przewzbudzenie) do 0,8 (niedowzbudzenie)	0,8 (przewzbudzenie) do 0,8 (niedowzbudzenie)
Liczba faz zasila- jących	3	3	3	3
Liczba faz podłą- czonych	3	3	3	3
Układy sieci	TN-C, TN-S, TN-C-S, TT (gdy U _{N_PE} < 20 V)	TN-C, TN-S, TN-C-S, TT (gdy U _{N_PE} < 20 V)	TN-C, TN-S, TN-C-S, TT (gdy U _{N_ PE} < 20 V)	TN-C, TN-S, TN-C-S, TT (gdy U _{N_PE} < 20 V)
Kategoria przepię- ciowa wg IEC 60664-1	III	III	III	III

Wejście DC fotowoltaiki

	STP5.0-3SE-40	STP6.0-3SE-40	STP8.0-3SE-40	STP10.0-3SE-40
Maksymalna moc modułów fotowol- taicznych	7500 Wp	9000 Wp	12000 Wp	1 <i>5</i> 000 Wp
Maksymalna uży- teczna moc wej- ściowa, wejście A	4500 W	5400 W	7200 W	6000 W
Maksymalna uży- teczna moc wej- ściowa, wejście B	4500 W	5400 W	7200 W	12000 W
Maksymalne na- pięcie wejściowe	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V

	STP5.0-3SE-40	STP6.0-3SE-40	STP8.0-3SE-40	STP10.0-3SE-40
Zakres napięcia MPP	210 V do 800 V	250 V do 800 V	330 V do 800 V	280 V do 800 V
Znamionowe na- pięcie wejściowe	600 V	600 V	600 V	600 V
Minimalne napię- cie wejściowe	150 V	150 V	150 V	150 V
Początkowe na- pięcie wejściowe	180 V	180 V	180 V	180 V
Maksymalny uży- teczny prąd wej- ściowy, wejście A	12,5 A	12,5 A	12,5 A	12,5 A
Maksymalny uży- teczny prąd wej- ściowy, wejście B	12,5 A	12,5 A	12,5 A	25 A
Maksymalny prąd zwarciowy na wejściu A	20 A	20 A	20 A	20 A
Maksymalny prąd zwarciowy na wejściu B	20 A	20 A	20 A	40 A
Liczba niezależ- nych wejść MPP	2	2	2	2
llość ciągów ogniw fotowolta- icznych na jednym wejściu MPP	A:1, B:1	A:1, B:1	A:1, B:1	A:1, B:2
Kategoria przepię- ciowa wg IEC 62109-1	II	II	II	II

Wyjście DC akumulatora

	STP5.0-3SE-40	STP6.0-3SE-40	STP8.0-3SE-40	STP10.0-3SE-40
Maksymalne na- pięcie DC	600 V	600 V	600 V	600 V
Zakres napięcia	150 V do 600 V			
Napięcie znamio- nowe DC	600 V	600 V	600 V	600 V

	STP5.0-3SE-40	STP6.0-3SE-40	STP8.0-3SE-40	STP10.0-3SE-40
Maksymalny prąd ładowania	30 A	30 A	30 A	30 A
Maksymalny prąd rozładowania	30 A	30 A	30 A	30 A
Maks. moc łado- wania	7500 W	9000 W	10600 W	10600 W
Maksymalna moc rozładowania	6000 W	7200 W	10600 W	10600 W
Liczba możliwych do podłączenia akumulatorów	1	1	1	1
Typ akumulatora ¹⁾	Litowo-jonowy	Litowo-jonowy	Litowo-jonowy	Litowo-jonowy
Kategoria przepię- ciowa wg IEC 60664-1	II	II	II	II

Przyłącze DC w trybie zasilania awaryjnego

	STP5.0-3SE-40	STP6.0-3SE-40	STP8.0-3SE-40	STP10.0-3SE-40
Maksymalne na- pięcie DC	600 V	600 V	600 V	600 V
Zakres napięcia	150 V do 600 V			
Napięcie znamio- nowe DC	600 V	600 V	600 V	600 V
Maksymalny prąd ładowania	30 A	30 A	30 A	30 A
Maksymalny prąd rozładowania	30 A	30 A	30 A	30 A
Maks. moc łado- wania	7500 W	9000 W	10600 W	10600 W
Maksymalna moc rozładowania	6000 W	7200 W	10600 W	10600 W
Liczba możliwych do podłączenia akumulatorów	1	1	1	1

¹⁾ Ostrzeżeniel Ryzyko pożaru z powodu używania niezatwierdzonych akumulatorów. Można używać wyłącznie akumulatorów zatwierdzonych przez (informacja techniczna z listą zatwierdzonych akumulatorów, patrz www.SMA-Solar.com).

	STP5.0-3SE-40	STP6.0-3SE-40	STP8.0-3SE-40	STP10.0-3SE-40
Typ akumulatora ¹⁾	Litowo-jonowy	Litowo-jonowy	Litowo-jonowy	Litowo-jonowy
Kategoria przepię- ciowa wg IEC 60664-1	II	II	II	II

Przyłącze AC-Backup w trybie zasilania awaryjnego

	STP5.0-3SE-40	STP6.0-3SE-40	STP8.0-3SE-40	STP10.0-3SE-40
Moc znamionowa przy 230 V, 50 Hz	5000 W	6000 W	8000 W	10000 W
Maksymalna moc pozorna AC	5000 VA	6000 VA	8000 VA	10000 VA
Moc wyjściowa < 5 min	6000 W	7200 W	12000 W	12000 W
Pozorna moc wyj- ściowa < 5 min	6000 VA	7200 VA	12000 VA	12000 VA
Moc wyjściowa < 10 s	10000 W	10000 W	12000 W	12000 W
Pozorna moc wyj- ściowa < 10 s	10000 VA	10000 VA	12000 VA	12000 VA
Napięcie znamio- nowe AC	3/N/PE; 230 V / 400 V			
Częstotliwość sieci AC	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Czas przełącza- nia w trybie zasi- lania awaryjnego ²⁾	< 50 ms	< 50 ms	< 50 ms	< 50 ms
Układ sieci	TN-S	TN-S	TN-S	TN-S
Zabezpieczenia				
Ochrona przed zar wejściu PV	mianą polaryzacji D	C na	Tak	
Wytrzymałość zwarciowa AC			Tak	
Wykrywanie przeb	icia		Tak	
Monitorowanie sied	ci		Tak	

²⁾ W zależności od ustawionego zestawu danych krajowych

Maksymalnie dopuszczalne zabezpieczenie (po stronie AC)	32 A
Uniwersalny moduł monitorowania prądu uszko- dzeniowego	Tak
Overvoltage Protection	DC typ II / AC typ II
Aktywne wykrywanie trybu pracy wyspowej	Przesunięcie częstotliwości
Dane ogólne	
Szerokość x wysokość x głębokość	500 mm x 598 mm x 173 mm
Masa	30 kg
Długość x szerokość x wysokość opakowania	595 mm x 795 mm x 250 mm
Masa z opakowaniem	37 kg
Klasa klimatyczna wg IEC 60721-3-4	4K26
Kategoria środowiskowa	Do eksploatacji na zewnątrz
Stopień zanieczyszczenia poza falownikiem	3
Stopień zanieczyszczenia w falowniku	2
Zakres temperatur pracy	od -25 °C do +60 °C
Maksymalnie dopuszczalna wilgotność względ- na (powodująca skraplanie)	100 %
Maksymalna wysokość n.p.m.	3000 m
Typowy poziom emisji hałasu	30 dB(A)
Zużycie energii na potrzeby własne (nocą)	44 W
Sterowanie mocą	Komunikacja za pomocą interfejsu Modbus
Topologia	brak separacji galwanicznej
Rodzaj chłodzenia	Konwekcyjne
Stopień ochrony według EN 60529 z zamonto- waną anteną WLAN	IP65
Klasa ochronności wg IEC 62103	I
Technologia komunikacji radiowej	WLAN 802.11 b/g/n
Pasmo częstotliwości	2,4 GHz
Maksymalna moc nadawcza	100 mW
Zasięg sieci WLAN na wolnej przestrzeni	100 m
Liczba maksymalnie dostępnych sieci WLAN	32

Warunki klimatyczne

Ustawienie wg normy IEC 60721-3-4, klasa 4K26

Rozszerzony zakres temperatury	od -25°C do +60°C
Rozszerzony zakres wilgotności powietrza	0 % do 100 %
Rozszerzony zakres ciśnienia powietrza	79,5 kPa do 106 kPa
Transport wg normy IEC 60721-3-4, klasa 2K3	
Rozszerzony zakres temperatury	od -25°C do +70°C
Temperatura przechowywania	-40°C do +60°C
Wyposażenie	
Przyłącze DC instalacji fotowoltaicznej	SUNCLIX
Przyłącze DC akumulatora	MC4
Przyłącze AC	Wtyczka AC
Komunikacja akumulatorów	Szyna CAN
Złącze Speedwire	Seryjnie
Funkcja Webconnect	Seryjnie
Interfejs WLAN	Seryjnie
Momenty dokręcania	
Śruba M5x12 do przymocowania falownika w uchwycie ściennym	2,5 Nm
Śruba do dodatkowego uziemienia	1,5 Nm
Mocowanie zacisków zabezpieczających do wtyczek AC	0,5 Nm
Przykręcenie anteny WLAN	1 Nm
Nakrętka złączkowa wtyczki DC	2 Nm
Pojemność pamięci danych	
Dzienne uzyski energii	30 lat
Komunikaty zdarzeń dla użytkownika	1000 zdarzeń
Komunikaty zdarzeń dla instalatora	1000 zdarzeń
Przekaźnik wielofunkcyjny	
Maksymalne napięcie łączeniowe AC	30 V
Maksymalne napięcie łączeniowe DC	30 V

Maksymalny prąd łączeniowy AC	1,0 A
Maksymalny prąd łączeniowy DC	1,0 A
Moc minimalna	0,1 W
Minimalna żywotność przy nieprzekraczaniu wartości maksymalnego napięcia i prądu łączeniowego ³⁾	100000 cykli łączeniowych

Sprawność (fotowoltaiczna po stronie AC)

	STP5.0-3SE-40	STP6.0-3SE-40	STP8.0-3SE-40	STP10.0-3SE-40
Maksymalny współczynnik sprawności η _{max}	98,2 %	98,2 %	98,2 %	98,1 %
Europejski współ- czynnik sprawno- ści η _{ευ}	97,3 %	97,5 %	97,8 %	97,5 %

³⁾ Odpowiada okresowi pracy wynoszącemu 20 lat przy 12 przełączeniach dziennie

17 Kontakt

W przypadku problemów technicznych z naszymi produktami prosimy o kontakt z infolinią serwisową firmy SMA. Aby ułatwić nam rozwiązanie konkretnego problemu, prosimy przygotować następujące dane:

- Typ urządzenia
- Numer seryjny
- Wersja oprogramowania sprzętowego
- Komunikat o zdarzeniu
- Miejsce i wysokość montażu
- Typ i liczba modułów fotowoltaicznych
- Nazwa instalacji na portalu Sunny Portal (w stosownym przypadku)
- Dane dostępu do portalu Sunny Portal (w stosownym przypadku)
- Specjalne krajowe ustawienia (w stosownym przypadku)
- Szczegółowy opis problemu
- Akumulator:
 - Тур
 - Wersja oprogramowania sprzętowego

Dane kontaktowe dla Twojego kraju znajdują się poniżej:



https://go.sma.de/service

CE

18 Deklaracja zgodności UE

zgodna z wymogami dyrektyw UE

- Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE (22.5.2014 L 153/62) (RED)
- Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji 2011/65/UE (8.6.2011 L 174/88) i 2015/863/UE (31.3.2015 L 137/10) (RoHS)

Firma oświadcza niniejszym, że produkty opisane w niniejszym dokumencie spełniają zasadnicze wymagania i inne istotne wymogi określone przez ww. dyrektywy. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca udostępnienia pełnej deklaracji zgodności można znaleźć pod adresem https://www.sma.de/en/ce-ukca.

Technologia komunikacji radiowej	WLAN 802.11 b/g/n
Pasmo częstotliwości	2,4 GHz
Maksymalna moc nadawcza	100 mW

19 Deklaracja zgodności UK

zgodnie z rozporządzeniami Anglii, Walii i Szkocji

- Radio Equipment Regulations 2017 (SI 2017/1206)
- The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (SI 2012/3032)



Firma oświadcza niniejszym, że produkty opisane w niniejszym dokumencie spełniają zasadnicze wymagania i inne istotne wymogi określone przez ww. rozporządzenia. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca udostępnienia pełnej deklaracji zgodności można znaleźć pod adresem https://www.sma.de/en/ce-ukca.

Technologia komunikacji radiowej	WLAN 802.11 b/g/n
Pasmo częstotliwości	2,4 GHz
Maksymalna moc nadawcza	100 mW

SMA Solar UK Ltd.

Countrywide House 23 West Bar, Banbury Oxfordshire, OX16 9SA United Kingdom





www.SMA-Solar.com

