

AMTRON® Wallbox Xtra (E/R), Trend E, Premium R



Ladestation für Elektrofahrzeuge

Betriebsanleitung für den Anwender

DE

Charging station for Electric Vehicles

Operation manual for the User

EN

Laadstation voor elektrische voertuigen

Bedieningsinstructies voor de gebruiker

NL

Station de charge pour véhicules électriques

Mode d'emploi à l'attention de l'utilisateur

FR

Stazione di ricarica per veicoli elettrici

Istruzioni per l'uso per l'utente

IT

Ladestasjon for el-biler

Bruksanvisning for brukeren

NO

The new wallboxes.
Charged with ideas.

Zu diesem Dokument

© Copyright by MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Änderungen vorbehalten.

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Es unterstützt den Anwender bei der sicheren und effizienten Nutzung des Gerätes. Der Inhalt darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige Genehmigung des Rechtsinhabers vervielfältigt oder reproduziert werden.

Dokumentensymbole

- Aufzählung
- ✓ Kontrolle / Resultat
- 💡 Tipp
- ➔ Verweis auf eine andere Seite in diesem Dokument
- 📄 Verweis auf ein anderes Dokument

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	2
1.1	Aufbau der Betriebsanleitung	2
2	Sicherheit	2
2.1	Allgemeines zur Sicherheit	2
2.2	Sicherheitshinweise	3
2.3	Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2.4	Qualifikation des Personals	3
2.5	Gewährleistung	3
2.6	Rücksendung von Geräten	3
3	Produktbeschreibung	4
3.1	Allgemeines	4
3.2	Optionale Ausstattung	4
3.3	Typenschild	5
3.4	Lieferumfang	6
3.5	Aufbau	6
3.5.1	Außenansicht	6
3.6	Komponenten	7
3.6.1	Frontpanel	7
3.6.2	HC-Controller	7
4	Bedienung	9
4.1	Allgemeines zur Bedienung	9
4.2	LED-Infocfeld	10
4.3	Multifunktionstaster	11
4.3.1	Beenden eines laufenden Ladevorgangs	11
4.3.2	Wiedereinschalten des Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalters	11
4.3.3	Testen des integrierten Fehlerstromschutzschalters (FI)	11

4.4	Beschreibung der Betriebsarten	12
4.4.1	Einstellungen in der Betriebsart „Energy Manager“	17
4.5	Laden des Fahrzeugs	17
4.5.1	Laden ohne Autorisierung	17
4.5.2	Autorisierung per RFID	18
4.5.3	Autorisierung per Charge APP	18
4.5.4	Ladung Mode 3	18
4.5.5	Beenden des Ladevorgangs	19
4.5.6	Spannungsausfall während des Ladevorgangs	19
4.6	RFID-Karten verwalten	19
4.6.1	Hinzufügen von RFID-Karten mit der Master-RFID-Karte	19
4.6.2	Hinzufügen und Löschen von RFID-Karten mit der Charge APP	19
4.6.3	Hinzufügen und Löschen von RFID-Karten über das Service-Interface	19
4.6.4	Hinweise zu den als Master angelegten RFID-Karten	20
4.7	MENNEKES Charge APP	20
4.7.1	Voraussetzungen	20
4.7.2	Automatische Verbindung der Charge APP	20
4.7.3	Manuelle Verbindung der Charge APP	21
4.8	Konfiguration der Ladestation	22
4.8.1	Zugriff über WLAN	22
4.8.2	Zugriff über LAN	22
4.8.3	Zeitsynchronisation	23
4.8.4	Menübeschreibung	24
5	Instandhaltung	28
5.1	Wartungsplan	28
6	Störungsbehebung	29
6.1	Störungsbehebung durch den Betreiber	29
7	Demontage, Lagerung und Entsorgung	31
7.1	Demontage	31
7.2	Lagerung	31
7.2.1	Umgebungsbedingungen	31
7.3	Entsorgung	31
8	Anhang	32
8.1	Zubehör	32
8.2	Glossar	32
8.3	Index	33

1 Allgemeines

Diese Anleitung ist eine wesentliche Hilfe zum störungsfreien und gefahrlosen Betrieb des Gerätes.

Die Angaben in dieser Anleitung gelten nur für das Gerät, das in der Produktbeschreibung angegeben ist.

Lesen Sie die Anleitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Diese Anleitung hilft Ihnen:

- Gefahren für den Anwender abzuwenden,
- das Gerät kennen zu lernen,
- eine optimale Funktion zu erreichen,
- rechtzeitig Mängel zu erkennen und zu beheben,
- Störungen durch unsachgemäße Installation zu vermeiden,
- Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu verhindern,
- Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Gerätes zu erhöhen,
- Gefährdung der Umwelt zu verhindern.

Die Anleitung ist wichtiger Bestandteil des Produktes und muss zum späteren Gebrauch aufbewahrt werden.

Für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, übernimmt die MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG keine Haftung.

1.1 Aufbau der Betriebsanleitung

Allgemeines

Dieses Kapitel enthält allgemeine Hinweise zur Betriebsanleitung.

Sicherheit

Dieses Kapitel enthält Angaben zur Darstellung der Sicherheitshinweise, Bestimmungen zur Haftung und Gewährleistung und zur bestimmungsgemäßen Verwendung.

Produktbeschreibung

Dieses Kapitel enthält Grundinformationen über das Gerät und dessen Aufbau.

Bedienung

Dieses Kapitel enthält Informationen zur Bedienung des Gerätes.

Instandhaltung

Dieses Kapitel enthält Angaben zu den notwendigen Wartungsarbeiten und ggf. Anweisungen zum Austausch von Komponenten.

Demontage, Lagerung und Entsorgung

Dieses Kapitel enthält Informationen zur fachgerechten Demontage, Lagerung und Entsorgung des Gerätes.

Anhang

Dieses Kapitel enthält eine Liste des verfügbaren Zubehörs, das Glossar sowie den Index dieses Dokumentes.

2 Sicherheit

2.1 Allgemeines zur Sicherheit

Das Gerät ist nach dem Stand der Technik gebaut und betriebssicher.

Trotzdem können unter folgenden Umständen Restgefahren vom Gerät ausgehen:

- Das Gerät wird nicht bestimmungsgemäß verwendet.
- Die in dieser Anleitung gegebenen Sicherheitshinweise werden nicht beachtet.
- Das Gerät ist beschädigt.
- Das Gerät wird unsachgemäß gewartet.
- Das Gerät wird unsachgemäß verändert oder umgebaut.
- Die in dieser Anleitung vorgeschriebenen Instandhaltungsarbeiten werden nicht fristgerecht durchgeführt.

Gefahr

Lebensgefahr durch Nichtbeachtung der Dokumentation!

Jede Person, die mit Arbeiten an der Anlage beauftragt ist, muss diese Anleitung und besonders das Kapitel "Sicherheit" gelesen und verstanden haben.

Die elektrische Installation, Inbetriebnahme und Wartung des Gerätes darf nur durch qualifizierte Elektrofachkräfte erfolgen, die vom Betreiber dazu autorisiert wurden.

2.2 Sicherheitshinweise

Um die Sicherheitshinweise in der vorliegenden Anleitung auf einen Blick erkennen zu können, werden folgende Signalwörter und Symbole verwendet:

Gefahr

Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort "Gefahr" kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr.

Die Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises führt zum Tod oder schwersten Verletzungen.

Warnung

Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort "Warnung" kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation.

Die Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises kann zum Tod oder schwersten Verletzungen führen.

Vorsicht

Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort "Vorsicht" kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation.

Die Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises kann zu leichten oder geringfügigen Verletzungen führen.

Achtung

Dieser Hinweis kennzeichnet eine möglicherweise schädliche Situation.

Die Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises kann eine Beschädigung oder Zerstörung des Produktes und / oder anderer Bauteile zur Folge haben.

2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist ausschließlich zu der im Kapitel 3 „Produktbeschreibung“ auf Seite 4 erläuterten Verwendung mit den gelieferten und zugelassenen Komponenten bestimmt.

Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet MENNEKES nicht. Das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer / Betreiber.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören auch folgende Punkte:

- die Beachtung aller Hinweise in dieser Anleitung,
- die Einhaltung der Instandhaltungsarbeiten.

Von dem Gerät können Gefahren ausgehen, wenn das Gerät nicht bestimmungsgemäß verwendet wird.

2.4 Qualifikation des Personals

Die elektrische Installation, Inbetriebnahme und Wartung des Gerätes darf nur durch qualifizierte Elektrofachkräfte erfolgen, die vom Anlagenbetreiber dazu autorisiert wurden. Die Fachkräfte müssen diese Installationsanleitung gelesen und verstanden haben und deren Anweisungen befolgen.

Anforderungen an eine qualifizierte Elektrofachkraft:

- Kenntnis der allgemeinen und speziellen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften.
- Kenntnis der einschlägigen elektrotechnischen Vorschriften (z. B. DIN VDE 0100 Teil 600, DIN VDE 0100-722) sowie der gültigen nationalen Vorschriften.
- Fähigkeit, Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden.

2.5 Gewährleistung

Bei Beanstandungen am Gerät kontaktieren Sie MENNEKES unverzüglich unter Angabe von

- Typenbezeichnung / Seriennummer,
 - Fertigungsdatum,
 - Grund der Beanstandung,
 - Einsatzdauer,
 - Umgebungsbedingungen (Temperatur, Feuchtigkeit).
- ➔ Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite.

2.6 Rücksendung von Geräten

Falls Sie das Gerät zur Reparatur an MENNEKES zurückschicken, verwenden Sie die Originalverpackung oder einen geeigneten sicheren Transportbehälter.

3 Produktbeschreibung

3.1 Allgemeines

Die MENNEKES AMTRON® Wallbox ist eine Ladestation für den Einsatz im privaten und halb-öffentlichen Bereich, z. B. Privatgrundstücke, Firmenparkplätze oder Betriebshöfe. Die Ladestation dient ausschließlich zum Aufladen von Elektrofahrzeugen:

- Ladung nach Mode 3 gemäß IEC 61851-1:2010.
- Steckvorrichtungen gemäß IEC 62196.

Der Betrieb der Ladestation ist wahlweise als Einzelplatzlösung als auch mit Anbindung an ein übergeordnetes Backend-System möglich. Die Ladestation ist ausschließlich für die Festmontage bestimmt.

Ausstattungsmerkmale:

- Statusinformation per LED-Infofeld.
- Integration in das Heimnetzwerk über WLAN / LAN.
- RS485-Schnittstelle zur leitungsgebundenen Vernetzung mit einer MENNEKES ACU oder mit dem MENNEKES E-Mobility Leitstand (Betriebsart SCU).
- Charge APP zur Steuerung des Ladevorgangs und Anzeige von statistischen Daten.
- MENNEKES HC-Controller, Kommunikations- und Steuereinheit.
- Multifunktions-taster (Beenden des Ladevorgangs, FI-Test, Wiedereinschalten von FI- und LS-Schaltern)
- Entriegelungsfunktion bei Stromausfall für Ladung mit Ladestecker Typ 2 (Mode 3) (nur bei Geräten mit Ladesteckdose Typ 2).
- Gehäuse aus AMELAN.
- Integrierte Kabelaufhängung.
- Anschlussfertig vorverdrahtet.

3.2 Optionale Ausstattung

Abhängig von der Variante der Ladestation sind folgende optionale Ausstattungsmerkmale vorhanden:

Stecksysteme



Abb. 1

Die Ladestation ist je nach Ausführung mit einem der folgenden Stecksysteme ausgestattet:


- (A) Ladesteckdose Typ 2 zur Verwendung separater Ladekabel.
- (B) Fest angeschlossenes Ladekabel mit Ladekupplung Typ 2.
- (C) Fest angeschlossenes Ladekabel mit Ladekupplung Typ 1.

	Xtra ¹⁾	Xtra E ²⁾	Xtra R ²⁾	Trend E ²⁾	Premium ¹⁾	Premium R ²⁾
LED-Infofeld	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Multifunktionstaster						
■ Stop-Funktion (parametrierbar; im Auslieferungszustand deaktiviert)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
■ Reset-Funktion	✓	✓	✓	✓	✓	✓
■ Test des Fehlerstromschutzschalters	✓	—	✓	—	✓	✓
■ Wiedereinschalten des Fehlerstromschutzschalters	✓	—	✓	—	✓	✓
Fehlerstromschutzschalter (FI)	✓	—	✓	—	✓	✓
Leitungsschutzschalter (LS)	✓	—	—	—	✓	—
Geeichter digitaler Energiezähler	✓	✓	✓	—	✓	✓
Charge APP zur Autorisierung und Visualisierung von Ladevorgängen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Statistikfunktion über Charge APP	✓	✓	✓	—	✓	✓
Geladene Energiemenge über Charge APP auslesbar	✓	✓	✓	—	✓	✓
RFID-System zur Autorisierung von Ladevorgängen	—	—	—	✓	✓	✓

1) Variante für Deutschland

2) EU-Variante

3.3 Typenschild



G00097

Abb. 2: Typenschild (Beispiel)

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| ① Hersteller | ⑤ Fertigungsdatum |
| ② Schutzart | ⑥ Artikelnummer /
Seriennummer |
| ③ Barcode | ⑦ Typ |
| ④ Netzanschluss | |

3.4 Lieferumfang




Abb. 3: Lieferumfang

- ① Ladestation
- ② RFID-Karten (2xMaster, 3xBenutzer)¹⁾
- ③ Innensechskantschlüssel
- ④ Beutel mit Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel, Stopfen)
- ⑤ Betriebsanleitung
- ⑥ Installationsanleitung
- ⑦ Einrichtungsdatenblatt
- ⑧ Kurzanleitung

1) Nur bei Ausstattungsvariante Trend, Premium.

3.5 Aufbau

3.5.1 Außenansicht




Abb. 4: Frontansicht (Beispiel)

- ① Gehäuseunterteil
- ② Gehäuseoberteil
- ③ Sichtfenster für Zähler
- ④ Frontpanel
- ⑤ Befestigungsschrauben für Gehäuseoberteil
- ⑥ Sollbruchstelle für Zuleitung / Kabelkanal von unten

! ACHTUNG

Beeinträchtigung der Gerätefunktion

Bei Verlust des Einrichtungsdatenblattes ist der Zugriff auf bestimmte Gerätefunktionen und die Konfiguration des Gerätes nicht mehr möglich.

Das Einrichtungsdatenblatt an einem sicheren Ort für die spätere Verwendung aufbewahren.




Abb. 5: Rückansicht (Beispiel)

- | | |
|---|-----------------------------|
| ① Gehäuseunterteil | ④ Aussparung für Kabelkanal |
| ② Befestigungsschrauben für Gehäuseoberteil | ⑤ Befestigungsbohrungen |
| ③ Luftauslass | ⑥ Kabeleinführungen |

Das Gehäuse der Ladestation ist dreiteilig und besteht aus dem Gehäuseunterteil, dem Gehäuseoberteil und dem Frontpanel.

Das Frontpanel muss für den Zugang zu den internen Komponenten nach unten geschwenkt werden. Die Ausführung des Frontpanels hängt von der Variante der Ladestation ab.

➔ Siehe Kapitel 3.6.1 „Frontpanel“ auf Seite 7.

3.6 Komponenten

3.6.1 Frontpanel




Abb. 6: Frontpanel (Beispiel)

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| ① Multifunktions-taster | ④ Ladesteckdose Typ 2 mit Klappdeckel |
| ② RFID-Kartenleser ¹⁾ | |
| ③ LED-Infefeld | |

1) Nur bei Ausstattungsvariante Premium und Trend.

Auf dem Frontpanel befinden sich die Bedien- und Anzeigeelemente und die Ladesteckdose der Ladestation. Die Ausführung des Frontpanels hängt von der vorliegenden Ausstattungsvariante der Ladestation ab.

3.6.2 HC-Controller

Der HC-Controller steuert vollautomatisch den Ladevorgang und erfüllt die folgenden Funktionen:

- Kommunikation mit der Charge APP über WLAN.
- Kommunikation mit dem Service-Interface über WLAN / LAN.
- Auswertung der Daten eines angeschlossenen Zählers.
- Auswertung der Daten der Systemüberwachung
- Erkennung der Strombelastbarkeit des Ladekabels mittels Widerstandscodierung. Ungeeignete Ladekabel werden abgewiesen.
- Prüfung der Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Ladung.
- Abfrage eines externen Signals (Tarifumschaltung).
- Kommunikation mit dem Fahrzeug über den CP-Kontakt. Durch ein PWM-Signal wird die Ladestromobergrenze an das Fahrzeug übermittelt. Gleichzeitig wird die Schutzleiterverbindung überprüft.
- Ansteuerung der Verriegelung des Ladesteckers in der Ladesteckdose (Bei Geräten mit Ladesteckdose Typ 2).
- Ansteuerung des Ladeschützes.

Der HC-Controller verfügt über fünf Betriebsarten, die abhängig von der Konfiguration auch während des Betriebes geändert werden können. Die Auswahl der Betriebsart erfolgt über das Service Interface oder die MENNEKES Charge APP.

- ☛ Die Verfügbarkeit der einzelnen Betriebsarten und Funktionen hängt dabei von der Ausstattung der Ladestation und von der Konfiguration bei der Inbetriebnahme der Ladestation ab. Beim Wechsel in die Betriebsart „SCU“ muss der HC-Controller neu gestartet werden.

Betriebsart „Manuell (Remote)“

In dieser Betriebsart erfolgt die Steuerung des Ladevorgangs über die Charge APP.

- ➔ Siehe Tabelle „Funktionsbeschreibung Betriebsart **Manuell** (Remote)“ auf Seite 12.

Betriebsart „Zeitgesteuert (Intern)“

In dieser Betriebsart erfolgt die Steuerung des Ladevorgangs über die integrierte Tarifschaltuhr. Dadurch kann der verfügbare Ladestrom an die unterschiedlichen HT/NT-Stromtarife angepasst werden. Z. B. kann während des günstigeren NT-Tarifs mit einer höheren Ladeleistung geladen werden als zu den teureren HT-Tarifen.

Die vom Stromanbieter für die Tarife gültigen Zeiten werden über die Charge APP eingegeben und die Ladestation steuert den Ladestrom dann entsprechend der eingegebenen Uhrzeit.

- ☛ Die Aktualisierung der Tarifschaltuhr und die Umschaltung von Sommer- / Winterzeit erfolgt bei der Verbindung mit der Charge APP.
- ➔ Siehe Tabelle „Funktionsbeschreibung Betriebsart **Zeitgesteuert** (Intern)“ auf Seite 13.

Betriebsart „Externes Tarifsignal“

In dieser Betriebsart erfolgt die Steuerung des Ladevorgangs über einen externen Kontakt (z. B. den eines Rundsteuerempfängers).

Darüber kann wie bei der Betriebsart „Zeitgesteuert“ der verfügbare Ladestrom an die unterschiedlichen HT/NT-Stromtarife angepasst werden.

- ➔ Siehe Tabelle „Funktionsbeschreibung Betriebsart **Externes Tarifsignal**“ auf Seite 14.

Betriebsart „Energy Manager“

In dieser Betriebsart erfolgt die Steuerung des Ladevorgangs über den SUNNY HOME MANAGER (www.SMA-Solar.com).

Die Ladestation wird über LAN / WLAN mit dem SUNNY HOME MANAGER verbunden. Beide Geräte müssen sich dazu im gleichen Netzwerk befinden.

Der SUNNY HOME MANAGER steuert dann die Ladeleistung in Abhängigkeit der von der eigenen Photovoltaikanlage erzeugten Energie und der Benutzervorgaben.

- ➔ Siehe Tabelle „Funktionsbeschreibung Betriebsart **Energy Manager**“ auf Seite 15.

Betriebsart „SCU“

In dieser Betriebsart erfolgt die Steuerung des Ladevorgangs über ein übergeordnetes Backend-System (z. B. MENNEKES E-Mobility Leitstand).

Die Ladestation wird über RS485 mit einer MENNEKES ACU verbunden.

In der Betriebsart SCU ist keine Steuerung über die Charge APP oder ein Wechsel in die anderen Betriebsarten möglich.

- ➔ Siehe Tabelle „Funktionsbeschreibung Betriebsart **SCU**“ auf Seite 16.

4 Bedienung

4.1 Allgemeines zur Bedienung

Die Bedienung der Ladestation ist abhängig von der gewählten Betriebsart.

➔ Siehe Kapitel 4.4 „Beschreibung der Betriebsarten“ auf Seite 12.

Auf einen Blick bekommen Sie alle Informationen über den Status Ihrer Ladestation direkt auf Ihr Smartphone oder Ihr Tablet.

Bedienung mit der Charge APP

Die Bedienung über die Charge APP ist weitestgehend selbsterklärend.




Abb. 7: Charge APP (Beispiel)

Während des Ladeprozesses gibt Ihnen die Charge APP Aufschluss über die bereits geladene Energiemenge. Sie können den Ladeprozess per APP manuell starten, pausieren, beenden und zwischen drei unterschiedlichen Lademodi für die Optimierung der Energiekosten wählen.

4.2 LED-Infofeld

Das LED-Infofeld zeigt den Betriebszustand der Ladestation an. Das Farbschema (grün / blau) für „Betriebsbereit / Laden“ hängt von der Einstellung über das Service-Interface bei der Inbetriebnahme ab.

In der Charge APP werden dieselben Symbole zur Anzeige des Betriebszustandes verwendet.

LED-Infofeld	Charge APP	Beschreibung
 leuchtet dauerhaft blau	 leuchtet dauerhaft blau	Betriebsbereit Die Ladestation ist betriebsbereit, es ist kein Fahrzeug mit der Ladestation verbunden.
 pulsier grün	 pulsier grün	Ladebereit: Fahrzeug pausiert Es sind alle Voraussetzungen für das Laden eines Elektrofahrzeuges erfüllt. Eine Ladung findet derzeit nicht statt. Der Ladevorgang pausiert aufgrund einer Fahrzeugrückmeldung oder wurde vom Fahrzeug beendet.
 leuchtet dauerhaft grün	 leuchtet dauerhaft grün	Ladebereit Es sind alle Voraussetzungen für das Laden eines Elektrofahrzeuges erfüllt. Der Ladevorgang pausiert aufgrund eines fehlenden Freischaltsignals oder einer Ladestromkonfiguration von 0 A.
 leuchtet dauerhaft grün	 animiert grün	Ladung aktiv Es sind alle Voraussetzungen für das Laden eines Elektrofahrzeuges erfüllt. Der Ladevorgang läuft.
 blinkt grün	 animiert grün	Vorwarnung Übertemperatur Die Ladestation reduziert den Ladestrom, um eine Überhitzung und Abschaltung zu vermeiden.
 blinkt blau	 leuchtet weiß	Wartezeit Verbindung mit dem Fahrzeug wird erwartet oder ist hergestellt oder die Ladung pausiert aufgrund der Vorgabe durch die Charge APP. Eine Folgeaktion wie das Einstecken oder Entfernen des Ladekabels, Starten der Ladung mit einer RFID-Karte oder der Charge APP ist notwendig.
 leuchtet dauerhaft rot	 leuchtet dauerhaft rot	Störung Es liegt eine Störung vor, die eine Ladung des Fahrzeuges verhindert. → Siehe Kapitel 6 „Störungsbehebung“ auf Seite 29.
 blinkt rot		

DE

4.3 Multifunktionsstaster




Abb. 8: Multifunktionsstaster

Der Multifunktionsstaster hat verschiedene Funktionen:

- (A) Beenden eines laufenden Ladevorgangs (nur bei Ladestationen ohne Autorisierung) und Quittieren von Fehlern.
- (B) Wiedereinschalten des Fehlerstromschutzschalters (FI) und / oder des Leitungsschutzschalters (LS) im Fehlerfall.
- (C) Auslösen der Testfunktion des Fehlerstromschutzschalters (FI).

4.3.1 Beenden eines laufenden Ladevorgangs

Drücken Sie die Multifunktionsstaste zum Beenden eines Ladevorgangs. Der Ladevorgang wird beendet und bei Geräten mit Ladesteckdose Typ 2 wird der Ladestecker in der Ladestation entriegelt.

- 💡 Die Stopp-Funktion über den Multifunktionsstaster muss bei der Inbetriebnahme der Ladestation über das Service-Interface aktiviert werden. Siehe Kapitel 4.8 „Konfiguration der Ladestation“ auf Seite 22.

4.3.2 Wiedereinschalten des Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalters

Der Fehlerstromschutzschalter (FI) und der Leitungsschutzschalter (LS) in der Ladestation können über den Multifunktionsstaster von außen mechanisch wieder eingeschaltet werden, ohne das Gehäuse zu öffnen.

1. Drücken Sie den Multifunktionsstaster, bis Sie einen Widerstand spüren.
2. Drücken Sie jetzt kräftig bis in die Endlage auf den Multifunktionsstaster.

Der Fehlerstromschutzschalter (FI) und der Leitungsschutzschalter (LS) sind jetzt wieder eingeschaltet und die Ladestation ist wieder betriebsbereit.

4.3.3 Testen des integrierten Fehlerstromschutzschalters (FI)

Die Testfunktion des Fehlerstromschutzschalters (FI) der Ladestation kann über den Multifunktionsstaster von außen ausgelöst werden, ohne das Gehäuse zu öffnen.

1. Stecken Sie einen Schlitzschraubendreher mit einer Klingenbreite von 8 ... 10 mm in den Schlitz der Multifunktionsstaste.
 2. Drehen Sie den Multifunktionsstaster um 90° gegen den Uhrzeigersinn.
 3. Drücken Sie kurz den Multifunktionsstaster (ca. 2 Sekunden).
- Der Fehlerstromschutzschalter (FI) löst aus und die Störungsanzeige am LED-Infopanel blinkt rot.
4. Schalten Sie den Fehlerstromschutzschalter (FI) wieder ein (Siehe Kapitel 4.3.2 „Wiedereinschalten des Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalters“ auf Seite 11).

4.4 Beschreibung der Betriebsarten

Funktionsbeschreibung Betriebsart *Manuell (Remote)*

Start des Ladevorgangs	<p>Ohne RFID-Kartenleser:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Automatisch nach dem Anschluss an das Fahrzeug. ■ Manuell über die Charge APP. <p>Mit RFID-Kartenleser:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Authentifizierung mit einer gültigen RFID-Karte. ■ Manuell über die Charge APP durch Auswahl einer gültigen RFID-Karte.
Steuerung des Ladevorgangs	<p>Über die Charge APP:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ladestrom für den aktuellen Ladevorgang ändern. ■ Ladevorgang unterbrechen (Pause). ■ Ladevorgang fortsetzen. ■ Ladevorgang beenden (Stopp). <p>Über den Multifunktionstaster:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ladevorgang beenden (Stopp) <p>Die Stoppfunktion über den Multifunktionstaster muss bei der Inbetriebnahme aktiviert werden.</p> <p>Mit RFID-Kartenleser:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ladevorgang beenden (Stopp, mit derselben Karte, mit der der Ladevorgang gestartet wurde). <p>💡 In der Betriebsart „<i>Manuell</i>“ sind alle Funktionen der anderen Betriebsarten außer Kraft gesetzt. Es erfolgt dann z. B. keine Steuerung der Ladeleistung über die Zeit, das externe Tarifumschaltsignal oder über den „SUNNY HOME MANAGER“.</p>
Wechsel der Betriebsart	<p>Über die Charge APP oder das Service-Interface kann in die – bei der Inbetriebnahme konfigurierten – Betriebsarten gewechselt werden. Die Änderung der Betriebsart gilt dabei für den laufenden und alle folgenden Ladevorgänge.</p>
Verhalten bei Stromausfall	<p>Das Verhalten bei Stromausfall wird bei der Inbetriebnahme konfiguriert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Der Ladevorgang wird abgebrochen (Standardeinstellung bei aktivierter Autorisierung). ■ Der Ladevorgang wird fortgesetzt (Standardeinstellung bei automatischem Start).

Funktionsbeschreibung Betriebsart **Zeitgesteuert (Intern)**

Start des Ladevorgangs

Ohne RFID-Kartenleser:

- Automatisch nach dem Anschluss an das Fahrzeug.

Mit RFID-Kartenleser:

- Authentifizierung mit einer gültigen RFID-Karte.
- Manuell über die Charge APP durch Auswahl einer gültigen RFID-Karte.

Steuerung des Ladevorgangs

Über die interne Zeitschaltuhr:

- Anpassen des Ladestromes in Abhängigkeit zum aktiven Zeitraum (HT / NT).

Über die Charge APP:

- Ladevorgang beenden (Stopp).

Über den Multifunktionstaster:

- Ladevorgang beenden (Stopp).

Die Stoppfunktion über den Multifunktionstaster muss bei der Inbetriebnahme aktiviert werden.

Mit RFID-Kartenleser:

- Ladevorgang beenden (Stopp, mit derselben Karte mit der der Ladevorgang gestartet wurde).

💡 In der Betriebsart „**Zeitgesteuert (Intern)**“ sind die Funktionen der Betriebsarten „**Externes Tarifsignal**“ und „**Energy Manager**“ außer Kraft gesetzt. Es erfolgt dann z. B. keine Steuerung der Ladeleistung über das externe Tarifumschaltsignal oder über den „SUNNY HOME MANAGER“.

Wechsel der Betriebsart

Über die Charge APP während eines Ladevorganges:

- Wechsel in die Betriebsart „**Manuell (Remote)**“.

Die Änderung der Betriebsart gilt dabei für den laufenden Ladevorgang. Der folgende Ladevorgang wird in der Betriebsart durchgeführt, die in den Benutzereinstellungen der Charge APP ausgewählt ist.

Über die Charge APP in den Benutzereinstellungen:

- Wechsel in alle bei der Inbetriebnahme konfigurierten Betriebsarten.

Die Änderung der Betriebsart gilt dabei für den laufenden und alle folgenden Ladevorgänge.

Über das Service-Interface:

- Wechsel in alle bei der Inbetriebnahme konfigurierten Betriebsarten.

Die Änderung der Betriebsart gilt dabei für den laufenden und alle folgenden Ladevorgänge.

Verhalten bei Stromausfall

Das Verhalten bei Stromausfall wird bei der Inbetriebnahme konfiguriert.

- Der Ladevorgang wird abgebrochen (Standardeinstellung mit RFID-Kartenleser).
- Der Ladevorgang wird fortgesetzt (Standardeinstellung ohne RFID-Kartenleser).

Funktionsbeschreibung Betriebsart <i>Externes Tarifsignal</i>	
Start des Ladevorgangs	Ohne RFID-Kartenleser: <ul style="list-style-type: none"> ■ Automatisch nach dem Anschluss an das Fahrzeug.
	Mit RFID-Kartenleser: <ul style="list-style-type: none"> ■ Authentifizierung mit einer gültigen RFID-Karte. ■ Manuell über die Charge APP durch Auswahl einer gültigen RFID-Karte.
Steuerung des Ladevorgangs	Über das externe Tarifumschaltsignal: <ul style="list-style-type: none"> ■ Anpassen des Ladestromes in Abhängigkeit zum aktiven Zeitraum (HT / NT).
	Über die Charge APP : <ul style="list-style-type: none"> ■ Ladevorgang beenden (Stopp).
	Über den Multifunktionstaster: <ul style="list-style-type: none"> ■ Ladevorgang beenden (Stopp). Die Stoppfunktion über den Multifunktionstaster muss bei der Inbetriebnahme aktiviert werden.
	Mit RFID-Kartenleser: <ul style="list-style-type: none"> ■ Ladevorgang beenden (Stopp, mit derselben Karte mit der der Ladevorgang gestartet wurde).
	💡 In der Betriebsart „ <i>Externes Tarifsignal</i> “ sind die Funktionen der Betriebsarten „ <i>Zeitgesteuert (Intern)</i> “ und „ <i>Energy Manager</i> “ außer Kraft gesetzt. Es erfolgt dann z. B. keine Steuerung der Ladeleistung über die interne Zeitschaltuhr oder über den „SUNNY HOME MANAGER“.
Wechsel der Betriebsart	Über die Charge APP während eines Ladevorganges: <ul style="list-style-type: none"> ■ Wechsel in die Betriebsart „<i>Manuell (Remote)</i>“. Die Änderung der Betriebsart gilt dabei für den laufenden Ladevorgang. Der folgende Ladevorgang wird in der Betriebsart durchgeführt, die in den Benutzereinstellungen der Charge APP ausgewählt ist.
	Über die Charge APP in den Benutzereinstellungen: <ul style="list-style-type: none"> ■ Wechsel in alle bei der Inbetriebnahme konfigurierten Betriebsarten. Die Änderung der Betriebsart gilt dabei für den laufenden und alle folgenden Ladevorgänge.
	Über das Service-Interface: <ul style="list-style-type: none"> ■ Wechsel in alle bei der Inbetriebnahme konfigurierten Betriebsarten. Die Änderung der Betriebsart gilt dabei für den laufenden und alle folgenden Ladevorgänge.
Verhalten bei Stromausfall	Das Verhalten bei Stromausfall wird bei der Inbetriebnahme konfiguriert. <ul style="list-style-type: none"> ■ Der Ladevorgang wird abgebrochen (Standardeinstellung mit RFID-Kartenleser). ■ Der Ladevorgang wird fortgesetzt (Standardeinstellung ohne RFID-Kartenleser).

Funktionsbeschreibung Betriebsart *Energy Manager*

Start des Ladevorgangs

Ohne RFID-Kartenleser:

- Automatisch nach dem Anschluss an das Fahrzeug.

Mit RFID-Kartenleser:

- Authentifizierung mit einer gültigen RFID-Karte
- Manuell über die Charge APP durch Auswahl einer gültigen RFID-Karte.

Steuerung des Ladevorgangs

Über den „SUNNY HOME MANAGER“:

- Der „SUNNY HOME MANAGER“ gibt den Ladestrom entsprechend den in der Charge APP eingestellten Parametern vor.
- ➔ Siehe Kapitel 4.4.1 „Einstellungen in der Betriebsart „Energy Manager““ auf Seite 17.

Über die Charge APP:

- Ladevorgang beenden (Stopp)
- Verbleibende Ladeenergiemenge ändern.
- Verbleibende Ladezeit ändern.
- Verteilung der Solarenergie ändern (Überschussladung aktivieren / deaktivieren).

Über den Multifunktionstaster:

- Ladevorgang beenden (Stopp)

Die Stoppfunktion über den Multifunktionstaster muss bei der Inbetriebnahme aktiviert werden.

Mit RFID-Kartenleser:

- Ladevorgang beenden (Stopp, mit derselben Karte mit der der Ladevorgang gestartet wurde)

💡 In der Betriebsart „*Energy Manager*“ sind die Funktionen der Betriebsarten „*Zeitgesteuert (Intern)*“ und „*Externes Tarifsinal*“ außer Kraft gesetzt. Es erfolgt dann z. B. keine Steuerung der Ladeleistung über die interne Zeitschaltuhr oder über das externe Tarifumschaltsignal.

Funktionsbeschreibung Betriebsart *Energy Manager*

<p>Wechsel der Betriebsart</p>	<p>Über die Charge APP während eines Ladevorganges:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wechsel in die Betriebsart „<i>Manuell (Remote)</i>“. <p>Die Änderung der Betriebsart gilt dabei für den laufenden Ladevorgang. Der folgende Ladevorgang wird in der Betriebsart durchgeführt die in den Benutzereinstellungen der Charge APP ausgewählt ist.</p>
	<p>Über die Charge APP in den Benutzereinstellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wechsel in alle bei der Inbetriebnahme konfigurierten Betriebsarten. <p>Die Änderung der Betriebsart gilt dabei für den laufenden und alle folgenden Ladevorgänge.</p>
	<p>Über das Service-Interface:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wechsel in alle bei der Inbetriebnahme konfigurierten Betriebsarten. <p>Die Änderung der Betriebsart gilt dabei für den laufenden und alle folgenden Ladevorgänge.</p>
<p>Verhalten bei Stromausfall</p>	<p>Das Verhalten bei Stromausfall wird bei der Inbetriebnahme konfiguriert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Der Ladevorgang wird abgebrochen (Standardeinstellung mit RFID-Kartenleser). ■ Der Ladevorgang wird fortgesetzt (Standardeinstellung ohne RFID-Kartenleser).

Funktionsbeschreibung Betriebsart *SCU*

<p>Start des Ladevorgangs</p>	<p>Mit RFID-Kartenleser:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Authentifizierung mit einer gültigen RFID-Karte.
<p>Steuerung des Ladevorgangs</p>	<p>Über das übergeordnete Backend-System:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Die Steuerung erfolgt vollständig über das übergeordnete Backend-System. <p>Über den Multifunktionstaster:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ladevorgang beenden (Stopp). <p>Die Stoppfunktion über den Multifunktionstaster muss bei der Inbetriebnahme aktiviert werden.</p> <p>Mit RFID-Kartenleser:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ladevorgang beenden (Stopp, mit derselben Karte mit der der Ladevorgang gestartet wurde) <p>💡 In der Betriebsart „<i>SCU</i>“ sind die Funktionen aller anderen Betriebsarten außer Kraft gesetzt. Die Nutzung der Charge APP ist nicht möglich.</p>
<p>Wechsel der Betriebsart</p>	<p>Über das Service-Interface:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wechsel in alle bei der Inbetriebnahme konfigurierten Betriebsarten.
<p>Verhalten bei Stromausfall</p>	<p>Das Verhalten bei Stromausfall wird bei der Inbetriebnahme konfiguriert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Der Ladevorgang wird abgebrochen (Standardeinstellung mit und ohne RFID-Kartenleser). ■ Der Ladevorgang wird fortgesetzt.

4.4.1 Einstellungen in der Betriebsart „Energy Manager“

Die Betriebsart „*Energy Manager*“ ist nur verfügbar, wenn diese bei der Inbetriebnahme durch den Installateur aktiviert wurde.

Wird die Betriebsart „*Energy Manager*“ gewählt müssen Sie die folgenden Einstellungen über die Charge APP bzw. im Portal des „SUNNY HOME MANAGER“ (SHM) vornehmen.

Charge APP - Parameter „Batteriekapazität“

Geben Sie hier die maximale Kapazität des Akkus ihres Elektrofahrzeugs ein. Der eingegebene Wert wird an den SHM als Obergrenze für den Energiebedarf für einen Ladevorgang übermittelt.

Charge APP - Parameter „Energiebedarf“

Geben Sie hier die minimale Energiemenge für einen Ladevorgang ein. Der Wert wird zusammen mit der maximalen Ladedauer an den SHM übermittelt. Der SHM errechnet, welche Energiemenge innerhalb der Ladezeit bereitgestellt werden muss.

Dadurch wird sichergestellt, das die eingestellte Energiemenge geladen wird.

Bei Bedarf wird die fehlende Energiemenge aus dem öffentlichen Stromnetz bezogen.

Charge APP - Parameter „Maximale Ladedauer“

Geben Sie hier die maximale Zeit ein, in der die im Parameter „*Energiebedarf*“ eingegebene Energiemenge in das Fahrzeug geladen werden muss.

Charge APP - Parameter „Überschussladen“

Aktivieren Sie die Option „*Überschussladen*“ wenn Sie ausschließlich Überschussenergie für die Ladung Ihres Elektrofahrzeugs verwenden wollen.

Die Parameter „*Maximale Ladedauer*“ und „*Energiebedarf*“ werden dann nicht mehr berücksichtigt. Der Energiemenge im Parameter „*Batteriekapazität*“ wird dem SHM als optionale Energie übermittelt. Sie müssen im Sunny Portal die Konditionen für die optionale Energie einstellen.

☼ Wird der Parameter „*Batteriekapazität*“ auf 0 kWh eingestellt, kann keine Ladung in der Betriebsart „*Energy Manager*“ erfolgen.

☼ Stellen Sie sicher, dass das Verhältnis aus den Parametern „*Batteriekapazität*“ und „*Energiebedarf*“ einen sinnvollen Wert ergibt. Dabei muss auch die maximale Ladeleistung der Ladestation berücksichtigt werden.

4.4.1.1 Laden in der Betriebsart „Energy Manager“

1. Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Fahrzeug und der Ladestation.
 2. Autorisieren Sie sich bei Bedarf.
- ✓ Die Ladestation wechselt in den Zustand „Ladung aktiv“ und der Ladevorgang startet mit einer Ladeleistung von 0 kW. Die Ladeleistung wird jetzt vom SUNNY HOME MANAGER gesteuert.
 - ☼ Bei Verbindungsproblemen zum SUNNY HOME MANAGER wird der Ladestrom auf 6 A begrenzt (Notladung).

4.5 Laden des Fahrzeugs

⚠ Warnung

Verletzungsgefahr durch falsche Handhabung!

Bei Verwendung einer Verlängerungsleitung oder eines zweiten Ladekabels besteht die Gefahr von Stromschlag oder Kabelbrand. Die Verwendung von Verlängerungsleitungen ist nicht zulässig.

- Immer nur ein Ladekabel zur Verbindung von Elektrofahrzeug und Ladestation verwenden.
- Nur unbeschädigte Ladekabel verwenden.

Die Benutzung der Ladestation ist abhängig von der Konfiguration mit oder ohne vorherige Autorisierung möglich.

4.5.1 Laden ohne Autorisierung

Wurde die Ladestation bei der Inbetriebnahme so konfiguriert, das keine Autorisierung notwendig ist, startet der Ladevorgang nach dem Verbinden des Ladekabels mit dem Fahrzeug automatisch.

4.5.2 Autorisierung per RFID

Für die RFID-Autorisierung ist die vorherige einmalige Registrierung der RFID-Karte des Benutzers an der Ladestation notwendig. Die Ladestation kann in einer internen Datenbank (Whitelist) bis zu 100 RFID-Karten (2 x Master, 98 x Benutzer) verwalten.

Für die Verwaltung der RFID-Karte sind zwei Wege möglich:

- **Autarker Betrieb ohne Charge APP:**
Der Betreiber der Ladestation ist durch seine Master-RFID-Karte berechtigt, neue RFID-Karten der internen Datenbank hinzuzufügen.
- **Verwaltung der RFID-Karten über die Charge APP:**
In Verbindung mit der Mennekes Charge APP kann die interne Datenbank (Whitelist) zur RFID-Autorisierung besonders komfortabel genutzt werden. Über die Charge APP können den RFID-Kartenummern zusätzlich Namen zugewiesen werden und die Datenbank kann bequem mit dem Smartphone bzw. Tablet verwaltet werden.

4.5.2.1 Autorisierung mit einer RFID-Karte

- Halten Sie die RFID-Karte vor das RFID-Symbol am Frontpanel.
- ✓ Für die Dauer der Datenprüfung leuchtet das Symbol „*Wartezeit*“ auf dem LED-Infofeld.
- ✓ Nach der erfolgreichen Autorisierung wird die Ladestation in den Status „*Betriebsbereit*“ versetzt und Sie können den Ladevorgang durch Einstecken des Ladekabels starten.
- 💡 Wird die Ladung innerhalb der Freigabezeit von ca. 60 Sekunden nicht gestartet, wird die Autorisierung zurückgesetzt und das Ladesystem wechselt in den Status „*Betriebsbereit*“. Die Autorisierung muss erneut erfolgen.

4.5.3 Autorisierung per Charge APP

Sie können sich dabei auch durch die Auswahl einer RFID-Karte aus der internen Datenbank (Whitelist) autorisieren. Dazu benötigen Sie die PIN 2 (Whitelist PIN, siehe Einrichtungsblatt).

Die Ladestation verhält sich dann so, als ob Sie sich direkt an der Ladestation mit einer gültigen RFID-Karte autorisiert haben.

4.5.4 Ladung Mode 3




Abb. 9: Ladekabel einstecken (Beispiel)

Die Autorisierung ist erfolgt bzw. die Autorisierung wurde bei der Inbetriebnahme nicht aktiviert.

Stellen Sie sicher, dass Fahrzeug und Ladekabel für eine Mode 3-Ladung geeignet sind.

1. Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Fahrzeug.
2. Stecken Sie den Stecker des Ladekabels vollständig in die Ladesteckdose Typ 2 an der Ladestation (nur bei Ladestationen mit integrierter Ladesteckdose Typ 2).

Die Ladestation erledigt jetzt automatisch die folgenden Schritte:

- Erkennung der Strombelastbarkeit des Ladekabels mittels Widerstandscodierung. Ungeeignete Ladekabel werden abgewiesen.
- Prüfung der Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Ladung.
- Kommunikation mit dem Fahrzeug über den CP-Kontakt. Durch ein PWM-Signal wird die Ladestromobergrenze an das Fahrzeug übermittelt. Gleichzeitig wird die Schutzleiterverbindung überprüft.
- ✓ Das Ladesystem verriegelt den Ladestecker mechanisch (Nur bei Ladestationen mit integrierter Ladesteckdose Typ 2). Das Fahrzeug meldet dem Ladesystem, dass es zur Ladung bereit ist. Der Ladevorgang beginnt.
- ✓ Im LED-Infofeld leuchtet das Symbol „*Ladung aktiv*“.

Der maximal verfügbare Ladestrom hängt von den folgenden Punkten ab:

- Anschlussleistung der Ladestation.
- Ausstattung / Ausführung der Ladestation.
- Strombelastbarkeit des Kabels.
- Konfiguration bei der Inbetriebnahme und der Einstellung des Ladestroms über die Charge APP.
- Konfiguration der Betriebsarten „Zeitgesteuert“, „Externes Tarifsignal“ und „Energy Manager“.

4.5.5 Beenden des Ladevorgangs

Achtung

Beschädigung des Ladekabels.

Ziehen am Kabel kann zu Kabelbrüchen und anderen Beschädigungen führen.

Ladekabel nur direkt am Stecker aus der Ladesteckdose ziehen.

1. Drücken Sie den Multifunktions-taster an der Ladestation (siehe Kapitel 4.3.1 „Beenden eines laufenden Ladevorgangs“ auf Seite 11) oder beenden Sie den Ladevorgang am Fahrzeug.
2. Ziehen Sie das Ladekabel am Stecker aus der Ladesteckdose (nur bei Ladestationen mit integrierter Ladesteckdose Typ 2).
3. Entfernen Sie das Ladekabel vom Fahrzeug.

4.5.6 Spannungsausfall während des Ladevorgangs

Bei einem Spannungsausfall (Stromausfall) wird der Ladevorgang abgebrochen.

Bei Ladestationen mit Ladesteckdose Typ 2 wird der Ladestecker entriegelt und kann abgezogen werden. Wenn sich der Ladestecker nicht abziehen lässt, hat ein Aktuator den Ladestecker mechanisch verriegelt.

➔ Siehe Kapitel 6 „Störungsbehebung“ auf Seite 29.

4.6 RFID-Karten verwalten




Für die RFID-Autorisierung ist die vorherige einmalige Registrierung der RFID-Karte des Benutzers an der Ladestation notwendig.

Die Ladestation kann in einer internen Datenbank (Whitelist) bis zu 100 RFID-Karten (2 x Master, 98 x Benutzer) verwalten.

4.6.1 Hinzufügen von RFID-Karten mit der Master-RFID-Karte

Mit der Master-RFID-Karte können Sie RFID-Karten der internen Datenbank (Whitelist) hinzufügen.

Hinzufügen einer neuen RFID-Karte:

1. Halten Sie die Master-RFID-Karte vor das RFID-Symbol um den Anlernmodus zu aktivieren.
 - ✓ Das Symbol  am LED-Infofeld blinkt schnell.
2. Halten Sie innerhalb von 30 Sekunden die anzulernende RFID-Karte vor das RFID-Symbol.
 - ✓ Das Symbol  am LED-Infofeld blitzt kurz auf und blinkt danach schnell weiter. Der Anlernmodus verlängert sich um weitere 30 Sekunden.
3. Halten Sie eine weitere anzulernende RFID-Karte vor das RFID-Symbol, oder halten Sie die Master-RFID-Karte vor das RFID-Symbol, um den Anlernmodus zu beenden.
 - ✓ Die RFID-Karte wurde der internen Datenbank (Whitelist) hinzugefügt.
 - 💡 Blinkt beim Anlernen einer RFID-Karte das Symbol  dauerhaft, dann ist die interne Datenbank (Whitelist) voll und es können keine Karten mehr hinzugefügt werden.

4.6.2 Hinzufügen und Löschen von RFID-Karten mit der Charge APP

Über die Charge APP können Sie die Datenbank (Whitelist) mit dem Smartphone bzw. Tablet komfortabel verwalten.

4.6.3 Hinzufügen und Löschen von RFID-Karten über das Service-Interface

Über das Service-Interface können Sie RFID-Karten der internen Datenbank (Whitelist) hinzufügen oder löschen.

➔ Siehe „Menü „Whitelist Operation““ auf Seite 27.

4.6.4 Hinweise zu den als Master angelernten RFID-Karten

Der Ladestation liegen zwei als AMTRON Master gekennzeichnete RFID-Karten bei.

- ☞ Mit den als Master gekennzeichneten Karten können keine Ladevorgänge autorisiert werden.

Die Ladestation benötigt zwingend zwei als Master angelernte RFID-Karten.

Sollte eine als Master angelernte Karte über das Service-Interface oder die Charge APP gelöscht werden, wird automatisch die nächste unbekannte RFID-Karte die vor den RFID-Leser gehalten wird, als Master angelernt.

4.7 MENNEKES Charge APP

4.7.1 Voraussetzungen

Um die Charge APP mit der Ladestation zu verbinden, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.

- Installation der Charge APP auf einem mobilen Endgerät (Smartphone, Tablet). Die MENNEKES Charge APP ist im Apple App Store, im Google Play Store und in der Blackberry World kostenlos erhältlich.
- Einbindung der Ladestation in das Heimnetz per LAN / WLAN. Das kundenseitige WLAN muss am Standort der Ladestation verfügbar sein!
- Die Ladestation ist eingeschaltet und betriebsbereit.
- Das Smartphone / Tablet muss Zugriff auf das Heimnetzwerk (WLAN) bzw. auf das von der Ladestation zur Verfügung gestellte WLAN haben.

4.7.2 Automatische Verbindung der Charge APP





Abb. 10: Startmenü

1. Öffnen Sie die Charge APP.
2. Tippen Sie auf „**Wallbox suchen**“, um die in Ihrem Netzwerk vorhandenen Ladestationen zu suchen.
3. Wählen Sie die gewünschte Ladestation anhand der Seriennummer aus (SNR, siehe Einrichtungsdatenblatt).

Wurde eine Ladestation gefunden wird ein Menü zur Eingabe des Namens und der PIN1 der Ladestation angezeigt.



Sie verwenden das Modell mit der Seriennummer 1385065275.

PIN 1 PIN 1 der Wallbox

Name AMTRON


Speichern

Abb. 11: Eingabe PIN und Name

- Geben Sie die zu der angezeigten Seriennummer zugehörige PIN1 (siehe Einrichtungsdatenblatt) der Ladestation ein und ändern Sie den vorgeschlagenen Namen nach Wunsch (maximal 22 Zeichen).
- Bestätigen Sie die Eingabe mit **„Speichern“**.

Die erfolgreiche Einrichtung wird über ein Dialogfenster bestätigt. Wurde eine weitere Ladestation erkannt, führen Sie die Schritte 3. und 4. erneut aus, bis alle gefundenen Ladestationen eingerichtet wurden.

4.7.3 Manuelle Verbindung der Charge APP



MENNEKES®

Es wurde keine Wallbox automatisch erkannt.

Die Wallbox und Ihr Gerät müssen sich in demselben Netzwerk befinden. Wechseln Sie das Netzwerk über "Einstellungen".

Wenn sich die Wallbox in demselben Netzwerk befindet, "Wiederholen" Sie bitte die Suche oder wählen Sie "Manuell einrichten" aus.

Wiederholen


Manuell einrichten

Abb. 12: Meldung „Keine Wallbox erkannt“

In seltenen Fällen werden die Ladestationen nicht automatisch gefunden. Sie haben dann die Möglichkeit, die Suche zu wiederholen oder die Ladestationen manuell einzurichten.

- 💡 Für die manuelle Einrichtung muss die IP-Adresse der Ladestation bekannt sein.

1. Tippen Sie auf „Manuell Einrichten“.



The screenshot shows a mobile application interface for configuring a charging station. At the top, there is a back arrow and the MENNEKES logo. Below that, a grey box contains the instruction: 'Geben Sie die IP-Adresse und die PIN 1 der Wallbox ein.' There are three input fields: 'IP' with the value '192.168.0.10', 'PIN 1' with four dots, and 'Name' with the value 'Default'. At the bottom, there is a large green button labeled 'Speichern'.

Abb. 13: Eingabe IP-Adresse, Pin und Name

2. Geben Sie die IP-Adresse und die zugehörige PIN1 der Ladestation ein und ändern Sie den vorgeschlagenen Namen nach Wunsch.
 3. Bestätigen Sie die Eingabe mit „Speichern“.
- ✓ Die erfolgreiche Einrichtung wird über ein Dialogfenster bestätigt.

4.8 Konfiguration der Ladestation

Die Konfiguration der Funktionen und Betriebsarten erfolgt mit einem Internet-Browser über das Service-Interface der Ladestation. Das Service-Interface der Ladestation ist per LAN oder WLAN erreichbar.

Voraussetzungen für Internet-Browser:

- Aktiviertes JavaScript
- Microsoft Internet Explorer 11 aufwärts
- Mozilla Firefox v30 aufwärts
- Google Chrome v35 aufwärts
- Opera v20 aufwärts
- Aktuelle Smartphone-Browser (iOS, Android)

4.8.1 Zugriff über WLAN

- Im Accesspoint-Modus ist das Service-Interface unter **http://172.31.0.1:25000** erreichbar.
- Im Heimnetzwerk wird der Ladestation eine IP-Adresse über die DHCP-Funktion des kundenseitigen Internetrouters zugewiesen. Sie können die IP-Adresse über das Webinterface des Internetrouters oder alternativ per APP mit einem kostenlosen Netzwerk-Scanner wie z. B. Fing abfragen.

Die Adresse sieht wie folgt aus:

http://AMTRONIP:25000

(z. B. **http://192.168.0.20:25000**).

Der Zugriff erfolgt analog zur Direktverbindung.

4.8.2 Zugriff über LAN

- Die Ladestation erhält ihre IP-Adresse über die DHCP-Funktion des kundenseitigen Internetrouters. Sie können die IP-Adresse über das Webinterface des Internetrouters abfragen.
- Sofern keine DHCP-Funktion vorhanden ist, erfolgt der Zugriff per LAN über die IP-Adresse **http://192.168.0.100:25000**, Netzmaske **255.255.255.0**
- Eine Direktverbindung per Kabel ohne DHCP ist möglich.

4.8.2.1 Aufruf des Service-Interface

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Service-Interface aufzurufen:

1. Geben Sie die IP-Adresse und den Port in die Adresszeile des Internet-Browsers ein (*http://AMTRONIP:25000*).
2. Geben Sie die PIN 1 (APP PIN, siehe Einrichtungsdatenblatt) der Ladestation ein.
3. Das Hauptmenü des Service-Interface wird geöffnet.




Abb. 14: Hauptmenü

4. Wählen Sie das gewünschte Untermenü aus.
- 💡 Für einige Parameter ist ein Tooltip mit weiteren Informationen verfügbar. Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf das „?“ am entsprechenden Parameter - ein Klick ist nicht notwendig.

4.8.3 Zeitsynchronisation

Bei der Erstinbetriebnahme und nach einem Stromausfall von mehr als 4 Stunden ist eine Zeitsynchronisation notwendig. Die Zeitsynchronisation ist mit einem Smartphone / Tablet per Charge APP oder mit einem PC mit einem Internet-Browser über das Service-Interface möglich.

Zeitsynchronisierung mit einem Smartphone / Tablet

Die Zeitsynchronisierung mit einem Smartphone / Tablet per Charge APP erfolgt automatisch sobald eine Verbindung zur Ladestation hergestellt wird. Es besteht kein weiterer Handlungsbedarf.

Zeitsynchronisierung mit einem PC

Die Zeitsynchronisierung mit einem PC erfolgt mit einem Internet-Browser über das Service-Interface.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um im Service-Interface die Zeitsynchronisation vorzunehmen.

1. Öffnen Sie das Service-Interface.
2. Im Service-Interface wählen Sie das Untermenü „*Customer Settings*“.
3. Im Menü „*Time Info*“ werden die bei der Inbetriebnahme zu setzenden Einstellungen angezeigt.




Abb. 15: Menü „*Customer Settings / Time Info*“

4. Der Wert „*Local Timestamp*“ wird im Format Unixtime benötigt.
 5. Mit Hilfe eines Timestamp Konverters wie z.B. www.unixtime.de konvertieren Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeit.
 6. Tragen Sie den ermittelten Wert in das Feld „*Local Timestamp*“ ein.
 7. Aktivieren Sie während der Sommerzeit das Eingabefeld „*Currently Summer*“.
 8. Setzen Sie das Eingabefeld „*Timezone Offset*“ auf den Standardwert „*60*“.
- 💡 Der „*Timezone Offset*“ ist die Differenz der lokalen Zeitzone und der Coordinated Universal Time (UTC, Weltzeit) in Minuten.
- Beispiel für Deutschland und Mitteleuropa**
Die Abweichung der lokalen Zeitzone zur UTC beträgt 1 Stunde, also ist der Parameter „*Timezone Offset*“ auf 60 Minuten einzustellen.
9. Bestätigen Sie die Eingabe mit „*Submit*“.

Die Ladestation ist jetzt einsatzbereit.

4.8.4 Menübeschreibung

Menü „Production Settings“




Abb. 16: Menü „Production Settings“

Im Menü „Production Settings“ werden die Herstellereinstellungen und die Hard- / Softwareversionen angezeigt. Sie können hier keine Einstellungen vornehmen.

Wert	Beschreibung
HMI HW Version	Hardware-Version des Frontpanels
HMI SW Version	Software-Version des Frontpanels
HMI Type	Typ des Frontpanels
HMI IO Status	Status der Ein- und Ausgänge des Frontpanels
HMI Temperature	Interne und Externe Frontpanel-Temperatur
HMI Error Code	Fehlercode des Frontpanels
RFID Version	Version des RFID-Kartenlesers
WLAN Version	Version des WLAN-Moduls

Wert	Beschreibung
HCC3 HW Version	Hardware-Version des HC-Controllers
HCC3 SW Version	Software-Version des HC-Controllers
HCC3 IO-State	Status der Ein- und Ausgänge des HC-Controllers
HCC3 CP/PP-State	Status der CP/PP-Signalkontakte
HCC3 Error Code	Fehlercode des HC-Controllers
AMTRON Operating mode	Betriebsart der Ladestation ➔ Siehe Kapitel 4.4 auf Seite 12
AMTRON State	Betriebszustand der Ladestation
AMTRON Connector Type	Stecksystem der Ladestation
AMTRON No. of Phases	Anzahl der Netzphasen
AMTRON Rated Current	Maximaler Ladestrom
AMTRON Serial Number	Seriennummer der Ladestation
AMTRON Order Number	Bestellnummer der Ladestation
AMTRON External Temperature Sensor	<input type="checkbox"/> Kein externer Temperatursensor vorhanden <input checked="" type="checkbox"/> Externer Temperatursensor vorhanden
AMTRON Local Fuses Installed	<input type="checkbox"/> Kein interner Leitungsschutz- und FI-Schutzschalter vorhanden <input checked="" type="checkbox"/> Interner Leitungsschutz- und FI-Schutzschalter vorhanden
AMTRON Production Settings Write Enabled	<input checked="" type="checkbox"/> true: Production Settings schreibgeschützt <input type="checkbox"/> false: Production Settings bearbeitbar
HCC3 Ethernet MAC Address	MAC-Adresse der LAN-Schnittstelle des HC-Controllers
HCC3 Total Energy	Summe der geladenen Energie in Wh

DE

Menü „Installation Settings“

Abb. 17: Menü „Installation Settings“

Im Menü „**Installation Settings**“ werden die, bei der Inbetriebnahme, vom Installateur gesetzten Einstellungen angezeigt. Sie können hier keine Einstellungen vornehmen.

Wert	Beschreibung
AMTRON Installation Current	Bei der Inbetriebnahme festgelegter maximaler Ladestrom.
AMTRON Home Manager Installed	<input type="checkbox"/> Kein SMA SUNNY HOME MANAGER® vorhanden <input checked="" type="checkbox"/> SMA SUNNY HOME MANAGER® vorhanden → Siehe Kapitel 4.4.1 auf Seite 17
AMTRON External Tariff Switch Installed	<input type="checkbox"/> Kein externes Tarifumschaltsignal vorhanden <input checked="" type="checkbox"/> Externes Tarifumschaltsignal vorhanden

Menü „Customer Settings“

Abb. 18: Menü „Customer Settings“

Im Menü „**Customer Settings**“ können kundenspezifische Einstellungen vorgenommen werden. Änderungen müssen durch Klicken auf die Schaltfläche „**Submit**“ übernommen werden.

Wert	Beschreibung
AMTRON Customer Current Limitation	Einstellung der Begrenzung des maximal verfügbaren Ladestroms in A.
AMTRON Wallbox Name	Einstellung des Gerätenamens. Der Geräte name wird in der Charge APP und dem Service-Interface angezeigt.
Enable RFID Authorization	RFID-Kartenleser aktivieren / deaktivieren. <input checked="" type="checkbox"/> RFID-Kartenleser aktiv <input type="checkbox"/> RFID-Kartenleser deaktiviert

Wert	Beschreibung
Power Fail Continue	Fortsetzung des Ladevorgangs nach Stromausfall aktivieren / deaktivieren. <input checked="" type="checkbox"/> Der Ladevorgang wird nach einem Stromausfall fortgesetzt <input type="checkbox"/> Der Ladevorgang wird nach einem Stromausfall beendet
Autostart Charging	Autostart des Ladevorgangs aktivieren / deaktivieren. <input checked="" type="checkbox"/> Der Ladevorgang startet nach Verbindung mit dem Fahrzeug automatisch. <input type="checkbox"/> Der Ladevorgang muss nach Verbindung mit dem Fahrzeug manuell gestartet werden.  Bei aktiviertem RFID-Kartenleser wird die Einstellung ignoriert.
Enable Stop Button	Stopp-Taster aktivieren / deaktivieren. <input checked="" type="checkbox"/> Stopp-Taster aktiviert <input type="checkbox"/> Stopp-Taster deaktiviert
Color Schema	Einstellung des Farbschemas am LED-Infofeld.
Enable RFID Beep	Akustische Rückmeldung des RFID-Kartenlesers aktivieren / deaktivieren. <input checked="" type="checkbox"/> Akustische Rückmeldung aktiv <input type="checkbox"/> Akustische Rückmeldung deaktiviert
Enable WLAN Communication	WLAN-Modul aktivieren / deaktivieren. <input checked="" type="checkbox"/> WLAN-Modul aktiv <input type="checkbox"/> WLAN-Modul deaktiviert
AMTRON Operation Mode	Auswahl der Betriebsart der Ladestation. ➔ Siehe Kapitel 4.4 auf Seite 12.

Wert	Beschreibung
STA SSID	Name des WLAN-Netzwerks mit dem die Ladestation verbunden ist.
STA Connected	Status der WLAN-Verbindung. <input checked="" type="checkbox"/> true: Ladestation ist mit einem WLAN-Netzwerk verbunden <input checked="" type="checkbox"/> false: Keine Verbindung der Ladstation zum WLAN-Netzwerk
STA Security Mode	Auswahl der WLAN-Verschlüsselung. Standardeinstellung: „Autodetect security mode“
STA Security Key	Eingabe des WLAN-Sicherheitsschlüssels.
AP Security Mode	Auswahl der WLAN-Verschlüsselung bei Betrieb der Ladestation im Accesspoint-Modus.
AP Channel	Auswahl des WLAN-Kanals bei Betrieb der Ladestation im Accesspoint-Modus.
AP Country Code	Auswahl des Ländercodes bei Betrieb der Ladestation im Accesspoint-Modus.
Local Timestamp	Anzeige / Eingabe der aktuellen Systemzeit des HC-Controllers im Unix-Timestamp-Format.
Currently Summer	Auswahl Sommer- / Winterzeit <input checked="" type="checkbox"/> Sommerzeit <input type="checkbox"/> Winterzeit
Timezone Offset	Eingabe der Abweichung der lokalen Zeitzone von der UTC-Zeit in Minuten.
SW Reset	Software-Reset Klicken Sie auf die Schaltfläche „Reset“ um den HC-Controller der Ladestation neu zu starten.

Menü „Whitelist Operation“

Nur bei Variante Xtra und Premium.

The screenshot shows two web forms. The top form is titled "Insert or Update Whitelist Entry" and contains input fields for "Name", "UID", "Pin", and "Master" (with a checkbox). A "Submit" button is at the bottom right. The bottom form is titled "Delete whitelist entry" and contains input fields for "UID" and "Pin", with a "Delete" button at the bottom right.

Abb. 19: Menü „Whitelist Operation“

Im Menü „Whitelist Operation“ können Sie die Whitelist-Einträge für die RFID-Karten bearbeiten. Sie können RFID-Karten hinzufügen, löschen oder Einträge bearbeiten. Dazu müssen die UIDs der RFID-Karten bekannt sein, da die bereits in der Whitelist vorhandenen RFID-Karten hier nicht angezeigt werden.

💡 Über die Charge APP können Sie die Whitelist komfortabler verwalten.

Hinzufügen / Bearbeiten einer RFID-Karte

1. Geben Sie in das Feld „Name“ den gewünschten Namen für die RFID-Karte ein.
 2. Geben Sie in das Feld „UID“ die UID der RFID-Karte ein.
 3. Geben Sie in das Feld „PIN“ die PIN 2 (Whitelist PIN, siehe Einrichtungsdatenblatt) der Ladestation ein.
 4. Wählen Sie mit der Checkbox „Master“ aus, ob die RFID-Karte als Master-RFID-Karte angelegt werden soll.
- 💡 Master-RFID-Karten können keine Ladevorgänge starten!
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Submit“, um die RFID-Karte hinzuzufügen oder zu ändern.
- ✓ Die für die RFID-Karte gemachten Einstellungen wurden in die interne Datenbank (Whitelist) übernommen.

Löschen einer RFID-Karte

1. Geben Sie in das Feld „UID“ die UID der zu löschenden RFID-Karte ein.
 2. Geben Sie in das Feld „PIN“ die PIN 2 (Whitelist PIN, siehe Einrichtungsdatenblatt) der Ladestation ein.
 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Delete“, um die RFID-Karte zu löschen.
- ✓ Die RFID-Karte wurde aus der internen Datenbank (Whitelist) gelöscht.

Menü „Software Update“

The screenshot shows a web interface with a header "Software Update" and a sub-section "Init Software Update" containing an "Init" button.

Abb. 20: Menü „Software Update“

Im Menü „Software Update“ können Sie ein Softwareupdate der Betriebssoftware der Ladestation durchführen.

Um ein Update der Betriebssoftware Ihrer Ladestation durchzuführen gehen Sie wie folgt vor.

Die aktuelle Betriebssoftware finden Sie in unserem Servicebereich unter www.AMTRON.info

1. Geben Sie die Adresse www.AMTRON.info in die Adresszeile des Internet-Browsers ein.
2. Geben Sie die Seriennummer Ihrer Ladestation im Eingabefeld „Zugang“ ein.
3. Wählen Sie im Bereich „Download“ den Punkt Software Update.
4. Laden Sie die aktuelle Software (Name z. B. *HC3Application_R2_1_05_421.bin*) herunter und speichern diese ab.
5. Rufen Sie das Service Interface Ihrer Ladestation auf.
6. Wählen Sie im Hauptmenü das Untermenü „Software Update“.
7. Wählen Sie die zuvor heruntergeladene Software aus
8. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Upload“ um das Software Update durchzuführen
9. Folgen Sie den Anweisungen

💡 Wird das Softwareupdate vorzeitig unterbrochen (z. B. durch Spannungsausfall oder Übertragungsfehler), muss die Ladestation neu gestartet werden (z. B. über die Schaltfläche „Reset“ im Menü „Customer Settings“), bevor ein neuer Update-Versuch durchgeführt wird.

5 Instandhaltung

⚠ Gefahr

Lebensgefahr durch unsachgemäße Wartung / Instandsetzung.

Es besteht Lebensgefahr für Personen, die Arbeiten durchführen, für die sie weder qualifiziert noch unterwiesen worden sind.

- Die Wartung / Instandsetzung des Gerätes darf nur von Personen vorgenommen werden, die hiermit vertraut und über Gefahren unterrichtet sind sowie die nötige Qualifikation aufweisen.
- Vor der Wartung / Instandsetzung alle sicherheitstechnischen Bedingungen erfüllen.

⚠ Gefahr

Lebensgefahr durch Stromschlag!

Bauteile stehen unter elektrischer Spannung. Die Berührung von stromführenden Teilen führt zu elektrischem Schlag, zu Verbrennungen oder zum Tod. Vor Arbeiten an der elektrischen Anlage folgende Punkte beachten:

- Gerät spannungsfrei schalten.
- Gegen Wiedereinschalten sichern.
- Spannungsfreiheit kontrollieren.
- Erden und kurzschließen.
- Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken sowie Gefahrenbereich sichern.

5.1 Wartungsplan

Führen Sie die nachfolgenden Wartungsarbeiten in den angegebenen Intervallen durch.

Wartungsintervall alle 6 Monate (halbjährlich)

Bauteil / Komponente	Wartungsarbeit
Gehäuse	Sichtprüfung auf Mängel oder Beschädigungen.
	Gerät auf sichere Befestigung prüfen.
	Gehäuse von außen mit einem feuchten Tuch reinigen.
Frontpanel	Sichtprüfung auf Mängel oder Beschädigungen.
Schalt- und Sicherheits-einrichtungen	Sichtprüfung auf Mängel oder Beschädigungen.
	Funktion des FI-Schalters prüfen. Siehe Kapitel 4.3.3 auf Seite 11.

DE

Wartungsintervall alle vier Jahre

Führen Sie zusätzlich alle unter Wartungsintervall alle 6 Monate (halbjährlich) aufgeführten Wartungsarbeiten durch.

Bauteil / Komponente	Wartungsarbeit
Kabelanschlüsse und Steckverbinder	Sichtprüfung auf Mängel oder Beschädigungen.
Ladestation	Sichtprüfung auf Mängel oder Beschädigungen.
	Auf Funktion prüfen.
Systemprüfung	Systemprüfung gemäß VDE0100 durch Elektrofachkraft durchführen lassen.

6 Störungsbehebung

⚠ Gefahr

Lebensgefahr durch unsachgemäße Wartung / Instandsetzung.

Es besteht Lebensgefahr für Personen, die Arbeiten durchführen, für die sie weder qualifiziert noch unterwiesen worden sind.

- Die Wartung / Instandsetzung des Gerätes darf nur von Personen vorgenommen werden, die hiermit vertraut und über Gefahren unterrichtet sind sowie die nötige Qualifikation aufweisen.
- Vor der Wartung / Instandsetzung alle sicherheitstechnischen Bedingungen erfüllen.

⚠ Gefahr

Lebensgefahr durch Stromschlag!


Bauteile stehen unter elektrischer Spannung.


Die Berührung von stromführenden Teilen führt zu elektrischem Schlag, zu Verbrennungen oder zum Tod.

Vor Arbeiten an der elektrischen Anlage folgende Punkte beachten:

- Gerät spannungsfrei schalten.
- Gegen Wiedereinschalten sichern.
- Spannungsfreiheit kontrollieren.
- Erden und kurzschließen.
- Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken sowie Gefahrenbereich sichern.

6.1 Störungsbehebung durch den Betreiber

Störung	Ursache	Hinweise zur Störungsbehebung
 <p>leuchtet dauerhaft rot</p>	Selbsttest der Ladestation fehlerhaft.	Störung mit dem Multifunktions-taster quittieren.
	Übertemperaturabschaltung der Ladestation.	Warten bis die Ladestation wieder abgekühlt ist.
	Interner Systemfehler.	Störmeldung über das Service-Interface oder die Charge APP auslesen. Störung mit dem Multifunktions-taster quittieren. Lässt sich die Störung nicht beheben, lassen Sie die Ladestation durch eine Elektrofachkraft prüfen.

Störung	Ursache	Hinweise zur Störungsbehebung
 binkt rot	Fehlerstrom- (FI) oder Leitungsschutzschalter (LS) in der Ladestation hat ausgelöst.	Fehlerstrom- (FI) oder Leitungsschutzschalter (LS) wieder einschalten. → Siehe Kapitel 4.3.2 auf Seite 11.
	Fehler in der Spannungsversorgung der Ladestation (Falsches Drehfeld, fehlende Phase, etc.).	Lassen Sie die Spannungsversorgung der Ladestation durch eine Elektrofachkraft prüfen.
	Ladestecker nicht verriegelt.	Ladekabel aus- und wieder einstecken. Störung mit dem Multifunktionstaster quittieren.
	Falsches oder fehlerhaftes Ladekabel.	Ladekabel aus- und wieder einstecken. Ladekabel prüfen, ggf. austauschen. Störung mit dem Multifunktionstaster quittieren.
	Netzwerkfehler.	Netzwerk bzw. Netzwerkeinstellungen prüfen.
LED-Infofeld leuchtet nicht	Keine Spannungsversorgung an der Ladestation.	Lassen Sie die Ladestation durch eine Elektrofachkraft prüfen.
	Vorsicherung der Ladestation hat ausgelöst.	Vorsicherungen prüfen und ggf. einschalten.
Ladestecker in der Ladestation lässt sich nicht herausziehen	Ausfall der Entriegelungsfunktion.	Lassen Sie die Ladestation durch eine Elektrofachkraft prüfen.

Lässt sich der Fehler oder die Störung nicht beheben, lassen Sie die Ladestation durch eine Elektrofachkraft prüfen.

7 Demontage, Lagerung und Entsorgung

7.1 Demontage

⚠ Gefahr

Lebensgefahr durch Stromschlag!

Bauteile stehen unter elektrischer Spannung. Die Berührung von stromführenden Teilen führt zu elektrischem Schlag, zu Verbrennungen oder zum Tod. Vor Arbeiten an der elektrischen Anlage folgende Punkte beachten:

- Gerät spannungsfrei schalten.
- Gegen Wiedereinschalten sichern.
- Spannungsfreiheit kontrollieren.
- Erden und kurzschließen.
- Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken sowie Gefahrenbereich sichern.

Lassen Sie die Ladestation durch Ihren Installateur demontieren.

7.2 Lagerung

Die Lagerung muss in trockenen Räumen erfolgen.

➔ Siehe Kapitel „Umgebungsbedingungen“ auf Seite 31.

7.2.1 Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... +40 °C
Durchschnittstemperatur in 24 Stunden	< 35 °C
Lagertemperatur	-25 ... +40 °C
Höhenlage	max. 2.000 m über dem Meeresspiegel
Relative Feuchte	max. 95 % (nicht kondensierend)

7.3 Entsorgung

Die Entsorgung von Altgeräten muss nach den landesüblichen und regionalen Gesetzen und Richtlinien erfolgen. Ökologische Gesichtspunkte müssen beachtet werden.

Altgeräte und Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

- Entsorgen Sie das Gerät entsprechend den in Ihrem Land geltenden Umweltvorschriften.
- Entsorgen Sie Altgeräte über Ihren Fachhändler.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in die Sammelbehälter für Pappe, Papier und Kunststoffe.

8 Anhang

8.1 Zubehör

Bestellnummer	Beschreibung
Auf Anfrage	Kanaladapter für Kabelkanäle
36113	Ladekabel Mode 3, 32 A, 3P+N+PE
320011	Prüfbox

8.2 Glossar

Begriff	Erklärung
ACU	<i>Accounting Control Unit</i> Einheit zur Kommunikation mit den SCUs und HCCs der Ladestationen.
Backend	Daten-Management-Dienst
CP	<i>Control Pilot</i> Bezeichnung des Steckvorrichtungskontaktes / der Leitung, über welche die Kommunikations-Informationen übertragen werden.
FI	Fehlerstromschutzschalter Typ A = pulsstromsensitiv, Typ B = allstromsensitiv.
HC-Controller	MENNEKES-Bezeichnung des PWM-Moduls bzw. des Ladecontrollers.
Leitstand	MENNEKES E-Mobility Leitstand zur Steuerung von bis zu 64 Ladepunkten und Verwaltung eines Kundenstamms. Für kleinere und lokale Infrastrukturen ist der E-Mobility Leitstand eine Alternative zu einem umfangreichen Software- oder Backendsystem.
LS	Leitungsschutzschalter
Mode 3 (IEC 61851)	Ladebetriebsart für Fahrzeuge mit Kommunikationsschnittstelle an Ladesteckvorrichtungen Typ 2.
PP	<i>Proximity Pilot</i> oder <i>Plug Present</i> Kontakt zur Festlegung der Stromtragfähigkeit der Ladeleitung und zur Aktivierung der Wegfahrsperr.
PWM	Pulsweitenmodulation Übertragungsart der Kommunikationsinformationen

Begriff	Erklärung
PWM-Modul	Element der Ladestation (bei Mode-3-Ladung) zur Kommunikation mit dem Fahrzeug.
RFID	<i>Radio-frequency Identification</i> Automatische Identifizierung und Erfassung von Daten mit Hilfe elektromagnetischer Wellen.
SCU	<i>Socket Control Unit</i> Einheit zur Steuerung eines einzelnen Ladepunktes und zur Kommunikation mit dem Fahrzeug.
Typ 2 (IEC 62196-2)	Ein- und dreiphasige Ladesteckvorrichtungen mit identischer Steckgeometrie für Ladeleistungen von 3,7 bis 44 kW AC.
UID	<i>User Identifier</i> Die Benutzererkennung identifiziert an einem Computer eindeutig einen Benutzer.
URL	<i>Uniform Resource Locator</i> Einheitliche Quellenadressierung im Internet, die (unter anderem) Protokoll, Host, Domain, Pfad und Dateinamen einer Internetadresse enthält.
Widerstandscodierung	Die Ladekabel verfügen über eine Widerstandscodierung, die vom Ladesystem ausgewertet wird. Der Widerstandswert definiert den maximal zulässigen Strom des Ladekabels. Kabel mit zu geringer Stromtragfähigkeit werden vom Ladesystem abgewiesen.
Whitelist	Positivliste zum Abgleich der Benutzerrechte

DE

8.3 Index

A

Allgemeines.....	2
Anhang.....	32
Aufbau.....	6
Aufbau der Installationsanleitung.....	2
Außenansicht.....	6

B

Bedienung.....	9
Bedienung mit der Charge APP.....	9
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	3
Betriebsarten.....	9, 12

C

Charge APP.....	20
-----------------	----

D

Demontage.....	31
----------------	----

E

Entsorgung.....	31
-----------------	----

F

FI wiedereinschalten.....	11
Firmwareupdate.....	27
Frontpanel.....	7

G

Gewährleistung.....	3
Glossar.....	32

H

HC-Controller.....	7
--------------------	---

I

Index.....	32
Instandhaltung.....	28

K

Konfiguration.....	11, 22
--------------------	--------

L

Laden ohne Autorisierung.....	17
-------------------------------	----

Ladevorgang

beenden.....	11, 19
Spannungsausfall.....	19
Lagerung.....	31
LED-Infofeld.....	10
Lieferumfang.....	6
LS wiedereinschalten.....	11

M

Multifunktionstaster.....	11
---------------------------	----

P

Personalqualifikation.....	3
Elektrofachkraft.....	3
Produktbeschreibung.....	3, 4

R

RFID-Karte

bearbeiten.....	27
hinzufügen.....	19, 27
löschen.....	27
Rücksendung von Geräten.....	3

S

Sicherheit.....	2
Sicherheitshinweise.....	3
Software-Reset.....	26
Softwareupdate.....	27
Stecksysteme.....	4
Störungsbehebung.....	10, 19, 29

T

Typenschild.....	5
------------------	---

U

Umgebungsbedingungen.....	31
---------------------------	----

W

Wartungsplan.....	28
-------------------	----

Z

Zubehör.....	32
--------------	----

About this Document

© Copyright MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Content subject to changes without notice.

This document is protected by copyright. It helps to ensure the device is used safely and efficiently by the user. The contents may not be duplicated or reproduced, in whole or in part, without the prior consent of the copyright holder.

Document symbols

- Listing
- ✓ Check / Result
- 💡 Tip
- ➔ Reference to another page in this document
- 📄 Reference to another document

Table of Contents

1	General.....	2
1.1	Structure of the Operating Manual	2
2	Safety	2
2.1	General Safety Information	2
2.2	Safety Information	3
2.3	Intended Use.....	3
2.4	Qualification of Personnel	3
2.5	Warranty.....	3
2.6	Returning Devices	3
3	Product Description.....	4
3.1	General information.....	4
3.2	Optional equipment.....	4
3.3	Identification Plate	5
3.4	Delivery Contents.....	6
3.5	Assembly.....	6
3.5.1	Exterior view	6
3.6	Components	7
3.6.1	Front panel	7
3.6.2	HC controller	7
4	Operation.....	9
4.1	General information on operation.....	9
4.2	LED Info bar	10
4.3	Multi-function button	11
4.3.1	Terminating an on-going charging process	11
4.3.2	Re-activating the residual current circuit breaker and circuit breaker	11
4.3.3	Testing the integrated residual current circuit breaker (RCCB)	11
4.4	Description of operating modes	12
4.4.1	Settings in operating mode "Energy Manager"	17
4.5	Charging the vehicle	17
4.5.1	Charging without authorisation	17
4.5.2	Authorisation with RFID	18
4.5.3	Authorisation with Charge APP.....	18
4.5.4	Mode 3 charging	18
4.5.5	Terminating the charging process	19
4.5.6	Power failure during charging process	19
4.6	Managing RFID cards.....	19
4.6.1	Adding RFID cards with the master RFID card	19
4.6.2	Adding and deleting RFID cards with the Charge APP.....	19
4.6.3	Adding and deleting RFID cards with the service interface	19
4.6.4	Notes on RFID cards taught as masters.....	20
4.7	MENNEKES Charge APP	20
4.7.1	Requirements.....	20
4.7.2	Automatic connection of the Charge APP	20
4.7.3	Manual connection of the Charge APP	21
4.8	Configuration of the charging station	22
4.8.1	Access over WLAN	22
4.8.2	Access over LAN	22
4.8.3	Time synchronisation	23
4.8.4	Menu description.....	24
5	Maintenance	28
5.1	Maintenance plan	28
6	Troubleshooting	29
6.1	Troubleshooting by the operator	29
7	Disassembly, Storage and Disposal	31
7.1	Disassembly.....	31
7.2	Storage	31
7.2.1	Ambient conditions.....	31
7.3	Disposal	31
8	Appendix.....	32
8.1	Accessories	32
8.2	Glossary	32
8.3	Index.....	33

1 General

This manual is an important aid for ensuring the fault-free and safe operation of the device.

The specifications in this manual apply only to the device stated in the product description.

Read this manual before setting up the device.

Using this manual will help you to:

- avoid any risks for the user;
- become acquainted with the device;
- achieve optimum functioning;
- promptly detect and rectify faults;
- avoid any malfunctions due to improper installation;
- cut down on repair costs and reduce the number of downtimes;
- improve the reliability and increase the service life of the system;
- avoid causing harm to the environment.

These instructions are an important part of the product and must be retained for future reference.

MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG accepts no liability for any damage resulting from non-observance of the information in this manual.

1.1 Structure of the Operating Manual

General Information

This chapter contains general information on the Operation manual.

Safety

This chapter contains details on the presentation of safety information, provisions for liability and warranty and information on intended use.

Product Description

This chapter contains basic information on the device and its construction.

Operation

This chapter contains information on operating the device.

Maintenance

This chapter provides details on the required maintenance work and instructions on exchanging components when necessary.

Disassembly, Storage and Disposal

This chapter provides information on correctly disassembling, storing and disposing of the device.

Appendix

This chapter contains a list of the available accessories, the glossary and the index of the this document.

2 Safety

2.1 General Safety Information

The device has been designed using state-of-the-art technology and is safe to operate.

Nevertheless, there may be residual risks associated with the device under the following circumstances:

- The device is not used as intended.
- Non-compliance with the safety information given in this manual.
- The device is damaged.
- The device is not maintained properly.
- The device is modified or converted improperly.
- The maintenance work specified in this manual is not carried out in due time.

Danger

Risk of death resulting from non-compliance with documentation!

Any person authorised to work on the system must have read and understood this manual, in particular the "Safety" chapter.

The electrical installation, initial operation and servicing of the device may only be performed by qualified electricians who have been authorised by the operator.

2.2 Safety Information

To recognise safety instructions in this manual at a glance, the following signal words and symbols are used:

Danger

This symbol in conjunction with the signal word "Danger" indicates an imminent danger.

Failure to follow the safety instructions will result in death or serious injury.

Warning

This symbol in conjunction with the signal word "Warning" indicates a potentially hazardous situation.

Failure to follow the safety instructions may result in death or serious injury.

Caution

This symbol in conjunction with the signal word "Caution" indicates a potentially hazardous situation.

Failure to follow the safety instruction may result in light or minor injuries.

Caution

This note indicates a potentially harmful situation.

Failure to follow the safety instructions may result in damage to, or destruction of the product and / or other components.

2.3 Intended Use

The device may be used for the purpose described in 3 "Product Description" on page 4 and in conjunction with the supplied and approved components.

Any use exceeding the aforementioned shall be deemed unintended. MENNEKES assumes no liability for damage resulting from non-intended use. The risk is borne solely by the user / operator.

Intended use also includes:

- compliance with all the information in this manual;
- carrying out of servicing tasks according to schedule.

The device may present hazards, if it is not used as intended.

2.4 Qualification of Personnel

The electrical installation, setup and maintenance of the device may only be performed by qualified electricians, who have received authorisation from the system operator to perform such tasks. Such persons must have read and understood the operating manual and must comply with the information therein.

Requirements of qualified electricians:

- Knowledge of general and special safety and accident prevention guidelines.
- Knowledge of relevant electrical guidelines (e.g. DIN VDE 0100 section 600 DIN VDE 0100722), as well as valid national regulations.
- The ability to recognize risks and avoid possible dangers.

2.5 Warranty

In the event of complaints regarding the product, please contact your responsible service partner immediately and provide the following information:

- type designation / serial number;
- date of manufacture;
- reason for complaint;
- duration of use;
- ambient conditions (temperature, humidity).

2.6 Returning Devices

In case you return the device to MENNEKES for repair, please use the original packaging or a suitable, safe transport container.

3 Product Description

3.1 General information

The MENNEKES AMTRON® Wallbox is a charging station for use in private and semi-public areas, such as private land, company car parks and depots.

The charging station is used exclusively for charging electrically powered vehicles.

- Mode 3 charging according to IEC 61851-1:2010.
- Plugs and sockets according to IEC 62196.

The charging station is operated as a stand-alone solution or with connection to a higher-level back-end system.

The charging station is intended solely for fixed installation.

Features:

- Status information through LED info bar.
- Integration into the home network over WLAN / LAN.
- RS485 interface for wired networking with a MENNEKES ACU or MENNEKES E-Mobility Control Panel (SCU mode).
- Charge APP for controlling the charging process and displaying statistical data.
- MENNEKES HC controller, communication and control unit.
- Multi-function button (termination of charging process, RCCB test, re-activation of RCCBs and CBs).
- Unlocking function in case of power failure for charging with charging plug type 2 (mode 3) (only for devices with charging plug type 2).
- Enclosure made of AMELAN.
- Integrated cable storage.
- Wired ready for connection.

3.2 Optional equipment

Depending on the version of the charging station, the following optional features are available:

Connector systems



Fig. 1

Depending on the version, the charging station is equipped one of the following connector systems:

- Ⓐ Charging socket type 2 for use with separate charging cable.
- Ⓑ Permanently connected charging cable with charging connector type 2.
- Ⓒ Permanently connected charging cable with charging connector type 1.

	Xtra ¹⁾	Xtra E ²⁾	Xtra R ²⁾	Trend E ²⁾	Premium ¹⁾	Premium R ²⁾
LED info bar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Multi-function button						
■ Stop function (adjustable parameters, deactivated by default)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
■ Reset function	✓	✓	✓	✓	✓	✓
■ Testing the residual current circuit breaker	✓	—	✓	—	✓	✓
■ Re-activating the residual current circuit breaker	✓	—	✓	—	✓	✓
Residual current circuit breaker (RCCB)	✓	—	✓	—	✓	✓
Circuit breaker (CB)	✓	—	—	—	✓	—
Calibrated digital energy meter	✓	✓	✓	—	✓	✓
Charge APP for authorising and visualising charging processes	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Statistics function over Charge APP	✓	✓	✓	—	✓	✓
Charged amount of energy displayed on Charge APP	✓	✓	✓	—	✓	✓
RFID system for authorising charging processes	—	—	—	✓	✓	✓

1) Version for Germany

2) EU version

3.3 Identification Plate




Fig. 2: Name plate (example)

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ① Manufacturer | ⑤ Date of manufacture |
| ② Protection class | ⑥ Part number / serial number |
| ③ Barcode | ⑦ Type |
| ④ Supply network connection | |

3.4 Delivery Contents




Fig. 3: Delivery contents

- ① Charging station
- ② RFID cards (2x master, 3x user)¹⁾
- ③ Allen key
- ④ Bag with installation hardware (screws, dowels, plugs)
- ⑤ Operation manual
- ⑥ Installation manual
- ⑦ Set-up data sheet
- ⑧ Quick guide

1) Only for versions Trend, Premium.

3.5 Assembly

3.5.1 Exterior view




Fig. 4: Front view (example)

- ① Rear enclosure part
- ② Front enclosure part
- ③ Window for counter
- ④ Front panel
- ⑤ Fastening screws for front enclosure part
- ⑥ Predetermined breaking point for supply line / cable duct from below

! CAUTION

Negative impact on the device function

Without set-up data sheet, access to certain functions and the configuration of the device is not possible. Keep the set-up data sheet in a safe place for later use.




Fig. 5: Rear view (example)

- | | |
|---|--------------------------|
| ① Rear enclosure part | ④ Opening for cable duct |
| ② Fastening screws for front enclosure part | ⑤ Fastening holes |
| ③ Air outlet | ⑥ Cable glands |

The enclosure of the charging station has three parts and consists of rear enclosure part, front enclosure part and the front panel.

The front panel has to be folded down to access the internal components. The design of the front panel depends on the version of the charging station.

➔ See Chapter 3.6.1 "Front panel" on page 7.

3.6 Components

3.6.1 Front panel




Fig. 6: Front panel (example)

- | | |
|----------------------------------|--|
| ① Multi-function button | ④ Charging socket type 2 with hinged lid |
| ② RFID card reader ¹⁾ | |
| ③ LED info bar | |

1) Only for versions Premium und Trend.

The control and display elements as well as the charging socket of the charging station are located on the front panel. The design of the front panel depends on the version of the charging station.

3.6.2 HC controller

The HC controller controls the charging process in a fully automatically and performs the following functions:

- Communication with Charge APP over WLAN.
- Communication with service interface over WLAN / LAN.
- Analysis of the data from a connected meter.
- Analysis of the monitoring system's data
- Detecting the current-carrying capacity of the charging cable with resistance coding. Unsuitable charging cables are rejected.
- It checks that the requirements for proper charging have been met.
- Querying an external signal (tariff switching).
- It uses the CP contact to communicate with the vehicle. Using a PWM signal, the charging current upper limit is transmitted to the vehicle. The ground conductor connection is checked at the same time.
- Controlling the locking of the charging plug in the charging socket (for devices with charging socket Type 2).
- Controlling the charging contactor.

The HC controller provides five operating modes that can be changed even during operation depending on the configuration. The operating mode is selected over the service interface or the MENNEKES Charge APP.

- ☀ The availability of the operating modes and functions depends on the version of the charging station and the configuration of the charging station during the setting-up process. When switching to operating mode "SCU", the HC controller must be restarted.

Operating mode "Manual (Remote)"

In this operating mode, the charging process is controlled by the Charge APP.

- ➔ See table "Functional description of *manual* operating mode (remote)" on page 12.

Operating mode "Time-Controlled (internal)"

In this operating mode, the charging process is controlled by the integrated tariff-switching timer. This allows adapting the available charging current to various main / off-peak tariffs. For example, during an off-peak period the charging station can charge with higher charging power than during more expensive main tariff periods.

The valid tariff periods supplied by the electricity provider are entered in the Charge APP and the charging station adapts the charging current according to the periods entered.

- ☀ Updating the tariff-switching timer and changing of daylight saving / standard time happen in connection with the charge APP.
- ➔ See table "Functional description for operating mode *time-controlled* (internal)" on page 13.

Operating mode "External Tariff Signal"

In this operating mode, the charging process is controlled over an external contact (such as a ripple control receiver). In addition, the available charging current can be adapted to various main / off-peak tariffs as in operating mode "Time-Controlled"

- ➔ See table "Functional description of operating mode External *Tariff Signal*" on page 14.

Operating mode "Energy Manager"

In this operating mode, the charging process is controlled over the SUNNY HOME MANAGER (www.SMA-Solar.com). The charging station is connected to the SUNNY HOME MANAGER over LAN / WLAN. Both devices must be on the same network.

The SUNNY HOME MANAGER then controls the charging power depending on the energy generated by the photovoltaic system and user preferences.

- ➔ See table "Functional description of operating mode *Energy Manager*" on page 15.

Operating mode "SCU"

In this operating mode, the charging process is controlled by a higher-level back-end system (such as MENNEKES E-Mobility Control Panel).

The charging station is connected to a MENNEKES ACU over RS485.

In operating mode SCU, control over Charge APP or switching to other operating modes is not possible.

- ➔ See table "Functional description of operating mode *SCU*" on page 16.

4 Operation

4.1 General information on operation

Operating the charging station depends on the selected operating mode.

➔ See Chapter 4.4 "Description of operating modes" on page 12.

All information on the status of your charging station is displaced at a glance on your smart phone or tablet.

Operating with Charge APP

The operation with Charge APP is largely self-explanatory.



















Fig. 7: Charge APP (example)

The Charge APP informs you during the charging process on the amount of energy that has already been charged. You can start, pause and terminate the charging process manually with the APP and choose from three different charging modes to optimise energy costs.

4.2 LED Info bar

The LED info bar displays the operating status of the charging station. The colour scheme (green / blue) for "Operational / Charging" depends on the setting over the service interface during the setting-up process.

The Charge APP uses the same symbols for displaying the operating status.

LED info bar	Charge APP	Description
 lit blue permanently	 lit blue permanently	Operational The charging station is operational; no vehicle is connected to the charging station.
 pulsating green	 pulsating green	Ready to charge: vehicle pauses All requirements for charging an electric vehicle are met. A charging process is not taking place. The charging process is paused due to a vehicle feedback or was terminated by the vehicle.
 lit green permanently	 lit green permanently	Ready to charge All requirements for charging an electric vehicle are met. The charging process is paused due to a missing activation signal or a charging current configuration of 0 A.
 lit green permanently	 animated green	Charging process active All requirements for charging an electric vehicle are met. Charging in progress.
 flashes green	 animated green	Overtemperature warning The charging station reduces the charging current to prevent overheating and deactivation.
 flashes blue	 steady white	Wait period Connection with vehicle is pending or has been established or charging pauses due to specification by the Charge APP. A subsequent action is required, such as connecting or disconnecting the charging cable, starting the charging process by RFID card or Charge APP.
 lit red permanently	 lit red permanently	Fault A fault prevents the vehicle from charging. → See Chapter 6 "Troubleshooting" on page 29.
 Flashes red		

EN

4.3 Multi-function button




Fig. 8: Multi-function button

The multi-function button has several functions:

- (A) Terminating an on-going charging process (only for charging stations without authorisation) and acknowledging of errors.
- (B) Re-activating the residual current circuit breaker (RCCB) and / or circuit breaker (CB) in case of failure.
- (C) Triggering the test-function of the residual current circuit breaker (RCCB).

4.3.1 Terminating an on-going charging process

Press the multi-function button to terminate a charging process. The charging process will be terminated and the charging plug of charging stations with charging socket type 2 will be unlocked.

- 💡 The stop function with the multi-function button must be enabled in the service interface during the setting-up process of the charging station. See Chapter 4.8 "Configuration of the charging station" on page 22.

4.3.2 Re-activating the residual current circuit breaker and circuit breaker

The multi-function button can be used to re-activate the residual current circuit breaker (RCCB) and circuit breaker (CB) inside the charging station mechanically from the outside without opening the enclosure.

1. Press the multi-function button until you feel resistance.
2. Now press the multi-function button firmly up to the end position.

Residual current circuit breaker (RCCB) and circuit breaker (CB) are re-activated and charging station is operational again.

4.3.3 Testing the integrated residual current circuit breaker (RCCB)

The multi-function button can be used to trigger the test-function of the residual current circuit breaker (RCCB) inside the charging station from the outside without opening the enclosure.

1. Insert a flat screwdriver with a blade width of 8 to 10 mm in the slot of the multi-function button.
2. Turn the multi-function button by 90 ° anti-clockwise.
3. Press the multi-function button briefly (about 2 seconds).

The residual current circuit breaker (RCCB) is triggered and the fault display on the LED info bar flashes red.

4. Re-activate the residual current circuit breaker (RCCB) (see Chapter 4.3.2 "Re-activating the residual current circuit breaker and circuit breaker" on page 11).

4.4 Description of operating modes

Functional description of *manual* operating mode (remote)

Start of charging process	<p>Without RFID card:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Automatically after connection to the vehicle ■ Manually with Charge APP <p>With RFID card:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Authentication with valid RFID card ■ Manually by selecting a valid RFID card in Charge APP
Controlling the charging process	<p>By using the Charge APP</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Changing the charging current for the on-going charging process ■ Interrupting the charging process (pause) ■ Continuing the charging process ■ Terminating the charging process (stop) <p>By using the multi-function button:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Terminating the charging process (stop) <p>The stop function with the multi-function button must be enabled during the setting-up process.</p> <p>With RFID card:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Terminating the charging process (stop, with the same card used for starting the charging process) <p>💡 In operating mode "<i>manual</i>", all functions of other operating modes are suspended. The charging power, for example, will not be controlled over time, the external tariff-switching signal or the "SUNNY HOME MANAGER".</p>
Changing the operating mode	<p>The Charge APP or service interface allows changing the operating mode configured during the setting-up process. The change of operating mode will apply for the on-going and subsequent charging processes.</p>
Response to power failure	<p>The response to power failure is configured during the setting-up process.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ The charging process is aborted (default with authorisation enabled). ■ The charging process is continued (default for automatic start).

EN

Functional description for operating mode *time-controlled (internal)*

Start of charging process	Without RFID card: <ul style="list-style-type: none">■ Automatically after connection to the vehicle
	With RFID card: <ul style="list-style-type: none">■ Authentication with valid RFID card■ Manually by selecting a valid RFID card in Charge APP
Controlling the charging process	By using the internal timer: <ul style="list-style-type: none">■ Adapting the charging current depending on the active period (main tariff / off-peak tariff).
	By using the Charge APP <ul style="list-style-type: none">■ Terminating the charging process (stop)
	By using the multi-function button: <ul style="list-style-type: none">■ Terminating the charging process (stop) The stop function with the multi-function button must be enabled during the setting-up process.
	With RFID card: <ul style="list-style-type: none">■ Terminating the charging process (stop, with the same card used for starting the charging process)
	☀ In operating mode " <i>Time-Controlled (internal)</i> ", all functions in operating modes " <i>External Tariff Signal</i> " and " <i>Energy Manager</i> " are suspended. The charging power, for example, will not be controlled over the external tariff-switching signal or the "SUNNY HOME MANAGER".
Changing the operating mode	By using the Charge APP during a charging process: <ul style="list-style-type: none">■ Change to operating mode "<i>Manual (Remote)</i>". The change of operating mode will apply to the on-going charging process. The following charging process is carried out according to the mode selected in the user settings of the Charge APP.
	In the user settings of the Charge APP: <ul style="list-style-type: none">■ Changing to all operating modes configured during the setting-up process. The change of operating mode will apply for the on-going and subsequent charging processes.
	By using the service interface: <ul style="list-style-type: none">■ Changing to all operating modes configured during the setting-up process. The change of operating mode will apply for the on-going and subsequent charging processes.
Response to power failure	The response to power failure is configured during the setting-up process. <ul style="list-style-type: none">■ The charging process is aborted (default with RFID card reader).■ The charging process is continued (default without RFID card reader).

Functional description of operating mode External Tariff Signal

<p>Start of charging process</p>	<p>Without RFID card:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Automatically after connection to the vehicle <p>With RFID card:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Authentication with valid RFID card ■ Manually by selecting a valid RFID card in Charge APP.
<p>Controlling the charging process</p>	<p>By using the external tariff-switching signal:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Adapting the charging current depending on the active period (main tariff / off-peak tariff). <p>By using the Charge APP:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Terminating the charging process (stop) <p>By using the multi-function button:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Terminating the charging process (stop) <p>The stop function with the multi-function button must be enabled during the setting-up process.</p> <p>With RFID card:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Terminating the charging process (stop, with the same card used for starting the charging process) <p>☀ In operating mode "External Tariff Signal", all functions in operating modes "Time-Controlled" and "Energy Manager" are suspended. The charging power, for example, will not be controlled over the internal timer or the "SUNNY HOME MANAGER".</p>
<p>Changing the operating mode</p>	<p>By using the Charge APP during a charging process:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Change to operating mode "Manual (Remote)". <p>The change of operating mode will apply to the on-going charging process. The following charging process is carried out according to the mode selected in the user settings of the Charge APP.</p> <p>In the user settings of the Charge APP:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Changing to all operating modes configured during the setting-up process. <p>The change of operating mode will apply for the on-going and subsequent charging processes.</p>
	<p>By using the service interface:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Changing to all operating modes configured during the setting-up process. <p>The change of operating mode will apply for the on-going and subsequent charging processes.</p>
<p>Response to power failure</p>	<p>The response to power failure is configured during the setting-up process.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ The charging process is aborted (default with RFID card reader). ■ The charging process is continued (default without RFID card reader).

EN

Functional description of operating mode *Energy Manager*

Start of charging process

Without RFID card:

- Automatically after connection to the vehicle

With RFID card:

- Authentication with valid RFID card
- Manually by selecting a valid RFID card in Charge APP.

Controlling the charging process

By using the "SUNNY HOME MANAGER":

- The "SUNNY HOME MANAGER" specifies the charging current according to the parameters set in the Charge APP.

➔ See Chapter 4.4.1 "Settings in operating mode "Energy Manager" " on page 17.

By using the Charge APP:

- Terminating the charging process (stop)
- Changing the remaining amount of charging energy.
- Changing the remaining charging time.
- Changing the distribution of solar energy (enable / disable excess charging).

By using the multi-function button:

- Terminating the charging process (stop)

The stop function with the multi-function button must be enabled during the setting-up process.

With RFID card:

- Terminating the charging process (stop, with the same card used for starting the charging process)

💡 In operating mode "*Energy Manager*", all functions in operating modes "*Time-Controlled (internal)*" and "*External Tariff Signal*" are suspended. The charging power, for example, will not be controlled over the internal timer or external tariff-switching signal.

Functional description of operating mode *Energy Manager*

<p>Changing the operating mode</p>	<p>By using the Charge APP during a charging process:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Change to operating mode "Manual (Remote)". <p>The change of operating mode will apply to the on-going charging process. The following charging process is carried out according to the mode selected in the user settings of the Charge APP.</p> <p>In the user settings of the Charge APP:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Changing to all operating modes configured during the setting-up process. <p>The change of operating mode will apply for the on-going and subsequent charging processes.</p>
	<p>By using the service interface:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Changing to all operating modes configured during the setting-up process. <p>The change of operating mode will apply for the on-going and subsequent charging processes.</p>
<p>Response to power failure</p>	<p>The response to power failure is configured during the setting-up process.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ The charging process is aborted (default with RFID card reader). ■ The charging process is continued (default without RFID card reader).

Functional description of operating mode *SCU*

<p>Start of charging process</p>	<p>With RFID card:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Authentication with valid RFID card
<p>Controlling the charging process</p>	<p>By using the higher-level back-end system:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Control takes place completely over the higher-level back-end system. <p>By using the multi-function button:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Terminating the charging process (stop) <p>The stop function with the multi-function button must be enabled during the setting-up process.</p> <p>With RFID card:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Terminating the charging process (stop, with the same card used for starting the charging process) <p>💡 In operating mode "SCU", all functions of other operating modes are suspended. Using the Charge APP is not possible.</p>
<p>Changing the operating mode</p>	<p>By using the service interface:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Changing to all operating modes configured during the setting-up process.
<p>Response to power failure</p>	<p>The response to power failure is configured during the setting-up process.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ The charging process is aborted (default with and without RFID card reader). ■ The charging process is continued.

4.4.1 Settings in operating mode "Energy Manager"

The operating mode "*Energy Manager*" must be enabled during the setting-up process by the installer to become available.

If operating mode "Energy Manager" is selected, you must make the following settings over the Charge APP or in the portal of the "SUNNY HOME MANAGER" (SHM).

Charge APP - parameter "battery capacity"

Enter the maximum capacity of the battery of your electric vehicle. The entered value is transmitted to the SHM as the upper limit for the energy requirements for a charging process.

Charge APP - parameter "energy demand"

Enter the minimum amount of energy for a charging process. The value is transmitted to the SHM together with the maximum charging time. The SHM calculates the amount of energy that must be supplied within the charging time. This ensures that the specified amount of energy is charged. The remaining amount of energy required is obtained from public electricity network.

Charge APP - parameter "maximum charging time"

Enter the maximum time for charging the amount of energy to the vehicle specified with the parameter "*energy demand*".

Charge APP - parameter "excess charging"

Select the option "*excess charging*" if you want to use only excess energy for charging your electric vehicle. The parameters "*maximum charging time*" and "*energy demand*" are then ignored. The amount of energy in the parameter "*battery capacity*" is sent to the SHM as optional energy. You need to set the conditions for the optional energy in the SHM portal.

- ☀ If the "*battery capacity*" parameter is set to 0 kWh, charging in operating mode "*Energy Manager*" cannot take place.
- ☀ Make sure that the ratio of the parameters "*battery capacity*" and "*energy demand*" is a meaningful value. The maximum charging power of the charging station must be considered as well.

4.4.1.1 Charging in operating mode "Energy Manager"

1. Connect the charging cable to charging station and vehicle.
 2. Authorise when needed.
- ✓ The charging station changes to the state "charging active" and the charging process starts with a charging capacity of 0 kW. From now on, the SUNNY HOME MANAGER controls the charging power.
 - ☀ In case of connection problems to the SUNNY HOME MANAGER, the charging current is limited to 6 A (emergency charging).

4.5 Charging the vehicle

⚠ Warning

Risk of injury due to incorrect handling!

Using an extension cable or second charging cable may result in electric shock or cable fire. Using extension cables is not permitted.

- Never use more than one charging cable for connection the electric vehicle to the charging station.
- Use only undamaged charging cables.

Depending on the configuration, charging is possible with or without authorisation.

4.5.1 Charging without authorisation

If the charging station was configured during the setting-up process that no authorisation is required, the charging process starts automatically after connecting the charging cable to the vehicle.

4.5.2 Authorisation with RFID

For RFID authorization, prior once-off registration of the user's RFID card at the charging station is required. The charging station can manage up to 100 RFID cards (2x master, 98x users) in an internal database (whitelist).

Two ways are possible for managing the RFID card:

- **Independent operation without Charge APP:**
The operator of the charging station is authorised by his master RFID card to add new RFID cards to the internal database.
- **Managing RFID cards over the Charge APP:**
In conjunction with Mennekes Charge APP, the internal database (whitelist) is particularly convenient for RFID authorisation. Names can be additionally assigned to RFID card numbers in the Charge APP and the database can be easily managed with a smart phone or tablet.

4.5.2.1 Authorisation with RFID card

- Hold the RFID card against the RFID symbol on the front panel.
- ✓ While the data are verified, the symbol "*wait time*" lights up on the LED info bar.
- ✓ After successful authorisation, the charging station is set to the status "*operational*" and you can begin charging by connecting the charger cable.
- ⚡ If charging does not start within the release time of approximately 60 seconds, the authorisation is reset and the charging system changes to status "*operational*". A new authorisation is required.

4.5.3 Authorisation with Charge APP

You can also select an RFID card from the internal database (whitelist) for authorisation. You will need PIN 2 (whitelist PIN, see set-up data sheet).

The charging station then responds as if you have authorised directly at the charging station with a valid RFID card.

4.5.4 Mode 3 charging




Fig. 9: Connecting the charging cable (example)

Authorisation took place or authorization was not activated during the setting-up process. Ensure that the vehicle and charging cable are suitable for mode 3 charging.

1. Connect the charging cable to the vehicle.
2. Insert the plug of the charging cable completely into the charging socket type 2 at the charging station (only for charging stations with integrated charging socket type 2).

The charging station performs now the following steps automatically:

- Detecting the current-carrying capacity of the charging cable with resistance coding. Unsuitable charging cables are rejected.
- It checks that the requirements for proper charging have been met.
- It uses the CP contact to communicate with the vehicle. Using a PWM signal, the charging current upper limit is transmitted to the vehicle. The ground conductor connection is checked at the same time.
- ✓ The charging system interlocks the charging plug mechanically (only for charging stations with integrated charging socket type 2). The vehicle signals to the charging system that it is ready for charging. The charging process starts.
- ✓ The symbol "*Charging in Progress*" lights up on the LED info bar.

The maximum available charging current depends on the following points

- Power rating of the charging station.
- Features / version of the charging station.
- Current-carrying capacity of the cable.
- Configuration during setting-up process and setting of the charging current over the Charge APP.
- Configuration of operating modes "*Time-Controlled*", "*External Tariff Signal*" and "*Energy Manager*".

4.5.5 Terminating the charging process

Caution

Damage to the charging cable.

Pulling the cable may cause cable breaks and other damages.

Remove the charging cable only by pulling the plug from the charging socket.

1. Press the multi-function button on the charging station (see Chapter 4.3.1 "Terminating an on-going charging process" on page 11) or terminate the charging process at the vehicle.
2. Remove the plug of the charging cable from the charging socket (only for charging stations with integrated charging socket type 2).
3. Remove the charging cable from the vehicle.

4.5.6 Power failure during charging process

A power failure aborts the charging process.

The charging plug of charging stations with charging socket type 2 is unlocked and removed.

If the charging plug cannot be pulled out, an actuator has mechanically interlocked the charging plug.

➔ See Chapter 6 "Troubleshooting" on page 29.

4.6 Managing RFID cards




For RFID authorization, prior once-off registration of the user's RFID card at the charging station is required.

The charging station can manage up to 100 RFID cards (2x master, 98x users) in an internal database (whitelist).

4.6.1 Adding RFID cards with the master RFID card

You can add RFID cards to the internal database (whitelist) with the master RFID card.

Adding a new RFID card:

1. Hold the master RFID card against the RFID symbol to activate teach mode.
 - ✓ The symbol  on the LED info bar flashes rapidly.
2. Hold the RFID card for teaching against the RFID symbol within 30 seconds.
 - ✓ The symbol  on the LED info bar flashes briefly and then continues to flash rapidly. Teach mode is extended by an additional 30 seconds.
3. Hold another RFID card against the RFID symbol for teaching or hold the master RFID card against the RFID symbol to terminate teach mode.
 - ✓ The RFID card has been added to the internal database (whitelist).
 - 💡 If during teach mode for an RFID card the symbol  lights up permanently, the internal database (whitelist) is full and no more cards can be added.

4.6.2 Adding and deleting RFID cards with the Charge APP

You can manage the database (whitelist) comfortably by using the Charge APP on a smart phone or tablet.

4.6.3 Adding and deleting RFID cards with the service interface

You can add RFID cards to or remove from the internal database (whitelist) with the service interface.

➔ See "Menu "Whitelist Operation" " on page 27.

4.6.4 Notes on RFID cards taught as masters

The charging station comes with two RFID cards marked as AMTRON Master.

- ☼ No charging processes can be authorised with cards marked as masters.

The charging station requires two RFID cards taught as masters.

If a card taught as master is deleted with the service interface or the Charge APP, the next unknown RFID card held against the RFID card reader will be taught as master.

4.7 MENNEKES Charge APP

4.7.1 Requirements

The following requirement must be met to connect the Charge APP to the charging station.

- Installation of the Charge APP on a mobile device (smart phone, tablet). The MENNEKES Charge APP is available free of charge in Apple App Store, Google Play store and BlackBerry World.
- Integration of the charging station in the home network over LAN / WLAN. The customer's WLAN must be available at the location of the charging station!
- The charging station is turned on and operational.
- The smart phone / tablet must have access to the home network (WLAN) or to the WLAN provided by the charging station.

4.7.2 Automatic connection of the Charge APP




Fig. 10: Start menu

1. Open Charge APP.
2. Tap on "**search for Wallbox**" to search for charging stations available on your network.
3. Select the desired charging station by the serial number (SNR, see set-up data sheet).

If a charging station was found, a menu for entering the name and PIN 1 of the charging station is displayed.




Fig. 11: Entering PIN and name

4. Enter the PIN 1 associated with the displayed serial number (see set-up data sheet) of the charging station and change the suggested name as desired (maximum 22 characters).
5. Confirm the entry with "Save".

The successful set-up is confirmed with a dialogue box. If another charging station has been detected, perform steps 3 and 4 again until all charging stations found have been set up.

4.7.3 Manual connection of the Charge APP




Fig. 12: Message "no Wallbox detected"

In rare cases, charging stations will not be detected automatically. You then have the option to repeat the search or set up the charging stations manually.

- 💡 The IP address of the charging station must be known for manual set-up.

1. Tap on "set up manually"




Fig. 13: Entering IP address, Pin and name

2. Enter the IP address and the associated PIN 1 of the charging station and change the suggested name as desired.
 3. Confirm the entry with "Save".
- ✓ The successful set-up is confirmed with a dialogue box.

4.8 Configuration of the charging station

Functions and operating modes are configured with the service interface in the Internet browser of the charging station. The service interface of the charging station is accessible over LAN or WLAN.

Requirements for Internet browsers:

- JavaScript activated
- Microsoft Internet Explorer 11 or higher
- Mozilla Firefox version 30 or higher
- Google Chrome version 35 or higher
- Opera version 20 or higher
- Current smart phone browsers (iOS, Android)

4.8.1 Access over WLAN

- In access point mode, the service interface is accessible over *http://172.31.0.1:25000*.
- In a home network, the charging station receives the IP address over the DHCP function of the customer's Internet router. You can retrieve the IP address with the web interface of the internet router or with an app such as the free of charge network scanner Fing. The address looks as follows: *http://AMTRONIP:25000* (e.g. *http://192.168.0.20:25000*). Access is the same as for the direct connection.

4.8.2 Access over LAN

- The charging station receives the IP address over the DHCP function of the customer's Internet router. You can retrieve the IP address over web interface of the Internet router.
- If DHCP is not available, access is possible over LAN with IP address *http://192.168.0.100:25000*, network mask *255.255.255.0*.
- A direct cable connection without DHCP is possible.

4.8.2.1 Calling up the service interface

Follow these steps to access the service interface:

1. Enter IP address and port number in the address bar of your Internet browser (*http://AMTRONIP: 25000*).
2. Enter PIN 1 (APP PIN, see set-up data sheet) of the charging station.
3. The main menu of the service interface opens.




Fig. 14: Main menu

4. Select the required submenu.

💡 For some parameters, tooltips with further information are available. Point your mouse over the "?" on the appropriate parameter. Clicking is not necessary.

4.8.3 Time synchronisation

During the initial setting-up process and after a power failure of more than 4 hours, a clock synchronisation is necessary.

Time synchronisation is possible with a smartphone / tablet over the charge APP or with a PC running the service interface in an Internet browser.

Time synchronisation with a smartphone / tablet

Time synchronisation with smart phone / tablet over the charge app takes place automatically as soon as a connection to the charging station has been established. There is no need for further action.

Time synchronisation with PC

Time synchronisation with a PC takes place with the service interface in an Internet browser

Carry out the following steps to synchronise time in the service interface.

1. Open the service interface.
2. Select the submenu "**Customer Settings**" in the service interface.
3. The menu "**Time Info**" shows the settings required for the setting-up process.




Fig. 15: Menu "**Customer Settings / Time Info**"

4. The value "**Local Timestamp**" is required in format Unixtime.
5. You can convert the current date and time with a timestamp converter such as www.unixtime.de.
6. Enter the value obtained in the field "**Local Timestamp**".
7. Activate the input filed "**Currently Summer**" during daylight saving time.
8. Set the input filed "**Timezone Offset**" to the default value "**60**".
- 💡 The "**Timezone Offset**" is the difference between the local time zone and the Coordinated Universal Time (UTC) in minutes.
Example of Germany and Central Europe
The difference between the local time zone and UTC is 1 hour; therefore, set the parameter "**Timezone Offset**" to 60 minutes.
9. Confirm the entry with "**Submit**".

The charging station is now ready for operation.

4.8.4 Menu description

Menu "Production Settings"




Fig. 16: Menu "Production Settings"

The menu "Production Settings" displays factory settings and the hardware / software versions. You cannot make any settings here.

Value	Description
HMI HW Version	Hardware version of the front panel
HMI SW Version	Software version of the front panel
HMI Type	Type of front panel
HMI IO Status	Status of the front panel's inputs and outputs
HMI Temperature	Internal and external front panel temperature
HMI Error Code	Error code of the front panel
RFID Version	Version of the RFID card reader
WLAN Version	Version of the WLAN module

Value	Description
HCC3 HW Version	Hardware version of the HC controller
HCC3 SW Version	Software version of the HC controller
HCC3 IO State	Status of the HC controller's inputs and outputs
HCC3 CP/PP State	Status of CP/PP signal contacts
HCC3 Error Code	Error code of the HC controller
AMTRON Operating Mode	Operating mode of the charging station ➔ See Chapter 4.4 on page 12
AMTRON State	Operating state of the charging station
AMTRON Connector Type	Connector system of the charging station
AMTRON No. of Phases	Number of mains phases
AMTRON Rated Current	Maximum charging current
AMTRON Serial Number	Serial number of the charging station
AMTRON Order Number	Order number of the charging station
AMTRON External Temperature Sensor	<input type="checkbox"/> No external temperature sensor available <input checked="" type="checkbox"/> External temperature sensor available
AMTRON Local Fuses Installed	<input type="checkbox"/> No internal circuit breaker and residual current circuit breaker available <input checked="" type="checkbox"/> Internal circuit breaker and residual current circuit breaker available
AMTRON Production Settings Write Enabled	<input checked="" type="checkbox"/> true: production settings read-only <input type="checkbox"/> false: production settings write enabled
HCC3 Ethernet MAC Address	MAC address of the HC controller's LAN interface
HCC3 Total Energy	Sum of the charged energy in Wh

Menu "Installation Settings"

Fig. 17: Menu "Installation Settings"

The menu "**Installation Settings**" shows the settings applied by the installer during the setting-up process. You cannot make any settings here.

Value	Description
AMTRON Installation Current	Maximum charging current specified during setting-up process
AMTRON Home Manager Installed	<input type="checkbox"/> No SMA SUNNY HOME MANAGER® available <input checked="" type="checkbox"/> SMA SUNNY HOME MANAGER® available → See Chapter 4.4.1 on page 17
AMTRON External Tariff Switch Installed	<input type="checkbox"/> >No external tariff-switching signal available <input checked="" type="checkbox"/> External tariff-switching signal available

Menu "Customer Settings"

Fig. 18: Menu "Customer Settings"

The menu "**Customer Settings**" can be used to make customer specific settings. Changes take effect by clicking on the button "**Submit**".

Value	Description
AMTRON Customer Current Limitation	Setting the limit of the maximum available charging current in A.
AMTRON Wallbox Name	Setting the device name. The device name is displayed in the Charge APP and the service interface.
Enable RFID Authorisation	Enable / disable RFID card reader. <input checked="" type="checkbox"/> RFID card reader enabled <input type="checkbox"/> RFID card reader disabled

Value	Description
Power Fail Continue	<p>Enable / disable continue charging process after power failure</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> The charging process continues after a power failure <input type="checkbox"/> A power failure terminates the charging process
Autostart Charging	<p>Enable / disable autostart of charging process</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> The charging process starts automatically when connected to a vehicle. <input type="checkbox"/> The charging process must be started manually when connected to a vehicle. <p>💡 This setting will be ignored with RFID card reader enabled.</p>
Enable Stop Button	<p>Enable / disable stop button.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Stop button enabled <input type="checkbox"/> Stop button disabled
Color Schema	Setting the colour scheme of LED info bar
Enable RFID Beep	<p>Enable / disable audible feedback of the RFID card reader.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Audible feedback enabled <input type="checkbox"/> Audible feedback disabled
Enable WLAN Communication	<p>Enable / disable WLAN module.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> WLAN module enabled <input type="checkbox"/> WLAN module disabled
AMTRON Operation Mode	<p>Selecting the operating mode of the charging station.</p> <p>➔ See Chapter 4.4 on page 12.</p>

Value	Description
STA SSID	Name of the WLAN the charging station is connected to.
STA Connected	<p>Status of the WLAN connection.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ true: Charging station is connected to a WLAN ■ false: No connection of the charging station to a WLAN
STA Security Mode	Selecting the WLAN encryption. Default setting: "Autodetect security mode"
STA Security Key	Entering the WLAN security key.
AP Security Mode	Selecting the WLAN encryption when charging station is operated in access point mode.
AP Channel	Selecting the WLAN channel when charging station is operated in access point mode.
AP Country Code	Selecting the country code when charging station is operated in access point mode.
Local Timestamp	Display / enter the current system time of the HC controller in Unix timestamp format.
Currently Summer	<p>Selecting daylight saving time / standard time</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Daylight saving time <input type="checkbox"/> Standard time
Timezone Offset	Enter the difference between the local time zone and UTC time in minutes.
SW Reset	<p>Software reset</p> <p>Click on the button "Reset" to restart the HC controller of the charging station.</p>

Menu "Whitelist Operation"

Only for versions Xtra and Premium.




Fig. 19: Menu "Whitelist Operation"

The menu "Whitelist Operation" allows you to edit whitelist entries for RFID cards. You can add and delete RFID cards or edit entries.

For this purpose, the UIDs of the RFID cards must be known, as the RFID cards already existing in the whitelist are not shown here.

💡 You can manage the whitelist more conveniently with the Charge APP.

Adding / editing an RFID card

1. Enter the name required for the RFID card in the field "Name".
2. Enter the UID of the RFID card in the field "UID".
3. Enter the PIN 2 (whitelist PIN, see set-up data sheet) of the charging station in the field "PIN".
4. Use the checkbox "Master" to choose if the RFID card should be created as a master RFID card.

💡 Master RFID cards cannot be used to start charging processes!

5. Click on the button "Submit" to add or edit an RFID card.

✓ The settings applied to the RFID card have been incorporated into the internal database (whitelist).

Deleting an RFID card

1. Enter the UID of the RFID card to be deleted into the field "UID".
 2. Enter the PIN 2 (whitelist PIN, see set-up data sheet) of the charging station in the field "PIN".
 3. Click on the button "Delete" to delete the RFID card.
- ✓ The RFID card has been deleted from the internal database (whitelist).

Menu "Software Update"




Fig. 20: Menu "Software Update"

Use the menu "Software Update" to update the operating software of the charging station.

Proceed as follows to update the operating software of your charging station.

The current operating software can be found in our service area under www.AMTRON.info

1. Enter the address www.AMTRON.info into the address bar of your Internet browser.
2. Enter the serial number of your charging station in the input field "Access".
3. Select Software Update in the "Download" section.
4. Download and save the current software (e.g. *HC3Application_R2_1_05_421.bin*).
5. Call up the service interface of your charging station.
6. Select the submenu "Software Update" in the main menu.
7. Select the previously downloaded software
8. Click on the button "Upload" to update the software
9. Follow the instructions

💡 If the software update is interrupted prematurely (e.g. due to power failure or transmission error), the charging station must be restarted (e.g. by clicking the button "Reset" in the menu "Customer Settings") before a new update can be attempted.

5 Maintenance

⚠ Danger

Risk of death resulting from improper maintenance / repair.

There is a risk of injury for persons performing tasks for which they are neither qualified nor have received appropriate training.

- The maintenance / repair of the device may be performed only by persons who are familiar with this task, have been instructed with regard to the associated hazards and who possess the necessary qualifications.
- All technical safety conditions have to be satisfied prior to performing maintenance / repairs.

⚠ Danger

Risk of death by electric shock!

Components have voltage applied.

Contact with current conducting parts results in an electric shock, burns or death.

When working with the electrical system, the following points must be observed:

- Disconnect device from voltage.
- Secure device from being turned back on.
- Ensure that no voltage is applied.
- Earth and short-circuit the unit.
- Cover neighbouring components that are under voltage and secure the danger area.

5.1 Maintenance plan

Carry out the following maintenance work at the specified intervals.

Maintenance interval every 6 months (biannually)

Part / component	Maintenance work
Enclosure	Visual inspection for defects or damage.
	Check the device for secure fastening.
	Clean the outside of the enclosure with damp cloth.
Front panel	Visual inspection for defects or damage.
Switching and safety devices	Visual inspection for defects or damage.
	Check the function of the circuit breaker (CB).
	See Chapter 4.3.3 on page 11.

Maintenance interval every four years

In addition, carry out all maintenance specified in Maintenance interval every 6 months (biannually).

Part / component	Maintenance work
Cable connections and connectors	Visual inspection for defects or damage.
Charging station	Visual inspection for defects or damage.
	Check function
System check	Ask a qualified electrician to check the system according to VDE0100.

6 Troubleshooting

⚠ Danger

Risk of death resulting from improper maintenance / repair.

There is a risk of injury for persons performing tasks for which they are neither qualified nor have received appropriate training.

- The maintenance / repair of the device may be performed only by persons who are familiar with this task, have been instructed with regard to the associated hazards and who possess the necessary qualifications.
- All technical safety conditions have to be satisfied prior to performing maintenance / repairs.

⚠ Danger

Risk of death by electric shock!


Components have voltage applied.


Contact with current conducting parts results in an electric shock, burns or death.

When working with the electrical system, the following points must be observed:

- Disconnect device from voltage.
- Secure device from being turned back on.
- Ensure that no voltage is applied.
- Earth and short-circuit the unit.
- Cover neighbouring components that are under voltage and secure the danger area.

6.1 Troubleshooting by the operator

Fault	Cause	Notes on troubleshooting
 <p>lit red permanently</p>	Self-test of the charging station is faulty.	Acknowledge the fault with multi-function button.
	Thermal shutdown of the charging station.	Wait until the charging station has cooled down.
	Internal system error.	Displaying the error message with service interface or Charge APP. Acknowledge the fault with multi-function button. If you cannot rectify the fault, ask a qualified electrician to check the charging station.

Fault	Cause	Notes on troubleshooting
 flashing red	Residual current circuit breaker (RCCB) or circuit breaker (CB) in the charging station has tripped.	Re-activate residual current circuit breaker (RCCB) or circuit breaker (CB). ➔ See Chapter 4.3.2 on page 11.
	Error in the power supply to the charging station (incorrect phase sequence, missing phase, etc.).	Ask a qualified electrician to check the power supply of the charging station.
	Charging plug not interlocked.	Disconnect charging cable and plug in again. Acknowledge the fault with multi-function button.
	Incorrect or faulty charging cable.	Disconnect charging cable and plug in again. Check charging cable and replace if necessary. Acknowledge the fault with multi-function button.
LED info bar does not light up	No power supply to the charging station.	Ask a qualified electrician to check the charging station.
	The back-up fuse of the charging station has tripped.	Check back-up fuse and re-activate if necessary.
Charging plug cannot be removed from the charging station.	Failure of the unlocking function.	Ask a qualified electrician to check the charging station.

If you cannot rectify the error or fault, ask a qualified electrician to check the charging station.

7 Disassembly, Storage and Disposal

7.1 Disassembly

⚠ Danger

Risk of death by electric shock!

Components have voltage applied.

Contact with current conducting parts results in an electric shock, burns or death.

When working with the electrical system, the following points must be observed:

- Disconnect device from voltage.
- Secure device from being turned back on.
- Ensure that no voltage is applied.
- Earth and short-circuit the unit.
- Cover neighbouring components that are under voltage and secure the danger area.

Ask your installer to remove the charging station.

7.2 Storage

The storage spaces must be dry and temperature regulated. See chapter "Ambient conditions" on page 31 for ambient storage conditions.

7.2.1 Ambient conditions

Ambient temperature	-25 to +40 °C
Average temperature over 24 hours	< 35 °C
Storage temperature	-25 to +40 °C
Altitude	max. 2,000 metres above sea level
Relative humidity	max. 95 % (non-condensing)

7.3 Disposal

The disposal of old devices must comply with the common national and regional laws and regulations. Ecological considerations must be taken into account.

Old devices and batteries cannot be disposed of with household rubbish.

- Dispose of the device in accordance with the applicable environmental regulations of your country.
- Dispose of old devices through your specialised dealer.
- Dispose of old batteries in a recycling bin for old batteries or through the specialised dealer.
- Dispose of the packaging material in the recycling bin for cardboard, paper and plastic.

8 Appendix

8.1 Accessories

Part number	Description
On request	Channel adapter for cable ducts
36113	Charging cable Mode 3, 32 A, 3P+N+PE
320011	Test box

8.2 Glossary

Term	Explanation
ACU	<i>Accounting Control Unit</i> Unit for communicating with SCUs and HCCs of the charging station.
Backend	Data management service
CP	<i>Control pilot</i> Name of the plugs and sockets contacts / line, over which the communication data is transmitted.
RCCB	Residual current circuit breaker Type A = sensitive to pulse currents, Type B = sensitive to universal currents.
HC controller	MENNEKES designation of the PWM module or charging controller.
Control Panel	MENNEKES E-Mobility Control Panel for controlling up to 64 charging points and managing a customer base. For smaller and local infrastructures, the E-Mobility Control Panel is an alternative to comprehensive software or back-end systems.
LS	Circuit breaker
Mode 3 (IEC 61851)	Charging mode for vehicles with communication interface on charging couplers type 2.
PP	<i>Proximity Pilot</i> or <i>Plug Present</i> Contact for determining the current load capacity of the charging cable and activating the immobiliser.
PWM	Pulse-width modulation Transmission of communication data

Term	Explanation
PWM module	Element of the charging station (in mode 3 charging) for communicating with the vehicle.
RFID	<i>Radio Frequency Identification</i> Automatic identification and collection of data using electromagnetic waves.
SCU	<i>Socket Control Unit</i> Unit for controlling a single charging point and for communicating with the vehicle.
Type 2 (IEC 62196-2)	Single and three phase charging couplers with identical plug geometry for charging powers from 3.7 to 44 kW AC.
UID	<i>User Identifier</i> The user identification clearly identifies a user at a computer.
URL	<i>Uniform Resource Locator</i> Uniform source addressing in the Internet which contains (among other things) protocol, host, domain, path and file name of an Internet address.
Resistance coding	The charging cables feature resistance coding that is analysed by the charging system. The resistance value defines the maximum allowable current of the charging cable. The charging system will reject cables with insufficient current load capacity.
Whitelist	Positive list for aligning the user rights

8.3 Index

A

Accessories.....	32
Ambient conditions.....	31
Appendix.....	32
Assembly.....	6

C

Charge APP.....	20
Charging process	
power failure.....	19
terminating.....	11, 19
Charging without authorisation.....	17
Configuration.....	11, 22
Connector systems.....	4

D

Delivery Contents.....	6
Disassembly.....	31
Disposal.....	31

E

Exterior view.....	6
--------------------	---

F

Firmware update.....	27
Front panel.....	7

G

General Information.....	2
Glossary.....	32

H

HC controller.....	7
--------------------	---

I

Identification Plate.....	5
Index.....	32
Intended Use.....	3

L

LED info bar.....	10
-------------------	----

M

Maintenance.....	28
Maintenance plan.....	28
Multi-function button.....	11

O

Operating modes.....	9, 12
Operating with Charge APP.....	9
Operation.....	9

P

Personnel qualification.....	3
electrician.....	3
Product description.....	3, 4

R

Re-activating CB.....	11
Re-activating RCCB.....	11
Returning Devices.....	3
RFID card	
adding.....	19, 27
deleting.....	27
editing.....	27

S

Safety.....	2
Safety Information.....	3
Software reset.....	26
Software update.....	27
Storage.....	31
Structure of the Operating Manual.....	2

T

Troubleshooting.....	10, 19, 29
----------------------	------------

W

Warranty.....	3
---------------	---

Over dit document

© Copyright by MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Wijzigingen voorbehouden.

Dit document is door de auteurswet beschermd. Het ondersteunt de gebruiker bij het veilige en efficiënte gebruik van het apparaat. De inhoud mag op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk worden vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar.

Symbolen in het document

- Opsomming
- ✓ Controle / resultaat
- 💡 Tip
- ➔ Verwijzing naar een andere pagina in dit document
- 📄 Verwijzing naar een ander document

Inhoudsopgave

1	Algemeen	2
1.1	Opbouw van de bedieningshandleiding	2
2	Veiligheid	2
2.1	Algemene veiligheidsinstructies.....	2
2.2	Veiligheidsrichtlijnen	3
2.3	Voorgeschreven gebruik.....	3
2.4	Kwalificatie van het personeel.....	3
2.5	Garantie.....	3
2.6	Terugsturen van apparaten	3
3	Productbeschrijving	4
3.1	Algemeen	4
3.2	Optionele uitrusting	4
3.3	Typeplaatje	5
3.4	Leveromvang	6
3.5	Structuur.....	6
3.5.1	Buitenaanzicht.....	6
3.6	Componenten.....	7
3.6.1	Frontpaneel	7
3.6.2	HC-controller.....	7
4	Bediening	9
4.1	Algemene informatie bij de bediening.....	9
4.2	LED-ineveld.....	10
4.3	Multifunctietoets.....	11
4.3.1	Een lopend laadproces beëindigen.....	11
4.3.2	Opnieuw inschakelen van de aardlekschakelaar en de installatieautomaat	11

4.3.3	Testen van de geïntegreerde aardlekschakelaar	11
4.4	Beschrijving van de bedrijfsmodi	12
4.4.1	Instellingen in de bedrijfsmodus "Energy Manager"	17
4.5	Laden van het voertuig	17
4.5.1	Laden zonder autorisering	17
4.5.2	Autorisering per RFID.....	18
4.5.3	Autorisering per Charge APP	18
4.5.4	Lading modus 3.....	18
4.5.5	Het laadproces beëindigen	19
4.5.6	Spanningsuitval tijdens het laadproces.....	19
4.6	RFID-kaarten beheren	19
4.6.1	Toevoegen van RFID-kaarten met de master-RFID-kaart.....	19
4.6.2	RFID-kaarten toevoegen en wissen met de Charge APP	19
4.6.3	RFID-kaarten toevoegen en wissen via de service-interface.....	19
4.6.4	Aanwijzingen bij de als master geprogrammeerde RFID-kaarten	20
4.7	MENNEKES Charge APP	20
4.7.1	Voorwaarden.....	20
4.7.2	Automatische verbinding van de Charge APP	20
4.7.3	Handmatige verbinding van de Charge APP	21
4.8	Configuratie van het laadstation	22
4.8.1	Toegang via WLAN	22
4.8.2	Toegang via LAN	22
4.8.3	Tijdsynchronisatie	23
4.8.4	Menubeschrijving	24
5	Onderhoud	28
5.1	Onderhoudsschema	28
6	Verhelpen van storingen	29
6.1	Verhelpen van storingen door de exploitant.....	29
7	Demontage, opslag en afvalverwijdering	31
7.1	Demontage.....	31
7.2	Opslag	31
7.2.1	Omgevingscondities	31
7.3	Afvalverwijdering	31
8	Bijlage	32
8.1	Toebehoren	32
8.2	Verklarende woordenlijst	32
8.3	Index.....	33

1 Algemeen

Deze handleiding is een essentieel onderdeel van het product en waarborgt een probleemloze en veilige werking van het apparaat.

De informatie in deze handleiding is alleen van toepassing op het apparaat dat beschreven is in de productbeschrijving.

Lees deze handleiding voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Deze handleiding zal u helpen om:

- gevaren voor de gebruiker te voorkomen,
- het apparaat te leren kennen,
- een optimale werking te bereiken,
- defecten op tijd te identificeren en te verhelpen,
- storingen door een ondeskundige installatie te vermijden,
- reparatiekosten en uitvaltijden te voorkomen,
- betrouwbaarheid en levensduur van het apparaat te verhogen,
- gevaar voor het milieu te voorkomen.

De handleiding is een belangrijk onderdeel van het product en moet voor naslagdoeleinden bewaard worden.

MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze handleiding.

1.1 Opbouw van de bedieningshandleiding

Algemeen

Dit hoofdstuk bevat algemene informatie over de bedieningshandleiding.

Veiligheid

Dit hoofdstuk bevat informatie over de veiligheidsaanwijzingen, de garantie- en aansprakelijkheidsbepalingen en over het beoogde gebruik

Productbeschrijving

Dit hoofdstuk bevat basisinformatie over het apparaat en zijn structuur.

Bediening

Dit hoofdstuk bevat informatie omtrent de bediening van het apparaat.

Onderhoud

Dit hoofdstuk bevat gegevens over de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en eventuele aanwijzingen voor het vervangen van de componenten.

Demontage, opslag en afvalverwijdering

Dit hoofdstuk bevat informatie omtrent de deskundige demontage, opslag en afdanking van het apparaat.

Bijlage

Dit hoofdstuk bevat een lijst van het beschikbare toebehoren, het glossarium alsook de index van dit document.

2 Veiligheid

2.1 Algemene veiligheidsinstructies

Het apparaat is gebouwd volgens de stand van de techniek en werkt veilig.

Desondanks kunnen onder de volgende omstandigheden restrisico's voortvloeien uit het apparaat:

- Het apparaat wordt niet gebruikt zoals bedoeld.
- De veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding worden niet nageleefd.
- Het apparaat is beschadigd.
- Het onderhoud van het apparaat wordt niet correct uitgevoerd.
- Het apparaat wordt ondeskundig uitgebreid of omgebouwd.
- De in deze handleiding voorgeschreven onderhoudswerkzaamheden worden niet op tijd uitgevoerd.

Gevaar

Levensgevaar bij niet opvolgen van de documentatie!

Elke persoon die belast is met werkzaamheden aan het apparaat moet deze handleiding, en vooral het hoofdstuk "Veiligheid", hebben gelezen en begrepen.

De werkzaamheden i.v.m. elektrische installatie, inbedrijfstelling en onderhoud van het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door geschoold vakpersoneel, dat hiervoor geautoriseerd is door de exploitant.

2.2 Veiligheidsrichtlijnen

Om de veiligheidsinstructies in deze handleiding onmiddellijk te kunnen herkennen, worden de volgende signaalwoorden en symbolen gebruikt:

Gevaar

Dit symbool in combinatie met het signaalwoord "Gevaar" duidt een onmiddellijk dreigend gevaar aan.

Als deze veiligheidsinstructie niet wordt nageleefd, zal dit resulteren in ernstig of dodelijk letsel.

Waarschuwing

Dit symbool in combinatie met het signaalwoord "Waarschuwing" geeft een mogelijke gevaarlijke situatie aan.

Als deze veiligheidsinstructie niet wordt nageleefd, kan dit resulteren in ernstig of dodelijk letsel.

Voorzichtig

Dit symbool in combinatie met het signaalwoord "Voorzichtig" geeft een mogelijke gevaarlijke situatie aan. Niet opvolgen van deze veiligheidsinstructie kan licht of minder ernstig letsel tot gevolg hebben.

Opgelet

Deze instructie wijst op een potentieel schadelijke situatie. Het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructie kan een beschadiging of vernietiging van het product en/of andere onderdelen tot gevolg hebben.

2.3 Voorgeschreven gebruik

Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor de doeleinden die beschreven zijn in het hoofdstuk 3 „Productbeschrijving“ op pagina 4 met de bijgeleverde en goedgekeurde onderdelen.

Elk ander gebruik geldt als niet-conform de voorschriften en is verboden. MENNEKES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hieruit voortvloeit. Het risico ligt in dit geval uitsluitend bij de gebruiker/eigenaar.

Het reglementair gebruik bevat ook de correcte opvolging van de volgende punten:

- het naleven van alle instructies en voorschriften in deze handleiding,
- het uitvoeren van alle voorgeschreven instandhoudingswerkzaamheden.

Het apparaat is potentieel gevaarlijk als het niet wordt gebruikt zoals bedoeld.

2.4 Kwalificatie van het personeel

De werkzaamheden i.v.m. elektrische installatie, inbedrijfstelling en onderhoud van het apparaat mag alleen door geschoold vakpersoneel worden uitgevoerd dat door de eigenaar ermee belast is. Dit vakpersoneel moet de handleiding hebben gelezen en begrepen en alle instructies/aanwijzingen opvolgen.

Eisen die worden gesteld aan een gekwalificeerde elektrovakkracht:

- Kennis van de algemene en specifieke veiligheids- en ongevalpreventievoorschriften.
- Kennis van de relevante elektrotechnische voorschriften (bijv. DIN VDE 0100 Deel 600, DIN VDE 0100-722) alsook de geldige nationale voorschriften.
- Vermogen om risico's te herkennen en potentiële -gevaren te voorkomen.

2.5 Garantie

Als u een klacht over het product heeft, neemt u dan onmiddellijk contact op met MENNEKES, met vermelding van

- Typeaanduiding / serienummer,
 - Fabricagedatum,
 - reden van de klacht,
 - gebruiksduur,
 - omgevingsomstandigheden (ventilatie, vochtigheid).
- De contactgegevens zijn aangegeven op de achterkant.

2.6 Terugsturen van apparaten

Als u het apparaat voor reparatie wilt terugsturen naar MENNEKES, is het aanbevolen gebruik te maken van de originele verpakking of een geschikte veilige transportcontainer.

3 Productbeschrijving

3.1 Algemeen

De MENNEKES AMTRON® Wallbox is een laadstation voor toepassing in het particuliere en semi-openbare bereik, bijv. particuliere terreinen, bedrijfsparkeerplaatsen of fabrieksterreinen.

Het laadstation dient uitsluitend voor het laden van elektrische voertuigen:

- Lading in modus 3 volgens IEC 61851-1:2010.
- Contactmateriaal volgens IEC 62196.

De bediening van het laadstation is naar keuze mogelijk als individuele parkeerplaatsoplossing of ook met integratie in een bovenliggend backendsysteem.

Het laadstation is uitsluitend bedoeld voor vaste montage.

Uitrustingskenmerken:

- Statusinformatie via LED-infoveld.
- Integratie in het thuisnetwerk via WLAN / LAN.
- RS485-interface voor leidinggebonden netwerk met een MENNEKES ACU of met de MENNEKES E-Mobility systeemunit (bedrijfsmodus SCU).
- Charge APP voor besturing van het laadproces en weergave van statistische gegevens.
- MENNEKES HC-controller, communicatie- en stuureenheid.
- Multifunctietoets (beëindigen van het laadproces, test aardlekschakelaar, opnieuw inschakelen van aardlekschakelaar en installatieautomaat).
- Ontgrendelingsfunctie bij stroomuitval voor lading met laadstekker type 2 (modus 3) (alleen bij toestellen met laadcontactdoos type 2).
- Behuizing van AMELAN.
- Geïntegreerde kabelophanging.
- Aansluitklaar bedraad.

3.2 Optionele uitrusting

Afhankelijk van de variant van het laadstation zijn de volgende optionele uitrustingskenmerken beschikbaar:

Contactsystemen



Afb. 1

Het laadstation is, afhankelijk van de uitvoering, uitgerust met een van de volgende contactsystemen:


- (A) Laadcontactdoos type 2 voor gebruik van afzonderlijke laadkabel.
- (B) Vast aangesloten laadkabel met laadkoppeling type 2.
- (C) Vast aangesloten laadkabel met laadkoppeling type 1.

	Xtra ¹⁾	Xtra E ²⁾	Xtra R ²⁾	Trend E ²⁾	Premium ¹⁾	Premium R ²⁾
LED-infoveld	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Multifunctietoetsen						
■ Stopfunctie (parametreeerbaar; bij levering gedeactiveerd)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
■ Resetfunctie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
■ Test van de aardlekschakelaar	✓	—	✓	—	✓	✓
■ Opnieuw inschakelen van de aardlekschakelaar	✓	—	✓	—	✓	✓
Aardlekschakelaar	✓	—	✓	—	✓	✓
Installatieautomaat	✓	—	—	—	✓	—
Geijkte digitale energiemeter	✓	✓	✓	—	✓	✓
Charge APP voor autorisering en visualisering van laadprocessen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Statistiekfunctie via Charge APP	✓	✓	✓	—	✓	✓
Geladen hoeveelheid energie via Charge APP uitleesbaar	✓	✓	✓	—	✓	✓
RFID-systeem voor autorisering van laadprocessen	—	—	—	✓	✓	✓

1) Variant voor Duitsland

2) EU-variant


3.3 Typeplaatje



Afb. 2: Typeplaatje (voorbeeld)

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| ① Fabrikant | ⑤ Fabricagedatum |
| ② Beschermingsgraad | ⑥ Artikelnummer / serienummer |
| ③ Barcode | ⑦ Type |
| ④ Netaansluiting | |

3.4 Leveromvang



Afb. 3: Leveringsomvang

- | | |
|---|---------------------------|
| ① Laadstation | ⑤ Bedieningshandleiding |
| ② RFID-kaarten (2xmaster, 3xgebruiker) ¹⁾ | ⑥ Installatiehandleiding |
| ③ Inbussleutel | ⑦ Installatiegegevensblad |
| ④ Zakje met bevestigingsmateriaal (schroeven, pluggen, stoppen) | ⑧ Beknopte handleiding |

1) Allen bij uitrustingsvariant Trend, Premium.

! LET OP


Beperking van de werking van het apparaat

Bij verlies van het installatiegegevensblad is de toegang tot bepaalde apparaatfuncties en de configuratie van het apparaat niet meer mogelijk.

Het installatiegegevensblad op een veilige plaats bewaren voor later gebruik.


3.5 Structuur

3.5.1 Buitenaanzicht



Afb. 4: Frontaanzicht (voorbeeld)

- | | |
|--|--|
| ① Onderste gedeelte behuizing | ⑥ Gewenst breukpunt voor voedingsleiding / kabelkanaal van onder |
| ② Bovenste gedeelte behuizing | |
| ③ Kijkvenster voor meter | |
| ④ Frontpaneel | |
| ⑤ Bevestigingsschroeven voor bovenste gedeelte behuizing | |



Afb. 5: Achteraanzicht (voorbeeld)


- | | |
|--|-------------------------------|
| ① Onderste gedeelte van behuizing | ④ Uitsparing voor kabelkanaal |
| ② Bevestigingsschroeven voor bovenste gedeelte van behuizing | ⑤ Bevestigingsboringen |
| ③ Luchtuitlaat | ⑥ Kabelopeningen |

De behuizing van het laadstation bestaat uit drie delen: het onderste gedeelte van de behuizing, het bovenste gedeelte van de behuizing en het frontpaneel. Om toegang te verkrijgen tot de interne componenten, moet het frontpaneel naar beneden worden gezwaaid. De uitvoering van het frontpaneel hangt af van de variant van het laadstation.

➔ Zie hoofdstuk 3.6.1 „Frontpaneel“ op pagina 7.

3.6 Componenten

3.6.1 Frontpaneel



Afb. 6: Frontpaneel (voorbeeld)

- | | |
|---------------------------------|---|
| ① Multifunctietoets | ④ Laadcontactdoos type 2 met klapdeksel |
| ② RFID-kaartlezer ¹⁾ | |
| ③ LED-Infoveld | |

1) Alleen bij uitrustingsvariant Premium en Trend.

Op het frontpaneel bevinden zich de bedienings- en weergave-elementen en de laadcontactdoos van het laadstation.

De uitvoering van het frontpaneel hangt af van de desbetreffende uitrustingsvariant van het laadstation.

3.6.2 HC-controller

e HC-controller regelt volledig automatisch het laadproces en voert de volgende functies uit:

- Communicatie met de Charge APP via **WLAN**.
- Communicatie met de service-interface via WLAN / LAN.
- Evaluatie van de gegevens van een aangesloten meter.
- Evaluatie van de gegevens van de systeembewaking
- Herkennen van de stroombelastbaarheid van de laadkabel door middel van weerstandscodering. Ongeschikte laadkabels worden geweigerd.
- Test van de voorwaarden voor een juiste lading.
- Opvraag van een extern signaal (tariefomschakeling).
- Communicatie met het voertuig via het CP-contact. Via een PWM-signaal wordt de bovengrens van de laadstroom aan het voertuig doorgestuurd. Tegelijkertijd wordt de aardverbinding gecontroleerd.
- Aansturing van de vergrendeling van de laadstekker in de laadcontactdoos (Bij apparaten met laadcontactdoos type 2).
- Aansturing van de laadzekering.

De HC-controller beschikt over vijf bedrijfsmodi die, afhankelijk van de configuratie, ook tijdens het bedrijf gewijzigd kunnen worden. De keuze van de bedrijfsmodus vindt via de service-interface of de MENNEKES Charge APP plaats.

- 💡 De beschikbaarheid van de afzonderlijke bedrijfsmodi en functies hangt daarbij af van de uitrusting van het laadstation en van de configuratie bij de inbedrijfstelling van het laadstation. Bij de wisseling naar de bedrijfsmodus "SCU" moet de HC-controller opnieuw worden gestart.

Bedrijfsmodus "Handmatig (remote)"

In deze bedrijfsmodus vindt de besturing van het laadproces plaats via de Charge APP.

- ➔ Zie tabel „Functiebeschrijving bedrijfsmodus **Handmatig** (remote)“ op pagina 12.

Bedrijfsmodus "Tijdgestuurd (intern)"

In deze bedrijfsmodus vindt de besturing van het laadproces plaats via de geïntegreerde tariefschakelklok. Zo kan de beschikbare laadstroom worden aangepast aan de verschillende HT/NT-stroomtarieven. Tijdens het voordeliger NT-tarief kan bijvoorbeeld met een hoger laadvermogen worden geladen dan tijdens de duurdere HT-tarieven. De geldende tijden van de stroomaanbieder voor de tarieven worden via de Charge APP ingevoerd en het laadstation stuurt de laadstroom vervolgens volgens de ingevoerde tijd aan.

- 💡 De actualisering van de tariefschakelklok en de omschakeling van zomer / wintertijd vindt plaats wanneer er verbinding gemaakt wordt met de Charge APP..

- ➔ Zie tabel „Functiebeschrijving bedrijfsmodus **Tijdgestuurd** (intern)“ op pagina 13.

Bedrijfsmodus "Extern tariefsignaal"

In deze bedrijfsmodus vindt de besturing van het laadproces plaats via een extern contact (bijv. dat van een toonfrequentontvanger).

Via dit contact kan net als bij de bedrijfsmodus "Tijdgestuurd" de beschikbare laadstroom worden aangepast aan de verschillende HT/NT-stroomtarieven.

- ➔ Zie tabel „Functiebeschrijving bedrijfsmodus **Extern tariefsignaal**“ op pagina 14.

Bedrijfsmodus "Energy Manager"

In deze bedrijfsmodus vindt de besturing van het laadproces plaats via de SUNNY HOME MANAGER (www.SMA-Solar.com).

Het laadstation wordt via LAN / WLAN met de SUNNY HOME MANAGER verbonden. Beide apparaten moeten hiervoor op hetzelfde netwerk zijn aangesloten.

De SUNNY HOME MANAGER stuurt dan het laadvermogen afhankelijk van de energie die door het eigen zonnestroomsysteem is gegenereerd en de gebruikersinstellingen.

- ➔ Zie tabel „Functiebeschrijving bedrijfsmodus **Energy Manager**“ op pagina 15.

Bedrijfsmodus "SCU"

In deze bedrijfsmodus vindt de besturing van het laadproces plaats via een bovenliggend backendsysteem (bijvoorbeeld MENNEKES E-Mobility systeemunit).

Het laadstation wordt via RS485 met een MENNEKES ACU verbonden.

In de bedrijfsmodus SCU is geen besturing via de Charge APP mogelijk en kan ook niet naar andere bedrijfsmodi worden gewisseld.

- ➔ Zie tabel „Functiebeschrijving bedrijfsmodus **SCU**“ op pagina 16.

4 Bediening

4.1 Algemene informatie bij de bediening


De bediening van het laadstation is afhankelijk van de gekozen bedrijfsmodus.

→ Zie hoofdstuk 4.4 „Beschrijving van de bedrijfsmodi“ op pagina 12.

In een oogopslag krijgt u alle informatie over de status van uw laadstation direct op uw smartphone of uw tablet.

Bediening met de Charge APP

De bediening via de Charge APP wijst zich grotendeels vanzelf.



Afb. 7: Charge APP (voorbeeld)
















Tijdens het laadproces geeft de Charge APP informatie over de reeds geladen hoeveelheid energie.

U kunt het laadproces via de APP handmatig starten, pauzeren en stoppen. Tevens kunt u kiezen uit drie verschillende laadmodi voor optimalisatie van de energiekosten.


4.2 LED-Infoveld

Het LED-infoveld geeft de bedrijfstoestand van het laadstation weer. Het kleurenschema (groen / blauw) voor "Betriebsbereit / Laden (Bedrijfsklaar / laden)" hangt af van de instelling via de service-interface tijdens de inbedrijfstelling.

In de Charge APP worden dezelfde symbolen voor de weergave van de bedrijfstoestand gebruikt.

LED-infoveld	Charge APP	Beschrijving
 Brandt permanent blauw	 Brandt permanent blauw	Bedrijfsklaar Het laadstation is bedrijfsklaar, er is geen voertuig verbonden met het laadstation.
 Pulseert groen	 Pulseert groen	Gereed voor laden: voertuig pauzeert Er is aan alle voorwaarden voor het laden van een elektrisch voertuig voldaan. Een laadproces vindt momenteel niet plaats. Het laadproces pauzeert op basis van een terugmelding van het voertuig of wordt door het voertuig beëindigd.
 Brandt permanent groen	 Brandt permanent groen	Gereed voor laden Er is aan alle voorwaarden voor het laden van een elektrisch voertuig voldaan. Het laadproces pauzeert door een ontbrekend vrijchakelsignaal of een laadstroomconfiguratie van 0 A.
 Brandt permanent groen	 Brandt groen	Laadcyclus actief Er is aan alle voorwaarden voor het laden van een elektrisch voertuig voldaan. Het laadproces is bezig.
 Knippert groen	 Brandt groen	Waarschuwing te hoge temperatuur Het laadstation verlaagt de laadstroom om oververhitting en uitschakeling te vermijden.
 Knippert blauw	 Brandt wit	Wachttijd Verbinding met het voertuig wordt verwacht of is tot stand gekomen of de lading pazeert op basis van een commando door de Charge APP. Een volghandeling, zoals het erin steken of verwijderen van de laadkabel, starten van de lading met een RFID-kaart of de Charge APP is vereist.
 Brandt permanent rood	 Brandt permanent rood	Storing Er is een storing opgetreden, die verhindert dat het voertuig geladen wordt. → Zie hoofdstuk 6 „Verhelpen van storingen“ op pagina 29.
 Knippert rood		

4.3 Multifunctietoets



Afb. 8: Multifunctietoets

De multifunctietoets heeft diverse functies:

- (A) Beëindigen van een lopend laadproces (alleen bij laadstations zonder autorisering) en bevestigen van storingen.
- (B) Opnieuw inschakelen van de aardlekschakelaar en / of de installatieautomaat bij een storing.
- (C) Activeren van de testfunctie van de aardlekschakelaar.

4.3.1 Een lopend laadproces beëindigen

Druk de multifunctietoets in om een laadproces te beëindigen. Het laadproces wordt beëindigd en bij apparaten met laadcontactdoos type 2 wordt de laadstekker in het laadstation ontgrendeld.

- ☛ De stopfunctie via de multifunctietoets moet bij de inbedrijfstelling van het laadstation via het servicemenu worden geactiveerd. Zie hoofdstuk 4.8 „Configuratie van het laadstation“ op pagina 22.

4.3.2 Opnieuw inschakelen van de aardlekschakelaar en de installatieautomaat

De aardlekschakelaar en de installatieautomaat in het laadstation kunnen via de multifunctietoets van buiten mechanisch weer worden ingeschakeld zonder de behuizing te openen.

1. Druk de multifunctietoets in tot u weerstand voelt.
2. Druk de multifunctietoets nu krachtig in tot aan de eindpositie.

De aardlekschakelaar en de installatieautomaat zijn nu weer ingeschakeld en het laadstation is weer bedrijfsklaar.

4.3.3 Testen van de geïntegreerde aardlekschakelaar

De testfunctie van de aardlekschakelaar van het laadstation kan via de multifunctietoets van buiten uit worden geactiveerd zonder de behuizing hiervoor te hoeven openen.

1. Steek een sleufkopschroevendraaier met een bladbreedte van 8 ... 10 mm in de sleuf van de multifunctietoets.
2. Draai de multifunctietoets 90° linksom.
3. Druk de multifunctietoets kort (circa 2 seconden) in.

De aardlekschakelaar wordt geactiveerd en het storingslampje op het LED-infopaneel knippert rood.

4. Schakel de aardlekschakelaar weer in (zie hoofdstuk 4.3.2 „Opnieuw inschakelen van de aardlekschakelaar en de installatieautomaat“ op pagina 11).

4.4 Beschrijving van de bedrijfsmodi

Funcatiebeschrijving bedrijfsmodus *Handmatig (remote)*

Start van het laadproces	<p>Zonder RFID-kaartlezer:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Automatisch na aansluiting van het voertuig. ■ Handmatig via de Charge APP. <p>Met RFID-kaartlezer:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Verificatie met een geldige RFID-kaart. ■ Handmatig via de Charge APP door selectie van een geldige RFID-kaart.
Besturing van het laadproces	<p>Via de Charge APP:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Laadstroom wijzigen voor het actuele laadproces. ■ Laadproces onderbreken (pauze) ■ Laadproces voortzetten ■ Laadproces beëindigen (stop). <p>Via de multifunctietoets:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Laadproces beëindigen (stop) <p>De stopfunctie via de multifunctietoets moet bij de inbedrijfstelling worden geactiveerd.</p> <p>Met RFID-kaartlezer:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Laadproces beëindigen (stop, met dezelfde kaart waarmee het laadproces werd gestart) <p>☼ In de bedrijfsmodus "<i>Handmatig</i>" zijn alle andere bedrijfsmodi buiten werking gesteld. Er vindt dan bijv. geen besturing van het laadvermogen plaats via tijd, het externe tariefomschakelsignaal of via de "SUNNY HOME MANAGER".</p>
De bedrijfsmodus wisselen	<p>Via de Charge APP of de service-interface kan worden gewisseld in de bedrijfsmodi, die bij de inbedrijfstelling geconfigureerd zijn. De wijziging van de bedrijfsmodus geldt daarbij voor de lopende en alle volgende laadprocessen.</p>
Gedrag bij stroomuitval	<p>Het gedrag bij stroomuitval wordt geconfigureerd bij de inbedrijfstelling.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Het laadproces wordt afgebroken (standaardinstelling bij geactiveerde autorisering). ■ Het laadproces wordt voortgezet (standaardinstelling bij automatische start).

Funcatiebeschrijving bedrijfsmodus *Tijdgestuurd (intern)*

Start van het laadproces	Zonder RFID-kaartlezer: <ul style="list-style-type: none">■ Automatisch na aansluiting van het voertuig.
	Met RFID-kaartlezer: <ul style="list-style-type: none">■ Verificatie met een geldige RFID-kaart.■ Handmatig via de Charge APP door selectie van een geldige RFID-kaart.
Besturing van het laadproces	Via de interne tijdschakelklok: <ul style="list-style-type: none">■ Aanpassen van de laadstroom afhankelijk van de actieve periode (HT/NT).
	Via de Charge APP: <ul style="list-style-type: none">■ Laadproces beëindigen (stop).
	Via de multifunctietoets: <ul style="list-style-type: none">■ Laadproces beëindigen (stop). De stopfunctie via de multifunctietoets moet bij de inbedrijfstelling worden geactiveerd.
	Met RFID-kaartlezer: <ul style="list-style-type: none">■ Laadproces beëindigen (stop, met dezelfde kaart waarmee het laadproces werd gestart)
	💡 In de bedrijfsmodus " <i>Tijdgestuurd (intern)</i> " zijn de functies van de bedrijfsmodi " <i>Extern tariefsignaal</i> " en " <i>Energy Manager</i> " buiten werking gesteld. Er vindt dan bijv. geen besturing van het laadvermogen plaats via het externe tariefomschakelsignaal of via de "SUNNY HOME MANAGER".
De bedrijfsmodus wisselen	Via de Charge APP tijdens een laadproces: <ul style="list-style-type: none">■ Wisseling naar de bedrijfsmodus "<i>Handmatig (remote)</i>". De wijziging van de bedrijfsmodus geldt daarbij voor het lopende laadproces. Het volgende laadproces wordt uitgevoerd in de bedrijfsmodus, die in de gebruikersinstellingen van de Charge APP is geselecteerd.
	Via de Charge APP in de gebruikersinstellingen: <ul style="list-style-type: none">■ Wisseling naar alle bedrijfsmodi, die bij de inbedrijfstelling werden geconfigureerd. De wijziging van de bedrijfsmodus geldt daarbij voor de lopende en alle volgende laadprocessen.
	Via de service-interface: <ul style="list-style-type: none">■ Wisseling naar alle bedrijfsmodi, die bij de inbedrijfstelling werden geconfigureerd. De wijziging van de bedrijfsmodus geldt daarbij voor de lopende en alle volgende laadprocessen.
Gedrag bij stroomuitval	Het gedrag bij stroomuitval wordt geconfigureerd bij de inbedrijfstelling. <ul style="list-style-type: none">■ Het laadproces wordt afgebroken (standaardinstelling met RFID-kaartlezer).■ Het laadproces wordt voortgezet (standaardinstelling zonder RFID-kaartlezer).

Functiebeschrijving bedrijfsmodus <i>Extern tariefsignaal</i>	
Start van het laadproces	Zonder RFID-kaartlezer: <ul style="list-style-type: none"> ■ Automatisch na aansluiting van het voertuig.
	Met RFID-kaartlezer: <ul style="list-style-type: none"> ■ Verificatie met een geldige RFID-kaart. ■ Handmatig via de Charge APP door selectie van een geldige RFID-kaart.
Besturing van het laadproces	Via het extern tariefomschakelsignaal: <ul style="list-style-type: none"> ■ Aanpassen van de laadstroom afhankelijk van de actieve periode (HT/NT).
	Via de Charge APP: <ul style="list-style-type: none"> ■ Laadproces beëindigen (stop).
	Via de multifunctietoets: <ul style="list-style-type: none"> ■ Laadproces beëindigen (stop). De stopfunctie via de multifunctietoets moet bij de inbedrijfstelling worden geactiveerd.
	Met RFID-kaartlezer: <ul style="list-style-type: none"> ■ Laadproces beëindigen (stop, met dezelfde kaart waarmee het laadproces werd gestart)
	💡 In de bedrijfsmodus " <i>Extern tariefsignaal</i> " zijn de functies van de bedrijfsmodi " <i>Tijdgestuurd (intern)</i> " en " <i>Energy Manager</i> " buiten werking gesteld. Er vindt dan bijv. geen besturing van het laadvermogen plaats via de interne tijdschakelklok of via de SUNNY HOME MANAGER.
De bedrijfsmodus wisselen	Via de Charge APP tijdens een laadproces: <ul style="list-style-type: none"> ■ Wisseling naar de bedrijfsmodus "<i>Handmatig (remote)</i>". De wijziging van de bedrijfsmodus geldt daarbij voor het lopende laadproces. Het volgende laadproces wordt uitgevoerd in de bedrijfsmodus, die in de gebruikersinstellingen van de Charge APP is geselecteerd.
	Via de Charge APP in de gebruikersinstellingen: <ul style="list-style-type: none"> ■ Wisseling naar alle bedrijfsmodi, die bij de inbedrijfstelling werden geconfigureerd. De wijziging van de bedrijfsmodus geldt daarbij voor de lopende en alle volgende laadprocessen.
	Via de service-interface: <ul style="list-style-type: none"> ■ Wisseling naar alle bedrijfsmodi, die bij de inbedrijfstelling werden geconfigureerd. De wijziging van de bedrijfsmodus geldt daarbij voor de lopende en alle volgende laadprocessen.
Gedrag bij stroomuitval	Het gedrag bij stroomuitval wordt geconfigureerd bij de inbedrijfstelling. <ul style="list-style-type: none"> ■ Het laadproces wordt afgebroken (standaardinstelling met RFID-kaartlezer). ■ Het laadproces wordt voortgezet (standaardinstelling zonder RFID-kaartlezer).

Funcatiebeschrijving bedrijfsmodus *Energy Manager*

Start van het laadproces

Zonder RFID-kaartlezer:

- Automatisch na aansluiting van het voertuig.

Met RFID-kaartlezer:

- Verificatie met een geldige RFID-kaart
- Handmatig via de Charge APP door selectie van een geldige RFID-kaart.

Besturing van het laadproces

Via de "SUNNY HOME MANAGER":

- De "SUNNY HOME MANAGER" geeft de laadstroom aan overeenkomstig de parameters die in de Charge APP zijn ingesteld.

➔ Zie hoofdstuk 4.4.1 „Instellingen in de bedrijfsmodus "Energy Manager" " op pagina 17.

Via de Charge APP:

- Laadproces beëindigen (stop)
- Resterende hoeveelheid laadenergie wijzigen.
- Resterende laadtijd wijzigen.
- Verdeling van de zonne-energie wijzigen (overtollige lading activeren / deactiveren).

Via de multifunctietoets:

- Laadproces beëindigen (stop)

De stopfunctie via de multifunctietoets moet bij de inbedrijfstelling worden geactiveerd.

Met RFID-kaartlezer:

- Laadproces beëindigen (stop, met dezelfde kaart waarmee het laadproces werd gestart)

💡 In de bedrijfsmodus "*Energy Manager*" zijn de functies van de bedrijfsmodi "*Tijdgestuurd (intern)*" en "*Extern tariefsignaal*" buiten werking gesteld. Er vindt dan bijv. geen besturing van het laadvermogen plaats via de interne tijdschakelklok of via het externe tariefomschakelsignaal

Functiebeschrijving bedrijfsmodus *Energy Manager*

<p>De bedrijfsmodus wisselen</p>	<p>Via de Charge APP tijdens een laadproces:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wisseling naar de bedrijfsmodus "<i>Handmatig (remote)</i>". <p>De wijziging van de bedrijfsmodus geldt daarbij voor het lopende laadproces. Het volgende laadproces wordt uitgevoerd in de bedrijfsmodus, die in de gebruikersinstellingen van de Charge APP is geselecteerd.</p> <p>Via de Charge APP in de gebruikersinstellingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wisseling naar alle bedrijfsmodi, die bij de inbedrijfstelling werden geconfigureerd. <p>De wijziging van de bedrijfsmodus geldt daarbij voor de lopende en alle volgende laadprocessen.</p>
	<p>Via de service-interface:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wisseling naar alle bedrijfsmodi, die bij de inbedrijfstelling werden geconfigureerd. <p>De wijziging van de bedrijfsmodus geldt daarbij voor de lopende en alle volgende laadprocessen.</p>
<p>Gedrag bij stroomuitval</p>	<p>Het gedrag bij stroomuitval wordt geconfigureerd bij de inbedrijfstelling.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Het laadproces wordt afgebroken (standaardinstelling met RFID-kaartlezer). ■ Het laadproces wordt voortgezet (standaardinstelling zonder RFID-kaartlezer).

Functiebeschrijving bedrijfsmodus *SCU*

<p>Start van het laadproces</p>	<p>Met RFID-kaartlezer:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Verificatie met een geldige RFID-kaart.
<p>Besturing van het laadproces</p>	<p>Via het bovenliggende backendsysteem:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ De besturing vindt volledig plaats via het bovenliggende backendsysteem. <p>Via de multifunctietoets:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Laadproces beëindigen (stop). <p>De stopfunctie via de multifunctietoets moet bij de inbedrijfstelling worden geactiveerd.</p> <p>Met RFID-kaartlezer:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Laadproces beëindigen (stop, met dezelfde kaart waarmee het laadproces werd gestart) <p>💡 In de bedrijfsmodus "<i>SCU</i>" zijn de functies van alle andere bedrijfsmodi buiten werking gesteld. Het gebruik van de Charge APP is niet mogelijk.</p>
<p>De bedrijfsmodus wisselen</p>	<p>Via de service-interface:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wisseling naar alle bedrijfsmodi, die bij de inbedrijfstelling werden geconfigureerd.
<p>Gedrag bij stroomuitval</p>	<p>Het gedrag bij stroomuitval wordt geconfigureerd bij de inbedrijfstelling.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Het laadproces wordt afgebroken (standaardinstelling met en zonder RFID-kaartlezer). ■ Het laadproces wordt voortgezet.

NL

4.4.1 Instellingen in de bedrijfsmodus "Energy Manager"

De bedrijfsmodus "*Energy Manager*" is alleen beschikbaar, als deze bij de inbedrijfstelling door de installateur geactiveerd werd.

Als u de bedrijfsmodus "*Energy Manager*" selecteert, dan moet u de volgende instellingen vastleggen via de Charge APP dan wel in het portaal van de "SUNNY HOME MANAGER" (SHM).

Charge APP - parameter "Accucapaciteit"

Toets hier de maximale capaciteit van de accu van uw elektrische voertuig in. De ingetoetste waarde wordt doorgegeven aan de SHM als bovengrens voor de energiebehoefte voor een laadproces.

Charge APP - parameter "Energiebehoefte"

Toets hier de minimale hoeveelheid energie voor een laadproces in. De waarde wordt samen met de maximale laadduur aan de SHM doorgegeven. De SHM berekent hoeveel energie binnen de laadtijd beschikbaar gesteld moet worden.

Daardoor wordt gewaarborgd, dat de ingestelde hoeveelheid energie geladen wordt.

Indien nodig wordt de ontbrekende hoeveelheid energie uit het openbare stroomnet gehaald.

Charge APP - parameter "Maximale laadduur"

Toets hier de maximale tijd in waarbinnen de hoeveelheid energie die in de parameter "*Energiebehoefte*" ingetoetst is, in het voertuig geladen moet worden.

Charge APP - parameter "Excess-laden"

Activeer de optie "*Excess-laden*" als u uitsluitend overtollige energie voor de lading van uw elektrische voertuig wilt gebruiken. Met de parameters "*Maximale laadduur*" en "*Energiebehoefte*" wordt dan geen rekening meer gehouden.

De hoeveelheid energie in de parameter "*Accucapaciteit*" wordt als optionele energie doorgegeven aan de SHM. In het Sunny-portaal moet u de condities voor de optionele energie instellen.

- ☹ Wordt de parameter "*Accucapaciteit*" op 0 kWh ingesteld, dan kan er niet worden geladen in de bedrijfsmodus "*Energy Manager*".
- ☹ Controleer of de verhouding van de parameters "*Accucapaciteit*" en "*Energiebehoefte*" een zinvolle waarde oplevert. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met het maximale laadvermogen van het laadstation.

4.4.1.1 Laden in de bedrijfsmodus "Energy Manager"

1. Verbind de laadkabel met het voertuig en het laadstation.
 2. Autoriseer u indien nodig.
- ✓ Het laadstation wisselt naar de toestand "Laadproces actief" en het laadproces start met een laadvermogen van 0 kW. Het laadvermogen wordt nu door de SUNNY HOME MANAGER gestuurd.
 - ☹ Bij verbindingsproblemen met de SUNNY HOME MANAGER wordt de laadstroom op 6 A begrensd (noodlading).

4.5 Laden van het voertuig

⚠ Waarschuwing

Letselgevaar door verkeerd gebruik!

Bij gebruik van een verlengsnoer of een tweede laadkabel bestaat het gevaar voor een elektrische schok of kabelbrand. Het gebruik van verlengsnoeren is niet toegestaan.

- Altijd slechts een laadkabel gebruiken voor het aansluiten van het elektrische voertuig en het laadstation.
- Gebruik alleen onbeschadigde laadkabels.

Het gebruik van het laadstation is afhankelijk van de configuratie met of zonder vorige autorisering mogelijk.

4.5.1 Laden zonder autorisering

Werd het laadstation bij de inbedrijfstelling zo geconfigureerd, dat er geen autorisering noodzakelijk is, dan start het laadproces na het verbinden van de laadkabel met het voertuig automatisch.

4.5.2 Autorisering per RFID

Voor de RFID-autorisering is de vorige eenmalige registratie van de RFID-kaart van de gebruiker op het laadstation vereist. Het laadstation kan in een interne database (Whitelist) tot 100 RFID-kaarten (2 x master, 98 x gebruiker) beheeren.

De RFID-kaart kan op twee manieren worden beheerd:

- **Autonoom bedrijf zonder Charge APP:**
De exploitant van het laadstation is dankzij zijn master-RFID-kaart bevoegd om nieuwe RFID-kaarten aan de interne database toe te voegen.
- **Beheer van de RFID-kaarten via de Charge APP:**
In combinatie met de Charge APP van Mennekes kan de interne database (Whitelist) voor de RFID-autorisering bijzonder comfortabel worden gebruikt. Via de Charge APP kunnen aanvullend aan de RFID-kaartnummers namen worden toegewezen en de database kan gemakkelijk met de smartphone of de tablet worden beheerd.

4.5.2.1 Autorisering met een RFID-kaart


- Houd de RFID-kaart voor het RFID-symbool op het frontpaneel.
- ✓ Tijdens de controle van de gegevens brandt het symbool "**Wachttijd**" op het LED-Infoveld.
- ✓ Na de succesvolle autorisering wordt het laadstation in de status "**Bedrijfsklaar**" geschakeld en kunt u het laadproces starten door de laadkabel aan te brengen.
- 💡 Wordt het laden niet binnen de vrijgavetijd gestart van ca. 60 seconden, wordt de autorisering teruggezet en wisselt het laadsysteem naar de status "**Bedrijfsklaar**". De autorisering moet opnieuw plaatsvinden.

4.5.3 Autorisering per Charge APP

U kunt u daarbij ook autoriseren door een RFID-kaart uit de interne database (Whitelist) te selecteren. Hiervoor hebt u PIN 2 nodig (Whitelist PIN, zie installatieblad).

Het laadstation gedraagt zich dan alsof u zich direct op het laadstation geautoriseerd heeft met een geldige RFID-kaart.

4.5.4 Lading modus 3



Afb. 9: Laadkabel insteken (voorbeeld)

De autorisering heeft plaatsgevonden of de autorisering werd bij de inbedrijfstelling niet geactiveerd. Controleer of het voertuig en de laadkabel geschikt zijn voor laden in modus 3.

1. Verbind de laadkabel met het voertuig.
2. Steek de stekker van de laadkabel volledig in de laadcontactdoos type 2 aan het laadstation (alleen bij laadstations met geïntegreerde laadcontactdoos type 2).

Het laadsysteem doorloopt nu automatisch de volgende stappen:

- Herkennen van de stroombelastbaarheid van de laadkabel door middel van weerstandscodering. Ongeschikte laadkabels worden geweigerd.
- Test van de voorwaarden voor een juiste lading.
- Communicatie met het voertuig via het CP-contact. Via een PWM-sigitaal wordt de bovengrens van de laadstroom aan het voertuig doorgestuurd. Tegelijkertijd wordt de aardverbinding gecontroleerd.
- ✓ Het laadsysteem vergrendelt de laadstekker mechanisch (alleen bij laadstations met geïntegreerde laadcontactdoos type 2). Het voertuig meldt het laadsysteem dat het klaar is voor het laden. Het laadproces begint.
- ✓ In het LED-Infoveld brandt het symbool "**Laadproces actief**".

De maximaal beschikbare laadstroom hangt af van de volgende punten:

- Het aansluitvermogen van het laadstation.
- De uitrusting / uitvoering van het laadstation.
- De stroombelastbaarheid van de kabels.
- De configuratie bij de inbedrijfstelling en de instelling van de laadstroom via de Charge APP.
- De configuratie van de bedrijfsmodi "*Tijdgestuurd*", "*Extern tariefsignaal*" en "*Energy Manager*".

4.5.5 Het laadproces beëindigen

Opgelet

Beschadiging van de laadkabel.

Trekken aan de kabel kan leiden tot kabelbreuken en andere schade.

Laadkabel alleen direct aan de stekker uit de laadcontactdoos trekken.

1. Druk op de multifunctietoets aan het laadstation (zie hoofdstuk 4.3.1 „Een lopend laadproces beëindigen“ op pagina 11) of beëindig het laadproces aan het voertuig.
2. Trek de laadkabel aan de stekker uit de laadcontactdoos (alleen bij laadstations met geïntegreerde laadcontactdoos type 2).
3. Verwijder de laadkabel van het voertuig.

4.5.6 Spanningsuitval tijdens het laadproces

Bij een spanningsuitval (stroomuitval) wordt het laadproces afgebroken.

Bij laadstations met laadcontactdoos type 2 wordt de laadstekker ontgrendeld en kan deze vervolgens worden uitgetrokken.

Indien de laadstekker niet kan worden uitgetrokken, dan is de laadstekker mechanisch vergrendeld door een actuator.

- ➔ Zie hoofdstuk 6 „Verhelpen van storingen“ op pagina 29.

4.6 RFID-kaarten beheren

Voor de RFID-autorisering is de vorige eenmalige registratie van de RFID-kaart van de gebruiker op het laadstation vereist.

Het laadstation kan in een interne database (Whitelist) tot 100 RFID-kaarten (2 x master, 98 x gebruiker) beheren.

4.6.1 Toevoegen van RFID-kaarten met de master-RFID-kaart

Met de master-RFID-kaart kunt u RFID-kaarten toevoegen aan de interne database (Whitelist).

Een nieuwe RFID-kaart toevoegen:

1. Houd de master RFID-kaart voor het RFID-symbool om de programmeermodus te activeren.
 - ✓ Het symbool  op het LED-infoveld knippert snel.
2. Houd binnen 30 seconden de RFID-kaart die geprogrammeerd moet worden, voor het RFID-symbool.
 - ✓ Het symbool  op het LED-infoveld flitst kort en knippert daarna snel verder. De programmeermodus wordt met 30 seconden verlengd.
3. Houd nog een te programmeren RFID-kaart voor het RFID-symbool of houd de master-RFID-kaart voor het RFID-symbool om de programmeermodus te beëindigen.
 - ✓ De RFID-kaart werd toegevoegd aan de interne database (Whitelist).
 - 💡 Knippert, bij het programmeren van een RFID-kaart, het symbool  continu, dan is de interne database (Whitelist) vol en kunnen geen kaarten meer worden toegevoegd.

4.6.2 RFID-kaarten toevoegen en wissen met de Charge APP

Via de Charge APP kunt u de database (Whitelist) comfortabel beheren met de smartphone of de tablet.

4.6.3 RFID-kaarten toevoegen en wissen via de service-interface

Via de service-interface kunt u RFID-kaarten toevoegen aan de interne database (Whitelist) of wissen.

- ➔ Zie „Menu "Whitelist Operation"“ op pagina 27.

4.6.4 Aanwijzingen bij de als master geprogrammeerde RFID-kaarten

Bij het laadstation worden twee als AMTRON Master gemarkeerde RFID-kaarten meegeleverd.

- ☞ Met de als Master gemarkeerde kaarten kunnen geen laadprocessen worden geautoriseerd.

Het laadstation heeft dwingend twee als master geprogrammeerde RFID-kaarten nodig.

Mocht een als master geprogrammeerde kaart via de service-interface of de Charge APP worden gewist, dan wordt automatisch de volgende onbekende RFID-kaart die voor de RFID-lezer gehouden wordt, als master geprogrammeerd.

4.7 MENNEKES Charge APP

4.7.1 Voorwaarden

Om de Charge APP met het laadstation te verbinden, moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn.

- Installatie van de Charge APP op een mobiel eindapparaat (smartphone, tablet). De MENNEKES Charge APP is gratis verkrijgbaar in de Apple App Store, in de Google Play Store en in Blackberry World.
- Opname van het laadstation in het thuisnetwerk via LAN / WLAN. Het WLAN-netwerk van de klant moet beschikbaar zijn op de locatie van het laadstation!
- Het laadstation is ingeschakeld en bedrijfsklaar.
- De smartphone/tablet moet toegang hebben tot het thuisnetwerk (WLAN) dan wel het door het laadstation beschikbaar gestelde WLAN-netwerk.


4.7.2 Automatische verbinding van de Charge APP



Afb. 10: Startmenu

1. Open de Charge APP.
2. Tik op "**Wallbox zoeken**" om de laadstations in uw netwerk te zoeken.
3. Kies het gewenste laadstation aan de hand van het serienummer uit (serienummer, zie installatiegegevensblad).

Zodra een laadstation is gevonden, verschijnt een menu voor de invoer van de naam en de PIN1 van het laadstation.


A screenshot of the MENNEKES app interface. At the top, there is a dark red header with the MENNEKES logo and a close button (X). Below the header is a photograph of a white charging station mounted on a grey wall. Underneath the photo, the text reads: "U gebruikt het model met serienummer 520000123." Below this, there are two input fields: "PIN 1" with a masked input (four dots) and "Naam" with the value "AMTRON". At the bottom, there is a large green button labeled "Opslaan".

Afb. 11: Invoer PIN en naam

4. Toets de PIN1 (zie installatiegegevensblad) van het laadstation in die bij het weergegeven serienummer hoort en wijzig de voorgestelde naam naar wens (maximaal 22 tekens).
5. Bevestig de invoer met "**Opslaan**".

Als de instelling succesvol is verlopen, wordt dit via een dialoogvenster bevestigd. Is er nog een laadstation herkend, dan voert u de stappen 3 en 4 opnieuw uit, totdat alle gevonden laadstations zijn ingesteld.

4.7.3 Handmatige verbinding van de Charge APP


A screenshot of the MENNEKES app showing an error message. The header is dark red with the MENNEKES logo and a close button (X). The main content area is white and contains the following text: "Er werd geen wallbox automatisch herkend." followed by "De wallbox en uw apparaat moet zich in hetzelfde netwerk bevinden. Verander het netwerk via 'Instellingen'." and "Als de wallbox zich in hetzelfde netwerk bevindt, gelieve het zoeken te 'Herhalen' of 'Manueel inrichten' te selecteren." At the bottom, there are two buttons: a white button labeled "Herhalen" and a green button labeled "Manueel inrichten".

Afb. 12: Melding "Keine Wallbox erkannt (Geen Wallbox herkend)"

In uitzonderlijke gevallen worden de laadstations niet automatisch gevonden. U kunt dan nogmaals zoeken of de laadstations handmatig instellen.

- 💡 Voor de handmatige instelling moet het IP-adres van het laadstation bekend zijn.

1. Tik op "*Handmatig instellen*".



Afb. 13: Invoer IP-adres, pin en naam

2. Toets het IP-adres en de bijbehorende PIN1 van het laadstation in en wijzig de voorgestelde naam naar wens..
 3. Bevestig de invoer met "*Opslaan*".
- ✓ Als de instelling succesvol is verlopen, wordt dit via een dialoogvenster bevestigd.

4.8 Configuratie van het laadstation

De configuratie van de functies en bedrijfsmodi vindt plaats middels een internetbrowser via de service-interface van het laadstation. De service-interface van het laadstation is per LAN of WLAN bereikbaar.

Voorwaarden voor de internetbrowser:

- Geactiveerd JavaScript
- Microsoft Internet Explorer 11 en hoger
- Mozilla Firefox v30 en hoger
- Google Chrome v35 en hoger
- Opera v20 en hoger
- Actuele smartphonebrowser (iOS, Android)

4.8.1 Toegang via WLAN

- In de accesspoint-modus is de service-interface via *http://172.31.0.1:25000* bereikbaar.
- In het thuisnetwerk wordt aan het laadstation een IP-adres toegewezen via de DHCP-functie van de internetrouter van de klant. U kunt het IP-adres via de webinterface van de internetrouter of via de APP met een gratis netwerkscanner zoals bijv. Fing oproepen. Het adres ziet er als volgt uit: *http://AMTRONIP:25000* (bijv. *http://192.168.0.20:25000*). De toegang vindt analoog op de rechtstreekse verbinding plaats.


4.8.2 Toegang via LAN

- Het laadstation ontvangt het IP-adres via de DHCP-functie van de internetrouter van de klant. U kunt het IP-adres oproepen via de webinterface van de internetrouter.
- Als er geen DHCP-functie aanwezig is, vindt de toegang per LAN via het IP-adres *http://192.168.0.100:25000*, netmasker *255.255.255.0* plaats.
- Een directe verbinding per kabel zonder DHCP is mogelijk.

4.8.2.1 De service-interface oproepen

Voer de volgende stappen uit om de service-interface op te roepen:

1. Voer het IP-adres en de poort in de adresbalk van de internetbrowser in (*http://AMTRONIP:25000*).
2. Voer PIN 1 (APP PIN, zie installatiegegevensblad) van het laadstation in.
3. Het hoofdmenu van de service-interface wordt geopend.



Afb. 14: Hoofdmenu

4. Selecteer het gewenste submenu.

☞ Voor enkele parameters is een tooltip met meer informatie beschikbaar. Wijs met de cursor op het "?" bij de desbetreffende parameter - klikken is niet nodig.

4.8.3 Tijdsynchronisatie

Bij de eerste inbedrijfstelling en na een stroomuitval langer dan 4 uur, is een tijdsynchronisatie nodig.

De tijdsynchronisatie vindt met een smartphone / tablet per Charge APP of met een pc met internetbrowser via de service-interface plaats.

Tijdsynchronisatie met een smartphone / tablet


De tijdsynchronisatie met een smartphone / tablet met de Charge APP vindt automatisch plaats zodra een verbinding met het laadstation tot stand is gekomen. Er hoeven geen andere handelingen meer uitgevoerd te worden.

Tijdsynchronisatie met een pc

De tijdsynchronisatie met een pc vindt met een internetbrowser via de service-interface plaats.

Voer de volgende stappen uit, om in de service-interface de tijdsynchronisatie uit te voeren.

1. Open de service-interface.
2. Kies in de service-interface het submenu "**Customer Settings**".
3. In het menu "**Time Info**" worden de instellingen die bij de inbedrijfstelling vastgelegd moeten worden, weergegeven.




Afb. 15: Menu "**Customer Settings / Time Info**"

4. De waarde "**Local Timestamp**" wordt in het formaat Unixtime benodigd.
5. Met behulp van een timestamconverter, zoals bijv. www.unixtime.de, converteert u de actuele datum en tijd.
6. Voer de vastgestelde waarde in het veld "**Local Timestamp**" in.
7. Activeer tijdens de zomertijd het invoerveld "**Currently Summer**".
8. Stel het invoerveld "**Timezone Offset**" in op de standaardwaarde "**60**".
- ☞ De "**Timezone Offset**" is het verschil van de lokale tijdzone en de Coordinated Universal Time (UTC, wereldtijd) in minuten.
Bijvoorbeeld voor Duitsland en Midden-Europa
De afwijking van de lokale tijdzone t.o.v. de UTC bedraagt 1 uur, dus moet de parameter "**Timezone Offset**" op 60 minuten worden ingesteld.
9. Bevestig uw invoer met "**Submit**".

Het laadstation is nu klaar voor gebruik.

4.8.4 Menubeschrijving

Menu "Production Settings"



Afb. 16: Menu "Production Settings"

In het menu "Production Settings" worden de fabrieksinstellingen en de versies van hardware en software weergegeven. U kunt hier geen instellingen vastleggen.

Waarde	Beschrijving
HMI HW Version	Hardwareversie van het frontpaneel
HMI SW Version	Softwareversie van het frontpaneel
HMI Type	Type van het frontpaneel
HMI IO Status	Status van de in- en uitgangen van het frontpaneel
HMI Temperature	Interne en externe temperatuur van het frontpaneel
HMI Error Code	Foutcode van het frontpaneel
RFID versie	Versie van de RFID-kaartlezer
WLAN Version	Versie van de WLAN-module

Waarde	Beschrijving
HCC3 HW Version	Hardwareversie van de HC-controller
HCC3 SW Version	Softwareversie van de HC-controller
HCC3 IO-State	Status van de in- en uitgangen van de HC-controller
HCC3 CP/PP-State	Status van de CP/PP-sigitaalcontacten
HCC3 Error Code	Foutcode van de HC-controller
AMTRON Operating mode	Bedrijfsmodus van het laadstation ➔ Zie hoofdstuk 4.4 op pagina 12
AMTRON State	Bedrijfstoestand van het laadstation
AMTRON Connector Type	Steeksysteem van het laadstation
AMTRON No. of Phases	Aantal netfasen
AMTRON Rated Current	Maximale laadstroom
AMTRON Serial Number	Serienummer van het laadstation
AMTRON Order Number	Bestelnummer van het laadstation
AMTRON External Temperature Sensor	<input type="checkbox"/> Geen externe temperatuursensor aanwezig <input checked="" type="checkbox"/> Externe temperatuursensor aanwezig
AMTRON Local Fuses Installed	<input type="checkbox"/> Geen interne installatieautomaat en aardlekschakelaar aanwezig <input checked="" type="checkbox"/> Interne installatieautomaat en aardlekschakelaar aanwezig
AMTRON Production Settings Write Enabled	<input checked="" type="checkbox"/> true: Production Settings schrijfbeveiligd <input type="checkbox"/> false: Production Settings bewerkbaar
HCC3 Ethernet MAC Address	MAC-adres van de LAN-interface van de HC-controller
HCC3 Total Energy	Totaal van de geladen energie in Wh

NL

Menu "Installation Settings"

Afb. 17: Menu "*Installation Settings*"

In het menu "*Installation Settings*" worden de instellingen die tijdens de inbedrijfstelling door de installateur vastgelegd zijn, weergegeven. U kunt hier geen instellingen vastleggen.

Waarde	Beschrijving
AMTRON Installation Current	Bij de inbedrijfstelling vastgelegde maximale laadstroom.
AMTRON Home Manager Installed	<input type="checkbox"/> Geen SMA Sunny Home Manager® aanwezig <input checked="" type="checkbox"/> SMA Sunny Home Manager® aanwezig → Zie hoofdstuk 4.4.1 op pagina 17
AMTRON External Tariff Switch Installed	<input type="checkbox"/> Geen extern signaal voor tariefomschakeling aanwezig <input checked="" type="checkbox"/> Extern signaal voor tariefomschakeling aanwezig

Menu "Customer Settings"

Afb. 18: Menu "*Customer Settings*"

In het menu "*Customer Settings*" kunnen klantspecifieke instellingen worden vastgelegd. Wijzigingen moeten door klikken op de knop "*Submit*" worden overgenomen.


Waarde	Beschrijving
AMTRON Customer Current Limitation	Instelling van de begrenzing van de maximaal beschikbare laadstroom in A.
AMTRON Wallbox Name	Instelling van de naam van het apparaat. De naam van het apparaat wordt in de Charge APP en de service-interface weergegeven.
Enable RFID Authorization	RFID-kaartlezer activeren / deactiveren. <input checked="" type="checkbox"/> RFID-kaartlezer actief <input type="checkbox"/> RFID-kaartlezer gedeactiveerd

Waarde	Beschrijving
Power Fail Continue	Voorzetting van het laadproces na stroomuitval activeren / deactiveren. <input checked="" type="checkbox"/> Het laadproces wordt na een stroomuitval voortgezet <input type="checkbox"/> Het laadproces wordt na een stroomuitval beëindigd
Autostart Charging	Autostart van het laadproces activeren / deactiveren. <input checked="" type="checkbox"/> Het laadproces start na het aansluiten van het voertuig automatisch. <input type="checkbox"/> Het laadproces moet na het aansluiten van het voertuig handmatig worden gestart.  Bij geactiveerde RFID-kaartlezer wordt de instelling genegeerd.
Enable Stop Button	Stoptoets activeren / deactiveren. <input checked="" type="checkbox"/> Stoptoets geactiveerd <input type="checkbox"/> Stoptoets gedeactiveerd
Color Schema	Instelling van het kleurenschema op het LED-ineveld.
Enable RFID Beep	Akoestische terugmelding van de RFID-kaartlezer activeren / deactiveren. <input checked="" type="checkbox"/> Akoestische terugmelding actief <input type="checkbox"/> Akoestische terugmelding gedeactiveerd
Enable WLAN Communication	WLAN-module activeren / deactiveren. <input checked="" type="checkbox"/> WLAN-module actief <input type="checkbox"/> WLAN-module gedeactiveerd
AMTRON Operation Mode	Keuze van de bedrijfsmodus van het laadstation. ➔ Zie hoofdstuk 4.4 op pagina 12.

Waarde	Beschrijving
STA SSID	Naam van het WLAN-netwerk waarmee het laadstation verbonden is.
STA Connected	Status van de WLAN-verbinding. <input checked="" type="checkbox"/> true: Laadstation is verbonden met een WLAN-netwerk <input checked="" type="checkbox"/> false: Geen verbinding van het laadstation met het WLAN-netwerk
STA Security Mode	Selectie van de WLAN-versleuteling. Standaardinstelling: "Autodetect security mode"
STA Security Key	Invoer van de WLAN-veiligheidscode.
AP Security Mode	Selectie van de WLAN-versleuteling bij gebruik van laadstation in Access Point-modus.
AP Channel	Selectie van het WLAN-kanaal bij gebruik van het laadstation in Access Point-modus.
AP Country Code	Selectie van de landcode bij gebruik van het laadstation in Access Point-modus.
Local Timestamp	Weergave / invoer van de huidige systeemtijd van de HC-controller in Unix-Timestamp-opmaak.
Currently Summer	Selectie zomer- / wintertijd <input checked="" type="checkbox"/> Zomertijd <input type="checkbox"/> Wintertijd
Timezone Offset	Invoer van de afwijking van de lokale tijdzone van de UTC-tijd in minuten.
SW Reset	Softwarereset Klik op het veld " Reset " om de HC-controller van het laadstation opnieuw te starten.

Menu "Whitelist Operation"

Alleen bij de varianten Xtra en Premium.



The screenshot shows a web interface for managing a whitelist. It is divided into two main sections. The top section, titled "Insert or Update Whitelist Entry", contains four input fields: "Name", "UID", "Pin", and "Master" (with a checkbox). A "Submit" button is located at the bottom right of this section. The bottom section, titled "Delete whitelist entry", contains two input fields: "UID" and "Pin", with a "Delete" button at the bottom right.

Afb. 19: Menu "Whitelist Operation"

In het menu "Whitelist Operation" kunt u de Whitelist-gegevens voor de RFID-kaarten bewerken. U kunt RFID-kaarten toevoegen, wissen of gegevens bewerken. Daarvoor moeten de UID's van de RFID-kaarten bekend zijn, aangezien de reeds in de Whitelist aanwezige RFID-kaarten hier niet worden weergegeven.

💡 Via de Charge APP kunt u de Whitelist comfortabeler beheren.


Een RFID-kaart toevoegen / bewerken

1. Voer in het veld "**Name**" de gewenste naam voor de RFID-kaart in.
 2. Voer in het veld "**UID**" de UID van de RFID-kaart in.
 3. Voer in het veld "**PIN**" de PIN 2 (Whitelist PIN, zie installatiegegevensblad) van het laadstation in.
 4. Selecteer middels het selectievakje "**Master**" of de RFID-kaart als een master RFID-kaart aangemaakt moet worden.
- 💡 Master-RFID-kaarten kunnen geen laadprocessen starten!
5. Klik op het veld "**Submit**" om de RFID-kaart toe te voegen of te wijzigen.
- ✓ De voor de RFID-kaart vastgelegde instellingen werden in de interne database (Whitelist) overgenomen.

Een RFID-kaart wissen

1. Voer in het veld "**UID**" de UID van de te wissen RFID-kaart in.
 2. Voer in het veld "**PIN**" de PIN 2 (Whitelist PIN, zie installatiegegevensblad) van het laadstation in.
 3. Klik op het veld "**Delete**" om de RFID-kaart te wissen.
- ✓ De RFID-kaart werd uit de interne database (Whitelist) gewist.

Menu "Software Update"



The screenshot shows a web interface for software updates. It has a dark header with the text "Software Update". Below the header, there is a section titled "Init Software Update" with a "Init" button at the bottom right.

Afb. 20: Menu "Software Update"

In het menu "Software Update" kunt u een software-update van de bedrijfssoftware van het laadstation uitvoeren.

Om een update van de bedrijfssoftware van uw laadstation uit te voeren, gaat u als volgt te werk.

De actuele bedrijfssoftware vindt u in ons servicebereik onder www.AMTRON.info

1. Voer het adres www.AMTRON.info in de adresregel van de internetbrowser in.
2. Voer het serienummer van uw laadstation in het invoerveld "**Toegang**" in.
3. Kies in het bereik "**Download**" het onderdeel Software Update.
4. Download de actuele software (naam bijv. **HC3Application_R2_1_05_421.bin**) en sla deze op.
5. Roep de service-interface van uw laadstation op.
6. Kies in het hoofdmenu het submenu "**Software Update**".
7. Kies de software die u vooraf hebt gedownload
8. Klik op de knop "**Upload**" om de Software Update uit te voeren
9. Volg de instructies

💡 Als de software-update voortijdig onderbroken wordt (bijvoorbeeld spanningsuitval of overdrachtfout), dan moet het laadstation opnieuw worden gestart (bijvoorbeeld via het veld "**Reset**" in het menu "**Customer Settings**") alvorens opnieuw geprobeerd wordt om de update uit te voeren.

5 Onderhoud

Gevaar

Levensgevaar door onjuist onderhouden / repareren.

Er bestaat levensgevaar voor personen die werkzaamheden verrichten waarvoor zij niet gekwalificeerd of opgeleid zijn.

- Het apparaat mag alleen onderhouden / gerepareerd worden door personen die bekend zijn met de gevaren en over de nodige kwalificaties beschikken.
- Voorafgaand aan het onderhoud / de reparatie moet zijn voldaan aan alle veiligheidstechnische bepalingen.

Gevaar

Levensgevaar door elektrische schok!

De onderdelen staan onder elektrische spanning. Het aanraken van onder stroom staande delen leidt tot een elektrische schok, tot brandwonden of tot de dood. Vóór werkzaamheden aan de elektrische installatie de volgende punten in acht nemen:

- Apparaat spanningsvrij schakelen.
- Beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
- Spanningsvrijheid controleren.
- Aarden en kortsluiten.
- Belendende onder spanning staande delen afdekken en de gevarezone afschermen.

5.1 Onderhoudsschema

Voer de volgende onderhoudswerkzaamheden uit binnen de aangegeven intervallen.

Onderhoudsinterval om de 6 maanden (halfjaarlijks)

Onderdeel / component	Onderhoudswerkzaamheid
Behuizing	Visuele controle op gebreken of beschadigingen.
	Apparaat controleren op veilige bevestiging.
	De buitenkant van de behuizing met een vochtige doek reinigen.
Frontpaneel	Visuele controle op gebreken of beschadigingen.
Schakel- en veiligheidsinrichting en	Visuele controle op gebreken of beschadigingen.
	Functie van de aardlekschakelaar controleren. Zie hoofdstuk 4.3.3 op pagina 11.

NL

Onderhoudsinterval om de vier jaar

Voer bovendien alle onder Onderhoudsinterval om de 6 maanden (halfjaarlijks) vermelde onderhoudswerkzaamheden uit.

Onderdeel / component	Onderhoudswerkzaamheid
Kabelaansluitingen en steekverbindingen	Visuele controle op gebreken of beschadigingen.
Laadstation	Visuele controle op gebreken of beschadigingen.
	Functie controleren.
Systeemcontrole	Systeemcontrole volgens VDE0100 door elektriciens laten uitvoeren.

6 Verhelpen van storingen

Gevaar

Levensgevaar door onjuist onderhouden / repareren.

Er bestaat levensgevaar voor personen die werkzaamheden verrichten waarvoor zij niet gekwalificeerd of opgeleid zijn.

- Het apparaat mag alleen onderhouden / gerepareerd worden door personen die bekend zijn met de gevaren en over de nodige kwalificaties beschikken.
- Voorafgaand aan het onderhoud / de reparatie moet zijn voldaan aan alle veiligheidstechnische bepalingen.

Gevaar

Levensgevaar door elektrische schok!

De onderdelen staan onder elektrische spanning.

Het aanraken van onder stroom staande delen leidt tot een elektrische schok, tot brandwonden of tot de dood.

Vóór werkzaamheden aan de elektrische installatie de volgende punten in acht nemen:

- Apparaat spanningsvrij schakelen.
- Beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
- Spanningsvrijheid controleren.
- Aarden en kortsluiten.
- Belendende onder spanning staande delen afdekken en de gevarezone afschermen.

6.1 Verhelpen van storingen door de exploitant

Storing	Oorzaken	Informatie bij het verhelpen van storingen
 Brandt permanent rood	Zelftest van het laadstation mislukt.	Storing bevestigen met de multifunctietoets.
	Uitschakeling door overtemperatuur van het laadstation.	Wacht totdat het laadstation weer afgekoeld is.
	Interne systeemfout.	Storingsmelding via de service-interface of de Charge APP uitlezen. Storing bevestigen met de multifunctietoets. Kan de storing niet worden verholpen, laat dan het laadstation controleren door een elektromonteur.

Storing	Oorzaken	Informatie bij het verhelpen van storingen
 <p>Knippert rood</p>	<p>Aardlekschakelaar of installatieautomaat in het laadstation is geactiveerd.</p> <p>Fout in de voedingsspanning van het laadstation (onjuist draaiveld, ontbrekende fase, etc.).</p> <p>Laadstekker niet vergrendeld.</p> <p>Onjuiste of defecte laadkabel.</p> <p>Netwerkfout.</p>	<p>Aardlekschakelaar of installatieautomaat weer inschakelen. → Zie hoofdstuk 4.3.2 op pagina 11.</p> <p>Laat de voedingsspanning van het laadstation controleren door een elektricien.</p> <p>Laadkabel uittrekken en weer insteken. Storing bevestigen met de multifunctietoets.</p> <p>Laadkabel uittrekken en weer insteken. Laadkabel controleren, indien nodig vervangen. Storing bevestigen met de multifunctietoets.</p> <p>Netwerk dan wel netwerkinstellingen controleren.</p>
<p>LED-infoveld brandt niet</p>	<p>Geen voedingsspanning aan het laadstation.</p> <p>Voorbeveiliging van het laadstation is geactiveerd.</p>	<p>Laat het laadstation controleren door een elektricien.</p> <p>Voorbeveiligingen controleren en indien nodig inschakelen.</p>
<p>Laadstekker in het laadstation kan niet worden uitgetrokken</p>	<p>Uitval van de ontgrendelingsfunctie.</p>	<p>Laat het laadstation controleren door een elektricien.</p>

Kan de fout of de storing niet worden verholpen, laat dan het laadstation controleren door een elektricien.

7 Demontage, opslag en afvalverwijdering

7.1 Demontage

Gevaar

Levensgevaar door elektrische schok!

De onderdelen staan onder elektrische spanning. Het aanraken van onder stroom staande delen leidt tot een elektrische schok, tot brandwonden of tot de dood. Vóór werkzaamheden aan de elektrische installatie de volgende punten in acht nemen:

- Apparaat spanningsvrij schakelen.
- Beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
- Spanningsvrijheid controleren.
- Aarden en kortsluiten.
- Belendende onder spanning staande delen afdekken en de gevarezone afschermen.

Laat het laadstation demonteren door uw installateur.

7.2 Opslag

De laadzuil moet worden opgeslagen in een droge ruimte met een geregelde temperatuur.

→ Zie hoofdstuk „Omgevingscondities“ op pagina 31.

7.2.1 Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur	-25 ... +40 °C
Gemiddelde temperatuur in 24 uur	< 35 °C
Opslagtemperatuur	-25 ... +40 °C
Hoogteligging	max. 2000 m boven de zeespiegel
Relatieve vochtigheid	max. 95 % (niet condenserend)

7.3 Afvalverwijdering

De afvoer van oude apparatuur moet voldoen aan de gebruikelijke nationale en regionale wet- en regelgeving. De milieuvorschriften moeten in acht worden genomen.

Apparaten en accu's mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval!

- Voer het apparaat af overeenkomstig de in uw land geldende milieuvorschriften.
- Voer oude apparaten via uw vakhandelaar af.
- Gooi gebruikte accu's in een verzamelbak voor gebruikte accu's of breng ze naar uw dealer.
- Gooi het verpakkingsmateriaal in containers voor karton, papier en plastic.

8 Bijlage

8.1 Toebehoren

Bestelnummer	Beschrijving
Op aanvraag	Kanaaladapter voor kabelkanalen
36113	Laadkabel modus 3, 32 A, 3P+N+PE
320011	Testbox

8.2 Verklarende woordenlijst

Begrip	Verklaring
ACU	<i>Accounting Control Unit</i> Eenheid voor communicatie met de SCU's en HCC's van de laadstations.
Backend	Datamanagementservice
CP	<i>Control Pilot</i> Beschrijving van het stekkercontact / de leiding, waarover de communicatie-informatie wordt gestuurd.
FI	Aardlekschakelaar Type A = pulsstroomgevoelig, Type B = gevoelig voor alle stroomsoorten.
HC-controller	Beschrijving van MENNEKES van de PWM-module en de laadcontrollers.
Systeemunit	MENNEKES E-Mobility-systeemunit voor de besturing van maximaal 64 laadpunten en het beheer van een klantregister. Voor kleinere en lokale infrastructuur is de E-Mobility-bedieningsconsole een alternatief voor een omvangrijk software- of backendsysteem.
LS	Installatieautomaat
Modus 3 (IEC 61851)	Laadmodus voor voertuigen met communicatie-interface op laadcontactdozen type 2.
PP	<i>Proximity Pilot</i> of <i>Plug Present</i> Contact voor het vastleggen van de stroomcapaciteit van de laadleiding en het activeren van de wegrijdblokkering.
PWM	Pulsbreedtemodulatie Wijze van overdracht van de communicatiegegevens

Begrip	Verklaring
PWM-module	Element van het laadstation (bij modus 3-lading) voor de communicatie met het voertuig.
RFID	<i>Radio-frequency Identification</i> Automatische identificatie en registratie van gegevens door middel van elektromagnetische golven.
SCU	<i>Socket Control Unit</i> Eenheid voor het aansturen van een afzonderlijk laadpunt en de communicatie met het voertuig.
Type 2 (IEC 62196-2)	Eén- en driefasig laadcontactmateriaal met identieke contactbezetting voor laadvermogens van 3,7 tot 44 kW AC.
UID	<i>User Identifier</i> De gebruikeridentificatie identificeert een gebruiker ondubbelzinnig aan een computer.
URL	<i>Uniform Resource Locator</i> Uniforme bronadressering op het internet, die (onder andere) protocol, host, domein, pad en bestandsnaam van een internetadres bevat.
Weerstandscodering	De laadkabels beschikken over een weerstandscodering, die door het laadsysteem wordt geanalyseerd. De weerstandswaarde bepaalt de maximaal toegestane stroom van de laadkabel. Kabels met onvoldoende stroombelastbaarheid worden door het laadsysteem geweigerd.
Whitelist	Positieve lijst voor het vergelijken van de gebruikersrechten

8.3 Index

A

Aardlekschakelaar opnieuw inschakelen	11
Afvalverwijdering	31
Algemeen	2

B

Bediening	9
Bediening met de Charge APP	9
Bedrijfsmodi	9, 12
Bijlage	32
Buitenaanzicht	6

C

Charge APP	20
Configuratie	11, 22
Contactsystemen	4

D

Demontage	31
-----------------	----

F

Firmware-update	27
Frontpaneel	7

G

Garantie	3
----------------	---

H

HC-controller	7
---------------------	---

I

Index	32
Installatieautomaat opnieuw inschakelen	11

K

Kwalificatie van het personeel	3
elektriciens	3

L

Laadproces	
------------	--

beëindigen	11, 19
Spanningsuitval	19
Laden zonder autorisering	17
LED-Infoveld	10
Leveromvang	6

M

Multifunctietoets	11
-------------------------	----

O

Omgevingscondities	31
Onderhoud	28
Onderhoudsschema	28
Opbouw van de bedieningshandleiding	2
Opslag	31

P

Productbeschrijving	3, 4
---------------------------	------

R

RFID-kaart	
bewerken	27
toevoegen	19, 27
wissen	27

S

Softwarereset	26
Software-update	27
Structuur	6

T

Terugsturen van apparaten	3
Toebehoren	32
Typeplaatje	5

V

Veiligheid	2
Veiligheidsrichtlijnen	3
Verhelpen van storingen	10, 19, 29
Verklarende woordenlijst	32
Voorgeschreven gebruik	3

A propos du présent document

© Copyright by MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Toutes modifications réservées.

Le présent document est sous protection de droits d'auteur. Il porte assistance à l'utilisateur pour que celui-ci emploie l'équipement en toute sécurité et en toute efficacité. Toute reproduction ou duplication en tout ou partie est interdite sans autorisation préalable du détenteur des droits.

Symboles dans la documentation

- puce
- ✓ contrôle / résultat
- 💡 conseil
- ➔ renvoi à une autre page du présent document
- 📄 renvoi à un autre document

Table des matières

1	Généralités.....	2
1.1	Structure du mode d'emploi.....	2
2	Sécurité	2
2.1	Généralités sur la sécurité.....	2
2.2	Consignes de sécurité	3
2.3	Utilisation conforme.....	3
2.4	Qualification du personnel	3
2.5	Garantie.....	3
2.6	Renvoi d'équipements.....	3
3	Description du produit.....	4
3.1	Généralités.....	4
3.2	Équipement optionnel.....	4
3.3	Plaque signalétique	5
3.4	Éléments livrés	6
3.5	Constitution	6
3.5.1	Extérieur	6
3.6	Composants.....	7
3.6.1	Panneau avant.....	7
3.6.2	Contrôleur HC	7
4	Manipulation	9
4.1	Généralités à propos de la commande	9
4.2	Champ d'informations à DEL.....	10
4.3	Touche multifonctions.....	11
4.3.1	Fin du cycle de charge en cours	11
4.3.2	Réarmement du disjoncteur différentiel et du disjoncteur de protection de circuit.....	11

4.3.3	Test du disjoncteur différentiel intégré (DDR).....	11
4.4	Description des modes de fonctionnement.....	12
4.4.1	Réglages en mode de fonctionnement « Energy Manager »	17
4.5	Charge du véhicule	17
4.5.1	Charge sans autorisation.....	17
4.5.2	Autorisation par RFID	18
4.5.3	Autorisation par l'application Charge.....	18
4.5.4	Charge mode 3.....	18
4.5.5	Fin du cycle de charge.....	19
4.5.6	Défaillance de tension durant le cycle de charge	19
4.6	Gestion des cartes RFID	19
4.6.1	Ajout de cartes RFID à l'aide de la carte RFID maître	19
4.6.2	Ajout et suppression de cartes RFID à l'aide de l'application CHARGE	19
4.6.3	Ajout et suppression de cartes RFID à partir de l'interface de service	19
4.6.4	Remarques à propos des cartes RFID à programmation maître.....	20
4.7	Application MENNEKES Charge.....	20
4.7.1	Conditions préalables.....	20
4.7.2	Connexion automatique de l'application Charge.....	20
4.7.3	Connexion manuelle de l'application Charge.....	21
4.8	Configuration de la station de charge	22
4.8.1	Accès via Wi-Fi.....	22
4.8.2	Accès via LAN	22
4.8.3	Synchronisation de l'horloge.....	23
4.8.4	Description du menu.....	24
5	Maintenance	28
5.1	Calendrier de maintenance	28
6	Dépannage.....	29
6.1	Dépannage par l'exploitant	29
7	Démontage, entreposage et élimination	31
7.1	Démontage	31
7.2	Entreposage	31
7.2.1	Conditions ambiantes	31
7.3	Élimination	31
8	Annexe	32
8.1	Accessoires.....	32
8.2	Glossaire	32
8.3	Index.....	33

1 Généralités

La présente notice constitue une aide essentielle à l'exploitation sans risque et sans défaut de l'équipement.

Les indications citées dans la présente notice ne valent que pour l'équipement indiqué dans la description produit.

Veillez lire la notice avant de mettre en service l'équipement.

La présente notice vous aidera :

- à éviter les risques pour l'utilisateur,
- à prendre connaissance de l'équipement,
- à assurer un fonctionnement optimal,
- à identifier et éliminer à temps toute défectuosité,
- à éviter les défauts liés à une installation incorrecte,
- à éviter les coûts de réparation et les temps de panne,
- à augmenter la fiabilité et la durée de vie de l'équipement,
- à empêcher les atteintes à l'environnement.

Les instructions sont un élément important du produit et doivent être conservées pour utilisation ultérieure.

L'entreprise MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co.KG décline toute responsabilité pour les dommages résultant du non-respect des informations fournies dans la présente notice.

1.1 Structure du mode d'emploi

Généralités

Ce chapitre contient des consignes générales relatives au présent Mode d'emploi.

Sécurité

Ce chapitre contient des indications sur l'affichage des consignes de sécurité, des dispositions sur la responsabilité et la garantie ainsi que pour l'utilisation conforme.

Description du produit

Dans ce chapitre, vous trouverez des informations de base sur l'équipement et sur sa constitution.

Manipulation

Ce chapitre vous informe sur la manipulation de l'équipement.

Maintenance

Vous trouverez dans ce chapitre des indications sur les nécessaires opérations d'entretien et le cas échéant des instructions pour le remplacement de composants.

Démontage, entreposage et élimination

Ce chapitre vous informe sur le démontage, l'entreposage et l'élimination corrects de l'équipement.

Annexe

Ce chapitre contient une liste des accessoires disponibles, le glossaire ainsi que l'index du présent document.

2 Sécurité

2.1 Généralités sur la sécurité

Cet appareil a été construit selon l'état actuel de la technique et offre une grande sécurité de fonctionnement.

Dans les circonstances suivantes, des risques résiduels peuvent malgré tout émaner de l'équipement :

- l'appareil n'est pas utilisé conformément à sa destination
- les consignes de sécurité définies dans le présent manuel ne sont pas observées
- l'appareil est endommagé
- l'appareil n'est pas correctement entretenu
- l'appareil a été modifié ou transformé de manière incorrecte
- Les travaux d'entretien prescrits dans le présent manuel ne sont pas effectués dans les délais impartis.

⚠ Danger

Danger de mort en cas d'inobservation de la présente documentation !

Toute personne devant travailler sur l'installation doit avoir lu et compris la présente notice, et en particulier le chapitre « Sécurité ».

L'installation électrique, la mise en service et l'entretien de l'appareil sont strictement réservés aux électriciens spécialisés dûment habilités par l'exploitant.

2.2 Consignes de sécurité

Afin de reconnaître d'un seul coup d'œil les consignes de sécurité dans la présente notice, les mentions et symboles suivants sont utilisés :

Danger

Ce symbole associé à la mention « Danger » caractérise un danger menaçant immédiat.

Le non-respect de cette consigne de sécurité engendre la mort ou de très graves blessures.

Avertissement

Ce symbole associé à la mention « Avertissement » caractérise une situation potentiellement dangereuse.

Le non-respect de cette consigne de sécurité peut engendrer la mort ou de très graves blessures.

Prudence

Ce symbole associé à la mention « Attention » caractérise une situation potentiellement dangereuse.

Le non-respect de cette consigne de sécurité peut engendrer des blessures légères ou minimales.

Attention

Cet avertissement caractérise une situation potentiellement nuisible.

Le non-respect de la consigne de sécurité peut endommager ou détruire le produit et / ou les autres composants.

2.3 Utilisation conforme

L'équipement est destiné exclusivement à l'utilisation détaillée au chapitre 3 « Description du produit », page 4, avec les composants fournis et autorisés.

Tout emploi qui sort de ce cadre est considéré comme non conforme. MENNEKES décline toute responsabilité pour tout dommage en résultant. Le risque associé est l'unique responsabilité de l'utilisateur/de l'exploitant.

Font également partie de l'utilisation conforme à la destination les points suivants :

- le respect de toutes les consignes dans le mode d'emploi,
- le respect des opérations de maintenance.

Des dangers peuvent être générés par l'installation si celle-ci n'est pas utilisée conformément à sa destination.

2.4 Qualification du personnel

L'installation électrique, la mise en service et l'entretien de l'équipement ne doit être effectué que par des électriciens spécialisés, habilités à cet effet par l'exploitant de l'installation. Les spécialistes doivent avoir lu et compris le présent mode d'emploi et suivre ses instructions.

Exigences envers l'électricien spécialisé :

- connaissance des prescriptions générales et spéciales de sécurité et de prévention des accidents.
- connaissance de toutes les prescriptions électrotechniques afférentes (par ex. DIN VDE 0100 partie 600, DIN VDE 0100-722) ainsi que des prescriptions nationales en vigueur.
- aptitude à identifier les risques et à éviter les mises en danger potentielles.

2.5 Garantie

En cas de réclamation sur le produit, veuillez contacter sans tarder votre partenaire de service après-vente compétent en indiquant

- le libellé du type / le numéro de série,
- la date de fabrication,
- le motif de la réclamation,
- la durée d'utilisation,
- conditions environnementales (température, humidité).

2.6 Renvoi d'équipements

Si vous renvoyez votre équipement à MENNEKES, veuillez utiliser l'emballage d'origine ou un conteneur de transport sécurisé adéquat.

3 Description du produit

3.1 Généralités

Le boîtier mural AMTRON® de MENNEKES est une station de charge conçue pour une utilisation dans le domaine semi-privé et dans le domaine privé, par ex. les parkings d'entreprise, les dépôts et les terrains privés.

La station de charge a exclusivement été conçue en vue de la charge de véhicules électriques :

- Charge selon mode 3 conforme à la norme CEI 61851-1:2010.
- Dispositifs de connexion conformes à la norme CEI 62196.

La station de charge est, au choix, disponible sous forme de solution autonome ou avec une connexion à un système de gestion principal.

La station de charge est exclusivement conçue pour un montage à demeure.

Caractéristiques d'équipement :

- Information à propos du statut par le champ d'informations à DEL.
- Intégration au réseau domestique via Wi-Fi / LAN.
- Interface RS485 pour la mise en réseau filaire avec une ACU MENNEKES ou le tableau de commande E-Mobility de MENNEKES (mode de fonctionnement SCU).
- Application APP pour le pilotage du cycle de charge et affichage des données statistiques.
- Contrôleur HC MENNEKES, unité de communication et de commande.
- Touche multifonctions (fin du cycle de charge, test du disjoncteur différentiel, réarmement du disjoncteur différentiel et du disjoncteur de protection de circuit)
- Fonction de déverrouillage pour la charge en cas de coupure de courant avec fiche de charge du type 2 (mode 3) (uniquement avec les appareils équipés d'une prise de charge du type 2).
- Boîtier en AMELAN.
- Suspension intégrée des câbles.
- Câblé et prêt au raccordement.

3.2 Équipement optionnel

En fonction de la variante de la station de charge, les caractéristiques d'équipement suivantes sont disponibles en option :

Systemes enfichables



Fig. 1

Selon le modèle, la station de charge est équipée de l'un des systèmes enfichables suivants :

- (A) Prise de charge du type 2 en vue de l'utilisation d'un câble de charge distinct.
- (B) Câble de charge monté à demeure avec couplage de charge du type 2.
- (C) Câble de charge monté à demeure avec couplage de charge du type 1.

	Xtra ¹⁾	Xtra E ²⁾	Xtra R ²⁾	Trend E ²⁾	Premium ¹⁾	Premium R ²⁾
Champ d'informations à DEL	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Touche multifonction						
■ Fonction Stop (paramétrable ; désactivée à la livraison)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
■ Fonction Reset	✓	✓	✓	✓	✓	✓
■ Test du disjoncteur différentiel	✓	—	✓	—	✓	✓
■ Réarmement du disjoncteur différentiel	✓	—	✓	—	✓	✓
Disjoncteur différentiel (DDR)	✓	—	✓	—	✓	✓
Disjoncteur de protection de circuit (LS)	✓	—	—	—	✓	—
Compteur d'énergie numérique étalonné	✓	✓	✓	—	✓	✓
Application Charge pour l'autorisation et la visualisation des cycles de charge	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fonction Statistiques via l'application Charge	✓	✓	✓	—	✓	✓
Consultation de la quantité d'énergie chargée à partir de l'application Charge	✓	✓	✓	—	✓	✓
Système RFID pour l'autorisation des cycles de charge	—	—	—	✓	✓	✓

1) Variante pour l'Allemagne

2) Variante UE

3.3 Plaque signalétique




Fig. 2 : plaque signalétique (exemple)

- ① Fabricant
- ② Type de protection
- ③ Code-barres
- ④ Alimentation sur secteur
- ⑤ Date de fabrication
- ⑥ Référence / n° de série
- ⑦ Type

3.4 Éléments livrés




Fig. 3 : étendue de la livraison

- | | |
|---|------------------------------------|
| ① Station de charge | ⑤ Mode d'emploi |
| ② Cartes RFID (2 cartes maîtres, 3 cartes utilisateurs) ¹⁾ | ⑥ Guide d'installation |
| ③ Clé mâle coudée pour vis à six pans creux | ⑦ Fiche technique de configuration |
| ④ Sachet avec le matériel de fixation (vis, chevilles, bouchons) | ⑧ Notice abrégée |

1) Uniquement avec la variante d'équipement Trend ou Premium.

! ATTENTION

Dysfonctionnement de l'appareil

En cas de perte de la fiche technique de configuration, il ne sera plus possible d'utiliser certaines fonctions ou de configurer l'appareil.

Conserver la fiche technique de configuration à un emplacement sûr en vue d'une utilisation ultérieure.

3.5 Constitution

3.5.1 Extérieur




Fig. 4 : vue frontale (exemple)

- | | |
|--|--|
| ① Partie inférieure du boîtier | ⑥ Point de rupture pour la ligne d'alimentation / caniveau électrique par le bas |
| ② Partie supérieure du boîtier | |
| ③ Regard pour le compteur | |
| ④ Panneau avant | |
| ⑤ Vis de fixation pour la partie supérieure du boîtier | |




Fig. 5 : vue de derrière (exemple)

- | | |
|--|---|
| ① Partie inférieure du boîtier | ④ Évidement pour le caniveau électrique |
| ② Vis de fixation pour la partie supérieure du boîtier | ⑤ Trous de fixation |
| ③ Sortie d'air | ⑥ Entrées de câbles |

Le boîtier de la station de charge est divisé en trois parties et se compose de la partie inférieure et de la partie supérieure du boîtier ainsi que du panneau avant. Afin de pouvoir accéder aux composants internes, le panneau avant doit être pivoté vers le bas. Le modèle du panneau avant dépend de l'équipement de la station de charge.

➔ Voir chapitre 3.6.1 « Panneau avant », page 7.

3.6 Composants

3.6.1 Panneau avant




Fig. 6 : panneau avant (exemple)

- | | |
|--|--|
| ① Touche multifonctions | ④ Prise de charge du type 2 avec couvercle rabattant |
| ② Lecteur de cartes RFID ¹⁾ | |
| ③ Champ d'informations à DEL | |

1) Uniquement avec les variantes d'équipement Premium et Trend.

Les éléments de commande et d'affichage et la prise de charge de la station de charge sont installés sur le panneau avant. Le modèle du panneau avant dépend de la variante d'équipement de la station de charge.

3.6.2 Contrôleur HC

Le contrôleur HC pilote le cycle de charge entièrement automatiquement et assure les fonctions suivantes :

- Communication avec l'application Charge via Wi-Fi.
- Communication avec l'interface de service Wi-Fi / LAN.
- Analyse des données d'un compteur raccordé.
- Analyse des données de la surveillance du système
- Détection de l'intensité maximale admissible du câble de charge au moyen du codage de la résistance. Les câbles de charge incompatibles sont rejetés.
- Contrôle des conditions préalables pour une charge correcte.
- Interrogation d'un signal externe (basculement du tarif).
- Communication avec le véhicule par le biais du contact CP. Un signal à modulation d'impulsions en largeur (PWM) transmet la limite supérieure du courant de charge au véhicule. La connexion du conducteur de protection est contrôlée simultanément.
- Commande du verrouillage de la fiche de charge dans la prise de charge (avec les appareils équipés d'une prise de charge du type 2).
- Amorçage du contacteur de charge.

Le contrôleur HC propose cinq modes de fonctionnement qui peuvent également être modifiés durant le fonctionnement indépendamment de la configuration. Le mode de fonctionnement peut être sélectionné à partir de l'interface de service ou par le biais de l'application MENNEKES Charge.

- ☀ La disponibilité des différents modes de fonctionnement et fonctions dépend ici de l'équipement de la station de charge et de la configuration lors de la mise en service de la station de charge. En cas de basculement en mode de fonctionnement « SCU », le contrôleur HC doit être redémarré.

Mode de fonctionnement « Manuel (distant) »

Ce mode de fonctionnement permet de piloter le cycle de charge à partir de l'application Charge.

- ➔ Voir tableau « Description fonctionnelle du mode de fonctionnement **Manuel** (distant) », page 12.

Mode de fonctionnement « Minuterie (interne) »

Ce mode de fonctionnement permet de piloter le cycle de charge à partir de la minuterie tarifaire intégrée. Le courant de charge disponible peut ainsi être adapté aux différents tarifs aux heures pleines et aux heures creuses. La charge peut alors par ex. être effectuée avec une capacité de charge plus élevée aux heures creuses qu'aux heures pleines plus chères.

Les horaires définis par la compagnie d'électricité pour les tarifs peuvent être configurés à partir de l'application Charge et la station de charge pilote le courant de charge en fonction de la programmation définie.

- ☀ La mise à jour de la minuterie tarifaire et le basculement entre l'heure d'été et l'heure d'hiver sont effectués à chaque connexion avec l'application Charge.

- ➔ Voir tableau « Description fonctionnelle du mode **de fonctionnement Minuterie** (interne) », page 13.

Mode de fonctionnement « Signal tarifaire externe »

Ce mode de fonctionnement permet de piloter le cycle de charge au moyen d'un contact externe (par ex. contact d'un récepteur de télécommande centralisée).

De plus, comme avec le mode de fonctionnement « Minuterie », le courant de charge disponible peut être adapté aux différents tarifs aux heures pleines et aux heures creuses.

- ➔ Voir tableau « Description de la fonction du mode de fonctionnement **Signal tarifaire externe** », page 14.

Mode de fonctionnement « Energy Manager »

Ce mode de fonctionnement permet de piloter le cycle de charge à partir du portail SUNNY HOME MANAGER (www.SMA-Solar.com).

La station de charge se connecte au portail SUNNY HOME MANAGER via LAN ou Wi-Fi. Les deux périphériques doivent être connectés au même réseau.

Le SUNNY HOME MANAGER pilote alors la capacité de charge en fonction de l'énergie produite en interne par l'installation photovoltaïque et des préférences de l'utilisateur.

- ➔ Voir tableau « Description fonctionnelle du mode de fonctionnement **Energy Manager** », page 15.

Mode de fonctionnement « SCU »

Ce mode de fonctionnement permet de piloter le cycle de charge à partir d'un système de gestion principal (par ex. tableau de commande E-Mobility MENNEKES).

La station de charge se connecte à une ACU MENNEKES via l'interface RS485.

En mode de fonctionnement SCU, le pilotage via l'application Charge ou un basculement vers d'autres modes de fonctionnement ne sont pas disponibles.

- ➔ Voir tableau « Description fonctionnelle du mode de fonctionnement **SCU** », page 16.

4 Manipulation

4.1 Généralités à propos de la commande

Le fonctionnement de la station de charge varie selon le mode de fonctionnement sélectionné.

→ Voir chapitre 4.4 « Description des modes de fonctionnement », page 12.

Vous pouvez directement afficher toutes les informations à propos du statut de votre station de charge sur votre smartphone ou sur votre tablette.

Utilisation avec l'application Charge

Dans l'ensemble, l'utilisation avec l'application Charge est intuitive.


















Fig. 7 : application Charge (exemple)

Durant toute la durée du cycle de charge, l'application Charge vous renseigne à propos de la quantité d'énergie déjà chargée.

L'application vous permet de démarrer, d'arrêter et de mettre en pause le cycle de charge ainsi que de basculer entre les trois différents modes de charge en vue de l'optimisation des coûts énergétiques.

4.2 Champ d'informations à DEL

Le champ d'informations à DEL indique l'état de fonctionnement de la station de charge. Le schéma des couleurs (vert / bleu) pour « Opérationnel / Charger » dépend de la configuration à partir de l'interface de service au cours de la mise en service. L'application Charge emploie les mêmes symboles pour l'affichage de l'état de service.

DEL	Application Charge	Description
 allumé en permanence en bleu	 allumé en permanence en bleu	Opérationnel La station de charge est opérationnelle, aucun véhicule n'est connecté à la station de charge.
 clignote en vert	 clignote en vert	Prêt à la charge : véhicule en pause Toutes les conditions sont réunies pour la charge d'un véhicule électrique. Une charge n'est actuellement pas en cours. Le cycle de charge est en pause en raison d'un retour d'information du véhicule ou il a été achevé par le véhicule.
 allumé en permanence en vert	 allumé en permanence en vert	Prêt à la charge Toutes les conditions sont réunies pour la charge d'un véhicule électrique. Le cycle de charge est en pause car le signal d'activation n'a pas été envoyé ou le courant de charge a été configuré à 0 A.
 allumé en permanence en vert	 animation verte	Charge en cours Toutes les conditions sont réunies pour la charge d'un véhicule électrique. Le cycle de charge est en cours.
 clignotement vert	 animation verte	Pré-avertissement surchauffe La station de charge réduit le courant de charge afin d'éviter une surchauffe et une déconnexion.
 clignotement bleu	 allumé en blanc	Temps d'attente En attente de connexion avec le véhicule, la connexion est établie ou la charge est en pause en raison d'un paramètre de l'application Charge. Une intervention telle que le branchement ou le débranchement d'un câble de charge et le démarrage d'une charge à l'aide d'une carte RFID ou de l'application Charge est requise.
 allumé en permanence en rouge	 allumé en permanence en rouge	Anomalie Présence d'une anomalie empêchant la charge du véhicule. ➔ Voir chapitre 6 « Dépannage », page 29.
 clignotement rouge		

4.3 Touche multifonctions




Fig. 8 : touche multifonctions

La touche multifonctions offre différentes fonctions :

- (A) Fin d'un cycle de charge en cours (uniquement avec les stations de charge sans autorisation) et acquittement des erreurs.
- (B) Réarmement du disjoncteur différentiel (DDR) et / ou du disjoncteur de protection de circuit (LS) en cas d'erreur.
- (C) Déclenchement de la fonction de test du disjoncteur différentiel (DDR).

4.3.1 Fin du cycle de charge en cours

Pour terminer un cycle de charge, appuyez sur la touche multifonctions. Le cycle de charge est terminé et, avec les appareils équipés d'une prise de charge du type 2, la fiche de charge est déverrouillée à l'intérieur de la station de charge.

- 💡 La fonction Stop à partir de la touche multifonctions doit être activée dans le menu de service lors de la mise en service de la station de charge. Voir chapitre 4.8 « Configuration de la station de charge », page 22.

4.3.2 Réarmement du disjoncteur différentiel et du disjoncteur de protection de circuit

Le disjoncteur différentiel (DDR) et le disjoncteur de protection de circuit (LS) à l'intérieur de la station de charge peuvent être réarmés mécaniquement par l'extérieur, sans devoir ouvrir le boîtier, à l'aide de la touche multifonctions.

1. Appuyez sur la touche multifonctions jusqu'à ce qu'une résistance soit perceptible.
2. Appuyez maintenant fermement à fond sur la touche multifonctions.

Le disjoncteur différentiel (DDR) et le disjoncteur de protection de circuit (LS) sont maintenant réarmés et la station de charge est à nouveau opérationnelle.

4.3.3 Test du disjoncteur différentiel intégré (DDR)

La fonction de test du disjoncteur différentiel (DDR) de la station de charge peut être déclenchée par l'extérieur, sans devoir ouvrir le boîtier, à l'aide de la touche multifonctions.

1. Enfoncez un tournevis plat avec une lame de 8 à 10 mm de large dans la fente de la touche multifonctions.
2. Tournez la touche multifonctions de 90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
3. Appuyez brièvement sur la touche multifonctions (env. 2 secondes).

Le disjoncteur différentiel (DDR) se déclenche et l'affichage des anomalies clignote en rouge sur le champ d'informations à DEL.

4. Remettez en marche le disjoncteur différentiel (DDR) (voir chapitre 4.3.2 « Réarmement du disjoncteur différentiel et du disjoncteur de protection de circuit », page 11).

4.4 Description des modes de fonctionnement

Description fonctionnelle du mode de fonctionnement <i>Manuel</i> (distant)	
Début du cycle de charge	Sans lecteur de cartes RFID : <ul style="list-style-type: none"> ■ Automatiquement après la connexion au véhicule. ■ Manuellement via l'application Charge.
	Avec lecteur de cartes RFID : <ul style="list-style-type: none"> ■ Authentification au moyen d'une carte RFID valide. ■ Manuellement via l'application Charge en sélectionnant une carte RFID valide.
Pilotage du cycle de charge	Via l'application Charge : <ul style="list-style-type: none"> ■ Modifier le courant de charge pour le cycle de charge actuel. ■ Interrompre le cycle de charge (pause). ■ Reprendre le cycle de charge. ■ Terminer le cycle de charge (arrêt).
	À l'aide de la touche multifonction : <ul style="list-style-type: none"> ■ Terminer le cycle de charge (arrêt) La fonction Stop à partir de la touche multifonction doit être activée lors de la mise en service.
	Avec lecteur de cartes RFID : <ul style="list-style-type: none"> ■ Terminer le cycle de charge (stop, avec la même carte que pour le démarrage du cycle de charge)
	💡 En mode de fonctionnement « <i>Manuel</i> », toutes les fonctions des autres modes de fonctionnement sont désactivées. La capacité de charge n'est alors par ex. pas pilotée par la minuterie, le signal externe de commutation du tarif ou le portail « SUNNY HOME MANAGER ».
Basculement du mode de fonctionnement	L'application Charge et l'interface de service permettent de basculer vers les modes de fonctionnement configurés durant la mise en service. La modification du mode de fonctionnement est alors appliquée au cycle de charge en cours et à tous les cycles de charge suivants.
Comportement en cas de coupure de courant	Le comportement en cas de coupure de courant se configure durant la mise en service. <ul style="list-style-type: none"> ■ Le cycle de charge est interrompu (réglage par défaut lorsque l'autorisation est activée). ■ Le cycle de charge est repris (réglage par défaut lorsque le démarrage automatique est activé).

FR

Description fonctionnelle du mode de fonctionnement <i>Minuterie (interne)</i>	
Début du cycle de charge	Sans lecteur de cartes RFID : <ul style="list-style-type: none"> ■ Automatiquement après la connexion au véhicule.
	Avec lecteur de cartes RFID : <ul style="list-style-type: none"> ■ Authentification au moyen d'une carte RFID valide. ■ Manuellement via l'application Charge en sélectionnant une carte RFID valide.
Pilotage du cycle de charge	Par le biais de la minuterie interne : <ul style="list-style-type: none"> ■ Adaptation du courant de charge en fonction de la période active (heures pleines / heures creuses).
	Via l'application Charge : <ul style="list-style-type: none"> ■ Terminer le cycle de charge (arrêt).
	À l'aide de la touche multifonction : <ul style="list-style-type: none"> ■ Terminer le cycle de charge (arrêt).
	La fonction Stop à partir de la touche multifonction doit être activée lors de la mise en service.
	Avec lecteur de cartes RFID : <ul style="list-style-type: none"> ■ Terminer le cycle de charge (stop, avec la même carte que pour le démarrage du cycle de charge).
	☀ En mode de fonctionnement « <i>Minuterie (interne)</i> », les fonctions des modes de fonctionnement « <i>Signal tarifaire externe</i> » et « <i>Energy Manager</i> » sont désactivées. La capacité de charge n'est alors par ex. pas pilotée par le signal externe de commutation du tarif ou le portail « SUNNY HOME MANAGER ».
Basculement du mode de fonctionnement	Via l'application Charge durant un cycle de charge : <ul style="list-style-type: none"> ■ Basculement en mode de fonctionnement « <i>Manuel (distant)</i> ». <p>La modification du mode de fonctionnement est alors appliquée au cycle de charge en cours. Le cycle de charge suivant est réalisé avec le mode de fonctionnement sélectionné dans les paramètres de l'utilisateur de l'application Charge.</p>
	Via l'application Charge dans les paramètres de l'utilisateur : <ul style="list-style-type: none"> ■ Basculement vers tous les modes de fonctionnement configurés durant la mise en service. La modification du mode de fonctionnement est alors appliquée au cycle de charge en cours et à tous les cycles de charge suivants.
	Via l'interface de service : <ul style="list-style-type: none"> ■ Basculement vers tous les modes de fonctionnement configurés durant la mise en service. La modification du mode de fonctionnement est alors appliquée au cycle de charge en cours et à tous les cycles de charge suivants.
Comportement en cas de coupure de courant	Le comportement en cas de coupure de courant se configure durant la mise en service. <ul style="list-style-type: none"> ■ Le cycle de charge est interrompu (réglage par défaut avec lecteur de cartes RFID). ■ Le cycle de charge est repris (réglage par défaut sans lecteur de cartes RFID).

Description de la fonction du mode de fonctionnement <i>Signal tarifaire externe</i>	
Début du cycle de charge	Sans lecteur de cartes RFID : <ul style="list-style-type: none"> ■ Automatiquement après la connexion au véhicule.
	Avec lecteur de cartes RFID : <ul style="list-style-type: none"> ■ Authentification au moyen d'une carte RFID valide. ■ Manuellement via l'application Charge en sélectionnant une carte RFID valide.
Pilotage du cycle de charge	Via le signal externe de commutation du tarif : <ul style="list-style-type: none"> ■ Adaptation du courant de charge en fonction de la période active (heures pleines / heures creuses).
	Via l'application Charge : <ul style="list-style-type: none"> ■ Terminer le cycle de charge (arrêt).
	À l'aide de la touche multifonction : <ul style="list-style-type: none"> ■ Terminer le cycle de charge (arrêt).
	La fonction Stop à partir de la touche multifonction doit être activée lors de la mise en service.
	Avec lecteur de cartes RFID : <ul style="list-style-type: none"> ■ Terminer le cycle de charge (stop, avec la même carte que pour le démarrage du cycle de charge).
	☀ En mode de fonctionnement « <i>Signal tarifaire externe</i> », les fonctions des modes de fonctionnement « Minuterie (<i>interne</i>) » et « <i>Energy Manager</i> » sont désactivées. La capacité de charge n'est alors par ex. pas pilotée par la minuterie interne ou le portail « SUNNY HOME MANAGER ».
Basculement du mode de fonctionnement	Via l'application Charge durant un cycle de charge : <ul style="list-style-type: none"> ■ Basculement en mode de fonctionnement « <i>Manuel (distant)</i> ». <p>La modification du mode de fonctionnement est alors appliquée au cycle de charge en cours. Le cycle de charge suivant est réalisé avec le mode de fonctionnement sélectionné dans les paramètres de l'utilisateur de l'application Charge.</p>
	Via l'application Charge dans les paramètres de l'utilisateur : <ul style="list-style-type: none"> ■ Basculement vers tous les modes de fonctionnement configurés durant la mise en service. <p>La modification du mode de fonctionnement est alors appliquée au cycle de charge en cours et à tous les cycles de charge suivants.</p>
	Via l'interface de service : <ul style="list-style-type: none"> ■ Basculement vers tous les modes de fonctionnement configurés durant la mise en service. <p>La modification du mode de fonctionnement est alors appliquée au cycle de charge en cours et à tous les cycles de charge suivants.</p>
Comportement en cas de coupure de courant	Le comportement en cas de coupure de courant se configure durant la mise en service. <ul style="list-style-type: none"> ■ Le cycle de charge est interrompu (réglage par défaut avec lecteur de cartes RFID). ■ Le cycle de charge est repris (réglage par défaut sans lecteur de cartes RFID).

Description fonctionnelle du mode de fonctionnement *Energy Manager*

Début du cycle de charge

Sans lecteur de cartes RFID :

- Automatiquement après la connexion au véhicule.

Avec lecteur de cartes RFID :

- Authentification au moyen d'une carte RFID valide
- Manuellement via l'application Charge en sélectionnant une carte RFID valide.

Pilotage du cycle de charge

Via le portail « SUNNY HOME MANAGER » :

- Le portail « SUNNY HOME MANAGER » prédéfinit le courant de charge en fonction des paramètres définis dans l'application Charge.
- ➔ Voir chapitre 4.4.1 « Réglages en mode de fonctionnement « Energy Manager » », page 17.

Via l'application Charge :

- Terminer le cycle de charge (arrêt)
- Modifier la quantité d'énergie de charge restante.
- Modifier la durée de charge restante.
- Modifier la distribution de l'énergie solaire (activer / désactiver la charge excédentaire).

À l'aide de la touche multifonction :

- Terminer le cycle de charge (arrêt)

La fonction Stop à partir de la touche multifonction doit être activée lors de la mise en service.

Avec lecteur de cartes RFID :

- Terminer le cycle de charge (stop, avec la carte avec laquelle le cycle de charge a été démarré)

💡 En mode de fonctionnement « *Energy Manager* », les fonctions des modes de fonctionnement « *Minuterie (interne)* » et « *Signal tarifaire externe* » sont désactivées. La capacité de charge n'est alors par ex. pas pilotée par la minuterie interne ou le signal externe de commutation du tarif.

Description fonctionnelle du mode de fonctionnement <i>Energy Manager</i>	
Basculement du mode de fonctionnement	Via l'application Charge durant un cycle de charge : <ul style="list-style-type: none"> ■ Basculement en mode de fonctionnement « <i>Manuel (distant)</i> ». La modification du mode de fonctionnement est alors appliquée au cycle de charge en cours. Le cycle de charge suivant est réalisé avec le mode de fonctionnement sélectionné dans les paramètres de l'utilisateur de l'application Charge.
	Via l'application Charge dans les paramètres de l'utilisateur : <ul style="list-style-type: none"> ■ Basculement vers tous les modes de fonctionnement configurés durant la mise en service. La modification du mode de fonctionnement est alors appliquée au cycle de charge en cours et à tous les cycles de charge suivants.
	Via l'interface de service : <ul style="list-style-type: none"> ■ Basculement vers tous les modes de fonctionnement configurés durant la mise en service. La modification du mode de fonctionnement est alors appliquée au cycle de charge en cours et à tous les cycles de charge suivants.
Comportement en cas de coupure de courant	Le comportement en cas de coupure de courant se configure durant la mise en service. <ul style="list-style-type: none"> ■ Le cycle de charge est interrompu (réglage par défaut avec lecteur de cartes RFID). ■ Le cycle de charge est repris (réglage par défaut sans lecteur de cartes RFID).

Description fonctionnelle du mode de fonctionnement <i>SCU</i>	
Début du cycle de charge	Avec lecteur de cartes RFID : <ul style="list-style-type: none"> ■ Authentification au moyen d'une carte RFID valide.
Pilotage du cycle de charge	Via le système de gestion principal : <ul style="list-style-type: none"> ■ Le pilotage est entièrement pris en charge par le système de gestion principal.
	À l'aide de la touche multifonction : <ul style="list-style-type: none"> ■ Terminer le cycle de charge (arrêt). La fonction Stop à partir de la touche multifonction doit être activée lors de la mise en service.
	Avec lecteur de cartes RFID : <ul style="list-style-type: none"> ■ Terminer le cycle de charge (stop, avec la carte avec laquelle le cycle de charge a été démarré)
	☼ En mode de fonctionnement « <i>SCU</i> », toutes les fonctions des autres modes de fonctionnement sont désactivées. L'application Charge ne peut pas être utilisée.
Basculement du mode de fonctionnement	Via l'interface de service : <ul style="list-style-type: none"> ■ Basculement vers tous les modes de fonctionnement configurés durant la mise en service.
Comportement en cas de coupure de courant	Le comportement en cas de coupure de courant se configure durant la mise en service. <ul style="list-style-type: none"> ■ Le cycle de charge est interrompu (réglage par défaut avec ou sans lecteur de cartes RFID). ■ Le cycle de charge est repris.

4.4.1 Réglages en mode de fonctionnement « Energy Manager »

Le mode de fonctionnement « *Energy Manager* » est uniquement disponible à condition que ce mode ait été activé par l'installateur au cours de la mise en service.

En cas de sélection du mode de fonctionnement « *Energy Manager* », vous pouvez définir les réglages suivants à partir de l'application Charge ou sur le portail « SUNNY HOME MANAGER » (SHM).

Application Charge – Paramètre « Capacité de la batterie »

Saisissez ici la capacité maximale de la batterie de votre véhicule électrique. La valeur saisie est transmise au SHM comme limite supérieure pour la consommation d'énergie pour un cycle de charge.

Application Charge – Paramètre « Consommation d'énergie »

Saisissez ici la quantité minimale d'énergie pour un cycle de charge. La valeur est transmise conjointement avec la durée de charge maximale au SHM. Le SHM calcule la quantité d'énergie à fournir au cours de la durée de charge.

Cela permet de garantir une recharge du véhicule avec la quantité d'énergie définie.

Le cas échéant, la quantité d'énergie manquante est prélevée sur le réseau électrique public.

Application Charge – Paramètre « Durée de charge maximale »

Saisissez ici la durée maximale durant laquelle le véhicule doit être chargé avec la quantité d'énergie définie pour le paramètre « *Consommation d'énergie* ».

Application Charge – Paramètre « Charge excédentaire »

Activez l'option « *Charge excédentaire* » si vous souhaitez exclusivement employer l'énergie excédentaire pour charger votre véhicule électrique.

Les paramètres « *Durée de charge maximale* » et « *Consommation d'énergie* » ne sont alors plus pris en compte.

La quantité d'énergie définie pour le paramètre « *Capacité de la batterie* » est transmise au SHM comme énergie optionnelle. Les conditions pour l'énergie optionnelle doivent être définies sur le portail Sunny.

💡 Lorsque le paramètre « *Capacité de la batterie* » est réglé à 0 kWh, aucune charge ne peut être effectuée en mode de fonctionnement « *Energy Manager* ».

💡 Assurez-vous que le rapport entre les paramètres « *Capacité de la batterie* » et « *Consommation d'énergie* » permette d'obtenir une valeur judicieuse. Vous devez alors également tenir compte de la capacité de charge maximale de la station de charge.

4.4.1.1 Charge en mode de fonctionnement « Energy Manager »

1. Raccordez le câble de charge au véhicule et à la station de charge.
 2. Le cas échéant, autorisez la procédure.
- ✓ La station de charge bascule en mode « Charge active » et le cycle de charge démarre avec une capacité de charge de 0 kW. La capacité de charge est maintenant pilotée par le portail SUNNY HOME MANAGER.
- 💡 Lorsque vous rencontrez des problèmes de connexion au portail SUNNY HOME MANAGER, le courant de charge est limité à 6 A (charge de secours).

4.5 Charge du véhicule

⚠ Avertissement

Danger de blessures en cas de manipulation incorrecte !

En cas d'utilisation d'une rallonge ou d'une deuxième câble de charge, il y a danger d'électrocution ou les câbles peuvent prendre feu. Il est interdit d'employer des rallonges.

- Toujours uniquement employer un seul câble de charge pour la connexion du véhicule électrique et de la station de charge.
- Uniquement employer un câble de charge dont l'état est irréprochable.

L'utilisation de la station de charge dépend de la configuration préalable avec ou sans autorisation.

4.5.1 Charge sans autorisation

Si la station de charge a été configurée lors de la mise en service de telle manière qu'aucune autorisation n'est requise, le cycle de charge démarre automatiquement après la connexion du câble de charge.

4.5.2 Autorisation par RFID

Pour l'autorisation RFID, la carte RFID de l'utilisateur doit préalablement être enregistrée une fois sur la station de charge. La station de charge peut gérer jusqu'à 100 cartes RFID (2 cartes maître, 98 cartes utilisateurs) dans une base de données interne (Whitelist).

Pour la gestion des cartes RFID, deux méthodes sont disponibles :

■ Fonctionnement autonome sans application Charge :

La carte RFID maître permet à l'exploitant de la station de charge d'ajouter de nouvelles cartes RFID à la base de données interne ou de supprimer les cartes existantes.

■ Gestion des cartes RFID à partir de l'application Charge :

En liaison avec l'application Charge de MENNEKES, la base de données interne (Whitelist) peut confortablement être employée en vue de l'autorisation RFID. L'application Charge permet également d'attribuer un nom en plus du numéro aux cartes RFID et la base de données peut confortablement être gérée à partir d'un smartphone ou d'une tablette.

4.5.2.1 Autorisation avec une carte RFID

- Tenez la carte RFID en face du symbole RFID sur le panneau avant.
- ✓ Pendant le contrôle des données, le symbole « **Temps d'attente** » est allumé sur le champ d'informations à DEL.
- ✓ Après l'autorisation, la station de charge bascule en mode « **Opérationnel** » et vous pouvez lancer le cycle de charge en branchant le câble de charge.
- ☀ Si la charge ne démarre pas durant les 60 secondes imparties, l'autorisation est réinitialisée et le système bascule en mode « **Opérationnel** ». La procédure d'autorisation doit être répétée.

4.5.3 Autorisation par l'application Charge

Vous pouvez alors également vous authentifier en sélectionnant une carte RFID dans la base de données interne (Whitelist). À cet effet, vous devez saisir le PIN 2 (PIN Whitelist, voir fiche technique de configuration).

La station de charge se comporte alors comme si vous veniez de vous authentifier avec une carte RFID valide directement sur la station de charge.

4.5.4 Charge mode 3




Fig. 9 : branchement du câble de charge (exemple)

L'autorisation a été accordée ou l'autorisation n'a pas été activée durant la mise en service.

Assurez-vous que le véhicule et le câble de charge conviennent à la charge en mode 3.

1. Raccordez le câble de charge au véhicule.
2. Branchez complètement la fiche du câble de charge dans la prise de charge du type 2 sur la station de charge (uniquement avec les stations de charge à prise de charge du type 2 intégrée).

La station de charge exécute maintenant automatiquement les étapes suivantes :

- Détection de l'intensité maximale admissible du câble de charge au moyen du codage de la résistance. Les câbles de charge incompatibles sont rejetés.
- Contrôle des conditions préalables pour une charge correcte.
- Communication avec le véhicule par le biais du contact CP. Un signal à modulation d'impulsions en largeur (PWM) transmet la limite supérieure du courant de charge au véhicule. La connexion du conducteur de protection est contrôlée simultanément.
- ✓ Le système de charge verrouille mécaniquement la fiche de charge (uniquement avec les stations de charge avec prise de charge intégrée du type 2). Le véhicule signale au système de charge qu'il est prêt à la charge. Le cycle de charge démarre.
- ✓ Le symbole « **Charge active** » est allumé sur le champ d'informations à DEL.

Le courant de charge maximal disponible dépend des points suivants :

- La puissance connectée de la station de charge.
- L'équipement / le modèle de la station de charge.
- L'intensité maximale admissible du câble.
- La configuration durant la mise en service et le réglage du courant de charge à partir de l'application Charge.
- La configuration des modes de fonctionnement « *Minuterie* », « *Signal tarifaire externe* » et « *Energy Manager* ».

4.5.5 Fin du cycle de charge

Attention

Détérioration du câble de charge.

En cas de traction sur le câble, ce dernier peut se rompre et provoquer d'autres détériorations.

Uniquement débrancher le câble de charge en retirant directement la fiche de la prise de charge.

1. Appuyez sur la touche multifonction de la station de charge (voir chapitre 4.3.1 « Fin du cycle de charge en cours », page 11) ou terminez le cycle de charge sur le véhicule.
2. Débranchez la fiche du câble de charge de la prise de charge (uniquement avec les stations de charge à prise de charge du type 2 intégrée).
3. Débranchez le câble de charge du véhicule.

4.5.6 Défaillance de tension durant le cycle de charge

En cas de défaillance de tension (coupure de courant), le cycle de charge est interrompu.

Avec les stations de charge équipées d'une prise de charge du type 2, la fiche de charge est déverrouillée et peut être débranchée.

Lorsqu'il s'avère impossible de débrancher la fiche de charge, cela signifie qu'un actuateur a verrouillé mécaniquement la fiche de charge.

➔ Voir chapitre 6 « Dépannage », page 29.

4.6 Gestion des cartes RFID




Pour l'autorisation RFID, la carte RFID de l'utilisateur doit être enregistrée une fois préalablement sur la station de charge.

La station de charge peut gérer jusqu'à 100 cartes RFID (2 cartes maître, 98 cartes utilisateurs) dans une base de données interne (Whitelist).

4.6.1 Ajout de cartes RFID à l'aide de la carte RFID maître

À l'aide de la carte RFID maître, vous pouvez ajouter des cartes RFID dans la base de données interne (Whitelist).

Ajouter une nouvelle carte RFID :

1. Pour activer le mode d'apprentissage, tenez la carte RFID maître en face du symbole RFID.
 - ✓ Le symbole  sur le champ d'informations à DEL clignote rapidement.
2. Vous avez 30 secondes pour tenir la carte RFID à ajouter en face du symbole RFID.
 - ✓ Le symbole  sur le champ d'informations à DEL s'allume brièvement puis clignote ensuite rapidement. La durée du mode d'apprentissage est prolongée de 30 secondes.
3. Tenez une autre carte RFID à ajouter en face du symbole RFID ou tenez la carte RFID maître en face du symbole RFID pour désactiver le mode d'apprentissage.
 - ✓ La carte RFID a été ajoutée à la base de données interne (Whitelist).
 - 💡 Lorsque le symbole  clignote en permanence pendant l'apprentissage d'une carte RFID, cela signifie que la base de données interne (Whitelist) est pleine et qu'il n'est plus possible d'ajouter de nouvelles cartes.

4.6.2 Ajout et suppression de cartes RFID à l'aide de l'application CHARGE

L'application Charge vous permet de confortablement gérer la base de données (Whitelist) à partir d'un smartphone ou d'une tablette.

4.6.3 Ajout et suppression de cartes RFID à partir de l'interface de service

L'interface de service vous permet d'ajouter ou supprimer des cartes RFID de la base de données interne (Whitelist).

➔ Voir « Menu « Whitelist Operation » », page 27.

4.6.4 Remarques à propos des cartes RFID à programmation maître

La station de charge est fournie avec deux cartes RFID comportant la désignation AMTRON Master.

☞ Les cartes comportant la désignation Master ne permettent pas d'autoriser les cycles de charge.

Deux cartes RFID à programmation maître sont absolument indispensables pour la station de charge.

En cas de suppression d'une carte à programmation maître à partir de l'interface de service ou de l'application Charge, la prochaine carte RFID inconnue qui sera tenue en face du lecteur RFID sera automatiquement programmée comme carte maître.

4.7 Application MENNEKES Charge

4.7.1 Conditions préalables

Pour pouvoir connecter l'application Charge et la station de charge, les conditions suivantes doivent être réunies.

- Installation de l'application Charge sur un périphérique mobile (smartphone, tablette). L'application Charge de MENNEKES est disponible gratuitement dans l'App Store d'Apple, dans le Play Store de Google et dans le Blackberry World.
- Connexion de la station de charge au réseau domestique via LAN / Wi-Fi. Le réseau Wi-Fi du client doit être disponible sur le site de la station de charge !
- La station de charge est allumée et opérationnelle.
- Le smartphone ou la tablette doivent pouvoir accéder au réseau domestique (Wi-Fi) ou au réseau Wi-Fi déployé par la station de charge.

4.7.2 Connexion automatique de l'application Charge





Fig. 10 : menu Démarrer

1. Ouvrez l'application Charge.
2. Effleurez le bouton « **Rechercher Wallbox** » pour rechercher les stations de charge disponibles au sein de votre réseau.
3. Sélectionnez la station de charge souhaitée à l'aide du numéro de série (SNR, voir fiche technique de configuration).

En cas de détection d'une station de charge, un menu s'affiche pour la saisie du nom et du PIN 1 de la station de charge.



MENNEKES®

Vous utilisez le modèle muni du numéro de série 520000123.

PIN 1 PIN 1 de la Wallbox

Nom AMTRON


Sauvegarder

Fig. 11 : saisie du PIN et du nom

4. Saisissez le PIN 1 (voir fiche technique de configuration) correspondant au numéro de série affiché de la station de charge puis modifiez le nom suggéré comme vous le souhaitez (maximum 22 caractères).
5. Validez la saisie en cliquant sur « **Enregistrer** ».

La réussite de la configuration est confirmée par une boîte de dialogue. En cas de détection d'une autre station de charge, répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que toutes les stations de charge détectées soient configurées.

4.7.3 Connexion manuelle de l'application Charge



MENNEKES®

Aucune Wallbox n'a été identifiée automatiquement.

La Wallbox et votre appareil doivent se trouver dans le même réseau. Changez de réseau à l'aide de "Réglages".

Si la Wallbox se trouve dans le même réseau, Veuillez "Répéter" la recherche ou sélectionner "Configurer manuellement".

Répéter

Configurer manuellement

Fig. 12 : message « Aucune Wallbox détectée »

Dans certains cas, les stations de charge ne sont pas automatiquement détectées. Vous pouvez alors lancer une nouvelle recherche ou configurer manuellement la station de charge.

- 💡 Pour la configuration manuelle, vous devez connaître l'adresse IP de la station de charge.

1. Effleurez le bouton « *Configuration manuelle* ».




Fig. 13 : saisie de l'adresse IP, du PIN et du nom

2. Saisissez l'adresse IP, le PIN 1 correspondant de la station de charge puis modifiez le nom suggéré comme vous le souhaitez.
 3. Validez la saisie en cliquant sur « *Enregistrer* ».
- ✓ La réussite de la configuration est confirmée par une boîte de dialogue.

4.8 Configuration de la station de charge

La configuration des fonctions et modes de fonctionnement s'effectue à partir d'un navigateur web via l'interface de service de la station de charge. L'intervalle de service de la station de charge est accessible via LAN ou Wi-Fi.

Configuration requise pour le navigateur web :

- JavaScript activé
- Microsoft Internet Explorer 11 ou supérieur
- Mozilla Firefox v30 ou supérieure
- Google Chrome v35 ou supérieure
- Opera v20 ou supérieure
- Navigateur smartphone actuel (iOS, Android)

4.8.1 Accès via Wi-Fi

- En mode Access Point, l'interface de service est disponible à l'adresse ***http://172.31.0.1:25000***.
- Au sein du réseau domestique, la station de charge reçoit son adresse IP via la fonction DHCP du routeur internet du client. Vous pouvez consulter l'adresse IP via l'interface web du routeur internet ou, en alternative, à l'aide d'une application avec un scanner réseau gratuit, comme par ex. Fing.

L'adresse est la suivante : ***http://AMTRONIP:25000*** (par ex. ***http://192.168.0.20:25000***).

L'accès se déroule de la même manière que la connexion directe.

4.8.2 Accès via LAN

- La station de charge reçoit son adresse IP via la fonction DHCP du routeur internet du client. Vous pouvez consulter l'adresse IP à partir de l'interface web du routeur internet.
- Dans la mesure où aucune fonction DHCP n'est disponible, l'accès LAN est possible via l'adresse IP ***http://192.168.0.100:25000***, masque de réseau ***255.255.255.0***
- Une connexion directe par câble est possible sans DHCP.

4.8.2.1 Ouverture de l'interface de service

Pour ouvrir l'interface de service, effectuez les étapes suivantes :

1. Saisissez l'adresse IP et le port dans la barre d'adresse du navigateur web (*http://AMTRONIP:25000*).
2. Saisissez le PIN 1 (APP PIN, voir fiche technique de configuration) de la station de charge.
3. Le menu principal de l'interface de service s'affiche sur l'écran.




Fig. 14 : menu principal

4. Sélectionnez le sous-menu souhaité.

💡 Pour certains paramètres, une infobulle avec des informations complémentaires est disponible. Passez avec le pointeur de la souris sur le « ? » du paramètre correspondant – un clic n'est pas nécessaire.

4.8.3 Synchronisation de l'horloge

Lors de la première mise en service et après une coupure de courant de plus de 4 heures, l'horloge doit être synchronisée.

Sur un smartphone ou une tablette, la synchronisation de l'horloge s'effectue à partir de l'application Charge et, sur un ordinateur, au moyen d'un navigateur web par le biais de l'interface de service.

Synchronisation de l'horloge avec un smartphone ou une tablette

Le synchronisation de l'horloge avec un smartphone ou une tablette via l'application Charge est automatique dès qu'une connexion est établie avec la station de charge. Vous ne devez donc rien faire.

Synchronisation de l'horloge avec un ordinateur

La synchronisation de l'horloge avec un ordinateur s'effectue au moyen d'un navigateur web par le biais de l'interface de service.

Effectuez les étapes suivantes pour synchroniser l'horloge dans l'interface de service.

1. Ouvrez l'interface de service.
2. Dans l'interface de service, sélectionnez le sous-menu « *Customer Settings* ».
3. Le menu « *Time Info* » contient les réglages à définir lors de la mise en service.




Fig. 15 : menu « *Customer Settings / Time Info* »

4. La valeur « *Local Timestamp* » est requise au format de l'heure Unix.
5. Vous pouvez convertir la date et l'heure actuelles à l'aide d'un convertisseur d'heure Unix, comme par ex. www.unixtime.de.
6. Saisissez la valeur obtenue dans le champ « *Local Timestamp* ».
7. Pendant l'heure d'été, activez le champ de saisie « *Currently Summer* ».
8. Saisissez la valeur par défaut « *60* » dans le champ de saisie « *Timezone Offset* ».

💡 Le « *Timezone Offset* » correspond à la différence entre le fuseau horaire local et le Temps universel coordonné (UTC, heure mondiale) en minutes.

Exemple pour l'Allemagne et l'Europe centrale

L'écart entre le fuseau horaire local et le temps UTC s'élève à 1 heure, le paramètre « *Timezone Offset* » doit donc être défini à 60 minutes.

9. Validez la saisie en cliquant sur « *Submit* ».

La station de charge est maintenant opérationnelle.

4.8.4 Description du menu

Menu « Production Settings »




Fig. 16 : menu « Production Settings »

Le Menu « Production Settings » contient les paramètres du fabricant ainsi que les versions du matériel et du logiciel. Ce menu ne peut pas être édité.

Valeur	Description
HMI HW Version	Version du matériel du panneau avant
HMI SW Version	Version du logiciel du panneau avant
HMI Type	Type du panneau avant
HMI IO Status	Statut des entrées et sorties du panneau avant
HMI Temperature	Température interne et externe du panneau avant
HMI Error Code	Code d'erreur du panneau avant
RFID Version	Version du lecteur de cartes RFID
WLAN Version	Version du module Wi-Fi

Valeur	Description
HCC3 HW Version	Version du matériel du contrôleur HC
HCC3 SW Version	Version du logiciel du contrôleur HC
HCC3 IO-State	Statut des entrées et sorties du contrôleur HC
HCC3 CP/PP-State	Statut des contacts des signaux CP/PP
HCC3 Error Code	Code d'erreur du contrôleur HC
AMTRON Operating mode	Mode de fonctionnement de la station de charge ➔ Voir le chapitre 4.4, page 12
AMTRON State	État de fonctionnement de la station de charge
AMTRON Connector Type	Système à fiche de la station de charge
AMTRON No. of Phases	Nombre de phases du réseau
AMTRON Rated Current	Courant de charge maximal
AMTRON Serial Number	Numéro de série de la station de charge
AMTRON Order Number	Référence de commande de la station de charge
AMTRON External Temperature Sensor	<input type="checkbox"/> Aucun capteur de température extérieure installé <input checked="" type="checkbox"/> Capteur de température extérieure installé
AMTRON Local Fuses Installed	<input type="checkbox"/> Aucun disjoncteur de protection de circuit ni disjoncteur différentiel internes installés <input checked="" type="checkbox"/> Disjoncteur de protection de circuit et disjoncteur différentiel internes installés
AMTRON Production Settings Write Enabled	<input checked="" type="checkbox"/> true : « Production Settings » protégés contre l'écriture <input type="checkbox"/> false : « Production Settings » éditables
HCC3 Ethernet MAC Address	Adresse MAC de l'interface LAN du contrôleur HC
HCC3 Total Energy	Énergie totale chargée en Wh

Menu « Installation Settings »

Fig. 17 : menu « Installation Settings »

Le menu « *Installation Settings* » contient les réglages définis par l'installateur lors de la mise en service. Ce menu ne peut pas être édité.

Valeur	Description
AMTRON Installation Current	Courant de charge maximal défini lors de la mise en service.
AMTRON Home Manager Installed	<input type="checkbox"/> Aucun SMA SUNNY HOME MANAGER® installé <input checked="" type="checkbox"/> SMA SUNNY HOME MANAGER® installé → Voir le chapitre 4.4.1, page 17
AMTRON External Tariff Switch Installed	<input type="checkbox"/> Aucun signal externe de commutation du tarif disponible <input checked="" type="checkbox"/> Signal externe de commutation du tarif disponible

Menu « Customer Settings »

Fig. 18 : menu « Customer Settings »

Le menu « *Customer Settings* » permet de définir les réglages spécifiques au client. Les modifications doivent être appliquées en cliquant sur le bouton « *Submit* ».

Valeur	Description
Limitation courant client AMTRON	Définition de la limitation du courant de charge maximal disponible en A.
Nom Wallbox AMTRON	Configuration du nom de l'appareil. Le nom de l'appareil est par ex. affiché dans l'application Charge et l'interface de service.
Activer autorisation RFID	Activer / désactiver le lecteur de cartes RFID. <input checked="" type="checkbox"/> Lecteur de cartes RFID activé <input type="checkbox"/> Lecteur de cartes RFID désactivé

Valeur	Description
Reprise après coupure de courant	Activer / désactiver la poursuite du cycle de charge après une coupure de courant. <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Le cycle de charge se poursuit après une coupure de courant <input type="checkbox"/> Le cycle de charge ne redémarre pas après une coupure de courant
Démarrage automatique de la charge	Activer / désactiver le démarrage automatique du cycle de charge. <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Le cycle de charge démarre automatiquement après la connexion au véhicule. <input type="checkbox"/> Le cycle de charge doit être démarré manuellement après la connexion au véhicule. ⚡ Lorsque le lecteur de cartes RFID est activé, ce réglage est ignoré.
Activer bouton Stop	Activer / désactiver le bouton Stop. <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Bouton Stop activé <input type="checkbox"/> Bouton Stop désactivé
Schéma de couleurs	Réglage du schéma de couleurs sur le champ d'informations à DEL.
Activer bip RFID	Activer / désactiver le retour d'information acoustique du lecteur de cartes RFID. <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Retour d'information acoustique activé <input type="checkbox"/> Retour d'information acoustique désactivé
Activer communication Wi-Fi	Activer / désactiver le module Wi-Fi. <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Module Wi-Fi activé <input type="checkbox"/> Module Wi-Fi désactivé
Mode de fonctionnement AMTRON	Sélection du mode de fonctionnement de la station de charge. ➔ Voir chapitre 4.4, page 12.

Valeur	Description
SSID STA	Nom du réseau Wi-Fi auquel la station de charge est connectée.
Connexion STA	Statut de la connexion Wi-Fi. <ul style="list-style-type: none"> ■ true : la station de charge est connectée à un réseau Wi-Fi ■ false : station de charge connectée à aucun réseau Wi-Fi
Mode de sécurité STA	Sélection du cryptage Wi-Fi. Réglage par défaut : « Auto-détection mode de sécurité »
Clé de sécurité STA	Saisie de la clé de sécurité Wi-Fi.
Mode de sécurité AP	Sélection du cryptage Wi-Fi en cas d'exploitation de la station de charge en mode Access Point.
Canal AP	Sélection du canal Wi-Fi en cas d'exploitation de la station de charge en mode Access Point.
Code pays AP	Sélection du code pays en cas d'exploitation de la station de charge en mode Access Point.
Horodatage local	Affichage / saisie de l'heure actuelle du système du contrôleur HC au format Unix-Timestamp.
Été activé	Basculement entre l'heure d'été et l'heure d'hiver <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Heure d'été <input type="checkbox"/> Heure d'hiver
Offset fuseau horaire	Saisie de l'écart de l'heure du fuseau local par rapport à l'heure UTC en minutes.
Réinitialisation du logiciel	Réinitialisation du logiciel Cliquez sur le bouton « Reset » pour redémarrer le contrôleur HC de la station de charge.

Menu « Whitelist Operation »

Uniquement avec les variantes Xtra et Premium.

The screenshot shows a web interface for managing the RFID whitelist. It is divided into two main sections. The top section, titled 'Insert or Update Whitelist Entry', contains four input fields: 'Name', 'UID', 'Pin', and 'Master'. The 'Master' field has a checkbox next to it. A 'Submit' button is located at the bottom right of this section. The bottom section, titled 'Delete whitelist entry', contains two input fields: 'UID' and 'Pin'. A 'Delete' button is located at the bottom right of this section.

Fig. 19 : menu « *Whitelist Operation* »

Le menu « *Whitelist Operation* » vous permet d'éditer les entrées de la Whitelist pour les cartes RFID. Vous pouvez ajouter ou supprimer les cartes RFID et éditer les entrées. À cet effet, vous devez connaître les UID des cartes RFID car les cartes RFID qui figurent déjà dans la Whitelist ne sont pas affichées ici.

💡 L'application Charge vous permet de confortablement gérer la Whitelist.

Ajouter / éditer une carte RFID

1. Saisissez le nom souhaité pour la carte RFID dans le champ « **Nom** ».
 2. Saisissez l'UID de la carte RFID dans le champ « **UID** ».
 3. Saisissez le PIN 2 (PIN Whitelist, voir fiche technique de configuration) de la station de charge dans le champ « **PIN** ».
 4. Cochez la case « **Maître** » pour programmer la carte RFID comme carte RFID maître.
- 💡 Les cartes RFID maîtres ne permettent pas de démarrer les cycles de charge !
5. Cliquez sur le bouton « **Submit** » pour ajouter ou éditer la carte RFID.
- ✓ Les réglages définis pour la carte RFID sont enregistrés dans la base de données interne (Whitelist).

Supprimer une carte RFID

1. Saisissez l'UID de la carte RFID à supprimer dans le champ « **UID** ».
 2. Saisissez le PIN 2 (PIN Whitelist, voir fiche technique de configuration) de la station de charge dans le champ « **PIN** ».
 3. Cliquez sur le bouton « **Delete** » pour supprimer la carte RFID.
- ✓ La carte RFID a été effacée de la base de données interne (Whitelist).

Menu « Software Update »

The screenshot shows a web interface for software updates. It has a dark header bar with the text 'Software Update'. Below this, there is a section titled 'Init Software Update' with a dotted line separator. At the bottom right of this section, there is a button labeled 'Init'.

Fig. 20 : menu « *Software Update* »

Le menu « *Software Update* » vous permet de mettre à jour le logiciel d'exploitation de la station de charge.

Pour mettre à jour le système d'exploitation de votre station de charge, procédez de la manière suivante.

Vous pouvez télécharger la version actuelle du système d'exploitation sur le site www.AMTRON.info

1. Saisissez l'adresse www.AMTRON.info dans la barre d'adresse du navigateur web.
2. Saisissez le numéro de série de votre station de charge dans le champ de saisie « **Accès** ».
3. Dans la rubrique « **Téléchargement** », sélectionnez la rubrique Mise à jour du logiciel.
4. Téléchargez puis sauvegardez la version actuelle du logiciel (nom, par ex. *HC3Application_R2_1_05_421.bin*).
5. Ouvrez l'interface de service de votre station de charge.
6. Sélectionnez le sous-menu « **Mise à jour du logiciel** » dans le menu principal.
7. Sélectionnez le logiciel préalablement téléchargé
8. Cliquez sur le bouton « **Upload** » pour mettre à jour le logiciel
9. Suivez les instructions

💡 En cas d'interruption prématurée de la mise à jour du logiciel (par ex. coupure de courant ou erreur durant la transmission), la station de charge doit être redémarrée (par ex. à partir du bouton « **Reset** » dans le menu « **Customer Settings** ») avant de pouvoir effectuer une nouvelle tentative de mise à jour.

5 Maintenance

⚠ Danger

Danger de mort en cas d'entretien / de maintenance incorrecte.

Il existe un danger de mort pour les personnes effectuant des travaux pour lesquels elles ne sont ni qualifiées ni instruites.

- L'entretien / maintenance de l'équipement doit être effectué uniquement par des personnes familiarisées à cette idée, instruites sur les dangers et présentant la qualification nécessaire.
- Avant entretien / maintenance, il convient de satisfaire à toutes les conditions de sécurité.

⚠ Danger

Danger de mort par choc électrique !

Les composants sont sous tension électrique.

Le contact avec des pièces sous tension conduit à un choc électrique, à des brûlures ou à la mort.

Avant de travailler sur l'installation électrique, veiller aux points suivants :

- mettre l'équipement hors tension
- le condamner contre toute remise sous tension
- contrôler l'absence de tension
- effectuer la mise à la terre et mettre en court-circuit.
- couvrir les pièces sous tension voisines et sécuriser la zone de danger.

5.1 Calendrier de maintenance

Réalisez les travaux de maintenance ci-dessous aux intervalles définis.

Intervalle de maintenance tous les 6 mois (semestriel)

Composant / élément	Activité de maintenance
Boîtier	Contrôle visuel afin de s'assurer de l'absence de vices et de détériorations.
	S'assurer que l'appareil est bien fixé.
	Nettoyer l'extérieur du boîtier à l'aide d'un chiffon humide.
Panneau avant	Contrôle visuel afin de s'assurer de l'absence de vices et de détériorations.
Dispositifs de commutation et de sécurité	Contrôle visuel afin de s'assurer de l'absence de vices et de détériorations.
	Contrôler le fonctionnement du disjoncteur différentiel (DDR). Voir chapitre 4.3.3, page 11.

Intervalle de maintenance tous les quatre ans

Réalisez également tous les travaux de maintenance indiqués dans la section Intervalle de maintenance tous les 6 mois (semestriel).

Composant / élément	Activité de maintenance
Raccordements des câbles et connecteurs à fiches	Contrôle visuel afin de s'assurer de l'absence de vices et de détériorations.
Station de charge	Contrôle visuel afin de s'assurer de l'absence de vices et de détériorations.
	Contrôler le fonctionnement.
Contrôle du système	Conformément à VDE0100, demander à un électricien spécialisé de réaliser un contrôle système.

6 Dépannage

⚠ Danger

Danger de mort en cas d'entretien / de maintenance incorrecte.

Il existe un danger de mort pour les personnes effectuant des travaux pour lesquels elles ne sont ni qualifiées ni instruites.

- L'entretien / maintenance de l'équipement doit être effectué uniquement par des personnes familiarisées à cette idée, instruites sur les dangers et présentant la qualification nécessaire.
- Avant entretien / maintenance, il convient de satisfaire à toutes les conditions de sécurité.

⚠ Danger

Danger de mort par choc électrique !


Les composants sont sous tension électrique.


Le contact avec des pièces sous tension conduit à un choc électrique, à des brûlures ou à la mort.

Avant de travailler sur l'installation électrique, veiller aux points suivants :

- mettre l'équipement hors tension
- le condamner contre toute remise sous tension
- contrôler l'absence de tension
- effectuer la mise à la terre et mettre en court-circuit.
- couvrir les pièces sous tension voisines et sécuriser la zone de danger.

6.1 Dépannage par l'exploitant

Anomalie	Cause	Remarques en vue du dépannage
 allumé en permanence en rouge	Échec du test automatique de la station de charge.	Acquitter l'anomalie à l'aide de la touche multifonction.
	Déconnexion de la station de charge en présence d'une surchauffe.	Attendre jusqu'à ce que la station de charge ait refroidi.
	Erreur système interne.	Consulter le message d'anomalie via l'interface de service ou dans l'application Charge de MENNEKES. Acquitter l'anomalie à l'aide de la touche multifonction. Lorsqu'un dépannage s'avère impossible, demandez à un électricien spécialisé d'examiner la station de charge.

Anomalie	Cause	Remarques en vue du dépannage
 clignotement rouge	Le disjoncteur différentiel (DDR) ou le disjoncteur de protection de circuit (LS) de la station de charge se sont déclenchés.	Réarmer le disjoncteur différentiel (DDR) ou le disjoncteur de protection de circuit (LS). → Voir chapitre 4.3.2, page 11.
	Erreur de l'alimentation en tension de la station de charge (champ magnétique rotatif, absence de phase, etc.).	Demandez à un électricien spécialisé de contrôler l'alimentation électrique de la station de charge.
	Fiche de charge non verrouillée.	Débrancher puis rebrancher le câble de charge. Acquitter l'anomalie à l'aide de la touche multifonction.
	Câble de charge incorrect ou défectueux.	Débrancher puis rebrancher le câble de charge. Contrôler le câble de charge et le remplacer le cas échéant. Acquitter l'anomalie à l'aide de la touche multifonction.
	Erreur réseau.	Contrôler le réseau ou les paramètres du réseau.
Le champ d'informations à DEL n'est pas allumé	Absence d'alimentation en tension de la station de charge.	Demandez à un électricien spécialisé de contrôler la station de charge.
	Le fusible de puissance de la station de charge a sauté.	Contrôler les fusibles de puissance et les réarmer le cas échéant.
Impossible de débrancher la fiche de charge de la station de charge	Défaillance de la fonction de déverrouillage.	Demandez à un électricien spécialisé de contrôler la station de charge.

Lorsqu'un dépannage s'avère impossible, demandez à un électricien spécialisé de contrôler la station de charge.

7 Démontage, entreposage et élimination

7.1 Démontage

Danger

Danger de mort par choc électrique !

Les composants sont sous tension électrique.

Le contact avec des pièces sous tension conduit à un choc électrique, à des brûlures ou à la mort.

Avant de travailler sur l'installation électrique, veiller aux points suivants :

- mettre l'équipement hors tension
- le condamner contre toute remise sous tension
- contrôler l'absence de tension
- effectuer la mise à la terre et mettre en court-circuit.
- couvrir les pièces sous tension voisines et sécuriser la zone de danger.

Demandez à votre installateur de démonter la station de charge.

7.2 Entreposage

L'entreposage doit être effectué dans des locaux secs et tempérés. Pour connaître les conditions environnementales pour l'entreposage, voir chapitre « Conditions ambiantes », page 31.

7.2.1 Conditions ambiantes

Température ambiante	-25 ... +40 °C
Température moyenne sur 24 heures	< 35 °C
Température de stockage	-25 ... +40 °C
Altitude	max. 2 000 m au-dessus du niveau de la mer
Humidité relative	max. 95 % (sans condensation)

7.3 Élimination

L'élimination des anciens équipement doit s'effectuer selon les lois et directives régionales et nationales en vigueur. Les aspects écologiques doivent être observés.

Les anciens équipements et batteries ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers !

- Éliminer l'équipement conformément aux directives de protection de l'environnement en vigueur dans votre pays.
- Éliminer les anciens équipements en les reportant chez votre revendeur spécialisé.
- Éliminer les batteries usgées dans un conteneur de revalorisation des batteries ou par votre revendeur.
- Éliminer les matériaux d'emballage dans les bacs de collecte de carton, papier et plastiques.

8 Annexe

8.1 Accessoires

Référence	Description
Sur demande	Adaptateur pour caniveaux électriques
36113	Câble de charge mode 3, 32 A, 3P+N+PE
320011	Boîte d'essai

8.2 Glossaire

Terme	Explication
ACU	<i>Accounting Control Unit</i> Unité de communication avec les SCU et HCC des stations de charge.
Backend	Service de gestion des données
CP	<i>Control Pilot</i> Désignation du contact du dispositif de connexion / de la ligne, par lequel les informations de communication sont transmises.
DDR	Disjoncteur différentiel Type A = sensible aux impulsions de courant, Type B = tous-courants.
Contrôleur HC	Désignation MENNEKES du module PWM ou du contrôleur de charge.
Tableau de commande	Le tableau de commande MENNEKES E-Mobility pour le pilotage de jusqu'à 64 points de charge et la gestion des clients réguliers. Pour les infrastructures de plus petite taille et les infrastructures locales, le tableau de commande E-Mobility constitue une réelle alternative à une suite logicielle ou un système de gestion complets.
LS	Disjoncteur de protection de circuit
Mode 3 (CEI 61851)	Mode de fonctionnement en charge pour véhicules avec interface de communication sur les dispositifs de connexion de charge type 2.
PP	<i>Proximity Pilot</i> ou <i>Plug Present</i> Contact pour la définition de l'intensité admissible du câble de charge et pour l'activation de l'antidémarrage.

Terme	Explication
PWM	Modulation d'impulsions en largeur Type de transmission des informations de communication
Module PWM	Élément de la station de charge (avec charge mode 3) pour la communication avec le véhicule.
RFID	<i>Radio-frequency Identification</i> Identification et saisie automatiques des données à l'aide d'ondes électromagnétiques.
SCU	<i>Socket Control Unit</i> Unité de commande d'un point de charge individuel et de communication avec le véhicule.
Type 2 (CEI 62196-2)	Dispositifs enfichables de charge monophasés et triphasés avec géométrie enfichable identique pour des capacités de charge comprises entre 3,7 et 44 kW CA.
UID	<i>User Identifier</i> L'identifiant permet d'identifier un utilisateur sur un ordinateur.
URL	<i>Uniform Resource Locator</i> Adressage source standardisé sur internet, qui contient (notamment) le protocole, l'hôte, le domaine, le chemin et les noms des fichiers d'une adresse web.
Codage de la résistance	Les câbles de charge disposent d'un codage de la résistance qui est analysé par le système de charge. La valeur de la résistance définit le courant maximal admissible du câble de charge. Les câbles avec une capacité de charge trop faible sont rejetés par le système de charge.
Whitelist	Liste positive pour le contrôle des droits d'utilisateur

8.3 Index

A

Accessoires.....	32
Annexe.....	32
Application Charge	20

C

Calendrier de maintenance.....	28
Carte RFID	
Ajouter	19, 27
Éditer	27
Supprimer	27
Champ d'informations à DEL.....	10
Charge sans autorisation	17
Conditions ambiantes.....	31
Configuration.....	11, 22
Consignes de sécurité.....	3
Constitution	6
Contrôleur HC.....	7
Cycle de charge	
Défaillance de tension.....	19
Terminer	11, 19

D

Démontage	31
Dépannage.....	10, 19, 29
Description du produit.....	3, 4

E

Éléments livrés.....	6
Élimination	31
Entreposage	31
Extérieur.....	6

G

Garantie.....	3
Généralités	2

Glossaire.....	32
----------------	----

I

Index	32
-------------	----

M

Maintenance	28
Manipulation	9
Mise à jour du firmware	27
Mise à jour du logiciel.....	27
Modes de fonctionnement	9, 12

P

Panneau avant.....	7
Plaque signalétique.....	5

Q

Qualification du personnel.....	3
Qualification du personnel	
électricien spécialisé	3

R

Réarmement du disjoncteur de protection du circuit.....	11
Réarmement du disjoncteur différentiel	11
Réinitialisation du logiciel.....	26
Renvoi d'équipements	3

S

Sécurité	2
Structure du mode d'emploi	2
Systèmes enfichables	4

T

Touche multifonctions	11
-----------------------------	----

U

Utilisation avec l'application Charge	9
Utilisation conforme	3

In merito al presente documento

© Copyright by MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Con riserva di modifiche.

Il presente documento è protetto da diritti d'autore. Il suo scopo è quello di aiutare l'utente a utilizzare l'apparecchio in maniera sicura ed efficiente. Ne è vietata la copia e la riproduzione del contenuto, in parte o in toto, senza previa autorizzazione del detentore dei diritti.

Simboli del documento

- Elenco
- ✓ Controllo / risultato
- 💡 Suggerimento
- ➔ Rimando a un'altra pagina di questo stesso documento
- 📄 Rimando a un altro documento

Indice

1	Informazioni generali	2
1.1	Struttura delle istruzioni per l'uso	2
2	Sicurezza	2
2.1	Informazioni generali relative alla sicurezza	2
2.2	Indicazioni di sicurezza	3
2.3	Utilizzo conforme alla destinazione d'uso	3
2.4	Qualifica del personale	3
2.5	Garanzia legale	3
2.6	Riconsegna degli apparecchi	3
3	Descrizione del prodotto	4
3.1	Informazioni generali	4
3.2	Dotazione opzionale	4
3.3	Targhetta identificativa	5
3.4	Dotazione di fornitura	6
3.5	Struttura	6
3.5.1	Vista esterna	6
3.6	Componenti	7
3.6.1	Pannello frontale	7
3.6.2	Controller HC	7
4	Utilizzo	9
4.1	Informazioni generali sull'utilizzo	9
4.2	Campo di informazione a LED	10
4.3	Tasto multifunzione	11
4.3.1	Terminare un processo di ricarica in corso	11
4.3.2	Reinserzione degli interruttori differenziale e magnetotermico	11
4.3.3	Test dell'interruttore differenziale (FI) integrato	11
4.4	Descrizione dei modi operativi	12
4.4.1	Impostazioni nel modo operativo „Energy Manager“	17
4.5	Ricarica del veicolo	17
4.5.1	Ricarica senza autorizzazione	17
4.5.2	Autorizzazione tramite RFID	18
4.5.3	Autorizzazione tramite Charge APP	18
4.5.4	Modalità di ricarica 3	18
4.5.5	Terminare il processo di ricarica	19
4.5.6	Interruzione di tensione durante il processo di ricarica	19
4.6	Gestione schede RFID	19
4.6.1	Aggiungere schede RFID con la scheda RFID Master	19
4.6.2	Aggiungere e cancellare schede RFID con la Charge App	19
4.6.3	Aggiungere e cancellare schede RFID attraverso l'interfaccia di servizio	19
4.6.4	Avvertenze relative alle schede RFID configurate come scheda Master	20
4.7	Charge APP di MENNEKES	20
4.7.1	Requisiti	20
4.7.2	Collegamento automatico della Charge APP	20
4.7.3	Connessione manuale della Charge APP	21
4.8	Configurazione della stazione di ricarica	22
4.8.1	Accesso attraverso WLAN	22
4.8.2	Accesso attraverso LAN	22
4.8.3	Sincronizzazione temporale	23
4.8.4	Descrizione menu	24
5	Manutenzione	28
5.1	Piano di manutenzione	28
6	Risoluzione dei problemi	29
6.1	Risoluzione dei problemi ad opera del gestore	29
7	Smontaggio, immagazzinaggio e smaltimento	31
7.1	Smontaggio	31
7.2	Immagazzinaggio	31
7.2.1	Condizioni ambientali	31
7.3	Smaltimento	31
8	Allegato	32
8.1	Accessori	32
8.2	Glossario	32
8.3	Indice	33

1 Informazioni generali

Le presenti istruzioni per l'uso costituiscono un supporto sostanziale per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e senza problemi.

Le indicazioni contenute in queste istruzioni valgono esclusivamente per l'apparecchio riportato nella descrizione di prodotto.

Si prega di leggere le istruzioni d'uso prima di mettere in funzione l'apparecchio.

Le presenti istruzioni rappresentano un aiuto per:

- evitare pericoli all'utente
- imparare a conoscere l'apparecchio
- conseguire un livello ottimale di funzionamento
- riconoscere in tempo i difetti ed eliminarli
- evitare guasti dovuti a un'installazione non corretta
- evitare spese di riparazione e tempi di inattività
- aumentare l'affidabilità e la durata di vita dell'apparecchio
- evitare i rischi ambientali

Il manuale è una parte importante del prodotto e deve essere conservato per il suo uso futuro.

MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG non si assume alcuna responsabilità per i danni dovuti alla non osservanza delle presenti istruzioni.

1.1 Struttura delle istruzioni per l'uso

Informazioni generali

Questo capitolo contiene indicazioni di carattere generale relative alle Istruzioni per l'uso.

Sicurezza

Questo capitolo contiene indicazioni per la rappresentazione delle indicazioni di sicurezza, delle prescrizioni relative alla responsabilità e alla garanzia nonché per l'utilizzo conforme all'uso previsto.

Descrizione del prodotto

Questo capitolo contiene informazioni fondamentali relative all'apparecchio e alla sua struttura.

Utilizzo

Questo capitolo contiene informazioni sulle corrette modalità di utilizzo dell'apparecchio.

Manutenzione

Questo capitolo contiene indicazioni relative ai necessari lavori di manutenzione e, se del caso, istruzioni per sostituzione dei componenti.

Smontaggio, immagazzinaggio e smaltimento

Questo capitolo contiene informazioni sulle corrette modalità di smontaggio, immagazzinaggio e smaltimento dell'apparecchio.

Allegato

Questo capitolo contiene un elenco degli accessori disponibili per l'apparecchio, il glossario e l'indice del presente documento.

2 Sicurezza

2.1 Informazioni generali relative alla sicurezza

L'apparecchio è costruito secondo i più recenti dettami della tecnica e il suo funzionamento è sicuro.

Tuttavia è possibile che l'apparecchio presenti dei pericoli residui in presenza delle seguenti condizioni:

- quando l'apparecchio non viene utilizzato conformemente alla destinazione d'uso.
- quando le indicazioni di sicurezza contenute nelle presenti istruzioni non vengono rispettate.
- quando l'apparecchio è danneggiato.
- quando l'apparecchio non è correttamente sottoposto a manutenzione.
- quando l'apparecchio viene inappropriatamente modificato o trasformato.
- quando i lavori di manutenzione prescritti nel presente manuale non vengono effettuati alle dovute scadenze.

Pericolo

Pericolo di morte dovuto alla mancata osservanza della documentazione!

Chiunque sia incaricato di eseguire lavori sull'impianto deve avere letto e compreso le presenti istruzioni, in particolare il capitolo "Sicurezza".

L'impianto elettrico, la messa in funzione e la manutenzione dell'apparecchio devono essere eseguiti solo da elettrotecnici specializzati autorizzati a tale scopo dal gestore.

2.2 Indicazioni di sicurezza

Per poter riconoscere a prima vista le indicazioni di sicurezza inserite nelle presenti istruzioni vengono utilizzati le seguenti parole di segnalazione e i seguenti simboli:

Pericolo

Questo simbolo, unitamente alla parola di segnalazione "Pericolo" indica un pericolo imminente.

La mancata osservanza dell'indicazione di sicurezza provoca la morte o lesioni gravissime.

Avvertenza

Questo simbolo, unitamente alla parola di segnalazione "Avvertenza" indica una situazione potenzialmente pericolosa.

La mancata osservanza dell'indicazione di sicurezza può provocare la morte o lesioni gravissime.

Attenzione

Questo simbolo, unitamente alla parola di segnalazione "Attenzione" indica una situazione potenzialmente pericolosa.

La mancata osservanza dell'indicazione di sicurezza può provocare lesioni leggere o di lieve entità.

Attenzione

Questa avvertenza indica una possibile situazione dannosa. La mancata osservanza dell'indicazione di sicurezza può causare un danno o la distruzione del prodotto e/o di altri componenti.

2.3 Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

L'apparecchio è esclusivamente destinato all'utilizzo illustrato nel capitolo 3 „Descrizione del prodotto“ a pagina 4 unitamente ai componenti omologati forniti.

Qualsiasi altro utilizzo che esuli da quanto sopra definito è da considerarsi non conforme. MENNEKES non risponde dei danni che ne scaturiscono. Il rischio è a carico del solo utente.

Rientrano nel concetto di utilizzo conforme alla destinazione d'uso:

- il rispetto di tutte le indicazioni contenute nelle istruzioni per l'uso
- il mantenimento delle scadenze dei lavori di manutenzione

Quando l'apparecchio non viene utilizzato conformemente alla destinazione d'uso può essere fonte di pericoli.

2.4 Qualifica del personale

L'impianto elettrico, la messa in funzione e la manutenzione dell'apparecchio devono essere eseguiti solo da elettrotecnici specializzati autorizzati a tale scopo dal gestore dell'impianto. Il personale qualificato deve avere letto e compreso le istruzioni per l'uso e seguire le indicazioni in esse contenute.

Requisiti ai quali deve rispondere un elettrotecnico specializzato qualificato:

- Conoscenza delle norme di sicurezza e antinfortunistiche generali e speciali.
- Conoscenza delle norme elettrotecniche (ad es. DIN VDE 0100 parte 600, DIN VDE 0100-722) e delle norme nazionali in vigore.
- capacità di rilevare i rischi e di evitare i potenziali pericoli.

2.5 Garanzia legale

In caso di reclami relativi al prodotto contattare senza indugio il proprio partner di assistenza competente, fornendo i seguenti dati:

- Denominazione del tipo / Numero di serie
- Data di produzione
- Motivo del reclamo
- Durata di utilizzo
- Condizioni ambientali (temperatura, umidità)

2.6 Riconsegna degli apparecchi

In caso di rispedizione dell'apparecchio a MENNEKES è necessario impiegare l'imballo originale oppure un contenitore di trasporto sicuro.

3 Descrizione del prodotto

3.1 Informazioni generali

La Wallbox AMTRON® di MENNEKES è una stazione di ricarica per l'impiego nel settore privato e semipubblico, ad es. terreni privati, parcheggi aziendali o depositi.

La stazione di ricarica serve esclusivamente alla ricarica di veicoli elettrici:

- Ricarica in modalità 3 conformemente alla norma IEC 61851-1:2010.
- Prese a innesto conformemente alla norma IEC 62196.

A scelta, il funzionamento della stazione di ricarica è possibile come soluzione a posto singolo come anche con collegamento a un sistema backend subordinante.

La stazione di ricarica è ideata esclusivamente per un montaggio fisso.

Caratteristiche di dotazione:

- Informazione di stato per il campo di informazione a LED.
- Integrazione nella rete residenziale attraverso WLAN / LAN.
- Interfaccia RS485 per il collegamento in rete con fili con un'ACU MENNEKES o un pannello di controllo E-Mobility MENNEKES (modo operativo SCU).
- Charge APP per il controllo del processo di ricarica e visualizzazione di dati statistici.
- Controller HC MENNEKES, unità di comunicazione e di controllo.
- Tasto multifunzione (terminare il processo di ricarica, test FI, reinserire interruttori FI e LS)
- Funzione di sblocco per la ricarica con spina di ricarica, tipo 2 (modalità 3), in caso di interruzione di corrente (solo per apparecchi con presa di ricarica tipo 2).
- Alloggiamento in AMELAN.
- Sostegno integrato per la sospensione di cavi.
- Dotato di cablaggio necessario per la connessione.

3.2 Dotazione opzionale

A seconda della variante della stazione di ricarica sono presenti le seguenti caratteristiche opzionali della dotazione:

Sistemi a innesto



Fig. 1

A seconda della versione la stazione di ricarica è dotata dei seguenti sistemi a innesto:

- (A) presa di ricarica, tipo 2, per l'uso di cavi di ricarica separati.
- (B) cavo di ricarica fissamente collegato con connettore di ricarica, tipo 2.
- (C) cavo di ricarica fissamente collegato con connettore di ricarica, tipo 1.

	Xtra ¹⁾	Xtra E ²⁾	Xtra R ²⁾	Trend E ²⁾	Premium ¹⁾	Premium R ²⁾
Campo di informazione a LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tasto multifunzione						
■ Funzione di arresto (parametrizzabile; funzione disattivata allo stato originale)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
■ Funzione Reset	✓	✓	✓	✓	✓	✓
■ Test dell'interruttore differenziale	✓	—	✓	—	✓	✓
■ Reinserzione dell'interruttore differenziale	✓	—	✓	—	✓	✓
Interruttore differenziale (FI)	✓	—	✓	—	✓	✓
Interruttore magnetotermico (LS)	✓	—	—	—	✓	—
Contatore di energia digitale tarato	✓	✓	✓	—	✓	✓
Charge APP per l'autorizzazione e la visualizzazione di processi di ricarica	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funzione di statistica attraverso la Charge APP	✓	✓	✓	—	✓	✓
Quantità di energia caricata rilevabile attraverso la Charge APP	✓	✓	✓	—	✓	✓
Sistema RFID per l'autorizzazione di processi di ricarica	—	—	—	✓	✓	✓

1) Variante per la Germania

2) Variante UE

3.3 Targhetta identificativa




Fig. 2: targhetta identificativa (esempio)

- | | |
|---------------------------|--|
| ① Produttore | ⑤ Data di produzione |
| ② Grado di protezione | ⑥ Numero di articolo / numero di serie |
| ③ Codice a barre | ⑦ Tipo |
| ④ Allacciamento alla rete | |

3.4 Dotazione di fornitura




Fig. 3: dotazione di fornitura

- | | |
|--|----------------------------------|
| ① Stazione di ricarica | ⑤ Istruzioni per l'uso |
| ② Schede RFID (2xMaster, 3xutente) ¹⁾ | ⑥ Istruzioni per l'installazione |
| ③ Chiave per viti ad esagono cavo | ⑦ Scheda dati di configurazione |
| ④ Sacchetto con materiale di fissaggio (viti, tasselli, tappo) | ⑧ Breve introduzione |

1) Solo per la variante di dotazione Trend, Premium.

! ATTENZIONE

Riduzione della funzione del dispositivo

Se si perde la scheda dati di configurazione, non sono più possibili l'accesso a determinate funzioni e la configurazione dell'apparecchio.

Conservare la scheda dati di configurazione in un luogo sicuro per l'uso in un secondo tempo.

3.5 Struttura

3.5.1 Vista esterna




Fig. 4: vista frontale (esempio)

- | | |
|---|--|
| ① Parte inferiore alloggiamento | ⑥ Punto di rottura dovuta per linea di alimentazione / canalina cavi dal basso |
| ② Parte superiore alloggiamento | |
| ③ Finestra di visualizzazione per contatori | |
| ④ Pannello frontale | |
| ⑤ Viti di fissaggio per parte superiore alloggiamento | |




Fig. 5: vista posteriore (esempio)

- | | |
|---|------------------------------------|
| ① Parte inferiore alloggiamento | ④ Rientranza per canalina dei cavi |
| ② Viti di fissaggio per parte superiore alloggiamento | ⑤ Fori di fissaggio |
| ③ Uscita dell'aria | ⑥ Passacavi |

L'alloggiamento della stazione di ricarica è eseguito in tre parti e si compone della parte inferiore, della parte superiore e del pannello frontale. Per l'accesso ai componenti interni si deve ribaltare il pannello frontale verso il basso. La versione del pannello frontale dipende dalla variante della stazione di ricarica.

➔ Vedi capitolo 3.6.1 „Pannello frontale“ a pagina 7.

3.6 Componenti

3.6.1 Pannello frontale




Fig. 6: Pannello frontale (esempio)

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ① Tasto multifunzione | ④ Presa di ricarica di tipo 2 con coperchietto incernierato |
| ② Lettore schede RFID ¹⁾ | |
| ③ Campo di informazione a LED | |

1) Solo per la variante Premium e Trend.

Sul pannello frontale si trovano gli elementi di comando e di visualizzazione e la presa di ricarica della stazione di ricarica. La versione del pannello frontale dipende dalla variante di dotazione della stazione di ricarica.

3.6.2 Controller HC

Il Controller HC gestisce in modo completamente automatico il processo di ricarica e svolge le seguenti funzioni:

- Comunicazione con la Charge APP attraverso WLAN.
- Comunicazione con l'interfaccia di servizio attraverso WLAN / LAN.
- Analisi dei dati di un contatore collegato.
- Analisi dei dati del monitoraggio del sistema.
- riconoscimento della capacità di conduzione di corrente del cavo di ricarica attraverso una codifica resistiva. I cavi di ricarica inadatti vengono rifiutati.
- Controllo delle premesse necessarie per una ricarica regolare.
- Richiesta di un segnale esterno (commutazione tariffa).
- Comunicazione con il veicolo tramite il contatto CP. Il segnale PWM trasmette il limite superiore di corrente di carico al veicolo. Allo stesso tempo viene controllata la connessione al conduttore di protezione.
- Pilotaggio del bloccaggio della spina di ricarica nella presa di ricarica (per apparecchi con presa di ricarica del tipo 2).
- Pilotaggio del contattore di carica.

Il Controller HC presenta cinque modi operativi che possono essere modificati anche durante il funzionamento a seconda della configurazione. La selezione del modo operativo avviene attraverso l'interfaccia di servizio o la Charge APP di MENNEKES.

- ☀ La disponibilità dei singoli modi operativi e funzioni dipende dalla dotazione della stazione di ricarica e dalla configurazione effettuata durante la messa in funzione della stazione di ricarica. Quando si passa al modo operativo „SCU“ occorre riavviare il Controller HC.

Modo operativo „Manuale (remoto)“

In questo modo operativo avviene il controllo del processo di ricarica attraverso la Charge APP.

- ➔ Vedi tabella „Descrizione del funzionamento modo operativo **Manuale** (remoto)“ a pagina 12.

Modo operativo „A regolazione temporizzata (interno)“

In questo modo operativo avviene il controllo del processo di ricarica attraverso il temporizzatore integrato. Con ciò la corrente di carica disponibile può essere adattata alle tariffe elettriche differenti TP/TS. P. es. è possibile eseguire l'operazione di ricarica con una maggiore potenza di ricarica durante la tariffa TS, più economica rispetto alla tariffa TP più costosa.

I tempi validi del fornitore di corrente elettrica per le tariffe vengono immessi attraverso la Charge APP e la stazione di ricarica controlla la corrente di carico in funzione dell'ora immessa.

- ☀ L'aggiornamento dell'interruttore orario tariffe e il passaggio dall'ora legale all'ora solare avviene durante il collegamento successivo con la Charge APP.
- ➔ Vedi tabella „Descrizione del funzionamento modo operativo **A regolazione temporizzata** (interno)“ a pagina 13.

Modo operativo „Segnale tariffa esterno“

In questo modo operativo avviene il controllo del processo di ricarica attraverso un contatto esterno (p. es. quello di un ricevitore di telecomando).

Come per il modo operativo „A regolazione temporizzata“, in questo modo la corrente di carico disponibile può essere adattata alle tariffe elettriche differenti TP/TS.

- ➔ Vedi tabella „Descrizione del funzionamento modo operativo **Segnale tariffa esterno**“ a pagina 14.

Modo operativo „Energy Manager“

In questo modo operativo avviene il controllo del processo di ricarica attraverso il SUNNY HOME MANAGER (www.SMA-Solar.com).

La stazione di ricarica viene collegata attraverso LAN / WLAN con il SUNNY HOME MANAGER. Entrambi gli apparecchi devono trovarsi nella stessa rete.

Successivamente il SUNNY HOME MANAGER controlla la potenza di carica in funzione dell'energia generata dal proprio impianto fotovoltaico e dei valori prestabiliti dall'utente.

- ➔ Vedi tabella „Descrizione del funzionamento modo operativo **Energy Manager**“ a pagina 15.

Modo operativo „SCU“

In questo modo operativo avviene il controllo del processo di ricarica attraverso un sistema back end subordinante (p. es. pannello di controllo E-Mobility MENNEKES).

La stazione di ricarica viene collegata attraverso RS485 con un'ACU MENNEKES.

Nel modo operativo SCU non è possibile il controllo attraverso la Charge APP oppure il passaggio agli altri modi operativi.

- ➔ Vedi tabella „Descrizione del funzionamento modo operativo **SCU**“ a pagina 16.

4 Utilizzo

4.1 Informazioni generali sull'utilizzo

Il comando della stazione di ricarica dipende dal modo operativo selezionato.

➔ Vedi capitolo 4.4 „Descrizione dei modi operativi“ a pagina 12.

Si ottengono rapidamente tutte le informazioni circa lo stato della propria stazione di ricarica, direttamente sul proprio smartphone o tablet.

Comando della Charge APP

Il comando attraverso la Charge APP è ampiamente autoesplicativo.




Fig. 7: Charge APP (esempio)

Durante il processo di ricarica la Charge APP informa sulla quantità di energia già caricata.

Con l'APP si può avviare, interrompere, arrestare manualmente il processo di ricarica e selezionare una di tre modalità di ricarica per l'ottimizzazione dei costi energetici.

4.2 Campo di informazione a LED

Il campo di informazione a LED mostra le condizioni di esercizio della stazione di ricarica. Lo schema dei colori (verde / azzurro) per „Pronto all'uso / Ricarica“ dipende dall'impostazione attraverso l'interfaccia di servizio durante la messa in funzione. Nella Charge APP vengono utilizzati gli stessi simboli per l'indicazione delle condizioni di esercizio.

Campo di informazione a LED	Charge APP	Descrizione
 continuamente acceso in azzurro	 continuamente acceso in azzurro	Pronto all'uso La stazione di ricarica è pronta all'uso, non vi è collegato alcun veicolo.
 pulsa in verde	 pulsa in verde	Pronto per la ricarica: veicolo in pausa Tutti i requisiti per la ricarica di un veicolo elettrico sono stati soddisfatti. Attualmente non avviene un ciclo di ricarica. In seguito alla mancanza di un segnale di abilitazione o della configurazione della corrente di carico di 0 A il processo di ricarica va in stand-by.
 continuamente acceso in verde	 continuamente acceso in verde	Pronto per la ricarica Tutti i requisiti per la ricarica di un veicolo elettrico sono stati soddisfatti. In seguito alla mancanza di un segnale di abilitazione o della configurazione della corrente di carico di 0 A il processo di ricarica va in stand-by.
 continuamente acceso in verde	 animato in verde	Ricarica attiva Tutti i requisiti per la ricarica di un veicolo elettrico sono stati soddisfatti. Processo di ricarica in esecuzione.
 lampeggia in verde	 animato in verde	Preavviso sovratemperatura La stazione di ricarica riduce la corrente di carico per evitare un surriscaldamento e un'interruzione.
 lampeggia in azzurro	 acceso in bianco	Tempo di attesa Si attende o è già stato realizzato il collegamento con il veicolo oppure la ricarica è in stand-by in seguito alla predefinita dalla Charge APP. È necessaria un'azione successiva, come l'inserzione o la rimozione del cavo di ricarica o l'avviamento del processo di ricarica con una scheda RFID o con la Charge APP.
 continuamente acceso in rosso	 continuamente acceso in rosso	Guasto È presente un guasto che impedisce la ricarica del veicolo. ➔ Vedi capitolo 6 „Risoluzione dei problemi“ a pagina 29.
 lampeggiante in rosso		

4.3 Tasto multifunzione




Fig. 8: tasto multifunzione

Il tasto multifunzione ha diverse funzioni:

- (A) terminare un processo di ricarica in corso (solo per stazioni di ricarica senza autorizzazione) e confermare errori.
- (B) reinserire l'interruttore differenziale (FI) e / o l'interruttore magnetotermico (LS) in caso di errore.
- (C) attivare la funzione di test dell'interruttore differenziale (FI).

4.3.1 Terminare un processo di ricarica in corso

Premere il tasto multifunzione per terminare il processo di ricarica. Il processo di ricarica viene terminato; negli apparecchi con presa di ricarica del tipo 2 viene sbloccata la spina di ricarica nella stazione di ricarica.

- ☛ La funzione di arresto attraverso il tasto multifunzione deve essere attivata durante la messa in funzione della stazione di ricarica attraverso il menu di servizio. Vedi capitolo 4.8 „Configurazione della stazione di ricarica“ a pagina 22.

4.3.2 Reinserimento degli interruttori differenziale e magnetotermico

L'interruttore differenziale (FI) e l'interruttore magnetotermico (LS) nella stazione di ricarica possono essere reinseriti meccanicamente, dall'esterno con il tasto multifunzione senza dover aprire l'alloggiamento.

1. Premere il tasto multifunzione fino a percepire una certa resistenza.
2. Adesso premere il tasto multifunzione energicamente fino a raggiungere la posizione di fine corsa.

A questo punto l'interruttore differenziale (FI) e l'interruttore magnetotermico (LS) sono stati reinseriti e la stazione di ricarica è nuovamente pronta all'uso.

4.3.3 Test dell'interruttore differenziale (FI) integrato

La funzione di test dell'interruttore differenziale (FI) della stazione di ricarica può essere attivata dall'esterno, attraverso il tasto multifunzione e senza dover aprire l'alloggiamento.

1. Inserire un cacciavite con lama larga 8 ... 10 mm nell'intaglio del tasto multifunzione.
2. Girare il tasto multifunzione di 90° in senso antiorario.
3. Premere il tasto multifunzione brevemente (ca. 2 secondi).

L'interruttore differenziale (FI) scatta e l'indicatore di guasti nel campo di informazione a LED si lampeggia di rosso.

4. Reinserire l'interruttore differenziale (FI) (vedi capitolo 4.3.2 „Reinserimento degli interruttori differenziale e magnetotermico“ a pagina 11).

4.4 Descrizione dei modi operativi

Descrizione del funzionamento modo operativo *Manuale (remoto)*

Avviare il processo di ricarica	<p>Senza lettore schede RFID:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ automaticamente dopo il collegamento del veicolo. ■ manualmente attraverso la Charge APP. <p>con lettore schede RFID:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ autenticazione con una scheda RFID valida. ■ manualmente attraverso la Charge APP selezionando una scheda RFID valida.
Controllo del processo di ricarica	<p>Attraverso la Charge APP:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ corrente di carico per il processo di carica attuale. ■ interrompere il processo di ricarica (pausa). ■ continuare il processo di ricarica. ■ terminare il processo di ricarica (stop). <p>Attraverso il tasto multifunzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ terminare il processo di ricarica (stop) <p>La funzione di arresto attraverso il tasto multifunzione deve essere attivata durante la messa in funzione.</p> <p>Con lettore schede RFID:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ terminare il processo di ricarica (stop, con la stessa scheda che è servita ad avviare il processo di ricarica). <p>💡 Nel modo operativo „<i>Manuale</i>” sono disattivate tutte le funzioni degli altri modi operativi. In questo caso non avviene ad es. il controllo della potenza di carica attraverso il tempo, attraverso il segnale esterno di commutazione tariffa o attraverso il „SUNNY HOME MANAGER”.</p>
Cambio del modo operativo	<p>Attraverso la Charge APP o l'interfaccia di servizio è possibile passare ai modi operativi configurati durante la messa in funzione. Il cambio del modo operativo vale per il processo di ricarica in corso e per tutti i processi di ricarica successivi.</p>
Comportamento in caso di un'interruzione di corrente)	<p>Il comportamento in caso di un'interruzione di corrente viene configurato durante la messa in funzione.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Il processo di ricarica viene interrotto (impostazione standard con autorizzazione attivata). ■ Il processo di ricarica viene continuato (impostazione standard con avviamento automatico).

T

Descrizione del funzionamento modo operativo **A regolazione temporizzata (interno)**

Avviare il processo di ricarica	Senza lettore schede RFID: <ul style="list-style-type: none">■ automaticamente dopo il collegamento del veicolo.
	con lettore schede RFID: <ul style="list-style-type: none">■ autenticazione con una scheda RFID valida.■ manualmente attraverso la Charge APP selezionando una scheda RFID valida.
Controllo del processo di ricarica	Attraverso temporizzatore interno: <ul style="list-style-type: none">■ Adattamento della corrente di carico in funzione del periodo attivo (TP/TS).
	Attraverso la Charge APP: <ul style="list-style-type: none">■ terminare il processo di ricarica (stop).
	Attraverso il tasto multifunzione: <ul style="list-style-type: none">■ terminare il processo di ricarica (stop).
	La funzione di arresto attraverso il tasto multifunzione deve essere attivata durante la messa in funzione.
	con lettore schede RFID: <ul style="list-style-type: none">■ terminare il processo di ricarica (stop, con la stessa scheda che è servita ad avviare il processo di ricarica).
	☀ Nel modo operativo „ A regolazione temporizzata (interno) “ sono disattivate le funzioni dei modi operativi „ Segnale tariffa esterno “ ed „ Energy Manager “. In questo caso non avviene ad es. il controllo della potenza di carica attraverso il segnale esterno di commutazione tariffa o attraverso il „SUNNY HOME MANAGER“.
Cambio del modo operativo	Attraverso la Charge APP durante un processo di ricarica: <ul style="list-style-type: none">■ Passare al modo operativo „Manuale (remoto)“. Il cambio del modo operativo vale per il processo di ricarica in corso. Il processo di ricarica successivo viene eseguito nel modo operativo selezionato nelle impostazioni utente della Charge APP.
	Attraverso la Charge APP nelle impostazioni utente: <ul style="list-style-type: none">■ Passare a tutti i modi operativi configurati durante la messa in funzione. Il cambio del modo operativo vale per il processo di ricarica in corso e per tutti i processi di ricarica successivi.
	Attraverso l'interfaccia di servizio: <ul style="list-style-type: none">■ Passare a tutti i modi operativi configurati durante la messa in funzione. Il cambio del modo operativo vale per il processo di ricarica in corso e per tutti i processi di ricarica successivi.
Comportamento in caso di un'interruzione di corrente)	Il comportamento in caso di un'interruzione di corrente viene configurato durante la messa in funzione. <ul style="list-style-type: none">■ Il processo di ricarica viene interrotto (impostazione standard con lettore schede RFID).■ Il processo di ricarica viene continuato (impostazione standard senza lettore schede RFID).

Descrizione del funzionamento modo operativo Segnale tariffa esterno	
Avviare il processo di ricarica	Senza lettore schede RFID: <ul style="list-style-type: none"> ■ automaticamente dopo il collegamento del veicolo.
	con lettore schede RFID: <ul style="list-style-type: none"> ■ autenticazione con una scheda RFID valida. ■ manualmente attraverso la Charge APP selezionando una scheda RFID valida.
Controllo del processo di ricarica	Attraverso il segnale di commutazione tariffa: <ul style="list-style-type: none"> ■ Adattamento della corrente di carico in funzione del periodo attivo (TP/TS).
	Attraverso la Charge APP: <ul style="list-style-type: none"> ■ terminare il processo di ricarica (stop).
	Attraverso il tasto multifunzione: <ul style="list-style-type: none"> ■ terminare il processo di ricarica (stop). La funzione di arresto attraverso il tasto multifunzione deve essere attivata durante la messa in funzione.
	Con lettore schede RFID: <ul style="list-style-type: none"> ■ terminare il processo di ricarica (stop, con la stessa scheda che è servita ad avviare il processo di ricarica).
	☀ Nel modo operativo „ Segnale tariffa esterno “ sono disattivate le funzioni dei modi operativi „ A regolazione temporizzata (interno) “ ed „ Energy Manager “. In questo caso non avviene il controllo della potenza di carica attraverso il temporizzatore interno o attraverso il „SUNNY HOME MANAGER“.
Cambio del modo operativo	Attraverso la Charge APP durante un processo di ricarica: <ul style="list-style-type: none"> ■ Passare al modo operativo „Manuale (remoto)“. Il cambio del modo operativo vale per il processo di ricarica in corso. Il processo di ricarica successivo viene eseguito nel modo operativo selezionato nelle impostazioni utente della Charge APP.
	Attraverso la Charge APP nelle impostazioni utente: <ul style="list-style-type: none"> ■ Passare a tutti i modi operativi configurati durante la messa in funzione. Il cambio del modo operativo vale per il processo di ricarica in corso e per tutti i processi di ricarica successivi.
	Attraverso l'interfaccia di servizio: <ul style="list-style-type: none"> ■ Passare a tutti i modi operativi configurati durante la messa in funzione. Il cambio del modo operativo vale per il processo di ricarica in corso e per tutti i processi di ricarica successivi.
Comportamento in caso di un'interruzione di corrente)	Il comportamento in caso di un'interruzione di corrente viene configurato durante la messa in funzione. <ul style="list-style-type: none"> ■ Il processo di ricarica viene interrotto (impostazione standard con lettore schede RFID). ■ Il processo di ricarica viene continuato (impostazione standard senza lettore schede RFID).

Descrizione del funzionamento modo operativo *Energy Manager*

Avviare il processo di ricarica

Senza lettore schede RFID:

- automaticamente dopo il collegamento del veicolo.

con lettore schede RFID:

- autenticazione con una scheda RFID valida
- manualmente attraverso la Charge APP selezionando una scheda RFID valida.

Controllo del processo di ricarica

Attraverso il „SUNNY HOME MANAGER“:

- il „SUNNY HOME MANAGER“ indica la corrente di carico conformemente ai parametri impostati nella Charge APP.

➔ Vedi capitolo 4.4.1 „Impostazioni nel modo operativo „Energy Manager““ a pagina 17.

Attraverso la Charge APP:

- terminare il processo di ricarica (stop)
- Cambiare il volume residuo dell'energia di ricarica.
- Cambiare il tempo di ricarica residuo.
- Modificare la distribuzione dell'energia solare (attivare / disattivare la carica di eccesso).

Attraverso il tasto multifunzione:

- terminare il processo di ricarica (stop)

La funzione di arresto attraverso il tasto multifunzione deve essere attivata durante la messa in funzione.

Con lettore schede RFID:

- terminare il processo di ricarica (stop, con la stessa scheda che è servita ad avviare il processo di ricarica)

💡 Nel modo operativo „*Energy Manager*“ sono disattivate le funzioni dei modi operativi „*A regolazione temporizzata (interno)*“ e „*Segnale tariffa esterno*“. In questo caso non avviene il controllo della potenza di carica attraverso il temporizzatore interno o attraverso il segnale esterno di commutazione tariffa.

Descrizione del funzionamento modo operativo *Energy Manager*

<p>Cambio del modo operativo</p>	<p>Attraverso la Charge APP durante un processo di ricarica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Passare al modo operativo „<i>Manuale (remoto)</i>“. <p>Il cambio del modo operativo vale per il processo di ricarica in corso. Il processo di ricarica successivo viene eseguito nel modo operativo selezionato nelle impostazioni utente della Charge APP.</p> <p>Attraverso la Charge APP nelle impostazioni utente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Passare a tutti i modi operativi configurati durante la messa in funzione. <p>Il cambio del modo operativo vale per il processo di ricarica in corso e per tutti i processi di ricarica successivi.</p>
	<p>Attraverso l'interfaccia di servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Passare a tutti i modi operativi configurati durante la messa in funzione. <p>Il cambio del modo operativo vale per il processo di ricarica in corso e per tutti i processi di ricarica successivi.</p>
<p>Comportamento in caso di un'interruzione di corrente)</p>	<p>Il comportamento in caso di un'interruzione di corrente viene configurato durante la messa in funzione.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Il processo di ricarica viene interrotto (impostazione standard con lettore schede RFID). ■ Il processo di ricarica viene continuato (impostazione standard senza lettore schede RFID).

Descrizione del funzionamento modo operativo *SCU*

<p>Avviare il processo di ricarica</p>	<p>Con lettore schede RFID:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ autenticazione con una scheda RFID valida.
<p>Controllo del processo di ricarica</p>	<p>Attraverso il sistema back-end subordinante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il controllo avviene completamente attraverso il sistema back-end subordinante. <p>Attraverso il tasto multifunzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ terminare il processo di ricarica (stop). <p>La funzione di arresto attraverso il tasto multifunzione deve essere attivata durante la messa in funzione.</p> <p>Con lettore schede RFID:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ terminare il processo di ricarica (stop, con la stessa scheda che è servita ad avviare il processo di ricarica) <p>💡 Nel modo operativo „<i>SCU</i>“ sono disattivate le funzioni di tutti gli altri modi operativi. Non è possibile utilizzare la Charge APP.</p>
<p>Cambio del modo operativo</p>	<p>Attraverso l'interfaccia di servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Passare a tutti i modi operativi configurati durante la messa in funzione.
<p>Comportamento in caso di un'interruzione di corrente)</p>	<p>Il comportamento in caso di un'interruzione di corrente viene configurato durante la messa in funzione.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Il processo di ricarica viene interrotto (impostazione standard con e senza lettore schede RFID). ■ Il processo di ricarica viene continuato.

T

4.4.1 Impostazioni nel modo operativo „Energy Manager“

Il modo operativo „Energy Manager“ è disponibile soltanto se è stato attivato dall'elettroinstallatore durante la messa in funzione.

Se viene selezionato il modo operativo „Energy Manager“, eseguire le seguenti impostazioni attraverso la Charge APP ovvero sul sito del „SUNNY HOME MANAGER“ (SHM).

Charge APP - Parametro „Capacità batteria“

Qui immettere la capacità massima della batteria del vostro veicolo elettrico. Il valore indicato viene trasmesso al SHM come limite superiore per il fabbisogno di energia per un processo di ricarica.

Charge APP - Parametro „Fabbisogno di energia“

Immettere qui la quantità minima di energia per un processo di ricarica. Il valore e la durata massima di ricarica vengono trasmessi al SHM. Il SHM calcola la quantità di energia che deve essere messa a disposizione entro il tempo di ricarica. In questo modo viene garantito che la quantità di energia impostata venga caricata.

In caso di necessità, la quantità di energia mancante viene prelevata dalla rete elettrica pubblica.

Charge APP - Parametro „Durata di ricarica massima“

Immettere qui la durata massima per caricare la quantità di energia indicata nel parametro „Fabbisogno di energia“ nel veicolo.

Charge APP - Parametro „Ricarica energia in eccedenza“

Attivare l'opzione „Ricarica energia in eccedenza“ se si desidera utilizzare esclusivamente l'energia in eccedenza per la ricarica del veicolo.

Successivamente non si tiene più conto dei parametri „Durata di ricarica massima“ e „Fabbisogno di energia“.

La quantità di energia nel parametro „Capacità batteria“ viene trasmessa al SHM come energia opzionale. Si devono impostare le condizioni per l'energia opzionale nel portale Sunny.

☞ Se il parametro „Capacità batteria“ viene impostato su 0 kWh, non è possibile la ricarica nel modo operativo „Energy Manager“.

☞ Assicurarsi che il rapporto dai parametri „Capacità batteria“ e „Fabbisogno di energia“ risulti in un valore ragionevole. Inoltre, si deve tener conto anche della potenza di ricarica massima della stazione di ricarica.

4.4.1.1 Ricarica nel modo operativo „Energy Manager“

1. Collegare il cavo di ricarica con il veicolo e la stazione di ricarica.
 2. Se necessario, autorizzarsi.
- ✓ La stazione di ricarica passa allo stato „Ricarica attiva“ che si avvia con una potenza di ricarica di 0 kW. A questo punto la potenza di ricarica viene controllata dal SUNNY HOME MANAGER.
 - ☞ Se vi sono problemi di collegamento con il SUNNY HOME MANAGER, la corrente di carico viene limitata a 6 A (ricarica di emergenza).

4.5 Ricarica del veicolo

⚠ Avvertenza

Pericolo di lesioni dovuto a un maneggio errato!

Se vengono utilizzati cavi di prolunga o un secondo cavo di ricarica, esiste il pericolo di scariche elettriche o di incendi di natura elettrica. L'uso di cavi di prolunga non è ammesso.

- Utilizzare sempre un unico cavo di ricarica per collegare il veicolo elettrico e la stazione di ricarica.
- Utilizzare soltanto cavi di ricarica intatti.

L'uso della stazione di ricarica dipende dalla configurazione con o senza autorizzazione.

4.5.1 Ricarica senza autorizzazione

Se durante la messa in funzione, la stazione di ricarica è stata configurata in modo da non richiedere un'autorizzazione, il processo di ricarica si avvia automaticamente dopo aver collegato il cavo di ricarica al veicolo.

4.5.2 Autorizzazione tramite RFID

Per l'autorizzazione RFID è necessario registrare dapprima un'unica volta la scheda RFID dell'utente nella stazione di ricarica. La stazione di ricarica può gestire fino a 100 schede RFID (2 x Master, 98 x utente) in una banca dati interna.

Per la gestione della scheda RFID si hanno due possibilità:

- **funzionamento autosufficiente senza Charge App:** tramite la propria scheda RFIDMaster, l'utente della stazione di ricarica è autorizzato ad aggiungere nuove schede RFID nella banca dati interna.
- **Gestione delle schede RFID attraverso la Charge App:**
In collegamento con la Charge APP di Mennekes è possibile utilizzare in modo particolarmente comodo la banca dati interna (white list) per l'autorizzazione RFID. Attraverso la Charge APP si ha la possibilità di assegnare un nome a ogni codice delle schede RFID e di gestire la banca dati dal proprio smartphone o tablet senza alcuna difficoltà.

4.5.2.1 Autorizzazione con una scheda RFID

- Tenere la scheda RFID davanti al simbolo RFID del pannello frontale.
- ✓ Per la durata della validazione dei dati s'illumina il simbolo „*Tempo di attesa*” sul campo di informazione a LED.
- ✓ Una volta terminata correttamente l'autorizzazione, la stazione di ricarica passa allo stato „*Pronto per l'uso*” e si può avviare il processo di ricarica inserendo il cavo di ricarica.
- ☼ Se la ricarica non viene avviata entro l'intervallo di abilitazione di ca. 60 secondi, l'autorizzazione viene ripristinata e il sistema di ricarica passa allo stato „*Pronto per l'uso*”. L'autorizzazione deve svolgersi nuovamente.

4.5.3 Autorizzazione tramite Charge APP

L'autorizzazione può essere effettuata anche selezionando una scheda RFID dalla banca dati interna (white list). A questo scopo serve il PIN 2 (PIN White list, vedi scheda di configurazione).

La stazione di ricarica si comporta come se l'autorizzazione fosse stata effettuata direttamente nella stazione di ricarica con una scheda RFID valida.

4.5.4 Modalità di ricarica 3




Fig. 9: infilare il cavo di ricarica (esempio)

L'autorizzazione è avvenuta ovvero l'autorizzazione non è stata attivata durante la messa in funzione. Assicurarsi che il veicolo e il cavo di ricarica siano adatti per una ricarica in modalità 3.

1. Collegare il cavo di ricarica con il veicolo.
2. Inserire completamente la spina del cavo di ricarica nella presa di ricarica del tipo 2 della stazione di ricarica (solo per stazioni di ricarica con presa di ricarica integrata del tipo 2).

A questo punto la stazione di ricarica svolge automaticamente i seguenti passi:

- riconoscimento della capacità di conduzione di corrente del cavo di ricarica attraverso una codifica resistiva. I cavi di ricarica inadatti vengono rifiutati.
- Controllo delle premesse necessarie per una ricarica regolare.
- Comunicazione con il veicolo tramite il contatto CP. Il segnale PWM trasmette il limite superiore di corrente di carico al veicolo. Allo stesso tempo viene controllata la connessione al conduttore di protezione.
- ✓ Il sistema di ricarica blocca meccanicamente la spina di ricarica (solo per stazioni di ricarica con presa di ricarica integrata del tipo 2). Il veicolo avvisa il sistema che è pronto per la ricarica. Il processo di ricarica inizia.
- ✓ Nel campo di informazione a LED è acceso il simbolo „*Carica attiva*”.

La corrente di carico massima disponibile dipende dai seguenti punti:

- dalla potenza di connessione della stazione di ricarica.
- dalla dotazione / versione della stazione di ricarica.
- dalla capacità di conduzione di corrente del cavo.
- dalla configurazione durante la messa in funzione e dall'impostazione della corrente di carico attraverso la Charge APP.
- dalla configurazione dei modi operativi „A regolazione temporizzata“, „Segnale tariffa esterno“ ed „Energy Manager“.

4.5.5 Terminare il processo di ricarica

Attenzione

Danneggiamento del cavo di ricarica.

Tirare il cavo può provocare rotture al cavo o altri danni. Sfilare il cavo di ricarica dalla presa di ricarica afferrando direttamente la spina.

1. Premere il tasto multifunzione della stazione di ricarica (vedi capitolo 4.3.1 „Terminare un processo di ricarica in corso“ a pagina 11) oppure terminare il processo di ricarica nel veicolo.
2. Staccare la spina del cavo di ricarica dalla presa di ricarica (solo per stazioni di ricarica con presa di ricarica integrata del tipo 2).
3. Staccare il cavo di ricarica dal veicolo.

4.5.6 Interruzione di tensione durante il processo di ricarica

In caso di interruzione di tensione (interruzione di corrente), si interrompe il processo di ricarica.

Nelle stazioni di ricarica con presa di ricarica del tipo 2 la spina di ricarica viene sbloccata e può essere sfilata.

Se non è possibile staccare la spina di ricarica, significa che un attuatore ha bloccato meccanicamente la spina di ricarica.

➔ Vedi capitolo 6 „Risoluzione dei problemi“ a pagina 29.

4.6 Gestione schede RFID




Per l'autorizzazione RFID è necessario registrare dapprima un'unica volta la scheda RFID dell'utente nella stazione di ricarica.

La stazione di ricarica può gestire fino a 100 schede RFID (2 x Master, 98 x utente) in una banca dati interna.

4.6.1 Aggiungere schede RFID con la scheda RFID Master

Con la scheda RFID Master si possono aggiungere schede RFID alla banca dati interna (white list).

Aggiungere una nuova scheda RFID:

1. Tenere la scheda RFID Master davanti al simbolo RFID per attivare la modalità di teach-in.
 - ✓ Il simbolo  nel campo di informazione a LED lampeggia velocemente.
2. Tenere la scheda RFID da sottoporre al processo di teach-in entro 30 secondi davanti al simbolo RFID.
 - ✓ Il simbolo  nel campo di informazione a LED si accende brevemente, poi continua a lampeggiare velocemente. La modalità di teach-in continua per altri 30 secondi.
3. Tenere un'altra scheda RFID da sottoporre al processo di teach-in o la scheda RFID Master davanti al simbolo RFID per terminare la modalità di teach-in.
 - ✓ La scheda RFID è stata aggiunta alla banca dati interna (white list).
 - ⚠ Il lampeggio continuo del simbolo  durante il teach-in di una scheda RFID indica che la banca dati interna (white list) è piena e non è possibile aggiungere ulteriori schede.

4.6.2 Aggiungere e cancellare schede RFID con la Charge App

Attraverso la Charge App è possibile gestire la banca dati (white list) dal proprio smartphone o tablet.

4.6.3 Aggiungere e cancellare schede RFID attraverso l'interfaccia di servizio

Con l'interfaccia di servizio si possono aggiungere o cancellare schede RFID alla/dalla banca dati interna (white list).

➔ Vedi „Menu "Whitelist Operation"“ a pagina 27.

4.6.4 Avvertenze relative alle schede RFID configurate come scheda Master

La stazione di ricarica è accompagnata da due schede RFID contrassegnate come Master.

- ☞ Con le schede contrassegnate come Master non si possono autorizzare processi di ricarica.

La stazione di ricarica richiede tassativamente due schede RFID configurate come Master.

Se una delle schede configurate come Master dovesse essere cancellata attraverso l'interfaccia di servizio o attraverso la Charge APP, avviene automaticamente il teach-in della successiva scheda RFID sconosciuta tenuta davanti al lettore RFID per configurarla come scheda Master.

4.7 Charge APP di MENNEKES

4.7.1 Requisiti

Per collegare la Charge APP con la stazione di ricarica, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni.

- Installazione della Charge App su un terminale mobile (smartphone, tablet). La Charge APP di MENNEKES è reperibile a titolo gratuito nell'App Store di Apple, nel Google Play Store e nel Blackberry World.
- L'integrazione della stazione di ricarica nella rete residenziale per LAN / WLAN. La rete WLAN del cliente deve trovarsi a disposizione sul posto della stazione di ricarica!
- La stazione di ricarica è inserita e pronta per l'uso.
- Lo smartphone / tablet deve aver accesso alla rete residenziale (WLAN) ovvero alla rete WLAN messa a disposizione dalla stazione di ricarica.

4.7.2 Collegamento automatico della Charge APP




Fig. 10: menu di avvio

1. Aprire la Charge APP.
2. Selezionare „*Ricerca Wallbox*“ per cercare le stazioni di ricarica presenti nella rete.
3. Scegliere la stazione di ricarica desiderata in base al numero di serie (SNR, vedi scheda dati di configurazione).

Se è stato trovato una stazione di ricarica, viene visualizzato un menu per l'immissione del nome e del PIN1 della stazione di ricarica.




Fig. 11: immissione PIN e nome

- 4 Immettere il PIN1 relativo al numero di serie visualizzato (vedi scheda dati di configurazione) della stazione di ricarica e cambiare, a scelta, il nome proposto (22 caratteri max.).
- 5 Confermare l'immissione con „*Salva*“.

La configurazione corretta viene confermata attraverso una finestra di dialogo. Se è stata riconosciuta un'altra stazione di ricarica, ripetere i passi 3. e 4 fino a che tutte le stazioni di ricarica trovate saranno state configurate.

4.7.3 Connessione manuale della Charge APP




Fig. 12: segnalazione „Nessuna Wallbox riconosciuta“

In casi rari le stazioni di ricarica non si trovano automaticamente. In questi casi si ha la possibilità di ripetere la ricerca o di configurare le stazioni di ricarica manualmente.

- 💡 Per la configurazione manuale si deve conoscere l'indirizzo IP della stazione di ricarica.

- 1 Selezionare „*Imposta manualmente*“.




Fig. 13: immissione indirizzo IP, pin e nome

- 2 Immettere l'indirizzo IP e il PIN1 relativo alla stazione di ricarica e cambiare il nome proposto a scelta.
 - 3 Confermare l'immissione con „*Salva*“.
- ✓ La configurazione corretta viene confermata attraverso una finestra di dialogo.

4.8 Configurazione della stazione di ricarica

La configurazione delle funzioni e dei modi operativi avviene con un browser Internet o attraverso l'interfaccia di servizio della stazione di ricarica. L'interfaccia di servizio della stazione di ricarica è raggiungibile attraverso LAN o WLAN.

Requisiti per il browser Internet:

- JavaScript attivato
- Microsoft Internet Explorer 11 o più recente
- Mozilla Firefox v30 o più recente
- Google Chrome v35 o più recente
- Opera v20 o più recente
- Browser attuale per smartphone (iOS, Android)

4.8.1 Accesso attraverso WLAN

- L'interfaccia di servizio è accessibile attraverso ***http://172.31.0.1:25000*** nella modalità Access Point.
- Nella rete domestica alla stazione di ricarica viene assegnato un indirizzo IP attraverso la funzione DHCP del router Internet del cliente. L'indirizzo IP può essere richiesto attraverso l'interfaccia web del router di Internet o, a titolo alternativo, via APP con uno scanner di rete gratuito come ad es. Fing. L'indirizzo si presenta come segue: ***http://AMTRONIP:25000*** (ad es. ***http://192.168.0.20:25000***).
L'accesso avviene in modo analogo alla connessione diretta.

4.8.2 Accesso attraverso LAN

- La stazione di ricarica riceve l'indirizzo IP attraverso la funzione DHCP del router Internet del cliente. L'indirizzo IP può essere richiesto attraverso l'interfaccia web del router di Internet.
- Qualora non si disponga di una funzione DHCP, l'accesso via LAN avviene attraverso l'indirizzo IP ***http://192.168.0.100:25000***, maschera di rete ***255.255.255.0***
- È possibile una connessione di rete via cavo senza DHCP.

4.8.2.1 Richiamo dell'interfaccia di servizio

Eseguire i seguenti passi per richiamare l'interfaccia di servizio:

1. Immettere l'indirizzo IP e la porta nella riga di indirizzo del browser Internet (*http://AMTRONIP:25000*).
2. Immettere il PIN 1 (APP PIN, vedi scheda dati di configurazione) della stazione di ricarica.
3. Si apre il menu principale dell'interfaccia di servizio.




Fig. 14: menu principale

4. Selezionare il sottomenu desiderato.

☞ Per alcuni parametri si trova a disposizione un tooltip con ulteriori informazioni. Posizionare il puntatore del mouse sul „?” del rispettivo parametro - non è necessario cliccare.

4.8.3 Sincronizzazione temporale

Durante la prima messa in funzione e dopo un'interruzione di corrente di oltre 4 ore è necessario procedere a una sincronizzazione temporale.

La sincronizzazione temporale è possibile con uno smartphone / tablet per Charge APP o con un PC tramite un browser Internet attraverso l'interfaccia di servizio.

Sincronizzazione temporale con uno smartphone / tablet

La sincronizzazione temporale con uno smartphone / tablet via Charge APP avviene in modo automatico non appena viene stabilita una connessione con la stazione di ricarica. Non è necessario adottare ulteriori misure.

Sincronizzazione temporale con un PC

La sincronizzazione temporale con un PC avviene tramite un browser Internet attraverso l'interfaccia di servizio.

Eseguire i seguenti passi per realizzare la sincronizzazione temporale nell'interfaccia di servizio.

1. Aprire l'interfaccia di servizio.
2. Selezionare il sottomenu "**Customer Settings**" nell'interfaccia di servizio.
3. Nel menu "**Time Info**" vengono visualizzate le impostazioni da definire durante la messa in funzione.




Fig. 15: Menu „Customer Settings / Time Info”

4. Il valore „**Local Timestamp**” deve essere in formato Unixtime.
5. Con l'aiuto di un convertitore di timestamp, come ad es. www.unixtime.de, vengono convertite la data e l'ora attuali.
6. Immettere il valore rilevato nel campo „**Local Timestamp**”.
7. Durante la validità dell'ora legale attivare il campo di immissione „**Currently Summer**”.
8. Ripristinare il campo di immissione „**Timezone Offset**” sul valore default „60”.
- ☞ Il „**Timezone Offset**” è la differenza tra il fuso orario locale e il Coordinated Universal Time (UTC, orario universale) in minuti.
Esempio per la Germania e l'Europa Centrale
La differenza tra il fuso orario locale e l'UTC è 1 ora, vale a dire che il parametro „**Timezone Offset**” deve essere impostato su 60 minuti.
9. Confermare l'immissione con „**Submit**”.

A questo punto la stazione di ricarica è pronta per l'uso.

4.8.4 Descrizione menu

Menu "Production Settings"

Production Settings	
OS Info	
HMI HW Version:	AA-01330
HMI SW Version:	1.006
HMI Type:	L
HMI IO Status: [?]	0110
HMI Temperature Internal [°C]:	28
HMI Temperature External [°C]:	0
HMI Error Code:	0000
RFID Version:	TW/N4/B1.03/ACB1.49/APPI.00
WLAN Version:	03.41021
HCC3 HW Version: [?]	30546-AA-00136
HCC3 SW Version: [?]	1.05
HCC3 IO-State: [?]	110000
HCC3 CP/PP-State: [?]	C11
HCC3 Error Code: [?]	0
AMTRON Operation Mode: [?]	Remote
AMTRON State: [?]	Paused
AMTRON RS485 Address: [?]	-
AMTRON Connector Type:	Cable Type 2
AMTRON No. of Phases:	3
AMTRON Rated Current [A]: [?]	32
AMTRON Serial Number: [?]	20200010
AMTRON Order Number: [?]	345202
AMTRON External Temperature Sensor Installed:	<input type="checkbox"/>
AMTRON Local Fuses Installed:	<input checked="" type="checkbox"/>
AMTRON Production Settings Write Enabled:	false
HCC3 Ethernet MAC Address:	7c70bc801024
HCC3 Total Energy [MWh]:	4

Fig. 16: Menu "Production Settings"

Nel menu "**Production Settings**" vengono visualizzate le impostazioni del produttore e le versioni dell'hardware / software. Qui non possono essere effettuate ulteriori impostazioni.

Valore	Descrizione
HMI HW Version	Versione hardware del pannello frontale
HMI SW Version	Versione software del pannello frontale
HMI Type	Tipo del pannello frontale
HMI IO Status	Stato degli ingressi e delle uscite del pannello frontale
HMI Temperature	Temperatura interna ed esterna del pannello frontale
HMI Error Code	Codice di errore del pannello frontale
RFID Version	Versione del lettore di schede RFID
WLAN Version	Versione del modulo WLAN

Valore	Descrizione
HCC3 HW Version	Versione hardware del Controller HC
HCC3 SW Version	Versione software del Controller HC
HCC3 IO-State	Stato degli ingressi e delle uscite del Controller HC
HCC3 CP/PP-State	Stato dei contatti di segnalazione CP/PP
HCC3 Error Code	Codice di errore del Controller HC
AMTRON Operating mode	Modo operativo della stazione di ricarica ➔ Vedere il capitolo 4.4 a pagina 12
AMTRON State	Condizioni di esercizio della stazione di ricarica
AMTRON Connector Type	Sistema a innesto della stazione di ricarica
AMTRON No. of Phases	Numero delle fasi di rete
AMTRON Rated Current	Corrente di carica massima
AMTRON Serial Number	Numero di serie della stazione di ricarica
AMTRON Order Number	Numero d'ordine della stazione di ricarica
AMTRON External Temperature Sensor	<input type="checkbox"/> Sensore termico esterno non presente <input checked="" type="checkbox"/> Sensore termico esterno presente
AMTRON Local Fuses Installed	<input type="checkbox"/> Interruttore magnetotermico e differenziale interno non presente <input checked="" type="checkbox"/> Interruttore magnetotermico e differenziale interno presente
AMTRON Production Settings Write Enabled	<input checked="" type="checkbox"/> true: Production Settings protetto dalla scrittura <input type="checkbox"/> false: Production Settings editabile
HCC3 Ethernet MAC Address	Indirizzo MAC dell'interfaccia LAN del controller HC
HCC3 Total Energy	Somma dell'energia ricaricata in Wh

Menu "Installation Settings"

Fig. 17: menu "Installation Settings"

Nel menu "Installation Settings" vengono visualizzate le impostazioni definite dall'elettroinstallatore durante la messa in funzione. Qui non possono essere effettuate ulteriori impostazioni.

Valore	Descrizione
AMTRON Installation Current	Corrente di carica massima determinata durante la messa in funzione.
AMTRON Home Manager Installed	<input type="checkbox"/> SMA SUNNY HOME MANAGER® non presente <input checked="" type="checkbox"/> SMA SUNNY HOME MANAGER® presente → Vedere il capitolo 4.4.1 a pagina 17
AMTRON External Tariff Switch Installed	<input type="checkbox"/> Segnale di commutazione tariffa esterno non presente <input type="checkbox"/> Segnale di commutazione tariffa esterno presente

Menu „Customer Settings“

Fig. 18: Menu „Customer Settings“

Nel menu „Customer Settings“ si possono effettuare le impostazioni specifiche del cliente. Le modifiche devono essere confermate cliccando sul pulsante „Submit“.

Valore	Descrizione
AMTRON Customer Current Limitation	Impostazione della limitazione della corrente di carica massima disponibile in A.
AMTRON Wallbox Name	Impostazione del nome dell'apparecchio. Il nome dell'apparecchio viene visualizzato nella Charge APP e nell'interfaccia di servizio.
Enable RFID Authorization	Attivare / disattivare il lettore di schede RFID. <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Lettore di schede RFID attivo <input type="checkbox"/> Lettore di schede RFID disattivato

Valore	Descrizione
Power Fail Continue	Attivare / disattivare la continuazione del processo di ricarica in seguito a un'interruzione di corrente. <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Il processo di ricarica viene continuato dopo un'interruzione di corrente <input checked="" type="checkbox"/> Il processo di ricarica viene terminato dopo un'interruzione di corrente
Autostart Charging	Attivare / disattivare l'avvio automatico del processo di ricarica in seguito a un'interruzione di corrente. <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Dopo aver realizzato il collegamento con il veicolo, il processo di ricarica si avvia automaticamente. <input checked="" type="checkbox"/> Dopo aver realizzato il collegamento con il veicolo, si deve avviare manualmente il processo di ricarica. <p>💡 Questa impostazione viene ignorata se il lettore di schede RFID è attivato.</p>
Enable Stop Button	Attivare / disattivare il tasto Stop <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Tasto Stop attivato <input type="checkbox"/> Tasto Stop disattivato
Color Schema	Impostazione dello schema dei colori nel campo di informazione a LED.
Enable RFID Beep	Attivare / disattivare il feedback acustico del lettore di schede RFID. <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Feedback acustico attivo <input checked="" type="checkbox"/> Feedback acustico disattivato
Enable WLAN Communication	Attivare / disattivare il modulo WLAN. <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Modulo WLAN attivo <input type="checkbox"/> Modulo WLAN disattivato
AMTRON Operation Mode	Selezione del modo operativo della stazione di ricarica. <p>➔ Vedi capitolo 4.4 a pagina 12.</p>

Valore	Descrizione
STA SSID	Nome della rete WLAN alla quale è collegata la stazione di ricarica.
STA Connected	Stato della connessione WLAN. <ul style="list-style-type: none"> ■ true: la stazione di ricarica è collegata con una rete WLAN ■ false: stazione di ricarica non collegata alla rete WLAN
STA Security Mode	Selezione della cifratura WLAN. Impostazione standard: „Autodetect security mode“
STA Security Key	Immissione della chiave di sicurezza WLAN.
AP Security Mode	Selezione della cifratura WLAN se la stazione di ricarica funziona in modalità Access Point.
AP Channel	Selezione della porta WLAN se la stazione di ricarica funziona in modalità Access Point.
AP Country Code	Selezione del codice di paese se la stazione di ricarica funziona in modalità Access Point.
Local Timestamp	Visualizzazione / impostazione dell'ora di sistema attuale del Controller HC nel formato Unix-Timestamp.
Currently Summer	Selezione ora legale / solare <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Ora legale <input type="checkbox"/> Ora solare
Timezone Offset	Immissione della differenza rispetto al fuso orario dall'ora UTC in minuti.
SW Reset	Reset del software <p>Cliccare sul pulsante „Reset“ per riavviare il Controller HC della stazione di ricarica.</p>

Menu "Whitelist Operation"

Solo per le varianti Xtra e Premium.




Fig. 19: Menu „Whitelist Operation“

Nel menu „Whitelist Operation“ è possibile modificare le registrazioni nella white list per le schede RFID. Si possono aggiungere, cancellare schede RFID o modificare le registrazioni.

A questo scopo si devono conoscere le UID e le schede RFID, visto che qui non vengono visualizzate le schede RFID già presenti nella white list.

☀ Attraverso la Charge App è possibile gestire la banca data (white list) dal proprio smartphone o tablet.

Aggiungere / modificare una scheda RFID

- 1 Immettere il nome desiderato per la scheda RFID nel campo „Nome“.
- 2 Immettere l'UID della scheda RFID nel campo „UID“.
3. Nel campo „PIN“ immettere il PIN 2 (PIN white list, vedi scheda dati di configurazione) della stazione di ricarica.
- 4 Con la casella di controllo „Master“ scegliere se applicare la scheda RFID come scheda RFID Master.

☀ Le schede RFID Master non possono avviare processi di ricarica!

- 5 Cliccare sul pulsante „Submit“ per aggiungere o modificare la scheda RFID.

✓ Le impostazioni stabilite per la scheda RFID sono state assunte nella banca dati interna (white list).

Cancellare una scheda RFID

- 1 Immettere l'UID della scheda RFID da cancellare nel campo „UID“.
 2. Nel campo „PIN“ immettere il PIN 2 (PIN white list, vedi scheda dati di configurazione) della stazione di ricarica.
 - 3 Cliccare sul pulsante „Delete“ per cancellare la scheda RFID.
- ✓ La scheda RFID è stata cancellata dalla banca dati interna (white list).

Menu „Software Update“




Fig. 20: menu „Software Update“

Nel menu „Software Update“ si può eseguire l'update del sistema operativo della stazione di ricarica.

Per eseguire un update del software operativo della stazione di ricarica, procedere come segue.

Il software operativo attuale si trova nella nostra area di servizio sotto www.AMTRON.info

- 1 Immettere l'indirizzo www-AMTROM.info nella riga di indirizzo del browser Internet.
2. Immettere il numero di serie della stazione di ricarica nel campo di immissione „Accesso“.
3. Nell'area „Download“ selezionare la voce Software Update.
4. Scaricare il software attuale (nome ad es. **HC3Application_R2_1_05_421.bin**) e memorizzarlo.
5. Richiamare l'interfaccia di servizio della stazione di ricarica.
6. Dal menu principale selezionare il sottomenu „Software Update“.
7. Selezionare il software scaricato
8. Cliccare sul pulsante di comando „Upload“ per eseguire l'update del software
9. Seguire le istruzioni

☀ Se l'update del software viene interrotto anzitempo (ad es. in seguito a un'interruzione di tensione o a un errore di trasmissione), si deve riavviare la stazione di ricarica (ad es. attraverso il pulsante di comando „Reset“ nel menu „Customer Settings“), prima di ripetere il tentativo di update.

5 Manutenzione

⚠ Pericolo

Pericolo di morte dovuto a manutenzione / riparazione non corretta.

Pericolo di morte per quelle persone che eseguono lavori per i quali non sono qualificate né sono state istruite.

- La manutenzione / riparazione dell'apparecchio deve essere effettuata esclusivamente da persone che hanno familiarità con lo stesso, sono state informate dei pericoli e dispongono della necessaria qualifica.
- Prima della manutenzione / riparazione devono essere soddisfatti tutti i requisiti tecnici di sicurezza.

⚠ Pericolo

Pericolo di morte dovuto a scariche elettriche!

I componenti sono sotto tensione.

Il contatto con i componenti sotto tensione produce una scarica elettrica, causando ustioni o la morte.

Prima di eseguire lavori sull'impianto elettrico è necessario rispettare i seguenti punti:

- Disconnettere l'apparecchio da tutte le fonti di tensione.
- Assicurarsi che la tensione non possa essere ripristinata.
- Verificare l'assenza completa di tensione.
- Eseguire la messa a terra e cortocircuitare.
- Coprire eventuali parti adiacenti ancora sotto tensione e mettere in sicurezza l'area di pericolo.

5.1 Piano di manutenzione

Eseguire i seguenti interventi di manutenzione entro gli intervalli indicati.

Intervalli di manutenzione ogni 6 mesi (semestrali)

Elemento / componente	Intervento di manutenzione
Alla struttura	Controllo a vista per verificare difetti o danni.
	Controllare il fissaggio sicuro dell'apparecchio.
	Pulire l'alloggiamento dall'esterno con un panno umido.
Pannello frontale	Controllo a vista per verificare difetti o danni.
Dispositivi di commutazione e di sicurezza	Controllo a vista per verificare difetti o danni.
	Controllare la funzione dell'interruttore differenziale FI. Vedi capitolo 4.3.3 a pagina 11.

Intervallo di manutenzione ogni quattro anni

Eseguire inoltre tutti gli interventi di manutenzione riportati a Intervalli di manutenzione ogni 6 mesi (semestrali).

Elemento / componente	Intervento di manutenzione
Connessioni dei cavi e giunti a innesto	Controllo a vista per verificare difetti o danni.
Stazione di ricarica	Controllo a vista per verificare difetti o danni.
	Controllare la funzione.
Controllo del sistema	Far eseguire il controllo del sistema da un elettrotecnico specializzato conformemente a VDE0100.

6 Risoluzione dei problemi

Pericolo

Pericolo di morte dovuto a manutenzione / riparazione non corretta.

Pericolo di morte per quelle persone che eseguono lavori per i quali non sono qualificate né sono state istruite.

- La manutenzione / riparazione dell'apparecchio deve essere effettuata esclusivamente da persone che hanno familiarità con lo stesso, sono state informate dei pericoli e dispongono della necessaria qualifica.
- Prima della manutenzione / riparazione devono essere soddisfatti tutti i requisiti tecnici di sicurezza.

Pericolo

Pericolo di morte dovuto a scariche elettriche!


I componenti sono sotto tensione.


Il contatto con i componenti sotto tensione produce una scarica elettrica, causando ustioni o la morte.

Prima di eseguire lavori sull'impianto elettrico è necessario rispettare i seguenti punti:

- Disconnettere l'apparecchio da tutte le fonti di tensione.
- Assicurarsi che la tensione non possa essere ripristinata.
- Verificare l'assenza completa di tensione.
- Eseguire la messa a terra e cortocircuitare.
- Coprire eventuali parti adiacenti ancora sotto tensione e mettere in sicurezza l'area di pericolo.

6.1 Risoluzione dei problemi ad opera del gestore

Guasto	Causa	Indicazioni per la risoluzione dei problemi
 continuamente acceso in rosso	Autotest della stazione di ricarica difettoso.	Confermare il guasto con il tasto multifunzione.
	Disinserzione per sovratemperatura della stazione di ricarica.	Attendere fino a che la stazione di ricarica si sia nuovamente raffreddata.
	Errore interno del sistema.	Rilevare la segnalazione di guasto attraverso l'interfaccia di servizio o la Charge APP. Confermare il guasto con il tasto multifunzione. Se non è possibile eliminare il guasto, far controllare la stazione di ricarica da un elettrotecnico specializzato.

Guasto	Causa	Indicazioni per la risoluzione dei problemi
 <p>lampeggia in rosso</p>	È scattato l'interruttore differenziale (FI) o l'interruttore magnetotermico (LS) nella stazione di ricarica.	Reinscrivere l'interruttore differenziale (FI) o l'interruttore magnetotermico (LS). → Vedi capitolo 4.3.2 a pagina 11.
	Errore nell'alimentazione di tensione della stazione di ricarica (campo rotante errato, fase mancante, ecc.).	Far controllare l'alimentazione di tensione della stazione di ricarica da un elettrotecnico specializzato.
	Spina di ricarica bloccata.	Sfilare e reinfilare il cavo di ricarica. Confermare il guasto con il tasto multifunzione.
	Cavi di ricarica errato o difettoso.	Sfilare e reinfilare il cavo di ricarica. Controllare il cavo di ricarica, eventualmente sostituirlo. Confermare il guasto con il tasto multifunzione.
	Errore rete.	Controllare la rete ovvero la configurazione della rete.
<p>Il campo di informazione a LED non è acceso</p>	Manca l'alimentazione di tensione nella stazione di ricarica.	Far controllare la stazione di ricarica da un elettrotecnico specializzato.
	È scattato il pre-fusibile della stazione di ricarica.	Controllare ed eventualmente inserire i pre-fusibili.
<p>Non è possibile sfilare la spina di ricarica dalla stazione di ricarica</p>	Guasto della funzione di sblocco.	Far controllare la stazione di ricarica da un elettrotecnico specializzato.

Se non è possibile eliminare l'errore o il guasto, far controllare la stazione di ricarica da un elettrotecnico specializzato.

7 Smontaggio, immagazzinaggio e smaltimento

7.1 Smontaggio

Pericolo

Pericolo di morte dovuto a scariche elettriche!

I componenti sono sotto tensione.

Il contatto con i componenti sotto tensione produce una scarica elettrica, causando ustioni o la morte.

Prima di eseguire lavori sull'impianto elettrico è necessario rispettare i seguenti punti:

- Disconnettere l'apparecchio da tutte le fonti di tensione.
- Assicurarsi che la tensione non possa essere ripristinata.
- Verificare l'assenza completa di tensione.
- Eseguire la messa a terra e cortocircuitare.
- Coprire eventuali parti adiacenti ancora sotto tensione e mettere in sicurezza l'area di pericolo.

Far smontare la stazione di ricarica dal proprio elettroinstallatore.

7.2 Immagazzinaggio

L'immagazzinaggio deve avvenire in ambienti asciutti e temperati. Per le condizioni ambientali vedi il capitolo „Condizioni ambientali“ a pagina 31.

7.2.1 Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-25 ... +40 °C
Temperatura media in 24 ore	< 35 °C
Temperatura di immagazzinaggio	-25 ... +40 °C
Altitudine	max. 2.000 m sopra il livello del mare
Umidità relativa	max. 95 % (non condensante)

7.3 Smaltimento

Lo smaltimento degli apparecchi vecchi deve essere effettuato nel rispetto delle leggi regionali e nazionali e degli aspetti legati alla tutela ambientale.

Gli apparecchi vecchi e le batteria non devono essere smaltiti con i rifiuti urbani.

- Smaltire l'apparecchio conformemente alle norme ambientali vigenti nel proprio paese.
- Smaltire gli apparecchi vecchi tramite il proprio rivenditore di fiducia.
- Smaltire le batterie negli appositi contenitori oppure tramite i rivenditori specializzati.
- Smaltire il materiale da imballaggio nei contenitori per carta, cartone e plastica.

8 Allegato

8.1 Accessori

Numero d'ordine	Descrizione
Su richiesta	Adattatore per canaline dei cavi
36113	Cavo di ricarica modalità 3, 32 A, 3P+N+PE
320011	Dispositivo di test

8.2 Glossario

Termine	Spiegazione
ACU	<i>Accounting Control Unit (unità di controllo contabile)</i> Unità per la comunicazione con le SCU e HCC delle stazioni di ricarica.
back-end	Servizio di gestione dati
CP	<i>Control Pilot</i> Denominazione del contatto a innesto / del conduttore tramite il quale vengono trasmesse le informazioni della comunicazione.
FI	Interruttore differenziale Tipo A = sensibile alla corrente ad impulsi, Tipo B = sensibile alla corrente universale.
Controller HC	Denominazione MENNEKES del modulo PWM ovvero del controller di ricarica.
Pannello di controllo	Pannello di controllo E-Mobility di MENNEKES per il controllo di fino a 64 punti di ricarica e la gestione di una clientela base. Per infrastrutture piccole e locali il pannello di controllo E-mobility è un'alternativa a un più ampio sistema software o back-end.
LS	Interruttore magnetotermico
Modalità 3 (IEC 61851)	Modalità di ricarica per veicoli con interfaccia di comunicazione su alimentatori a innesto del tipo 2.
PP	<i>Proximity Pilot o Plug Present</i> Contatto per determinare la portata di corrente del cavo di ricarica e per l'attivazione dell'immobilizzatore.

Termine	Spiegazione
PWM	Modulazione di larghezza d'impulso Tipo di trasmissione delle informazioni di comunicazione
Modulo PWM	Elemento della stazione di ricarica (nella ricarica in modalità 3) per la comunicazione con il veicolo.
RFID	<i>Radio-frequency Identification</i> Identificazione automatica e raccolta dei dati con il supporto di onde elettromagnetiche.
SCU	<i>Socket Control Unit</i> Unità per il controllo di un singolo punto di ricarica e per la comunicazione con il veicolo.
Tipo 2 (IEC 62196-2)	Alimentatore a innesto mono- e trifase con identica geometria delle spine per prestazioni di ricarica pari a 3,7 fino a 44 kW AC.
UID	<i>User Identifier</i> Il riconoscimento utente identifica al computer un utente in maniera univoca.
URL	<i>Uniform Resource Locator</i> Indirizzo originario univoco in Internet, che (tra le altre cose) contiene protocollo, host, dominio, percorso e nome del file di un indirizzo Internet.
Codifica resistiva	I cavi di ricarica dispongono di una codifica resistiva, che viene analizzata dal sistema di ricarica. La resistività definisce la corrente massima consentita del cavo di ricarica. I cavi aventi una portata di corrente insufficiente vengono respinti dal sistema di ricarica.
White list	White list per la calibratura dei diritti dell'utente

8.3 Indice

A

Accessori	32
Allegato	32

C

Campo di informazione a LED	10
Charge APP	20
Comando della Charge APP	9
Condizioni ambientali.....	31
Configurazione.....	11, 22
Controller HC	7

D

Descrizione del prodotto	3, 4
Dotazione di fornitura	6

G

Garanzia legale.....	3
Glossario	32

I

Immagazzinaggio	31
Indicazioni di sicurezza	3
Indice	33
Informazioni generali.....	2

M

Manutenzione	28
Modi operativi.....	9, 12

P

Pannello frontale	7
Piano di manutenzione.....	28
Processo di ricarica	
interruzione di tensione	19
terminare.....	11, 19

Q

Qualifica del personale	3
elettrotecnico specializzato	3

R

Reinserire l'interruttore FI	11
Reinserire l'interruttore LS	11
Reset del software.....	26
Ricarica senza autorizzazione	17
Riconsegna degli apparecchi.....	3
Risoluzione dei problemi	10, 19, 29

S

Scheda RFID	
aggiungere	19, 27
cancellare	27
modifica	27
Sicurezza.....	2
Sistemi a innesto	4
Smaltimento.....	31
Smontaggio	31
Struttura	6
Struttura delle istruzioni per l'uso	2

T

Targhetta identificativa.....	5
Tasto multifunzione	11

U

Update del firmware	27
Update del software.....	27
Utilizzo.....	9
Utilizzo conforme alla destinazione d'uso.....	3

V

Vista esterna	6
---------------------	---

Om dette dokumentet

© Copyright by MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Endringer forbeholdt.

Dette dokumentet er opphavsrettslig beskyttet. Det hjelper brukeren til sikker og effektiv bruk av enheten. Innholdet må ikke, verken helt eller delvis, kopieres eller gjengis uten tillatelse fra rettighetshaveren.

Dokumentsymboler

- Opplisting
- ✓ Kontroll/resultat
- 💡 Tips
- ➔ Henvisning til en annen side i dette dokumentet
- 📄 Henvisning til et annet dokument

Innholdsfortegnelse

1	Generelt	2
1.1	Bruksanvisningens oppbygging	2
2	Sikkerhet	2
2.1	Generelt om sikkerhet	2
2.2	Sikkerhetsanvisninger	3
2.3	Tiltenkt bruk	3
2.4	Personellets kvalifikasjoner	3
2.5	Garanti	3
2.6	Returnere enheter	3
3	Produktbeskrivelse	4
3.1	Generelt	4
3.2	Ekstraustyr	4
3.3	Typeskilt	5
3.4	Leveransens omfang	6
3.5	Oppbygging	6
3.5.1	Sett fra utsiden	6
3.6	Komponenter	7
3.6.1	Frontpanel	7
3.6.2	HC-kontroller	7
4	Drift	9
4.1	Generelt om betjening	9
4.2	LED-infofelt	10
4.3	Multifunksjonsknapp	11
4.3.1	Avslutte en aktiv ladeprosess	11
4.3.2	Gjeninnkobling av effekt- og jordfeilbryter	11
4.3.3	Teste den integrerte jordfeilbryteren (FI)	11
4.4	Beskrivelse av driftsmåter	12
4.4.1	Innstillinger i driftsmåten "Energy Manager"	17

4.5	Lade bilen	17
4.5.1	Lade uten autorisasjon	17
4.5.2	Autorisasjon via RFID	18
4.5.3	Autorisasjon med lade-app	18
4.5.4	Lading modus 3	18
4.5.5	Avslutte ladingen	19
4.5.6	Strøbrudd under lading	19
4.6	Administrere RFID-kort	19
4.6.1	Legge til RFID-kort med Master-RFID-kortet	19
4.6.2	Legge til og slette RFID-kort med lade-APPen	19
4.6.3	Tilføye og slette RFID-kort via servicegrensesnittet	19
4.6.4	Henvisninger til RFID-kortene som er programmert som Master	20
4.7	MENNEKES lade-app	20
4.7.1	Vilkår	20
4.7.2	Automatisk tilkobling av lade-appen	20
4.7.3	Manuell tilkobling av lade-appen	21
4.8	Konfigurasjon av ladestasjonen	22
4.8.1	Tilgang via WLAN	22
4.8.2	Tilgang via LAN	22
4.8.3	Tidssynkronisering	23
4.8.4	Menybeskrivelse	24
5	Vedlikehold	28
5.1	Serviceplan	28
6	Utbedring av feil	29
6.1	Utbedring av feil, utført av eieren	29
7	Demontering, lagring og avfallshåndtering	31
7.1	Demontering	31
7.2	Lagring	31
7.2.1	Omgivelsesbetingelser	31
7.3	Avfallshåndtering	31
8	Vedlegg	32
8.1	Tilbehør	32
8.2	Ordliste	32
8.3	Indeks	33

1 Generelt

Denne bruksanvisningen er til betydelig hjelp for feilfri og sikker bruk av enheten.

Informasjonen i denne bruksanvisningen gjelder kun for den enheten som er oppført i produktbeskrivelsen.

Les bruksanvisningen før du tar i bruk enheten.

Denne bruksanvisningen hjelper deg til å:

- Unngå farer for brukeren
- Bli kjent med enheten
- Oppnå en optimal funksjon
- Oppdage mangler i tide og å utbedre dem
- Unngå feil på grunn av feil installasjon
- Hindre reparasjonskostnader og nedetider
- Øke enhetens levetid og pålitelighet
- Hindre farer for miljøet

Veiledningen er en viktig del av produktet og må oppbevares for framtidig bruk.

MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG tar ikke ansvar for skader som oppstår fordi denne bruksanvisningen ikke er overholdt.

1.1 Bruksanvisningens oppbygging

Generelt

Dette kapitlet inneholder generell informasjon om Bruksanvisning.

Sikkerhet

Dette kapitlet inneholder informasjon om hvordan sikkerhetsanvisningene vises, bestemmelser vedrørende garanti og ansvar og om tiltenkt bruk.

Produktbeskrivelse

Dette kapitlet inneholder grunnleggende informasjon om enheten og hvordan den er bygd opp.

Drift

Dette kapitlet inneholder informasjon om betjening av enheten.

Vedlikehold

Dette kapitlet inneholder informasjon om nødvendig vedlikeholdsarbeid og evt. anvisninger om utskifting av komponenter.

Demontering, lagring og avfallshåndtering

Dette kapitlet inneholder informasjon om korrekt demontering, lagring og avfallshåndtering av enheten.

Vedlegg

Dette kapitlet inneholder en liste over tilgjengelig tilbehør, ordlisten og indeksen for dette dokumentet.

2 Sikkerhet

2.1 Generelt om sikkerhet

Enheden er konstruert etter gjeldende tekniske standarder og er driftssikker.

Under følgende omstendigheter kan enheten likevel utgjøre en fare:

- Enheten brukes ikke forskriftsmessig
- Sikkerhetsanvisningene i denne bruksanvisningen overholdes ikke
- Enheten er skadet.
- Enheten vedlikeholdes ikke forskriftsmessig
- Enheten endres eller bygges om uforkriftsmessig
- Vedlikeholdsarbeid foreskrevet i denne veiledningen utføres ikke i tide.

Fare

Livsfare ved manglende overholdelse av dokumentasjonen!

Alle som er involvert i arbeid på anlegget, må lese og forstå denne bruksanvisningen, særlig kapitlet "Sikkerhet".

Elektrisk installasjon, igangsetting og vedlikehold av enheten må kun utføres av kvalifiserte elektrikere som er autorisert av eieren til å gjøre dette.

2.2 Sikkerhetsanvisninger

For å gjenkjenne sikkerhetsanvisningene i denne bruksanvisningen med bare et blick brukes følgende signalord og symboler:

Fare

Dette symbolet sammen med signalordet "Fare" angir en umiddelbar fare.
Dersom sikkerhetsanvisningen ikke overholdes, vil dette føre til dødsfall eller alvorlige personskader.

Advarsel

Dette symbolet sammen med signalordet "Advarsel" angir en mulig farlig situasjon.
Dersom sikkerhetsanvisningen ikke overholdes, kan dette føre til dødsfall eller alvorlige personskader.

Forsiktig

Dette symbolet sammen med signalordet "Forsiktig" angir en mulig farlig situasjon.
Dersom sikkerhetsanvisningen ikke overholdes, kan dette føre til lette eller middels alvorlige personskader.

OBS

Denne henvisningen angir en mulig skadelig situasjon.
Dersom sikkerhetsanvisningen ikke overholdes, kan dette føre til at produktet og/eller andre komponenter blir skadet eller ødelagt.

2.3 Tiltent bruk

Enheten er konstruert kun for den bruken som er beskrevet i kapitlet 3 „Produktbeskrivelse“ på side 4 sammen med de vedlagte og godkjente komponentene.

All annen bruk anses som ikke tiltent bruk. MENNEKES tar ikke ansvar for skader som oppstår i den forbindelse.

Bruker/eier har aleneansvar.

Under tiltent bruk hører også følgende punkter:

- Overholdelse av alle anvisninger i bruksanvisningen
- Overholdelse av vedlikeholdsarbeidet

Anlegget kan utgjøre en fare hvis det ikke brukes som tiltent.

2.4 Personellens kvalifikasjoner

Elektrisk installasjon, igangkjøring og vedlikehold av enheten må kun utføres av kvalifiserte elektrikere som er autorisert av anleggseieren til å gjøre dette. Fagpersonellet må lese og forstå denne bruksanvisningen og følge anvisningene i den.

Krav til en kvalifisert elektriker:

- Kunnskap og generelle og spesielle sikkerhets- og ulykkes forebyggende forskrifter
- Kjennskap til gjeldende elektrotekniske forskrifter (f. eks. DIN VDE 0100 del 600, DIN VDE 0100-722) samt gjeldende nasjonale forskrifter
- Kunne gjenkjenne farer og unngå eventuelle farlige situasjoner

2.5 Garanti

Hvis du har klager på produktet, må du omgående kontakte din lokale servicepartner og oppgi

- Typebetegnelse / Serienummer
 - Produksjonsdato
 - Årsak til klagen
 - Bruksvarighet
 - Omgivelsesbetingelser (temperatur, fuktighet)
- Kontaktinformasjon finner du på baksiden.

2.6 Returnere enheter

Hvis du skal returnere enheten til MENNEKES for reparasjon, må du bruke originalemballasjen eller en egnet, sikker transportkasse.

3 Produktbeskrivelse

3.1 Generelt

MENNEKES AMTRON® Wallbox er en ladestasjon bruk i privat og halvoffentlig sektor, f.eks. privat grunn, bedriftsparkeringsplasser eller gårdsplasser.

Ladestasjonen brukes kun til lading av el-biler:

- Lading iht. modus 3 iht. IEC 61851-1:2010.
- Plugginnretninger iht. IEC 62196.

Ladestasjonen kan brukes enten som enkeltplassløsning eller med tilkobling til et overordnet backend-system.

Ladestasjonen er kun konstruert for fast montering.

Egenskaper:

- Statusinformasjon på LED-infofelt.
- Integrering i hjemmenettverket med WLAN / LAN.
- RS485-grensesnittet for ledningsbundet tilkobling med en MENNEKES ACU eller med en MENNEKES E-Mobility styresentral (driftsmåte SCU).
- Lade-app for å styre ladeprosessen og vise statiske data.
- MENNEKES HC-kontroller, kommunikasjons- og styreenhet.
- Multifunksjonsknapp (avslutte ladeprosessen, FI-test, gjeninnkobling av jordfeil- og effektbrytere)
- Opplåsingsfunksjon ved strømbrudd for lading med ladestikkontakt type 2 (modus 3) (kun på enheter med ladestikkontakt type 2).
- Hus av AMELAN.
- Integrert kabeloppheng.
- Kablet klar til bruk

3.2 Ekstraustyr

Avhengig av ladestasjonens modell er følgende tilleggsfunksjoner tilgjengelig:

Pluggsystemer




Fig. 1

Avhengig av utførelse er ladestasjonen utstyrt med ett av følgende pluggsystemer:

- (A) Ladestikkontakt type 2 for bruk av separat ladekabel.
- (B) Fast tilkoblet ladekabel med ladekobling type 2.
- (C) Fast tilkoblet ladekabel med ladekobling type 1.

	Xtra ¹⁾	Xtra E ²⁾	Xtra R ²⁾	Trend E ²⁾	Premium ¹⁾	Premium R ²⁾
LED-infofelt	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Multifunksjonsknapp						
■ Stoppfunksjon (parametrerbar; deaktivert ved levering)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
■ Nullstillingsfunksjon	✓	✓	✓	✓	✓	✓
■ Test av jordfeilbryteren	✓	—	✓	—	✓	✓
■ Gjeninnkobling av jordfeilbryteren	✓	—	✓	—	✓	✓
Jordfeilbryter (FI)	✓	—	✓	—	✓	✓
Effektbryter (LS)	✓	—	—	—	✓	—
Kalibrert digital energimåler	✓	✓	✓	—	✓	✓
Lade-app for autorisering og visning av ladeprosesser	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Statistikkfunksjon med lade-app	✓	✓	✓	—	✓	✓
Ladet energimengde kan leses ut via Charge APP	✓	✓	✓	—	✓	✓
RFID-system for autorisasjon av ladeprosesser	—	—	—	✓	✓	✓

1) Modell for Tyskland

2) EU-versjon

3.3 Typeskilt




Fig. 2: Typeskilt (eksempel)

- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| ① Produsent | ⑤ Produksjonsdato |
| ② Kapslingsgrad | ⑥ Artikelnummer / serienummer |
| ③ Strekkode | ⑦ Type |
| ④ Nettilkobling | |

3.4 Leveransens omfang




Fig. 3: Leveransens omfang

- | | |
|--|---------------------------|
| ① Ladestasjon | ⑤ Bruksanvisning |
| ② RFID-kort (2 x Master, 3 x bruker) ¹⁾ | ⑥ Installasjonsveiledning |
| ③ Unbrakonøkkel | ⑦ Installasjonsdataark |
| ④ Pose med festemateriale (skruer, plugger, plugger) | ⑧ Kort bruksanvisning |

1) Kun på modellene Trend, Premium.

! OBS

Påvirkning av enhetens funksjon

Hvis installasjonsdataarket blir mistet, er visse funksjoner og konfigurering av enheten og ikke lenger mulig. Installasjonsdataarket må oppbevares på et sikkert sted for senere bruk.

3.5 Oppbygging

3.5.1 Sett fra utsiden




Fig. 4: Sett forfra (eksempel)

- | | |
|------------------------------|---|
| ① Husunderdel | ⑥ Forhåndsbestemt bruddsted for tilførselsledning / kabelkanal nedenfra |
| ② Husoverdel | |
| ③ Sevindu for teller | |
| ④ Frontpanel | |
| ⑤ Festeskruer for husoverdel | |




Fig. 5: Sett bakfra (eksempel)

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| ① Husunderdel | ④ Utsparing for kabelkanal |
| ② Festeskruer for husoverdel | ⑤ Festehull |
| ③ Luftutløp | ⑥ Kabelinnføringer |

Huset på ladestasjonen er tredelt og består av husunderdel, husoverdel og frontpanel. Frontpanelet må svinges ned for å få tilgang til de interne dokumentene. Frontpanelets utførelse avhenger av ladestasjonens modell.

➔ Se kapittel 3.6.1 „Frontpanel“ på side 7.

3.6 Komponenter

3.6.1 Frontpanel




Fig. 6: Frontpanel (eksempel)

- | | |
|--------------------------------|--|
| ① Multifunksjonsknapp | ④ Ladestikkontakt type 2 med vippedeksel |
| ② RFID-kortleser ¹⁾ | |
| ③ LED-infofelt | |

1) Kun på modellene Premium og Trend.

På frontpanelet er betjenings- og visningselementene og ladestikkontakten for ladestasjonen.

Frontpanelets utførelse avhenger av den aktuelle ladestasjonmodellen.

3.6.2 HC-kontroller

HC-kontrolleren styrer ladeprosessen helautomatisk og oppfyller følgende funksjoner:

- Kommunikasjon med lade-appen ved hjelp av WLAN.
- Kommunikasjon med servicegrensesnittet via WLAN / LAN.
- Evaluering av data til en tilkoblet teller.
- Evaluering av data til systemovervåkingen
- Registrere ladekabelens kapasitet ved hjelp av motstandskoding. Uegnete ladekabler blir avvist.
- Kontrollere forutsetninger for korrekt lading.
- Forespørsel om eksternt signal (tariffomkobling).
- Kommunikasjon med kjøretøyet ved hjelp av CP-kontakten. Ved hjelp av et PWM-signal overføres den øvre grensen for ladestrømmen til kjøretøyet. Samtidig kontrolleres jordingsledningens tilkobling.
- Aktivering av låsing av ladepluggen i ladestikkontakten (på enheter med ladestikkontakt type 2).
- Aktivering av ladevernet.

HC-kontrolleren har fem driftsmåter som, avhengig av konfigurasjonen, også kan endres under drift. Valg av driftsmodus skjer ved hjelp av servicegrensesnittet eller MENNEKES Charge APP.

- ☀ De enkelte driftsmåtenes og funksjonenes tilgjengelighet avhenger av ladestasjonens utrustning og av ladestasjonens konfigurasjon ved igangsettingen. Ved bytte til driftsmåte "SCU" må HC-kontrolleren startes på nytt.

Driftsmåte "Manuell (fjern)"

I denne driftsmåten styres ladeprosessen med lade-appen.

- ➔ Se tabell „Funksjonsbeskrivelse driftsmåte "**Manuell** (fjern)" " på side 12.

Driftsmåte "Tidsstyrt (intern)"

I denne driftsmåten styres ladeprosessen med det integrerte tariffstidsuret. Dermed kan tilgjengelig ladestrøm tilpasses de ulike HT/NT-strømtariffene. F.eks. kan man lade med høyere ladeeffekt i de billigere NT-tariffene enn i de dyrere HT-tariffene.

De tidene som gjelder for strømleverandørens tariffer, legges inn med lade-appen, og ladestasjonen styrer da ladestrømmen i samsvar med angitt klokkeslett.

- ☀ Oppdatering av tariffstidsuret og omkobling mellom sommer- / vintertid utføres ved tilkobling til lade-appen.
- ➔ Se tabell „Funksjonsbeskrivelse driftsmåte "**Tidsstyrt** (intern)" " på side 13.

"Driftsmåte "Ekstern tariffsignal"

I denne driftsmåten styres ladeprosessen med en ekstern kontakt (f.eks. kontakten for en rundstyringsmottaker). Som i driftsmåten "Tidsstyrt" kan tilgjengelig ladestrøm tilpasses de ulike HT/NT-strømtariffene.

- ➔ Se tabell „Funksjonsbeskrivelse driftsmåte "**Ekstern tariffsignal**" " på side 14.

Driftsmåte "Energy Manager"

I denne driftsmåten styres ladeprosessen med "SUNNY HOME MANAGER (www.SMA-Solar.com).

Ladestasjonen kobles til SUNNY HOME MANAGER ved hjelp av LAN / WLAN. De to enhetene må da være i samme nettverk.

SUNNY HOME MANAGER styrer da ladeeffekten avhengig av den energien det interne solcelleanlegget har generert og av brukerangivelsene.

- ➔ Se tabell „Funksjonsbeskrivelse driftsmåte "**Energy Manager**" " på side 15.

Driftsmåte "SCU"

I denne driftsmåten styres ladeprosessen med en overordnet backend-system (f.eks. MENNEKES E-Mobility styresentral). Ladestasjonen kobles til en MENNEKES ACU ved hjelp av RS485.

I driftsmåten SCU er det ikke mulig å styre ved hjelp av lade-appen eller å bytte til andre driftsmåter.

- ➔ Se tabell „Funksjonsbeskrivelse driftsmåte "**SCU**" " på side 16.

4 Drift

4.1 Generelt om betjening

Ladestasjonens betjening avhenger av valgt driftsmåte.

➔ Se kapitlet 4.4 „Beskrivelse av driftsmåter“ på side 12.

Med et øyekast får du all informasjon om status for ladestasjonen direkte på smarttelefonen eller nettbrettet ditt.

Betjening med lade-appen

Betjening med lade-appen er i stor grad selvforklarende.



Fig. 7: Lade-app (eksempel)
















Under lading gir lade-appen deg informasjon om allerede ladet energimengde.

Med appen du starte ladeprosessen manuelt, sette den på pause, stoppe den, og du kan velge mellom tre ulike lademåter for å optimalisere energikostnadene.

4.2 LED-infofelt

LED-infofeltet indikerer ladestasjonens driftsstatus. Fargeskjemaet (grønn / blå) for "Driftsklar / lading pågår" avhenger av innstillingen som ble foretatt i servicegrensesnittet ved igangsetting.

I Charge APP brukes de samme symbolene for visning av driftstilstanden.

LED-infofelt	Lade-app	Beskrivelse
 <p>lyser permanent blå</p>	 <p>lyser permanent blå</p>	Driftsklar Ladestasjonen er driftsklar, ingen bil er koblet til ladestasjonen.
 <p>pulserer grønt</p>	 <p>pulserer grønt</p>	Klar til lading: Kjøretøyet pauserer Alle forutsetninger for å lade en elektrabil er oppfylt. For tiden er ingen lading i gang. Ladeprosessen pauserer på grunn av en tilbakemelding fra kjøretøyet eller ble avbrutt av kjøretøyet.
 <p>Lyser permanent grønt</p>	 <p>Lyser permanent grønt</p>	Klar til lading Alle forutsetninger for å lade en elektrabil er oppfylt. Ladeprosessen pauserer på grunn av manglende frigivningssymbol eller en ladestrømkonfigurasjon på 0 A.
 <p>Lyser permanent grønt</p>	 <p>animerer grønt</p>	Lading aktiv Alle forutsetninger for å lade en elektrabil er oppfylt. Lading pågår.
 <p>blinker grønt</p>	 <p>animerer grønt</p>	Forvarsel overtemperatur Ladestasjonen reduserer ladestrømmen for å unngå overoppheting og utkobling.
 <p>blinker blå</p>	 <p>Lyser hvit</p>	Ventetid Forbindelse med kjøretøyet ventes eller er opprettet eller lading pauserer på grunn av ordre fra Charge APP. En følgehandling som tilkobling eller utkobling av ladekabelen, start av lading med et RFID-kort eller Charge-APP er nødvendig.
 <p>Lyser rødt permanent</p>	 <p>Lyser rødt permanent</p>	Feil Det foreligger en feil som hindrer opplading av bilen. → Se kapitlet 6 „Utbedring av feil“ på side 29.
 <p>blinker rødt</p>		

4.3 Multifunksjonsknapp




Fig. 8: Multifunksjonsknapp

Multifunksjonsknappen har forskjellige funksjoner:

- (A) Avslutte et aktivt ladeforløp (kun for ladestasjoner uten autorisasjon) og kvittere feil.
- (B) Koble jordfeilbryteren (FI) og / eller effektbryteren (LS) inn igjen ved feil.
- (C) AKtivere testfunksjonen for jordfeilbryteren (FI).

4.3.1 Avslutte en aktiv ladeprosess

Trykk på multifunksjonsknappen for å avslutte en ladeprosess. Ladeprosessen avsluttes, og på enheter med ladestikkontakt type 2 låses ladepluggen i ladestasjonen.

- ☼ Stopp-funksjonen med multifunksjonsknappen må aktiveres i servicemenyen ved igangsetting av ladestasjonen. Se kapittel 4.8 „Konfigurasjon av ladestasjonen“ på side 22.

4.3.2 Gjeninnkobling av effekt- og jordfeilbryter

Jordfeilbryteren (FI) og effektbryteren (LS) i ladestasjonen kan gjeninnkobles mekanisk fra utsiden ved hjelp av multifunksjonsknappen uten å åpne huset.

1. Trykk på multifunksjonsknappen til du kjenner motstand.
2. Trykk nå hardt på multifunksjonsknappen til den går helt inn.

Jordfeilbryteren (FI) og effektbryteren (LS) er nå gjeninnkoblet, og ladestasjonen er driftsklar igjen.

4.3.3 Teste den integrerte jordfeilbryteren (FI)

Testfunksjonen for jordfeilbryteren (FI) i ladestasjonen kan utløses fra utsiden ved hjelp av multifunksjonsknappen uten å åpne huset.

1. Sett en vanlig skrutrekker med en bredde på 8 ... 10 mm inn i sporet på multifunksjonsknappen.
2. Vri multifunksjonsknappen 90° mot urviseren.
3. Trykk kort (ca. 2 sekunder) på multifunksjonsknappen.

Jordfeilbryteren (FI) utløses og feilindikatoren på LED-infopanelet blink rødt.

4. Koble inn jordfeilbryteren (FI) igjen (se kapittel 4.3.2 „Gjeninnkobling av effekt- og jordfeilbryter“ på side 11).

4.4 Beskrivelse av driftsmåter

Funksjonsbeskrivelse driftsmåte "*Manuell (fjern)*"

Starte ladingen	<p>Uten RFID-kortleser:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Automatisk etter tilkobling til bilen. ■ Manuelt med Charge APP. <p>Med RFID-kortleser:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Autentisering med et gyldig RFID-kort. ■ Manuelt med Charge APP ved å velge et gyldig RFID-kort.
Styre ladeprosessen	<p>Med Charge APP:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Endre ladestrøm for den aktuelle ladeprosessen. ■ Avbryte ladeprosess (pause). ■ Fortsette ladeprosess. ■ Avslutte ladeprosess (stopp). <p>Med multifunksjonsknappen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Avslutte ladeprosess (stopp) <p>Stopp-funksjonen med multifunksjonsknappen må aktiveres ved igangsetting.</p> <p>Med RFID-kortleser:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Avslutte ladeprosessen (stopp, med samme kort som ladeprosessen ble startet med). <p>💡 I driftsmåten "<i>Manuell</i>" er alle funksjoner i de andre driftsmåtene satt ut av funksjon. Da utføres f.eks. ingen styring av ladeeffekten med tiden, eksternt tariffomkoblingsignal eller med "SUNNY HOME MANAGER".</p>
Bytte driftsmåte	<p>Med Charge APP eller servicegrensesnittet kan man veksle til de driftsmåtene som ble konfigurert under igangsettingen. Endring av driftsmåte gjelder for den aktuelle og alle påfølgende ladeprosesser.</p>
Handlinger ved strømbrudd	<p>Handlinger ved strømbrudd blir konfigurert under igangsettingen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ladeprosessen avbrytes (standardinnstilling ved aktivert autorisasjon). ■ Ladeprosessen fortsettes (standardinnstilling ved automatisk start).

Funksjonsbeskrivelse driftsmåte "*Tidsstyrt (intern)*"

Starte ladingen	Uten RFID-kortleser: <ul style="list-style-type: none">■ Automatisk etter tilkobling til bilen.
	Med RFID-kortleser: <ul style="list-style-type: none">■ Autentisering med et gyldig RFID-kort.■ Manuelt med Charge APP ved å velge et gyldig RFID-kort.
Styre ladeprosessen	Med internt tidsur: <ul style="list-style-type: none">■ Justering av ladestrømmen avhengig av aktivt tidsrom (HT/NT).
	Med Charge APP: <ul style="list-style-type: none">■ Avslutte ladeprosess (stopp).
	Med multifunksjonsknappen: <ul style="list-style-type: none">■ Avslutte ladeprosess (stopp). Stopp-funksjonen med multifunksjonsknappen må aktiveres ved igangsetting.
	Med RFID-kortleser: <ul style="list-style-type: none">■ Avslutte ladeprosessen (stopp, med samme kort som ladeprosessen ble startet med)
	💡 I driftsmåten " <i>Tidsstyrt (intern)</i> " er funksjonene i driftsmåtene " <i>Eksternt tariffsignal</i> " og " <i>Energy Manager</i> " satt ut av funksjon. Da utføres f.eks. ingen styring av ladeeffekten med eksternt tariffomkoblingssignal eller med SUNNY HOME MANAGER.
Bytte driftsmåte	Med Charge APP under en ladeprosess: <ul style="list-style-type: none">■ Bytte til driftsmåten "<i>Manuell (fjern)</i>". Endring av driftsmåte gjelder for den aktuelle ladeprosessen. Påfølgende ladeprosesser utføres i den driftsmåten som er valgt i brukerinnstillingene i Charge APP.
	Med Charge APP i brukerinnstillingene: <ul style="list-style-type: none">■ Veksle til alle de driftsmåtene som ble konfigurert under igangstillingen. Endring av driftsmåte gjelder for den aktuelle og alle påfølgende ladeprosesser.
	Med servicegrensesnittet: <ul style="list-style-type: none">■ Veksle til alle de driftsmåtene som ble konfigurert under igangstillingen. Endring av driftsmåte gjelder for den aktuelle og alle påfølgende ladeprosesser.
Handlinger ved strømbrudd	Handlinger ved strømbrudd blir konfigurert under igangstillingen. <ul style="list-style-type: none">■ Ladeprosessen avbrytes (standardinnstilling med RFID-kortleser).■ Ladeprosessen fortsettes (standardinnstilling uten RFID-kortleser).

Funksjonsbeskrivelse driftsmåte "Eksternt tariffsignal"

Starte ladingen	Uten RFID-kortleser:
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Automatisk etter tilkobling til bilen.
Styre ladeprosessen	Med RFID-kortleser:
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Autentisering med et gyldig RFID-kort. ■ Manuelt med Charge APP ved å velge et gyldig RFID-kort.
Bytte driftsmåte	Via det eksterne tariffomkoblingssignalet:
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Justering av ladestrømmen avhengig av aktivt tidsrom (HT/NT).
	Med Charge APP:
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Avslutte ladeprosess (stopp).
	Med multifunksjonsknappen:
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Avslutte ladeprosess (stopp).
Handlinger ved strømbrudd	Stopp-funksjonen med multifunksjonsknappen må aktiveres ved igangsetting.
	Med RFID-kortleser:
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Avslutte ladeprosessen (stopp, med samme kort som ladeprosessen ble startet med)
Bytte driftsmåte	<ul style="list-style-type: none"> ☛ I driftsmåten "Eksternt tariffsignal" er funksjonene i driftsmåtene "Tidsstyrt (intern)" og "Energy Manager" satt ut av funksjon. Da utføres f.eks. ingen styring av ladeeffekten med det interne tidsuret eller med SUNNY HOME MANAGER.
	Med Charge APP under en ladeprosess:
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bytte til driftsmåten "Manuell (fjern)".
Bytte driftsmåte	Endring av driftsmåte gjelder for den aktuelle ladeprosessen. Påfølgende ladeprosess utføres i den driftsmåten som er valgt i brukerinnstillingene i Charge APP.
	Med Charge APP i brukerinnstillingene:
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Veksle til alle de driftsmåtene som ble konfigurert under igangsttingen.
Bytte driftsmåte	Endring av driftsmåte gjelder for den aktuelle og alle påfølgende ladeprosesser.
	Med servicegrensesnittet:
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Veksle til alle de driftsmåtene som ble konfigurert under igangsttingen.
Handlinger ved strømbrudd	Endring av driftsmåte gjelder for den aktuelle og alle påfølgende ladeprosesser.
	Handlinger ved strømbrudd blir konfigurert under igangsettingen.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ladeprosessen avbrytes (standardinnstilling med RFID-kortleser). ■ Ladeprosessen fortsettes (standardinnstilling uten RFID-kortleser).

Funksjonsbeskrivelse driftsmåte "*Energy Manager*"

Starte ladingen

Uten RFID-kortleser:

- Automatisk etter tilkobling til bilen.

Med RFID-kortleser:

- Autentisering med et gyldig RFID-kort
- Manuelt med Charge APP ved å velge et gyldig RFID-kort.

Styre ladeprosessen

Med "SUNNY HOME MANAGER":

- "SUNNY HOME MANAGER" angir ladestrømmen i samsvar med parameterne som er stilt inn i lade-appen.

➔ Se kapitlet 4.4.1 „Innstillinger i driftsmåten "*Energy Manager*" " på side 17.

Med Charge APP:

- Avslutte ladeprosess (stopp)
- Endre gjenværende ladeenergimengde.
- Endre gjenværende ladetid.
- Endre fordeling av solcelleenergien (aktivere/deaktivere overskuddslading).

Med multifunksjonsknappen:

- Avslutte ladeprosess (stopp)

Stopp-funksjonen med multifunksjonsknappen må aktiveres ved igangsetting.

Med RFID-kortleser:

- Avslutte ladeprosessen (stopp, med samme kort som ladeprosessen ble startet med)

💡 I driftsmåten "*Energy Manager*" er funksjonene i driftsmåtene "*Tidsstyrt (intern)*" og "*Eksternt tariffsignal*" satt ut av funksjon. Da utføres f.eks. ingen styring av ladeeffekten med det interne tidsuret eller med det eksterne tariffomkoblingssignalet.

Funksjonsbeskrivelse driftsmåte "Energy Manager"

Bytte driftsmåte	<p>Med Charge APP under en ladeprosess:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bytte til driftsmåten "Manuell (fjern)". <p>Endring av driftsmåte gjelder for den aktuelle ladeprosessen. Påfølgende ladeprosess utføres i den driftsmåten som er valgt i brukerinnstillingene i Charge APP.</p> <p>Med Charge APP i brukerinnstillingene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Veksle til alle de driftsmåtene som ble konfigurert under igangsttingen. <p>Endring av driftsmåte gjelder for den aktuelle og alle påfølgende ladeprosesser.</p>
	<p>Med servicegrensesnittet:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Veksle til alle de driftsmåtene som ble konfigurert under igangsttingen. <p>Endring av driftsmåte gjelder for den aktuelle og alle påfølgende ladeprosesser.</p>
Handlinger ved strømbrudd	<p>Handlinger ved strømbrudd blir konfigurert under igangsettingen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ladeprosessen avbrytes (standardinnstilling med RFID-kortleser). ■ Ladeprosessen fortsettes (standardinnstilling uten RFID-kortleser).

Funksjonsbeskrivelse driftsmåte "SCU"

Starte ladingen	<p>Med RFID-kortleser:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Autentisering med et gyldig RFID-kort.
Styre ladeprosessen	<p>Med overordnet backend-systemet:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Styringen utføres utelukkende med det overordnede backend-systemet. <p>Med multifunksjonsknappen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Avslutte ladeprosess (stopp). <p>Stopp-funksjonen med multifunksjonsknappen må aktiveres ved igangsetting.</p> <p>Med RFID-kortleser:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Avslutte ladeprosessen (stopp, med samme kort som ladeprosessen ble startet med) <p>💡 I driftsmåten "SCU" er funksjonene i alle andre driftsmåter satt ut av funksjon. Det er ikke mulig å bruke Charge APP.</p>
Bytte driftsmåte	<p>Med servicegrensesnittet:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Veksle til alle de driftsmåtene som ble konfigurert under igangsttingen.
Handlinger ved strømbrudd	<p>Handlinger ved strømbrudd blir konfigurert under igangsettingen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ladeprosessen avbrytes (standardinnstilling med og uten RFID-kortleser). ■ Ladeprosessen fortsettes.

4.4.1 Innstillinger i driftsmåten "Energy Manager"

Driftsmåten "*Energy Manager*" er kun tilgjengelig hvis den ble aktivert av montøren under igangsettingen.

Hvis driftsmåten "*Energy Manager*" velges, må du foreta følgende innstillinger med lade-appen eller i portalen for SUNNY HOME MANAGER (SHM).

Lade-app - Parameter "Batterikapasitet"

Her legger du inn maksimal kapasitet for batteriet i el-bilen. Angitt verdi overføres til SHM som øvre grense for energibehovet for en lading.

Lade-app - Parameter "Energibehov"

Her legger du inn minimum energimengde for en lading. Verdien overføres til SHM sammen med maksimal ladetid. SHM beregner hvilken energimengde som må gjøres tilgjengelig i løpet av ladetiden. Dette sikrer at el-bilen lades med angitt energimengde. Ved behov hentes den manglende energimengden fra det offentlige strømnettet.

Lade-app - Parameter "Maksimal ladetid"

Her legger du inn maksimal tid for å lade bilen med den "energimengden" som er angitt i parameteren "*Energibehov*".

Lade-app - Parameter "Overskuddslading"

Aktiver alternativet "*Overskuddslading*" hvis du kun vil bruke overskuddsenergi for å lade el-bilen. Det tas da ikke lenger hensyn til parameterne "*Maksimal ladetid*" og "*Energibehov*". Energimengden i parameteren "*Batterikapasitet*" overføres til SHM som tilleggsenergi. I Sunny-portalen må du stille inn betingelsene for tilleggsenergi.

- 💡 Hvis parameteren "*Batterikapasitet*" settes på 0 kWh, kan det ikke utføres noen lading i driftsmåten "*Energy Manager*".
- 💡 Kontroller at forholdet fra parameterne "*Batterikapasitet*" og "*Energibehov*" gir en fornuftig verdi. Det må også tas hensyn til ladestasjonens maksimale ladeeffekt.

4.4.1.1 Lade i driftsmåten "Energy Manager"

1. Koble ladekabelen til bilen og ladestasjonen.
 2. Autoriser deg ved behov.
- ✓ Ladestasjonen går til "Lading pågår" og ladeprosessen starter med en ladeeffekt på 0 kW. Ladeeffekten styres nå av SUNNY HOME MANAGER.
 - 💡 Ved forbindelsesproblemer med SUNNY HOME MANAGER begrenses ladestrømmen til 6 A (nødlading).

4.5 Lade bilen

⚠ Advarsel

Fare for personskader pga. feil håndtering!

Hvis det brukes en forlengelseskabel eller en ekstra ladekabel, er det fare for elektrisk støt eller kabelbrann. Det er ikke tillatt å bruke forlengelseskabler.

- Bruk alltid kun én ladekabel for å koble sammen el-bil og ladestasjon.
- Bruk kun uskadet ladekabel.

Bruken av ladestasjonen er mulig, avhengig av om den er konfigurert for lading med eller uten autorisasjon.

4.5.1 Lade uten autorisasjon

Hvis ladestasjonen ble konfigurert slik under igangsettingen at autorisasjon ikke er nødvendig, starter ladeprosessen automatisk når ladekabelen er plagget inn i bilen.

4.5.2 Autorisasjon via RFID

For RFID-autorisasjon må brukerens RFID-kort først engangsregistreres på ladestasjonen. I en intern database (Whitelist) kan ladestasjonen administrere opp til 100 RFID-kort (2 x Master, 98 x brukere).

RFID-kortene kan administreres på to måter:

- **Frittstående drift uten lade-app:**

Eieren av ladestasjonen har gjennom sitt Master-RFID-kort tillatelse til å legge til nye RFID-kort i den interne databasen og å slette eksisterende kort.

- **Administrere RFID-kort med lade-APP:**

I forbindelse med Mennekes lade-APP er den interne databasen (Whitelist) ganske enkel å bruke til RFID-autorisasjon. Med lade-APPen kan RFID-kortnummerne i tillegg tilordnes navn, og databasen kan enkelt administreres med en smarttelefon eller et nettbrett.

4.5.2.1 Autorisasjon med et RFID-kort

- Hold RFID-kortet foran RFID-symbolet på frontpanelet.
- ✓ Mens data kontrolleres, lyser symbolet "**Ventetid**" i LED-infofeltet.
- ✓ Etter vellykket autorisasjon settes ladestasjonen i status "**Driftsklar**" og du kan starte ladingen ved å plugge inn ladekabelen.
- 💡 Hvis lading ikke påbegynnes innen frigivelsestiden på ca. 60 sekunder, tilbakestilles autorisasjonen og ladesystemet endrer status til "**Stand-by**". Autorisasjon må tildeles på nytt.

4.5.3 Autorisasjon med lade-app

Du kan autorisere ved å velge et RFID-kort fra den interne databasen (Whitelist). For dette trenger du PIN 2 (Whitelist PIN, se installasjonsdataark).

Ladestasjonen oppfører seg da som om du har autorisert deg direkte på ladestasjonen med et gyldig RFID-kort.

4.5.4 Lading modus 3




Fig. 9: Plugge inn ladekabelen (eksempel)

Autorisasjon er utført hhv. autorisasjon ved igangsetting er ikke aktivert.

Påse at bilen og ladekabelen er egnet for modus 3-lading.

1. Koble ladekabelen til kjøretøyet.
2. Sett pluggen på ladekabelen helt inn i ladestikkontakt type 2 på ladestasjonen (kun på ladestasjoner med integrert ladestikkontakt type 2).

Ladestasjonen utfører nå automatisk følgende trinn:

- Registrere ladekabelens kapasitet ved hjelp av motstandskoding. Uegnete ladekabler blir avvist.
- Kontrollere forutsetninger for korrekt lading.
- Kommunikasjon med kjøretøyet ved hjelp av CP-kontakten. Ved hjelp av et PWM-signal overføres den øvre grensen for ladestrømmen til kjøretøyet. Samtidig kontrolleres jordingsledningens tilkobling.
- ✓ Ladesystemet låser ladepluggen mekanisk (kun på ladestasjoner med integrert ladestikkontakt type 2). Bilen melder til ladesystemet at den er klar for lading. Ladingen begynner.
- ✓ I LED-infofeltet lyser symbolet "**Lading pågår**".

Maksimal tilgjengelig ladestrøm avhenger av følgende punkter:

- Ladestasjonens tilkoblingseffekt.
- Ladestasjonens utrustning / utførelse.
- Kabelens strømbelastningskapasitet.
- Konfigurasjon under igangsettingen og innstilling av ladestrømmen med lade-APPen.
- Konfigurasjon av driftsmåtene "*Tidsstyrt*", "*Eksternt tariffsignal*" og "*Energy Manager*".

4.5.5 Avslutte ladingen

OBS

Skader på ladekabelen.

Hvis man trekker i kabelen etter ledningen, kan det oppstå kabelbrudd og andre skader.

Trekk ladekabelen ut av ladestikkkontakten kun etter pluggen.

1. Trykk på multifunksjonsknappen på ladestasjonen (se kapitlet 4.3.1 „Avslutte en aktiv ladeprosess“ på side 11), eller avslutt ladingen på bilen.
2. Trekk ladekabelen ut av ladestikkkontakten (trekk i pluggen) (kun på ladestasjoner med integrert ladestikkontakt type 2).
3. Koble ladekabelen fra kjøretøyet.

4.5.6 Strømbrudd under lading

Ved spenningsbrudd (strømbrudd) avbrytes ladingen.

På ladestasjoner med ladestikkontakt type 2 låses ladepluggen opp og kan trekkes ut.

Hvis ladepluggen ikke kan trekkes ut, har en aktuator låst ladepluggen mekanisk.

➔ Se kapitlet 6 „Utbedring av feil“ på side 29.

4.6 Administrere RFID-kort




For RFID-autorisasjon må brukerens RFID-kort først engangsregistreres på ladestasjonen.

I en intern database (Whitelist) kan ladestasjonen administrere opp til 100 RFID-kort (2 x Master, 98 x brukere).

4.6.1 Legge til RFID-kort med Master-RFID-kortet

Med Master-RFID-kortet kan RFID-kort legges til i den interne databasen (Whitelist).

Legge til et nytt RFID-kort:

1. Hold Master-RFID-kortet foran RFID-symbolet for å aktivere læremodus.
 - ✓ Symbolet  i LED-infofeltet blinker raskt.
2. Hold det RFID-kortet som skal programmeres foran RFID-symbolet i 30 sekunder.
 - ✓ Symbolet  i LED-infofeltet lyser et lite øyeblikk og fortsetter deretter å blinke raskt. Programmeringsmodus forlenges med ytterligere 30 sekunder.
3. Hold et nytt RFID-kort som skal programmeres foran RFID-symbolet, eller hold Master-RFID-kortet foran RFID-symbolet for å avslutte programmeringsmodus.
 - ✓ RFID-kortet er lagt til i den interne databasen (Whitelist).
 - 💡 Hvis symbolet  lyser permanent mens et RFID-kort opplæres, så er den interne databasen (whitelist) full og ingen flere kort kan tilføyes.

4.6.2 Legge til og slette RFID-kort med lade-APPen

Med lade-APPen kan du enkelt administrere databasen (Whitelist) med en smarttelefon eller et nettbrett.

4.6.3 Tilføye og slette RFID-kort via servicegrensesnittet

Med servicegrensesnittet kan RFID-kort legges til i eller slettes fra den interne databasen (Whitelist).

➔ Se „Meny "Whitelist Operation" “ på side 27.

4.6.4 Henvisninger til RFID-kortene som er programmert som Master

Sammen med ladestasjonen følger to RFID-kort merket som AMTRON Master.

☞ Ingen ladeprosesser kan autoriseres med kort merket som Master.

Det er helt nødvendig for ladestasjonen å ha to RFID-kort merket som Master.

Hvis et kort merket som Master blir slettet i servicegrensesnittet eller med lade-appen, programmeres automatisk det neste ukjente RFID-kortet som holdes foran RFID-leseren som Master.

4.7 MENNEKES lade-app

4.7.1 Vilkår

For å koble lade-appen til ladestasjonen må følgende forutsetninger være oppfylt.

- Installere lade-appen på en mobil sluttet (smarttelefon, nettbrett). MENNEKES lade-app kan lastes ned gratis fra Apple App Store, Google Play Store og Blackberry World.
- Koble ladestasjonen til hjemmenettverket ved hjelp av LAN / WLAN. Kundens WLAN må være tilgjengelig der ladestasjonen er plassert!
- Ladestasjonen er på og driftsklar.
- Smarttelefonen/nettbrettet må ha tilgang til hjemmenettverket (WLAN) hhv. ladestasjonens WLAN.

4.7.2 Automatisk tilkobling av lade-appen





Fig. 10: Startmeny

1. Åpne lade-appen.
2. Trykk på "**Finn Wallbox**" for å søke etter tilgjengelige ladestasjoner i nettverket.
3. Velg den ønskede ladestasjonen ved hjelp av serienumrene (SNR, se installasjonsdataark).

Hvis du finner en ladestasjon, vises en meny for å taste inn ladestasjonens navn og PIN1.




The screenshot shows the MENNEKES app interface. At the top, there is a dark red header with the MENNEKES logo and a close button. Below the header is a photograph of a white charging station. Under the photo, the text reads: "Du bruker modellen med serienummeret 520000123." Below this, there are two input fields: "PIN 1" with a masked input (four dots) and "Navn" with the text "AMTRON" entered. At the bottom, there is a green button labeled "lagre".

Fig. 11: Inntasting av PIN og navn

4. Tast inn PIN1 (se installasjonsdataark) for ladestasjonen for det serienummeret som vises og endre foreslått navn hvis ønskelig (maksimalt 22 tegn).
5. Bekreft inntastingen med "**Lagre**".

Vellykket oppsett bekreftes med et dialogvindu. Hvis ytterligere en ladestasjon ble registrert, må du utføre trinn 3 og 4 på nytt til alle ladestasjonene er satt opp.

4.7.3 Manuell tilkobling av lade-appen



The screenshot shows a message dialog in the MENNEKES app. The header is dark red with the MENNEKES logo and a close button. The message text reads: "Ingen Wallbox ble gjenkjent automatisk. Wallboxen og din enhet må være på det samme nettverket. Skift nettverket under 'Innstillinger'. Hvis wallboxen er i det samme nettverket, 'Gjenta' søket eller velg 'Manuell innretning'." Below the text are two buttons: a white button labeled "Gjenta" and a green button labeled "Manuell innretning".

Fig. 12: Melding "Fant ingen Wallbox"

I sjeldne tilfeller kan det være at ladestasjonene ikke blir funnet automatisk. Du har da muligheten til å gjenta søket eller å sette opp ladestasjonene manuelt.

- 💡 For manuelt oppsett må ladestasjonens IP-adresse være kjent.

1. Trykk på "*Manuelt oppsett*".




Fig. 13: Inntasting av IP-adresse, PIN og navn

2. Tast inn IP-adressen, tilhørende PIN1 for ladestasjonen og endre foreslått navn hvis ønskelig.
 3. Bekreft inntastingen med "*Lagre*".
- ✓ Vellykket oppsett bekreftes med et dialogvindu.

4.8 Konfigurasjon av ladestasjonen

Konfigurasjon av funksjoner og driftsmåter utføres automatisk med en nettleser ved hjelp av ladestasjonens servicegrensesnitt. Servicegrensesnittet til ladestasjonen er tilgjengelig per LAN eller WLAN.

Forutsetninger for nettleser

- Aktivert JavaScript
- Microsoft Internet Explorer 11 og nyere
- Mozilla Firefox v30 og nyere
- Google Chrome v35 og nyere
- Opera v20 og nyere
- Aktuelle smarttelefon-nettlesere (iOS, Android)

4.8.1 Tilgang via WLAN

- I accesspoint-modus er servicegrensesnittet tilgjengelig via ***http://172.31.0.1:25000***.
- I hjemmenettverket får ladestasjonen en IP-adresse ved hjelp av DHCP-funksjonen i kundens internett-ruter. Du kan forespørre IP-adressen ved hjelp av internetruterens nettgrensesnitt eller per APP ved hjelp av en kostnadsfri nettverkskanner, eksempelvis Fing.
Adressen ser ut slik: ***http://AMTRONIP:25000*** (f.eks. ***http://192.168.0.20:25000***). Tilgang opprettes analog til den direkte forbindelsen.

4.8.2 Tilgang via LAN

- Ladestasjonen får IP-adressen ved hjelp av DHCP-funksjonen i kundens internett-ruter. Du kan forespørre IP-adressen ved hjelp av internetruterens nettgrensesnitt..
- Såfremt ingen DHCP-funksjon er tilgjengelig, skjer tilgang via LAN over IP-adressen ***http://192.168.0.100:25000***, nettmaske ***255.255.255.0***.
- En direkte forbindelse per kabel uten DHCP er mulig.

4.8.2.1 Åpne servicegrensesnittet

Gjennomfør de følgende trinnene for å rope opp servicegrensesnittet:

1. Legg inn IP-adressen og porten i nettleserens adresselinje (*http://AMTRONIP:25000*).
2. Legg inn PIN 1 (APP PIN, se installasjonsdataark) til ladestasjonen.
3. Hovedmenyen for servicegrensesnittet åpnes.




Fig. 14: Hovedmeny

4. Velg ønsket undermeny.

💡 For noen parameter finnes et verktøytips med ytterligere informasjon. Pek med musepekeren på "?" på respektive parameter - det er ikke nødvendig å klikke.

4.8.3 Tidssynkronisering

Ved igangkjøring og etter et strømbrydd på mer enn 4 timer er det nødvendig å gjennomføre en tidssynkronisering.-

Tidssynkroniseringen kan gjennomføres med en smarttelefon, et nettbrett og lade-APP eller med en PC med nettleser via servicegrensesnittet.

Tidssynkronisering med en smarttelefon / tablett

Tidssynkroniseringen med en smarttelefon / tablett per charge APP skjer automatisk så snart som en forbindelse til ladestasjonen opprettes. Mer må ikke gjøres.

Tidssynkronisering med en PC

Tidssynkroniseringen med en PC skjer ved hjelp av en nettleser via servicegrensesnittet.

Gjennomfør de følgende trinnene for å foreta tidssynkroniseringen i servicegrensesnittet.

1. Åpne servicegrensesnittet.
2. I servicegrensesnittet velg undermenyen „*Customer Settings*“.
3. I menyen „*Time Info*“ vises innstillingene som skal settes under igangsettingen.




Fig. 15: Meny "Customer Settings / Time Info"

4. Verdien „*Local Timestamp*“ kreves i formatet Unixtime.
5. Ved hjelp av en timestamp-konvertering, f.eks. www.unixtime.de, konverterer du den aktuelle dato og klokkeslettet.
6. Legg inn den konverterte verdien i feltet „*Local Timestamp*“.
7. I sommertiden, aktiver inndatafeltet „*Currently Summer*“.
8. Sett inndatafeltet „*Timezone Offset*“ til standardverdien „*60*“.
- 💡 „*Timezone Offset*“ er forskjellen mellom den lokale tidssonen og Coordinated Universal Time (UTC, verdenstid) i minutter.
Eksempel for Tyskland og Midteuropa
Avvikelsen av den lokale tidssonen til UTC er 1 time, følgelig må parameteren „*Timezone Offset*“ settes til 60 minutter.
9. Bekreft inndata med „*Submit*“.

Ladestasjonen er driftsklar.

4.8.4 Menybeskrivelse

Meny "Production Settings"

Production Settings	
OS Info	
HMI HW Version:	AA-01330
HMI SW Version:	1.006
HMI Type:	L
HMI IO Status: [?]	0110
HMI Temperature Internal [°C]:	28
HMI Temperature External [°C]:	0
HMI Error Code:	0000
RFID Version:	TVN4/B1.03/ACB1.49/APP1.00
WLAN Version:	03.41021
HCC3 HW Version: [?]	30546-AA-00136
HCC3 SW Version: [?]	1.05
HCC3 IO-State: [?]	110000
HCC3 CP/PP-State: [?]	C11
HCC3 Error Code: [?]	0
AMTRON Operation Mode: [?]	Remote
AMTRON State: [?]	Paused
AMTRON RS485 Address: [?]	-
AMTRON Connector Type:	Cable Type 2
AMTRON No. of Phases:	3
AMTRON Rated Current [A]: [?]	32
AMTRON Serial Number: [?]	20200010
AMTRON Order Number: [?]	345202
AMTRON External Temperature Sensor Installed:	<input type="checkbox"/>
AMTRON Local Fuses Installed:	<input checked="" type="checkbox"/>
AMTRON Production Settings Write Enabled:	false
HCC3 Ethernet MAC Address:	7c70bc801024
HCC3 Total Energy [MWh]:	4

Fig. 16: Meny "Production Settings"

I menyen "Production Settings" vises produsentinnstillinger og maskinvare- / programvareversjoner. Her kan du ikke foreta noen innstillinger.

Verdi	Beskrivelse
HMI HW Version	Frontpanelets maskinvareversjon
HMI SW Version	Programvareversjon frontpanel
HMI Type	Type frontpanel
HMI IO Status	Status for frontpanelets inn- og utganger
HMI Temperature	Intern og ekstern frontpaneltemperatur
HMI Error Code	Feilkode frontpanel
RFID Version	Versjon RFID-kortleser
WLAN Version	Versjon WLAN-modul

Verdi	Beskrivelse
HCC3 HW Version	Maskinvareversjon HC-kontroller
HCC3 SW Version	Programvareversjon HC-kontroller
HCC3 IO-State	Status for HC-kontrollerens inn- og utganger
HCC3 CP/PP-State	Status CP/PP-signalkontakter
HCC3 Error Code	Feilkode HC-kontroller
AMTRON Operating mode	Ladestasjonens driftsmåte ➔ Se kapittel 4.4 på side 12
AMTRON State	Ladestasjonens driftsstatus
AMTRON Connector Type	Ladestasjonens pluggsystem
AMTRON No. of Phases	Antall nettfaser
AMTRON Rated Current	Maksimal ladestrøm
AMTRON Serial Number	Ladestasjonens serienummer
AMTRON Order Number	Ladestasjonens bestillingsnummer
AMTRON External Temperature Sensor	<input type="checkbox"/> Ingen ekstern temperaturføler tilgjengelig <input checked="" type="checkbox"/> Ekstern temperaturføler tilgjengelig
AMTRON Local Fuses Installed	<input type="checkbox"/> Ingen intern effekt- og jordfeilbryter tilgjengelig <input checked="" type="checkbox"/> Intern effekt- og jordfeilbryter tilgjengelig
AMTRON Production Settings Write Enabled	<input checked="" type="checkbox"/> true: Production Settings skrivebeskyttet <input type="checkbox"/> false: Production Settings redigerbar
HCC3 Ethernet MAC Address	MAC-adresse for LAN-grensesnittet til HC-kontrolleren
HCC3 Total Energy	Sum for ladet energi i Wh

Meny "Installation Settings"

Fig. 17: Meny "Installation Settings"

I menyen "Installation Settings" vises innstillingene som ble satt av montøren under igangsettingen. Her kan du ikke foreta noen innstillinger.

Verdi	Beskrivelse
AMTRON Installation Current	Angitt maksimal ladestrøm ved igangsettingen.
AMTRON Home Manager Installed	<input type="checkbox"/> Ingen SMA Sunny Home Manager® tilgjengelig <input checked="" type="checkbox"/> SMA Sunny Home Manager® tilgjengelig → Se kapittel 4.4.1 på side 17
AMTRON External Tariff Switch Installed	<input type="checkbox"/> Ingen eksterne tariffomkoblingssignal tilgjengelig <input type="checkbox"/> Eksterne tariffomkoblingssignal tilgjengelig

Meny "Customer Settings"

Fig. 18: Meny "Customer Settings"

I menyen "Customer Settings" kan det foretas kundespesifikke innstillinger. Endringer må aktiveres ved å trykke på "Submit".

Verdi	Beskrivelse
AMTRON Customer Current Limitation	Innstilling av begrensningen for maksimal tilgjengelig ladestrøm i A.
AMTRON Wallbox Name	Innstilling av enhetsnavn. Enhetsnavnet vises f.eks. i lade-APPen og servicegrensesnittet.
Enable RFID Authorization	Aktivere / deaktivere RFID-kortleser. <input checked="" type="checkbox"/> RFID-kortleser aktiv <input type="checkbox"/> RFID-kortleser deaktivert

Verdi	Beskrivelse
Power Fail Continue	Aktivere / deaktivere fortsettelse av lading etter strømbrudd. <input checked="" type="checkbox"/> Ladeprosessen fortsettes etter strømbrudd <input checked="" type="checkbox"/> Ladeprosessen avsluttes etter strømbrudd
Autostart Charging	Aktivere / deaktivere autostart av lading. <input checked="" type="checkbox"/> Ladeprosessen starter automatisk etter tilkobling til bilen. <input checked="" type="checkbox"/> Ladeprosessen må startes manuelt etter tilkobling til bilen.  Ved aktivert RFID-kortleser ignoreres innstillingen.
Enable Stop Button	Aktivere / deaktivere stopp-knapp. <input checked="" type="checkbox"/> Stopp-knapp aktivert <input type="checkbox"/> Stopp-knapp deaktivert
Color skjema	Innstilling av fargeskjemaet i LED-infofeltet.
Enable RFID Beep	Aktivere / deaktivere akustisk tilbakemelding fra RFID-kortleseren. <input checked="" type="checkbox"/> Akustisk tilbakemelding aktiv <input checked="" type="checkbox"/> Akustisk tilbakemelding deaktivert
Enable WLAN Communication	Aktivere / deaktivere WLAN-modul. <input checked="" type="checkbox"/> WLAN-modul aktiv <input type="checkbox"/> WLAN-modul deaktivert
AMTRON Operation Mode	Velge driftsmåte for ladestasjonen. → Se kapitlet 4.4 på side 12.

Verdi	Beskrivelse
STA SSID	Navn på det WLAN-nettverket ladestasjonen er koblet til.
STA Connected	Status for WLAN-tilkoblingen. <input checked="" type="checkbox"/> true: Ladestasjon koblet til et WLAN-nettverk <input checked="" type="checkbox"/> false: Ladestasjon ikke koblet til et WLAN-nettverk
STA Security Mode	Velge WLAN-kryptering. Standardinnstilling: „Autodetect security mode“
STA Security Key	Legge inn WLAN sikkerhetsnøkkel.
AP Security Mode	Velge WLAN-kryptering når ladestasjonen drives i Accesspoint-modus.
AP Channel	Velge WLAN-kanal når ladestasjonen drives i Accesspoint-modus.
AP Country Code	Velge landskode når ladestasjonen drives i Accesspoint-modus.
Local Timestamp	Visning / angivelse av aktuell systemtid for HC-kontrolleren i Unix-Timestamp-formatet.
Currently Summer	Velge sommer- / vintertid <input checked="" type="checkbox"/> Sommertid <input type="checkbox"/> Vintertid
Timezone Offset	Angivelse av lokalt tidsoneavvik fra UTC-tiden i minutter.
SW Reset	Nullstilling programvare Trykk på " Reset " for å starte ladestasjonens HC-kontroller på nytt.

Meny "Whitelist Operation"

Kun ved variant Xtra og Premium.




Fig. 19: Meny "Whitelist Operation"

I menyen "Whitelist Operation" kan du redigere Whitelist-oppføringer for RFID-kortene. Du kan legge til eller slette RFID-kort eller redigere oppføringer.

Da må UID-ene for RFID-kortene være kjent, siden de RFID-kortene som allerede finnes i Whitelist, ikke vises her.

💡 Med lade-appen er det enklere å administrere Whitelist.

Legge til / redigere et RFID-kort

1. I feltet "**Name**" legger du inn ønsket navn på RFID-kortet.
 2. I feltet "**UID**" legger du inn UID for RFID-kortet.
 3. I feltet „**PIN**“, legg inn PIN 2 (Whitelist PIN, se installasjonsdataark) til ladestasjonen.
 4. Med avkryssingsboksen "**Master**" velger du om RFID-kortet skal opprettes som Master-RFID-kort.
- 💡 Master-RFID-kort kan ikke starte en ladeprosess!
5. Trykk på "**Submit**" for å legge til eller endre RFID-kortet.
- ✓ Innstillingene som er foretatt for RFID-kortet, er aktivert i den interne databasen (Whitelist).

Slette et RFID-kort

1. I feltet "**UID**" legger du inn UID for det RFID-kortet som skal slettes.
 2. I feltet „**PIN**“, legg inn PIN 2 (Whitelist PIN, se installasjonsdataark) til ladestasjonen.
 3. Trykk på "**Delete**" for å slette RFID-kortet.
- ✓ RFID-kortet er slettet fra den interne databasen (Whitelist).

Meny "Software Update"




Fig. 20: Meny "Software Update"

I menyen "Software Update" kan du foreta en programvareoppdatering av ladestasjonens operativsystem. For å gjennomføre en oppdatering for ladestasjonens programvare gjør det følgende:

Den aktuelle driftsprogramvaren finner du i vårt serviceområde under www.AMTRON.info

1. Legg inn adressen www.AMTRON.info i nettleserens adresselinje.
2. Legg inn serienummeret til ladestasjonen i inntastingsfeltet "**tilgang**".
3. I området „**Download**“, velg posten Software Update.
4. Last ned den aktuelle programvaren (navn f.eks. **HC3Application_R2_1_05_421.bin**) og lagre den.
5. Rop off ladestasjonens servicegrensesnitt.
6. I hovedmenyen, velg undermenyen „**Software Update**“.
7. Velg programvaren du har lastet ned før
8. Klikk på knappen „**Upload**“ for å gjennomføre programvareoppdateringen
9. Følg anvisningene.

💡 Hvis programvareoppdateringen avbrytes for tidlig (f.eks. strøbrudd eller overføringsfeil), må ladestasjonen startes på nytt (f.eks. med knappen "**Reset**" i menyen "**Customer Settings**") før et nytt oppdateringsforsøk utføres.

5 Vedlikehold

Fare

Livsfare pga. ikke forskriftsmessig vedlikehold/repasjon.

Livsfare for personer som utfører arbeid de verken er kvalifisert for eller har fått opplæring i.

- Vedlikehold/repasjon av enheten må kun utføres av personell som er kjent med denne enheten og som har fått opplæring i farer og som har de nødvendige kvalifikasjonene.
- Før vedlikehold/repasjon må alle sikkerhetstekniske betingelser oppfylles.

Fare

Livsfare pga. elektrisk støt!

Komponenter står under elektrisk spenning.

Kontakt med strømførende deler fører til elektrisk støt, forbrenning eller dødsfall.

Vær oppmerksom på følgende punkter før det skal utføres arbeid på det elektriske anlegget:

- Gjør enheten spenningsfri.
- Sikre at den ikke kan bli slått på.
- Kontroller spenningsfrihet.
- Jord og kortslutt.
- Dekk til deler i nærheten som står under spenning, og sikre fareområdet.

5.1 Serviceplan

Utfør følgende vedlikeholdsarbeid i angitte intervaller.

Vedlikeholdsintervall hver 6. måned (halvårlig)

Enhet/komponent	Vedlikeholdsarbeid
Hus	Visuell kontroll med tanke på mangler eller skader.
	Kontroller at enheten sitter godt fast.
	Rengjør huset på utsiden med en fuktig klut.
Frontpanel	Visuell kontroll med tanke på mangler eller skader.
Brytere og sikkerhetsanordninger	Visuell kontroll med tanke på mangler eller skader.
	Kontroller at jordfeilbryteren fungerer.
	Se kapitlet 4.3.3 på side 11.

Vedlikeholdsintervall hvert fjerde år

Utfør i tillegg alt vedlikeholdsarbeid som er beskrevet under Vedlikeholdsintervall hver 6. måned (halvårlig).

Enhet/komponent	Vedlikeholdsarbeid
Kabeltilkoblinger og pluggforbindelser	Visuell kontroll med tanke på mangler eller skader.
Ladestasjon	Visuell kontroll med tanke på mangler eller skader.
	Kontroller at den fungerer.
Systemtest	Få en elektriker til å utføre systemtest iht. VDE0100.

6 Utbedring av feil

⚠ Fare

Livsfare pga. ikke forskriftsmessig vedlikehold/repasasjon.

Livsfare for personer som utfører arbeid de verken er kvalifisert for eller har fått opplæring i.

- Vedlikehold/repasasjon av enheten må kun utføres av personell som er kjent med denne enheten og som har fått opplæring i farer og som har de nødvendige kvalifikasjonene.
- Før vedlikehold/repasasjon må alle sikkerhetstekniske betingelser oppfylles.

⚠ Fare

Livsfare pga. elektrisk støt!


Komponenter står under elektrisk spenning.


Kontakt med strømførende deler fører til elektrisk støt, forbrenning eller dødsfall.

Vær oppmerksom på følgende punkter før det skal utføres arbeid på det elektriske anlegget:

- Gjør enheten spenningsfri.
- Sikre at den ikke kan bli slått på.
- Kontroller spenningsfrihet.
- Jord og kortslutt.
- Dekk til deler i nærheten som står under spenning, og sikre fareområdet.

6.1 Utbedring av feil, utført av eieren

Feil	Årsak	Anvisning om utbedring av feil
 Lyser rødt permanent	Egentest av ladestasjonen mislyktes.	Kvitter feil med multifunksjonsknappen.
	Utkobling av ladestasjon pga. overtemperatur.	Vent til ladestasjonen har kjølt seg ned igjen.
	Intern systemfeil.	Les ut feilmelding via servicegrensesnittet eller Charge APP. Kvitter feil med multifunksjonsknappen. Hvis feilen ikke kan utbedres, må en elektriker kontrollere ladestasjonen.

Feil	Årsak	Anvisning om utbedring av feil
 blinker rødt	Jordfeil- (FI) eller effektbryter (LS) i ladestasjonen er utløst.	Slå på jordfeil- (FI) eller effektbryter (LS) i ladestasjonen igjen. ➔ Se kapittelet 4.3.2 på side 11.
	Feil i spenningstilførselen til ladestasjonen (feil dreiefelt, manglende fase osv.).	La en elektriker kontrollere spenningstilførselen til ladestasjonen.
	Ladeplugg ikke låst.	Trekk ut ladekabelen og sett den inn igjen. Kvitter feil med multifunksjonsknappen.
	Feil eller defekt ladekabel.	Trekk ut ladekabelen og sett den inn igjen. Kontroller ladekabelen, bytt hvis nødvendig. Kvitter feil med multifunksjonsknappen.
	Nettverksfeil.	Kontroller nettverket hhv. nettverksinnstillingene.
LED-infofelt lyser ikke.	Ingen spenningstilførsel til ladestasjonen.	La en elektriker kontrollere ladestasjonen.
	Sikringen for ladestasjonen er utløst.	Kontroller sikringen, bytt hvis nødvendig.
Ladepluggen i ladestasjonen kan ikke trekkes ut.	Svikt i opplåsningsfunksjonen.	La en elektriker kontrollere ladestasjonen.

Hvis feilen ikke kan utbedres, må en elektriker kontrollere ladestasjonen.

7 Demontering, lagring og avfallshåndtering

7.1 Demontering

Fare

Livsfare pga. elektrisk støt!

Komponenter står under elektrisk spenning. Kontakt med strømførende deler fører til elektrisk støt, forbrenning eller dødsfall.

Vær oppmerksom på følgende punkter før det skal utføres arbeid på det elektriske anlegget:

- Gjør enheten spenningsfri.
- Sikre at den ikke kan bli slått på.
- Kontroller spenningsfrihet.
- Jord og kortslutt.
- Dekk til deler i nærheten som står under spenning, og sikre fareområdet.

Få montøren til å demontere ladestasjonen.

7.2 Lagring

Lagring må skje i et tørt og temperert rom. Omgivelsesbetingelser for lagring, se kapitlet „Omgivelsesbetingelser“ på side 31.

7.2.1 Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur	-25 ... +40 °C
Gjennomsnittstemperatur over 24 timer	< 35 °C
Lagringstemperatur	-25 ... +40 °C
Høyde over havet	Maks. 2000 m over havet
Relativ fuktighet	Maks. 95 % (ikke kondenserende)

7.3 Avfallshåndtering

Avfallshåndtering av brukte enheter må skje iht. nasjonale og lokale lover og forskrifter. Ta hensyn til miljøet.

Brukte enheter og batterier må ikke kastes i vanlig husholdningsavfall!

- Apparatet må kasseres i samsvar med de nasjonale miljøforskriftene.
- Lever inn brukte enheter til fagforhandleren din.
- Kast brukte batterier ved et returpunkt for resirkulering eller lever dem inn til fagforhandleren.
- Kast emballasjematerialet ved et returpunkt for papp, papir og plast.

8 Vedlegg

8.1 Tilbehør

Bestillingsnummer	Beskrivelse
På forespørsel	Kanaladapter for kabelkanaler
36113	Ladekabel modus 3, 32 A, 3P+N+PE
320011	Testboks

8.2 Ordliste

Begrep	Forklaring
ACU	<i>Accounting Control Unit</i> Enhet for kommunikasjon med SCU-er og HCC-er i ladestasjonene.
Backend	Dataadministrasjonstjeneste
CP	<i>Control Pilot</i> Betegnelse av plugginnretningskontakten/ledningen hvor kommunikasjonsinformasjonen overføres.
FI	Feilstrømbeskyttelsesbryter (jordfeilbryter) Type A = løser ut på pulsstrøm, Type B = løser ut på alle faser.
HC-kontroller	MENNEKES-betegnelse på PBM-modulen hhv. ladekontrolleren.
Styresentral	MENNEKES E-mobility konsoll for styring av opp til 64 ladepunkter og administrasjon av en kundebase. For små og lokale infrastrukturer er E-Mobility styresentral et alternativ til et omfattende programvare- eller backend-system.
LS	Automatsikring
Modus 3 (IEC 61851)	Lademodus for kjøretøy med kommunikasjonsgrensesnitt til ladestikkontakter type 2.
PP	<i>Proximity Pilot</i> eller <i>Plug Present</i> Kontakt for å fastsette ladekabelens strømkapasitet og for å aktivere startsperreren.
PWM	Pulsbreddemodulasjon Overføringsmåte for kommunikasjonsinformasjonen

Begrep	Forklaring
PWM-modul	Element i ladestasjonen (ved modus 3-lading) for kommunikasjon med bilen.
RFID	<i>Radio-frequency Identification</i> Automatisk identifisering og registrering av data ved hjelp av magnetiske bølger.
SCU	<i>Socket Control Unit</i> Enhet for å styre et enkelt ladepunkt og for å kommunisere med kjøretøyet.
Type2 (IEC 62196-2)	En- og trefasede ladeplugginnretninger med identisk plugg-geometri for en ladeeffekt fra 3,7 til 44 kW AC.
UID	<i>User Identifier</i> Brukerregistreringen identifiserer entydig en bruker på en datamaskin.
URL	<i>Uniform Resource Locator</i> Enhetlig kildeadressering på internett som (blant annet) inneholder protokoll, vert, domene, bane og filnavn for en internettadresse.
Motstandskoding g	Ladekablene har en motstandskoding som analyseres av ladesystemet. Motstandsverdien definerer ladekabelens maksimalt tillatte strøm. Kabler med for lav strømkapasitet blir avvist av ladesystemet.
Whitelist	Positivliste for utligning av brukerrettigheter

8.3 Indeks

A

Avfallshåndtering31

B

Betjening med lade-appen.....9

Bruksanvisningens oppbygging.....2

D

Demontering31

Drift9

Driftsmåter9, 12

E

Effektbryter gjeninnkobling 11

F

Fastvareoppdatering27

Frontpanel.....7

G

Garanti.....3

Generelt.....2

H

HC-kontroller7

I

Indeks32

J

Jordfeilbryter gjeninnkobling 11

K

Konfigurasjon..... 11, 22

L

Lade uten autorisasjon 17

Lade-app20

Lading

avslutte..... 11, 19

strømbrudd..... 19

Lagring.....31

LED-infofelt 10

Leveransens omfang 6

M

Multifunksjonsknapp..... 11

N

Nullstilling programvare26

O

Omgivelsesbetingelser31

Oppbygging6

Ordliste32

P

Personnellets kvalifikasjoner 3

elektriker3

Pluggsystemer4

Produktbeskrivelse..... 3, 4

Programvareoppdatering.....27

R

Returnere enheter3

RFID-kort

legge til 19, 27

redigere27

slette27

S

Serviceplan.....28

Sett fra utsiden.....6

Sikkerhet.....2

Sikkerhetsanvisninger.....3

T

Tilbehør.....32

Tiltenkt bruk.....3

Typeskilt.....5

V

Vedlegg32

Vedlikehold28



Plugs for the world

MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Spezialfabrik für
Steckvorrichtungen

Aloys-Mennekes-Str. 1
D-57399 Kirchhundem
Germany

Tel.: +49 (0) 27 23 / 41-1
Fax: +49 (0) 27 236 / 41-2 14
info@MENNEKES.de
www.MENNEKES.de

All information regarding application areas, product solutions, basic knowledge, training courses and discussion guides can also be found online in our info portal.



Further information can also be found at our website
www.MENNEKES-emobility.de

For questions, please contact your responsible service partner.

Brochures can be requested by sending an e-mail to:
info@MENNEKES-emobility.de

You can also find us at Facebook, YouTube, Twitter, Xing and LinkedIn



Service by
MENNEKES®
Always well
informed.
04/2015 Rev. 01

We reserve the right to make changes. We accept no liability for printing errors

104000DS